

( )

## ENGLISH

۲

#### Introduction:

۲

This manual is a short descriptive guide **for** the digital hard disk recorder. For a complete explanation on how to use the digital hard disk recorder, refer to the full English manual supplied on the CD.

The König Electronic network DVR400 series is ideal for surveillance applications, such as in shops, offices or at home. The wide range of features includes the latest H.264 video compression technology, up to 2 TB storage capacity (not included), remote viewing directly on smartphone\* or Internet browser and event notification by email. With a user-friendly graphic interface providing graphic icons and visual indicators to control and configure the DVR. Supports 16:10 widescreen VGA resolution of 1440x900.

\* Supports Symbian, Windows® Mobile, iPhone, Blackberry & Android Notes:

- The default on the screen display is set to the VGA output channel. To change this in the menu, please refer to the full English manual, Section 4.11 Main Menu Setup.
- If the on-screen display is not available, press the "0" button on the remote control or the "<<" button on the front panel for 5 seconds. You will hear a beep sound as confirmation. This procedure can also be used to switch manually between VGA or BNC output.





۲

### **Description of SEC-DVR404 front panel:**



No.	Key/Indicator	Mark	Function
1	CH1		Display Channel 1 in full screen
2	CH2		Display Channel 2 in full screen
3	CH3		Display Channel 3 in full screen
4	CH4		Display Channel 4 in full screen
5	QUAD		For Quad display
6	REC		Start manual recording
7	REW	4	Move left / Rewind (it also can be used for switching to the OSD control panel)
8	PAUSE	II	Pause / play frame by frame
9	PLAY	•	Enter into playback mode / Play button
10	FWD	₩	Move right / Play forward
11	STOP		Stop Playback / Stop manual recording
12	LEFT	4	Enter main menu or exit menu
13	UP		Move up
14	DOWN	•	Move down

No.	Key/Indicator	Mark	Function		
15	RIGHT	►	Move right / Play forward		
16		SEL/PTZ	Enter system pop-up (short cut) menu bar/ edit button / enter PTZ		
	SEL/PIZ		mode		
17	MENU/ESC	MENU/ESC Enter/exit system menu			
18	HDD indicator	HDD	HDD indicator		
40	Power		Devene events in director		
19	indicator	Power supply indicator			
20	IR Receiver		To receive signal from remote control		

## Description of SEC-DVR408 front panel:



No.	Key/Indicator	Mark	Function	
1	SEARCH	Q	Enter system pop-up (short cut) menu bar	
2	CH-	<b>€</b>	Switch to previous channel	
3	CH+	⊡	Switch to next channel	
4	ALL CH		Switch to 4/8 pictures display	
5	MUTE	$\bigotimes$	Audio mute key	
6	REC		Start manual recording	
7	DEW	44	Move left / Rewind	
1	REW		(it also can be used for switching to the OSD control panel)	
8	PAUSE	II	Pause / play frame by frame	
9	PLAY	►	Enter into playback mode / Play button	
10	FWD	₩	Move right / Play forward	
11	STOP		Stop Playback / stop manual recording	
12	LEFT	•	Move left / Rewind	
13	UP	<b></b>	Enter main menu or exit menu	
14	Down	-	Move down	
15	RIGHT	•	Move right / Play forward	
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Enter system pop-up menu bar / edit button / enter PTZ mode	
17	MENU/ESC	MENU/ESC	U/ESC Enter/exit system menu	
18	HDD indicator	HDD	Continuous flickering indicates HDD is being accessed	
19	Power	PWR	Green light indicates nower supply status	
13	indicator		Green light indicates power supply status	
20	IR Receiver		To receive signal from remote control	

## Description of rear panel:





## SEC-DVR408

No.	Connector	Function
1.	Video input	SEC-DVR404:Connect CH1-4 video input device (BNC)
		SEC-DVR408:Connect CH1-8 video input device (BNC)
2.	Video output	Connect monitor output (BNC)
•	A	4CH DVR: 4CH audio input (RCA)
3.	Audio input	8CH DVR: 4CH audio input (RCA)
4	Audio output	4CH DVR: 2CH output (RCA)
4.		8CH DVR: 2CH output (RCA)
5.	Ethernet	Connect LAN, Ethernet (RJ45)
6.	VGA output	Connect to VGA monitor
7.	USB mouse	Connect USB mouse
8.	USB device	Connect USB device (Flash drive, hard Drive and tecorder etc)
9.	RS-485	RS485 interface
10.	Power	Connect power supply - 12 V DC, 3 A

## **Description of remote control:**



1	1-8	Channel select 1-8 ; Numeric keys
2	9, 0	Numeric keys (The numeric key "0" can be used for switching to the OSD control panel)
3	ALL	Display all channels
4	Menu	Enter / Exit main menu
5		Up key
6	▼	Down key
7	<b></b>	Left / Right key
8	SEL	Select key/ Edit key
9	••	Rewind key
10		Play key, enter recording search menu
11		Forward key
12	•	Manual recording
13	П	Pause / Frame play
14		Stop manual recording; stop playback
15	Audio	Undefined
16	Mute	Undefined

#### Mouse operation:

( )

After connecting the digital video recorder to a monitor, the monitor screen shows the multiple channels 1~4 (SEC-DVR404) or 1~8 (SEC-DVR408). The monitor screen also displays the mouse cursor.

The operation is as follows:

- 1) Double click on the LEFT mouse button to select a channel in full screen.
- 2) Double click on the LEFT mouse button again to return to the multiple channels.
- 3) One click on the RIGHT mouse button provides access to the menu. In the menu, the mouse operates in the same way as with a computer.

#### Installation of the hard disk drive:

1. Remove the screws on the left and right sides 2. Remove the cover by sliding it backwards and lifting and on the rear panel it slightly 2 EDS Power cable 3. Connect the SATA data cable and the power cable to the hard disk drive SATA data cable 4. Place the hard disk drive in the bracket and attach the hard disk drive to the bracket using the screws. PIRSO

۲

#### Operating the hard disk recorder:

When the hard disk drive is installed and all cables are connected, the hard disk recorder is ready for use. To configure the advanced settings of the hard disk recorder, you have to access the menu. For instructions on how to set the hard disk recorder with the menu, please refer to the full English manual supplied on the CD.

(

#### Safety precautions:

This product should ONLY be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

۲

#### Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

#### Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

#### General:

- Designs and specifications are subject to change without notice.
- All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.
- This manual was produced with care. However, no rights can be derived. König Electronic can not accept liability for any errors in this manual or their consequences.
- Keep this manual and packaging for future reference.

#### Attention:



 $(\mathbf{\Phi})$ 

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

This product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. It also complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

Formal documentation is available upon request. This includes, but is not limited to: Declaration of Conformity (and product identity), Material Safety Data Sheet and product test report.

۲

Please contact our customer service desk for support:

via website: <u>http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm</u> via e-mail: <u>service@nedis.com</u>

via telephone: +31 (0)73-5993965 (during office hours)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

## DEUTSCH

#### Einleitung:

Diese Gebrauchsanweisung ist eine kurze und anschauliche Anleitung für den digitalen Festplatten-Rekorder. Für eine komplette Erklärung wie man den Festplatten Rekorder benutzt, sehen Sie bitte in der vollständigen englischen Gebrauchsanweisung nach, die auf CD mitgeliefert wird.

Die König Electronic Netzwerk DVR400 Serie eignet sich ideal für Überwachungsanwendungen, wie zum Beispiel in Geschäften, Büros oder zuhause. Die breite Palette an Features beinhaltet die neueste H.264 Videokomprimierungstechnologie, bis zu 2TB Speicherkapazität (nicht mitgeliefert), Remote View direkt auf dem Smartphone\* oder im Internetbrowser und Ereignisbenachrichtigung per Email. Mit benenutzerfreundlicher grafischen Oberfläche, mit grafischen Symbolen und visuellen Indikatoren zur Steuerung und Konfiguration des DVR. Unterstützt 16:10 Widescreen und VGA Auflösung von 1440x900.

\* Unterstützt Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry & Android

#### Anmerkungen:

- Die Standardeinstellung der Bildschirmanzeige ist auf den VGA Ausgangskanal eingestellt. Um dies im Menü zu ändern, sehen Sie bitte in der vollständigen englischen Bedienungsanleitung, Abschnitt 4.11, Main Menu Setup nach.
- Wenn die Bildschirmanzeige nicht verfügbar ist, drücken Sie die "0"-Taste auf der Fernbedienung, oder die "<<"-Taste auf der Vorderseite für 5 Sekunden. Sie werden einen Piepton zur Bestätigung hören. Diese Vorgehensweise kann auch benutzt werden um manuell zwischen VGA oder BNC Ausgabe zu wechseln.



## Beschreibung der SEC-DVR404 Vorderseite:



Nr.	Taste/Anzeige	Mark	Funktion	
1	CH1		Kanal 1 im Vollbild anzeigen	
2	CH2		Kanal 2 im Vollbild anzeigen	
3	CH3		Kanal 3 im Vollbild anzeigen	
4	CH4		Kanal 4 im Vollbild anzeigen	
5	QUAD		Für Quad-Anzeige	
6	REC		Manuelle Aufnahme starten	
7	REW	•	Nach links / Rücklauf (Kann auch dazu benutzt werden um zum OSD Bedienfeld umzuschalten)	
8	PAUSE	II	Pause / Bild für Bild abspielen	
9	PLAY	•	Starten des Wiedergabe-Modus / Start-Taste	
10	FWD	₩	Nach rechts / Vorlauf	
11	STOP		Wiedergabe stoppen / Manuelle Aufnahme stoppen	
12	LEFT	•	Hauptmenü aufrufen oder beenden	
13	UP	<b></b>	Nach oben navigieren	
14	DOWN	•	Nach unten navigieren	
15	RIGHT	•	Nach rechts navigieren / Vorlauf	
16			Aufruf des System Pop-up (Short Cut) Menüleiste / Edit-Taste /	
10	10 SEL/FIZ SEL/F		Aufruf des PTZ-Modus	
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Das System-Menü aufrufen / beenden	
18	HDD Indicator	HDD	HDD Anzeige	
19	Power Indicator	PWR	Netzteilanzeige	
20	IR Receiver		Infrarotempfänger	

1 ↑	2 ↑	3 <b>≜</b>	4 <b>↑</b>	5 <b>↑</b>	7 ↑	9 10 <b>↑</b> ↑	12 13 ↑ ↑	15 ↑	18 19 ↑ ↑
SEARCH O	о С	© 0	De la construcción de la constru	© <sup>®</sup> mute	Q Q Q			8CH Digital	
 				•	<b>V</b> 8	<b>•</b> 11	14	<b>• •</b> 16 17	¥ 20

## Beschreibung der SEC-DVR408 Vorderseite:

No.	Taste/Anzeige	Zeichen	Funktion
1	SEARCH	Q	Aufruf des System Pop-up (Short Cut) Menüleiste
2	CH-	<b>€</b>	Zum vorigen Kanal umschalten
3	CH+	₽	Zum nächsten Kanal umschalten
4	ALL CH		Auf 4/8 Bildanzeige umschalten
5	MUTE	$\bigotimes$	Audio-Stummtaste
6	REC		Manuelle Aufnahme starten
			Nach links navigieren / Rücklauf
7	REW	*	(Kann auch dazu benutzt werden um zum OSD Bedienfeld
			umzuschalten)
8	PAUSE	II	Pause / Bild für Bild abspielen
9	PLAY	•	Wiedergabe-Modus aufrufen / Start-Taste
10	FWD	₩	Nach rechts navigieren / Vorlauf
11	STOP		Wiedergabe stoppen / Manuelle Aufnahme stoppen
12	LEFT	•	Nach links navigieren / Rücklauf
13	UP	<b></b>	Hauptmenü aufrufen oder beenden
14	Down	•	Nach unten navigieren
15	RIGHT	•	Nach rechts navigieren / Vorlauf
16	SEI /DT7	SEI /DT7	Aufruf des System Pop-up Menüleiste / Edit-Taste / Aufruf des
	JELITZ	522/112	PTZ-Modus
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Das System-Menü aufrufen / beenden
18	HDD indicator	по	Andauerndes Flackern zeigt an, dass auf die HDD zugegriffen
10			wird.
19	Power indicator	PWR	Grünes Licht zeigt den Status des Netzteiles an
20	IR Receiver		Infrarotempfänger

## Beschreibung der Rückseite:

SEC-DVR404



### SEC-DVR408

۲

Nr.	Anschluss	Funktion
	Video input	SEC-DVR404: Anschluss von 4 Kameras CH1-4 über BNC
1.		SEC-DVR408: Anschluss von 8 Kameras CH1-8 über BNC
2.	Video output	Anschluss eines Monitors über BNC
2	Audia Innut	4CH DVR: 4CH Audioausgang über Cinch
3.	Audio input	8CH DVR: 4CH Audioeingang über Cinch
4	Audio Output	4CH DVR: 2CH Audioausgang über Cinch
4.		8CH DVR: 2CH Audioausgang über Cinch
5.	Ethernet	LAN verbinden, Ethernet (RJ45)
6.	VGA output	Anschluss eines Monitors über VGA
7.	USB Mouse	Anschluss einer USB-Maus
8.	USB device	Anschluss für ein USB-Gerät (Flash Drive, Festplatte und Rekorder etc.)
9.	RS-485	RS485 Schnittstelle
10.	Power	Netzteilanschluss - DC12V 3A

## Beschreibung der Fernbedienung:



1	1-8	Kanalauswahl 1-8; Numerische Tasten		
2	9, 0	Numerische Tasten (Die numerische Taste "0" kann zum Umschalten auf das OSD Bedienfeld benutzt werden)		
3	ALL	Anzeige aller Kanäle		
4	Menu	Hauptmenü aufrufen oder beenden		
5		Aufwärts-Taste		
6	▼	Abwärts-Taste		
7	<b>&lt;</b>	Links- / Rechts-Taste		
8	SEL	Select-Taste / Edit-Taste		
9	••	Rücklauf-Taste		
10		Play-Taste, Aufruf des Aufnahmesuchmenü		
11		Vorlauf-Taste		
12	•	Manuelle Aufnahme		
13	П	Pause / Einzelbildwiedergabe		
14		Manuelle Aufnahme stoppen / Wiedergabe stoppen		
15	Audio	Undefiniert		
16	Mute	Undefiniert		

۲

9

#### Bedienung mit der Maus:

Nach dem Anschluss des digitalen Festplatten-Rekorders an einen Bildschirm, zeigt der Bildschirm mehrere Kanäle 1-4 (SEC-DVR404) oder 1-8 (SEC-DVR408) an. Der Bildschirm zeigt auch den Cursor der Maus an. Die Bedienung ist folgendermaßen:

- 1) Doppelklick auf die LINKE Maustaste zur Auswahl eines Kanals im Vollbild-Modus.
- 2) Nochmaliger Doppelklick auf die LINKE Maustaste um zu mehreren Kanälen zurückzukehren.
- 3) Ein Klick auf die RECHTE Maustaste ruft das Menü auf. In dem Menü funktioniert die Maus auf die gleiche Weise wie mit einem Computer.

#### Installation der Festplatte:

 $(\mathbf{\Phi})$ 

- rechten Seite und auf der Rückseite
- 1. Entfernen Sie die Schrauben auf der linken und 2. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie diese nach hinten schieben und leicht anheben

۲



#### Bedienung des digitalen Festplatten-Rekorders:

Wenn die Festplatte installiert ist und alle Kabel angeschlossen sind ist der digitale Festplatten-Rekorder fertig zum Gebrauch. Um die erweiterten Einstellungen am digitalen Festplatten-Rekorder vorzunehmen müssen Sie die Anleitung zu Rate ziehen. Für Anweisungen, wie man den digitale Festplatten-Rekorder mit

(

dem Menü einstellt beziehen Sie sich bitte auf das vollständige englische Anleitung, die auf CD mitgeliefert wird.

**(** 

#### Sicherheitsvorkehrungen:

Wenn eine Reparatur notwendig ist, sollte dieses Produkt NUR von einem autorisierten Techniker geöffnet werden. Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

#### Wartung:

Nur mit einem trockenen Tuch säubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

#### Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

#### Allgemeines:

- Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.
- Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig verfasst. Dennoch können daraus keine Rechte und Pflichten hergeleitet werden. König Electronic haftet nicht für mögliche Fehler in dieser Bedienungsanleitung oder deren Folgen.
- Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung und Verpackung für spätere Verwendung auf.

#### Achtung:



 $(\mathbf{\Phi})$ 

Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die ausgedienten elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

 $( \mathbf{ } )$ 

Dieses Produkt wurde hergestellt und geliefert in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften und Richtlinien, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Es entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Land des Vertriebs.

Eine formale Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich. Diese beinhaltet unter anderem, jedoch nicht ausschließlich: Konformitätserklärung (und Produktidentität), Sicherheitsdatenblatt, Testreport des Produkts. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Kundendienst:

per Internet: http://www.nedis.de/de-de/kontakt/kontaktformular.htm

per E-Mail: service@nedis.com

per Telefon: Niederlande +31 (0)73-5993965 (während der Geschäftszeiten)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NIEDERLANDE

## FRANÇAIS

#### Introduction :

Ce manuel décrit brièvement l'enregistreur numérique à disque dur. Pour une explication complète de la façon d'utiliser l'enregistreur numérique à disque dur, consultez le manuel complet en anglais fourni sur le CD. Le réseau électronique König de la série DVR400 est spécialement conçu pour les applications de surveillance, comme dans les magasins, les bureaux ou à domicile. Le large éventail de fonctionnalités inclut la dernière technologie de compression vidéo H.264, jusqu'à une capacité de stockage de 2 To (non incluse), la visualisation à distance directement sur un téléphone intelligent\* ou un navigateur internet et la notification d'événement par courriel. L'interface graphique de l'utilisateur est conviviale : des icônes graphiques et des indicateurs visuels permettent le contrôle et la configuration de l'enregistreur DVR. Il prend en charge des résolutions VGA d'écran large au format 16:10 de 1440 x 900.

\* Compatible Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry et Android

#### **Remarques** :

- La valeur par défaut de sortie à l'écran est réglée sur le canal de sortie VGA. Veuillez consulter le manuel complet en anglais, Section 4.11 Menu principal de configuration, pour modifier cette valeur.

 Si l'affichage à l'écran n'est pas disponible, appuyez sur la touche « 0 » de la télécommande ou la touche « << » du panneau avant, pendant 5 secondes. Vous entendrez un bip sonore de confirmation. Cette procédure peut également être utilisée pour passer manuellement de la sortie VGA à BNC.

۲



### Description du panneau avant de l'enregistreur SEC-DVR404 :

۲



N°	Touche / Voyant	Symbole	Fonction
1	CH1 (Canal 1)		Affichage du canal 1 en plein écran
2	CH2 (Canal 2)		Affichage du canal 2 en plein écran
3	CH3 (Canal 3)		Affichage du canal 3 en plein écran
4	CH4 (Canal 4)		Affichage du canal 4 en plein écran
5	QUAD (Mosaïque de		Pour l'affichage de 4 canaux à l'égran
3	4 Canaux)		
6	REC (Enregistrer)	•	Démarrer l'enregistrement manuel
7	REW (Retour Rapide)	41	Déplacement vers la gauche / retour rapide (Elle peut également être utilisée pour basculer au panneau de commande d'affichage à l'écran OSD)
8	PAUSE (Mettre en pause)	Ш	Mise en pause / lecture image par image
9	PLAY (Lecture)	•	Entrer en mode de lecture / bouton lecture
10	FWD (Avance Rapide)	*	Déplacement vers la droite / lecture rapide vers l'avant
11	STOP (Arrêt)		Arrêt de la lecture / arrêt de l'enregistrement manuel
12	LEFT (Gauche)	•	Entrer / quitter le menu principal
13	UP (Haut)	•	Déplacement vers le haut
14	DOWN (Bas)	•	Déplacement vers le bas
15	RIGHT (Droit)	•	Déplacement vers la droite / lecture rapide vers l'avant
16	SEI /DT7	SEI /DT7	Entrer dans la barre de menu à incrustation du système
10		0LE/112	(raccourci) / bouton modifier / entrer en mode PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Entrer / quitter le menu du système
	HDD indicator		
18	(Voyant du	HDD	Voyant de disque dur (HDD)
	disque dur)		
	Power indicator		
19	(Voyant	PWR	Voyant d'alimentation électrique
	d'alimentation)		

۲

12

N°	Touche / Voyant	Symbole	Fonction
20	IR Receiver (Récepteur infrarouge)		Récepteur infrarouge pour recevoir le signal de télécommande

## Description du panneau avant de l'enregistreur SEC-DVR408 :



N°	Touche / Voyant	Symbole	Fonction
4	SEARCH		Entrer dans la barre de menu d'incrustation du système
1	(Recherche)		(raccourci)
2	CH- (Canal	Ð	Passer au canal précédent
	precedent)		
3	CH + (Canal	□→	Passer au canal suivant
	suivant)		
	ALL CH (Mosaique		
4	de tous les canaux)		Passer en mode d'affichage 4/8 images
5	MUTE	A	Toucho do coupuro audio (Muot)
3	(Muet)		
6	REC (Enregistrer)	•	Démarrer l'enregistrement manuel
	PEW (Potour		Déplacement vers la gauche / retour rapide
7	REW (Reloui		(Elle peut également être utilisée pour basculer au
	Tapide)		panneau de commande d'affichage à l'écran OSD)
8	PAUSE (Mettre en		Mise en pause / lecture image par image
	pause)		
9	PLAY (Lecture)	•	Entrer en mode de lecture / bouton lecture
10	FWD (Avance	▶	Déplacement vers la droite / lecture rapide vers l'avant
	rapide)		
11	STOP (Arrêt)		Arrêt de la lecture / arrêt l'enregistrement manuel
12	LEFT (Gauche)	•	Déplacement vers la gauche / retour rapide
13	UP (Haut)	•	Entrer ou quitter le menu principal
14	Down (Bas)	•	Déplacement vers le bas
15	RIGHT (Droit)	•	Déplacement vers la droite / lecture rapide vers l'avant
16	SEI /PT7	SEI /PT7	Entrer dans la barre de menu à incrustation du système /
			bouton modifier / entrer en mode PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Entrer / quitter le menu du système
18	HDD indicator	нор	Un clignotement continu indique que le disque dur accède aux
18	(Voyant du	поо	données

N°	Touche / Voyant	Symbole	Fonction
	disque dur)		
	Power indicator		
19	(Voyant	PWR	Le voyant vert indique que l'alimentation électrique est fournie.
	d'alimentation)		
	IR Receiver		
20	(Récepteur		Récepteur infrarouge pour recevoir le signal de télécommande
	infrarouge)		

## Description du panneau arrière : <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

N°	Connecteur	Fonction
1.	E námí a sui dá a	SEC-DVR404 : Connecter le dispositif d'entrée vidéo du canal 1 à 4 (BNC)
	Entree video	SEC-DVR408 : Connecter le dispositif d'entrée vidéo du canal 1 à 8 (BNC)
2.	Sortie vidéo	Connecter la sortie du moniteur (BNC)
2	Entráo audio	Enregistreur à 4 voies : Entrée audio à 4 canaux (RCA)
J.	Entree audio	Enregistreur à 8 voies : Entrée audio à 4 canaux (RCA)
4	Sortio audio	Enregistreur à 4 voies : Sortie à 2 canaux (RCA)
4.	Soffie audio	Enregistreur à 8 voies : Sortie à 2 canaux (RCA)
5.	Ethernet	Brancher au réseau, Ethernet (RJ45)
6.	Sortie VGA	Brancher à un moniteur VGA
7	Port USB de	Connecter une souris au port USB
1.	souris	
8	Port USB de	Connecter un périphérique USB (lecteur de mémoire flash, disque dur ou
0.	dispositif	enregistreur, etc)
9.	RS-485	Interface RS485
10.	Alimentation	Connecter l'alimentation - 12 V DC, 3A

1 1-8 Sélection de canal de 1 à 8 ; touches numériques Touches numériques (La touche numérique « 0 » est utilisée pour passer 2 9,0 au panneau de commande d'affichage à l'écran OSD) 1 3 ALL Afficher tous les canaux 2 4 MENU Entrer / quitter le menu principal 8 9 3 5 4 Touche vers le haut 8 5 6 ▼ Touche vers le bas 7 **< >** Touche gauche / droite 7 7 6 8 Touche de sélection / modification SEL 15 16 9 ◄◄ Touche de retour rapide 9 6 11 Touche de lecture, Entrer dans le menu de recherche 10 12 1 O 10 d'enregistrement 14 13-11 Touche d'avance rapide 12 • Enregistrement manuel Remote control 13 П Mettre en pause / lecture image par image 14 Arrêt de l'enregistrement manuel; arrêt de la lecture 15 Audio Non défini 16 Muet Non défini

۲

#### Description de la télécommande :

#### Fonctionnement avec la souris :

Après avoir branché l'enregistreur vidéo numérique à un moniteur, l'écran du moniteur affiche les canaux multiples de 1 à 4 (SEC-DVR404) ou de 1 à 8 (SEC-DVR408). L'écran de moniteur affiche également le curseur de la souris.

Le fonctionnement de la souris est le suivant :

- 1) Double-cliquez sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner un canal en plein écran.
- 2) Double-cliquez sur le bouton gauche pour revenir aux canaux multiples.
- 3) Un clic sur le bouton droit permet d'accéder au menu. Dans le menu, la souris fonctionne de la même manière qu'avec un ordinateur.

#### Installation du disque dur :

 $(\mathbf{\Phi})$ 

- 1. Enlevez les vis sur les côtés gauche et droit et du panneau arrière
- 2. Retirez le capot en le glissant vers l'arrière et en le soulevant légèrement

۲





 3. Branchez le câble de données SATA et le câble d'alimentation au lecteur de disque dur
 Câble d'alimentation au lecteur

 Câble de données SATA et le câble d'alimentation au lecteur de disque dur
 Câble de données SATA

au support en utilisant les vis.

4. Placez le lecteur de disque dur dans le support et fixez le lecteur de disque dur

۲

#### Fonctionnement de l'enregistreur à disque dur :

Lorsque le disque dur est installé et tous les câbles sont connectés, l'enregistreur à disque dur est prêt à l'emploi. Pour configurer les paramètres avancés de l'enregistreur à disque dur, vous devez accéder au menu. Pour obtenir les instructions sur la façon de régler l'enregistreur à disque dur à l'aide du menu, veuillez consulter le manuel complet en anglais fourni sur le CD.

#### Consignes de sécurité :

Ce produit devrait être démonté UNIQUEMENT par un technicien autorisé quand son entretien est nécessaire. Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème. Ne pas exposer l'appareil à l'eau ni à l'humidité.

#### Entretien :

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

#### Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

#### Généralités :

- Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.
- Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.
- Ce manuel a été produit avec soin. Toutefois, aucun droit ne peut en dériver. König Electronic ne peut être tenu responsable pour des erreurs de ce manuel ou de leurs conséquences.
- Conservez ce manuel et l'emballage pour toute référence ultérieure.

16

 $( \bullet )$ 

#### Attention :



Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de

produits.

۲

Ce produit est fabriqué et délivré en conformité avec toutes les directives et règlements applicables et en vigueur dans tous les états membre de l'Union Européenne. Il est également conforme aux spécifications et à la réglementation en vigueur dans le pays de vente.

La documentation officielle est disponible sur demande. Cela inclut mais ne se limite pas à : La déclaration de conformité (et à l'identification du produit), la fiche technique concernant la sécurité des matériaux, les rapports de test du produit.

Veuillez contacter notre centre de service à la clientèle pour plus d'assistance :

via le site Web : <u>http://www.nedis.fr/fr-fr/contact/formulaire-de-contact.htm</u> via courriel : <u>service@nedis.com</u>

via téléphone : +31 (0)73-5993965 (aux heures de bureau)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, PAYS-BAS

## **NEDERLANDS**

#### Inleiding:

( )

Deze handleiding is een korte beschrijving voor de digitale harddiskrecorder. Voor een volledige uitleg over het gebruik van de digitale harddiskrecorder, raadpleeg de volledig Engelse handleiding op de CD.

Het elektronische netwerk DVR400-serie van König is ideaal voor bewakingstoepassingen, zoals in winkels, kantoren of thuis. Het brede scala aan functies bevat de nieuwste H.264 videocompressietechnologie, tot 2 TB opslagcapaciteit (niet inbegrepen), bekijken op afstand direct op de smartphone\* of internet-browser en gebeurtenisnotificatie per e-mail. Met een gebruiksvriendelijke grafische interface die grafische pictogrammen en visuele indicatoren levert om de DVR te bedienen en configureren. Ondersteunt 16:10 breedbeeld VGA-resolutie van 1440x900.

۲

\* Ondersteunt Symbian, Windows® Mobile, iPhone, Blackberry en Android Opmerkingen:

- De standaard weergave op het scherm is ingesteld op het VGA-uitgangskanaal. Om dit in het menu te wijzigen, verwijzen wij u naar de volledige Engelse handleiding, paragraaf 4.11 Hoofdmenu Instellen.
- Als de in-beeld weergave niet beschikbaar is, druk op de "0"-knop op de afstandsbediening of de "<<"-knop op het voorpaneel gedurende 5 seconden. U hoort een pieptoon ter bevestiging. Deze procedure kan ook worden gebruikt om handmatig tussen VGA- of BNC-uitgang te schakelen.



#### Beschrijving van het SEC-DVR404-voorpaneel:



17

Nr.	Toets/Indicator	Symbool	Functie
1	CH1		Geef Kanaal 1 in volledig scherm weer
2	CH2		Geef Kanaal 2 in volledig scherm weer
3	CH3		Geef Kanaal 3 in volledig scherm weer
4	CH4		Geef Kanaal 4 in volledig scherm weer
5	QUAD		Voor Quad-weergave
6	REC		Start handmatig opnemen
7	REW	•	Verplaats naar links/Terugspoelen (Het kan ook gebruikt worden voor het schakelen naar het OSD bedieningspaneel)
8	PAUZE	I	Pauze/afspelen frame per frame
9	AFSPELEN	•	Openen van de afspeelmodus/Afspeelknop
10	FWD	•	Naar rechts/Vooruit afspelen
11	STOP		Stop afspelen/stoppen met handmatige opname
12	LINKS	•	Hoofdmenu openen of verlaten
13	OMHOOG	<b></b>	Omhoog
14	OMLAAG	▼	Omlaag
15	RECHTS	•	Naar rechts/Vooruit afspelen
16	SEI /PT7	SEI /DT7	Openen van systeem pop-up (short cut)
10	SEE/112	5LL/1 12	menubalk/bewerkknop/openen PTZ-modus
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Systeemmenu openen/verlaten
18	HDD-indicator	HDD	HDD-indicator
19	Voedingsindicator	PWR	Voedingsindicator
20	IR-ontvanger		Om het signaal van de afstandsbediening te ontvangen

## Beschrijving van het SEC-DVR408-voorpaneel:



Nr.	<b>Toets/Indicator</b>	Symbool	Functie
1	ZOEKEN	Q	Open het systeem pop-up (snelkoppeling) menubalk
2	CH-	÷	Naar vorige kanaal schakelen
3	CH+	₽	Naar volgende kanaal schakelen
4	ALL CH		Schakel naar 4/8 beeldweergave
5	MUTE	$\bigotimes$	Geluid uitschakelen
6	REC		Start handmatig opnemen
			Verplaats naar links/Terugspoelen
7	REW	+	(Het kan ook gebruikt worden voor het schakelen naar het
			OSD bedieningspaneel)
8	PAUZE	II	Pauze/afspelen frame per frame
9	AFSPELEN	•	Openen van de afspeelmodus/Afspeelknop

Nr.	Toets/Indicator	Symbool	Functie
10	FWD	₩	Naar rechts/Vooruit afspelen
11	STOP		Stop afspelen/stoppen met handmatige opname
12	LINKS	•	Verplaats naar links/Terugspoelen
13	OMHOOG		Hoofdmenu openen of verlaten
14	Ga omlaag	•	Ga omlaag
15	RECHTS	•	Naar rechts/Vooruit afspelen
16			Openen van systeem pop-up (snelkoppeling)
10	SEL/FIZ	JEL/FIZ	menubalk/bewerkknop/openen PTZ-modus
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Systeemmenu openen/verlaten
18	HDD-indicator	HDD	Continu knipperen geeft aan dat HDD wordt benaderd
19	Voedingsindicator	PWR	Groen licht geeft de voedingstatus aan
20	IR-ontvanger		Om het signaal van de afstandsbediening te ontvangen

# Beschrijving van het voorpaneel: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

Nr.	Connector	Functie
4	1. Video-ingang	SEC-DVR404: Aansluiting CH1-4 video-ingangsapparaat (BNC)
1.		SEC-DVR408: Aansluiting CH1-8 video-ingangsapparaat (BNC)
2.	Video-uitgang	Aansluiting monitoruitgang (BNC)
2	Audio ingong	4CH DVR: 4CH audio-ingang (RCA)
э.	Audio-Ingang	8CH DVR: 4CH audio-ingang (RCA)
		4CH DVR: 2CH uitgang (RCA)
4.	Audio-uligang	8CH DVR: 2CH uitgang (RCA)
5.	Ethernet	Aansluiting LAN, Ethernet (RJ45)
6.	VGA-uitgang	Aansluiting naar VGA-beeldscherm
7.	USB-muis	Aansluiting USB-muis
8.	USB-apparaat	Aansluiting USB-apparaat (Flash Drive, harde schijf en recorder etc)
9.	RS-485	RS485-interface
10.	Voeding	Aansluiting voeding - 12 V DC, 3 A

		<u> </u>	
	1	1-8	Kanaalselectie 1 - 8; Numerieke toetsen
	2	9, 0	Numerieke toetsen (De numerieke toets "0" kan gebruikt worden voor het schakelen naar het OSD bedieningspaneel)
1 2 3	3	ALL	Alle kanalen weergeven
4 6 6	4	Menu	Hoofdmenu openen/verlaten
	5		Omhoogknop
	6	▼	Omlaagknop
5	7	<b>&lt;</b>	Links-/Rechtsknop
	8	SEL	Selecteer-/Bewerkenknop;
	9	••	Terugspoelknop
9 0 0 0 11	10		Afspeelknop, Open het zoekmenu van de opname
12 0 0 01 10	11		Vooruitknop
13 14	12	•	Handmatig opnemen
10	13	П	Pauze/Frame afspelen
Remote control	14	-	Stoppen met de handmatige opname; Het afspelen stoppen
	15	Audio	Onbepaald
		Geluid	
	16	uitschakelen	Onbepaald
		(Mute)	

#### Beschrijving van de afstandsbediening:

#### **Muisbediening:**

۲

Na het aansluiten van de digitale videorecorder op een monitor, geeft het beeldscherm de verschillende kanalen 1 ~ 4 (SEC-DVR404) of 1 ~ 8 (SEC-DVR408) weer. Het beeldscherm geeft ook de muiscursor weer. De volgorde is als volgt:

- 1) Dubbelklik op de LINKER-muisknop om een kanaal op het volledige scherm te selecteren.
- 2) Dubbelklik nogmaals op de LINKER-muisknop om naar de verschillende kanalen terug te keren.
- 3) Eén klik op de RECHTER-muisknop geeft toegang tot het menu. In het menu, werkt de muis op dezelfde manier als bij een computer.

#### Installatie van het harde schijfstation:

- 1. Verwijder de schroeven aan de linker- en rechterzijde en op het achterpaneel
- 2. Verwijder het deksel door naar achteren te schuiven en til het iets op





۲



#### Bediening van de harde schijfrecorder:

Wanneer de harde schijf is geïnstalleerd en alle kabels zijn aangesloten, is de harddiskrecorder klaar voor gebruik. Voor het configureren van de geavanceerde instellingen van de harde schijfrecorder, moet u het menu openen. Voor instructies over hoe u de harde schijfrecorder instelt met het menu, verwijzen wij u naar de volledig Engelse handleiding op de CD.

۲

#### Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

Dit product mag alleen geopend worden door een erkende technicus wanneer onderhoud vereist is. Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

#### **Onderhoud:**

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

#### Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

#### Algemeen:

- Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.
- Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.
- Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend. König Electronic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de gevolgen daarvan.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

21

#### Let op:



Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

۲

Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land van verkoop.

Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en productidentiteit), materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.

Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:

via de website: http://www.nedis.nl/nl-nl/contact/contact-formulier.htm

via e-mail: service@nedis.nl

telefonisch: +31 (0)73-5993965 (tijdens kantooruren)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NEDERLAND

## ITALIANO

#### Introduzione:

( )

Questo manuale è una breve guida descrittiva del registratore digitale hard disk. Per una spiegazione completa su come usare il registratore digitale hard disk, fate riferimento al manuale completo in Inglese fornito con il CD.

La serie DVR400 della rete König Electronic è ideale per gli applicativi di sorveglianza, come in negozi, uffici o a casa. L'ampia gamma di caratteristiche include l'ultima tecnologia di compressione video H.264, fino ad una capacità di archiviazione di 2 TB (non inclusa), visione remota direttamente su Smartphone\* o su browser internet e notifica di eventi tramite e.mail. Con un interfaccia grafica confortevole per l'utente che fornisce indicatori visivi ed icone per controllare il DVR. Supporta larghezza schermo 16:10 VGA con risoluzione 1440x900.

۲

\* Supporta Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry ed Android Note:

- Come impostazione predefinita la visualizzazione è impostata su canale di uscita VGA. Per cambiarlo nel menu, si faccia riferimento al manuale completo in Inglese, Sezione 4.11 Impostazione Menu Principale.
- Se la visualizzazione su schermo non è disponibile, premere il pulsante "0" sul telecomando o il pulsante "<<" sul pannello frontale per 5 secondi. Sentirete un beep di conferma. Questa procedura può anche essere usata per passare manualmente da un'uscita VGA o BNC.



Descrizione del pannello frontale del SEC-DVR404:



22

No.	Tasto/indicatore	Segno	Funzione
1	CH1		Display Canale 1 a schermo pieno
2	CH2		Display Canale 2 a schermo pieno
3	CH3		Display Canale 3 a schermo pieno
4	CH4		Display Canale 4 a schermo pieno
5	QUAD		Display quadrangolare
6	REC	•	Avvio registrazione manuale
7	IND		Muovia sinistra/Indietro (può anche essere usato per passare al pannello di controllo OSD)
8	PAUSA	II	Pause/play fotogramma per fotogramma
9	PLAY	•	Ingresso in modalità riproduzione/pulsante Play
10	AVN	**	Muove a destra/Play avanti
11	STOP	•	Stop riproduzione/stop registrazione manuale
12	SINISTRA	•	Accesso al menu principale o uscita menu
13	SU	<b>▲</b>	Muove su
14	GIU	•	Muove giù
15	DESTRA	•	Muove a destra/Play avanti
16			Entra barra del menu pop-up (collegamento)/pulsante modifica/
10	JEL/FIZ	SEL/FIZ	accesso modalità PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Ingresso/uscita menu di sistema
18	Indicatore HDD	HDD	Indicatore HDD
19	Indicatore alimentazione	PWR	Indicatore Alimentazione
20	<b>Ricevitore IR</b>		Per ricevere segnale dal telecomando

## Descrizione del pannello frontale del SEC-DVR408:



No.	Tasto/indicatore	Segno	Funzione
1	RICERCA	S	Accesso barra menu di pop-up (collegamento)
2	CH-	<b>+</b>	Passa al canale precedente
3	CH+	₽	Passa al canale successivo
4	TUTTI CH		Passa a visualizzazione da 4/8 immagini
5	Μυτο	$\bigotimes$	Tasto silenziamento audio
6	REC	•	Avvio registrazione manuale
7		D "	Muovia sinistra/Indietro
1			(può anche essere usato per passare al pannello di controllo OSD)
8	PAUSA	Ш	Pause/play fotogramma per fotogramma
9	PLAY	•	Ingresso in modalità riproduzione/pulsante Play

No.	Tasto/indicatore	Segno	Funzione
10	AVN	*	Muove a destra/Play avanti
11	STOP		Stop riproduzione/stop registrazione manuale
12	SINISTRA	•	Muovia sinistra/Indietro
13	SU	▲	Accesso al menu principale o uscita menu
14	Giù	•	Muove giù
15	DESTRA	•	Muove a destra/Play avanti
16	16 SEL/PTZ	PTZ SEL/PTZ	Entra barra del menu pop-up (collegamento)/pulsante
10			modifica/accesso modalità PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Ingresso/uscita menu di sistema
18	Indicatore HDD	HDD	Il lampeggio continuo indica l'accesso in corso sull'HDD
10	Indicatore		I a been worde to die a la state die die enderstander terre
19	alimentazione	FVVR	
20	<b>Ricevitore IR</b>		Per ricevere segnale dal telecomando

## Descrizione del pannello posteriore:

## SEC-DVR404



## SEC-DVR408

No.	Connettore	Funzione
4		SEC-DVR404: Connettere dispositivo ingresso video CH1-4 (BNC)
1.	ingresso video:	SEC-DVR408: Connettere dispositivo ingresso video CH1-8 (BNC)
2.	Uscita video	Connettere uscita monitor (BNC)
2	Ingresse Audio	4CH DVR: Ingresso audio 4CH (RCA)
ა.	ingresso Audio	8CH DVR: Ingresso audio 4CH (RCA)
	Llacita Audia	4CH DVR: Uscita 2CH (RCA)
4.	USCILA AUDIO	8CH DVR: Uscita 2CH(RCA)
5.	Ethernet	Collegare LAN, Ethernet (RJ45)
6.	Uscita VGA	Collegare al monitor VGA
7.	Mouse USB	Collegare il mouse USB
8.	Dispositivo USB	Collegare il dispositivo USB (Flash Drive, Hard Drive e Registratore ecc.)
9.	RS-485	Interfaccia RS485
10.	Alimentazione	Collegare l'alimentazione - DC12V 3A

#### Descrizione del telecomando:

		3	<b>Å</b> +	-1
	7	8		2
3	Ľ	0		4
3	ALL	•	HENU	5
			4	U
_				/
5—			6	
	ALOIO		uitre	
		U	21	
Z—	2	<b></b>	4	-11
3	T			14
	Re	mote cor	atrol	

1-8	Selezione canale 1-8; Tasti numerici
9, 0	Tasti numerici (Il tasto numerico "0" può anche essere usato per passare al pannello di controllo OSD)
TUTTI	visualizza tutti i canali
Menu	Ingresso menu principale/uscita
	Tasto su
▼	Tasto giù
<b>&lt;</b>	Tasto sinistra/destra
SEL	Tasto selezione/modifica
••	Tasto indietro
	Tasto play, Accesso al menu di ricerca registrazione
	Tasto avanti
•	Registrazione manuale
- 11	Pause/Riproduzione fotogramma
	Arresto registrazione manuale; arresto riproduzione
Audio	Non definito
Muto	Non definito
	1-8 9, 0 TUTTI Menu ▲ SEL SEL SEL

### Funzionamento mouse:

۲

Dopo aver connesso il video registratore digitale ad un monitor, il monitor mostrerà canali multipli1~4 (SEC-DVR404) o 1~8 (SEC-DVR408). Lo schermo del monitor mostra anche il cursore del mouse. Il funzionamento è come segue:

- 1) Fate doppio click sul tasto SINISTRO del mouse per selezionare il canale a schermo intero.
- 2) Fate doppio click sul tasto SINISTRO del mouse ancore per ritornare ai canali multipli.
- 3) Un click sul tasto DESTRO del mouse fornisce accesso al menu. Nel menu, il mouse funzione nello stesso modo che con un computer.

### Installazione dell'hard disk drive:

- 1. Rimuovere le viti sui lati sinistro e destro del pannello posteriore
- pannello posteriore
- 2. Rimuovere il coperchio facendolo scivolare in dietro e sollevandolo leggermente

۲





#### Funzionamento del registratore dell'hard disk:

Quando l'HDD è installato e tutti i cavi sono connessi, il registratore hard disk è pronto all'uso. Per configurare le impostazioni avanzate del registratore hard disk, potete accedere al menu. Per le istruzioni su come impostare il registratore hard disk con il menu, vi preghiamo di fare rifermento al manuale completo in Inglese fornito sul CD.

۲

#### Precauzioni di sicurezza:

Questo prodotto dovrebbe essere aperto SOLO da tecnici specializzati quando è necessario un intervento. Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

#### Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

#### Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

#### Generalità:

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso.
- Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.
- Questo manuale è stato redatto con cura. Tuttavia da esse non possono essere avanzati diritti. König Electronic non può accettare responsabilità per errori in questo manuale nè per eventuali conseguenze.
- Tenere questo manuale e la confezione per riferimento futuro.

#### Attenzione:



Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed

elettronici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

Il presente prodotto è stato realizzato e fornito in conformità a tutte le norme e le direttive vigenti, con validità in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Inoltre è conforme alle specifiche e alle normative applicabili nel paese in cui è stato venduto.

۲

La documentazione ufficiale è disponibile su richiesta. Essa include a titolo esemplificativo ma non limitativo: Dichiarazione di conformità (e di identità del prodotto), scheda di sicurezza dei materiali, rapporto di prova del prodotto.

Contattare il nostro servizio clienti per assistenza:

tramite il nostro sito web: <u>http://www.nedis.it/it-it/contatti/modulo-contatto.htm</u> tramite e-mail: <u>service@nedis.com</u> tramite telefono: +31 (0)73-5993965 (in orario di ufficio)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

## ESPAÑOL

#### Introducción:

( )

Este manual es una pequeña guía descriptiva del disco duro grabador digital. Para una explicación completa acerca de cómo usar el disco duro grabador digital, consulte el manual completo en español incluido en el CD.

La serie DVR400 de König Electronic es ideal para las aplicaciones de vigilancia, como las de las tiendas, oficinas, o en el hogar. Su amplia gama de funciones incluye la última tecnología de compresión, una capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB (no incluido), visionado remoto directamente desde un Smartphone\* o navegador de internet, y notificación de eventos por correo electrónico. Con una interfaz gráfica fácil de usar, proporciona iconos gráficos e indicadores visuales para controlar y configurar el DVR. Soporta pantalla panorámica 16:10 VGA con resolución de 1440x900.

\* Soporta Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry y Android **Notas:** 

- La pantalla por defecto está establecida en el canal de salida VGA. Para cambiar esto en el menú, por favor consulte el manual completo en Español, Sección 4.11 Ajustes del Menú Principal.
- Si no está disponible la visualización en pantalla, pulse el botón "0" del mando a distancia, o el botón "<<" del panel frontal durante 5 segundos. Escuchará un pitido como confirmación. Este procedimiento también puede utilizarse para alternar manualmente entre la salida VGA y BCN.</li>

۲



#### Descripción del panel frontal del SEC-DVR404:



N٥	Tecla/Indicador	Símbolo	Función
1	CN1		Muestra el Canal 1 en pantalla completa
2	CN2		Muestra el Canal 2 en pantalla completa
3	CN3		Muestra el Canal 3 en pantalla completa

27

N٥	Tecla/Indicador	Símbolo	Función
4	CN4		Muestra el Canal 4 en pantalla completa
5	QUAD		Para la pantalla Quad (4 imágenes simultáneas)
6	REC	•	Inicia la grabación manual
7	REW	*	Desplazamiento a la izquierda / Rebobinar (también se usa para cambiar al panel de control en pantalla)
8	PAUSA	II	Pausa / reproducción fotograma a fotograma
9	REPRODUCIR	•	Entrar en el modo de reproducción / Botón reproducción
10	FWD	₩	Desplazamiento a la derecha / Avance de la reproducción
11	DETENER		Detener la reproducción / Detener la grabación manual
12	IZQUIERDA	•	Acceder al menú principal o salir del menú
13	ARRIBA		Desplazamiento hacia arriba
14	ABAJO	•	Desplazamiento hacia abajo
15	DERECHA	•	Desplazamiento a la derecha / Avance de la reproducción
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Acceder a la barra de menú emergente del sistema (accesos directos) / Botón Editar / Acceder al modo PTZ (barrido vertical, horizontal, y zoom)
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Acceder / Salir del menú del sistema
18	Indicador HDD	HDD	Indicador HDD
19	Indicador de Encendido	PWR	Indicador de suministro eléctrico
20	Receptor IR		Para recibir las señales del mando a distancia

## Descripción del panel frontal del SEC-DVR408:



N٥	Tecla/Indicador	Símbolo	Función
1	BÚSQUEDA	O.	Acceder a la barra de menú emergente del sistema (Accesos directos)
2	CN -	<b>+</b>	Cambia al anterior canal
3	CN +	⊡	Cambia al siguiente canal
4	TODOS LOS CN		Cambia a la pantalla de 4/8 imágenes
5	SILENCIAR	$\bigotimes$	Tecla para silenciar el audio
6	REC	•	Inicia la grabación manual
7	REW	*	Desplazamiento a la izquierda / Rebobinar (también se usa para cambiar al panel de control en pantalla)
8	PAUSA	II	Pausa / Reproducción fotograma a fotograma

N٥	Tecla/Indicador	Símbolo	Función
9	REPRODUCIR	•	Entrar en el modo de reproducción / Botón reproducción
10	FWD	₩	Desplazamiento a la derecha / Avance de la reproducción
11	DETENER		Detener la reproducción / Detener la grabación manual
12	IZQUIERDA	•	Desplazamiento a la izquierda / Rebobinar
13	ARRIBA		Acceder al menú principal o salir del menú
14	Abajo	-	Desplazamiento hacia abajo
15	DERECHA	•	Desplazamiento a la derecha / Avance de la reproducción
16	16 SEL/PTZ	SEL/PTZ SEL/PTZ	Acceder a la barra de menú emergente del sistema / Botón Editar /
10			Acceder al modo PTZ (barrido vertical, horizontal, y zoom)
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Acceder / Salir del menú del sistema
18	Indicador HDD	HDD	Su parpadeo continuo indica el acceso al Disco Duro
10	Indicador de	DW/D	La luz vordo indico ol ostado dol suministro oléctrico
19	Encendido	FVVR	
20	Receptor IR		Para recibir las señales del mando a distancia

## Descripción del panel posterior: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR404

N٥	Conector	Función
4	Entrodo do Vídeo	SEC-DVR404:Conecta los CN1-4 del dispositivo de entrada de vídeo (BNC)
1. EI	Entrada de video	SEC-DVR408:Conecta los CN1-8 del dispositivo de entrada de vídeo (BNC)
2.	Salida de vídeo	Conecta la salida del monitor (BNC)
2	O Futura da da Anadia	DVR 4 CN: Entrada de audio de 4 CN (RCA)
э.	Entrada de Audio	DVR 8 CN: Entrada de audio de 4 CN (RCA)
4	Salida da Audia	DVR 4 CN: Salida de 2 CN (RCA)
4.	Salida de Audio	DVR 8 CN: Salida de 2 CN (RCA)
5.	Ethernet Conecta la LAN, Ethernet (RJ45)	
6.	Salida VGA	Conecta el monitor VGA
7.	Ratón USB	Conecta el ratón USB
8.	<b>Dispositivo USB</b> Conecta el dispositivo USB (Unidad Flash, Disco Duro y Grabador, etc.)	
9.	RS-485	Interfaz RS485
10.	Alimentación	Conecta la fuente de alimentación – CC 12V 3A

	1	1-8	Selector de canales 1-8; Teclas numéricas
1 2 3	2	9, 0	Teclas numéricas (La tecla numérica "0" puede usarse para cambiar al panel de control en pantalla)
2	3	TODO	Muestra todos los canales
3 0 0 0 4	4	Menú	Acceder/Salir del menú principal
8 5	5		Tecla Arriba
	6	▼	Tecla Abajo
	7	<b></b>	Teclas Derecha / Izquierda
15	8	SEL	Tecla Seleccionar / Tecla Editar
ALOND, NOTE IO	9	••	Tecla Rebobinar
	10		Tecla Reproducir, Acceder al menú de búsqueda de grabación
13 14	11		Tecla de Avance
10	12	•	Grabación manual
Remote control	13		Pausa / Reproducir fotograma
	14		Detener la grabación manual; detener la reproducción
	15	Audio	Sin definir
	16	Silenciar	Sin definir

#### Descripción del mando a distancia:

#### Funcionamiento con el ratón:

 $( \bullet )$ 

Tras conectar el grabador de vídeo digital a un monitor, la pantalla del monitor mostrará los diferentes canales 1~4 (SEC-DVR404) o 1~8 (SEC-DVR408). La pantalla del monitor también mostrará el puntero del ratón. El procedimiento es el siguiente:

- 1) Doble clic con el botón IZQUIERDO del ratón para seleccionar un canal en pantalla completa.
- 2) Doble clic con el botón IZQUIERDO del ratón, otra vez, para volver a los canales múltiples.
- Un clic con el botón DERECHO del ratón da acceso al menú. En el menú, el ratón actúa de la misma forma que en un ordenador.

#### Instalación de la unidad de disco duro:

- 1. Retire los tornillos de los laterales izquierdo y derecho y del panel posterior
- 2. Retire la cubierta deslizándola hacia atrás y levantándola ligeramente





۲



### Utilizar el disco duro grabador:

Cuando la unidad de disco duro esté instalada y todos los cables estén conectados, el disco duro grabador estará listo para su uso. Para configurar los ajustes avanzados del disco duro grabador, tiene que acceder al menú. Para instrucciones sobre cómo configurar el disco duro grabador con el menú, por favor consulte el manual completo en español del CD.

#### Medidas de seguridad:

Cuando este producto necesite reparación, SÓLO debe ser abierto por un técnico autorizado. Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

#### Mantenimiento:

Límpielo sólo con un paño seco. No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

#### Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del producto.

#### General:

- Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso.
- Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.
- Este manual se ha redactado con sumo cuidado. Aún así, no se ofrece ninguna garantía. König Electronic no será responsable de los errores de este manual o de las consecuencias derivadas de los mismos.
- Conserve este manual y el embalaje en caso de futura necesidad.

#### Atención:



Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existe un

sistema de recogida individual para este tipo de productos.

Este producto se ha fabricado y distribuido de conformidad con todas las normativas y directivas relevantes, válidas para todos los estados de la Unión Europea. También cumple con todas las especificaciones y normativas en el país en el cual se comercializa.

۲

Previa solicitud, podremos proporcionarle la documentación formal. Esta documentación incluye, entre otros: Declaración de conformidad (e identidad del producto), hoja de datos de seguridad del material, informe sobre las pruebas realizadas al producto.

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener información adicional: por medio de nuestro sitio web: <u>http://www.nedis.es/es-es/contacto/formulario-de-contacto.htm</u> enviando un correo electrónico: <u>service@nedis.com</u> o llamando por teléfono: +31 (0)73-5993965 (en horario de oficina)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, PAÍSES BAJOS

## PORTUGUÊS

#### Introdução:

( )

Este manual é uma breve descrição do gravador de disco rígido digital. Para uma explicação detalhada de como utilizar o gravador de disco rígido, deve consultar o manual completo em inglês fornecido no CD.

A série DVR400 em rede da König Electronic é ideal para aplicações de vigilância, como por exemplo em estabelecimentos comerciais, escritórios e em habitações. A ampla variedade de características inclui a mais recente tecnologia H.264 de compressão de vídeo, capacidade de armazenamento até 2 TB (não incluídos), visualização remota directamente no smartphone\* ou motor de busca Internet e notificação de um evento por e-mail. Com um interface gráfico fácil de usar oferecendo ícones gráficos e indicadores visuais para controlar e configurar o DVR. Suporta largura de ecrã de 16:10, resolução VGA de 1440x900.

\* Suporta Symbian, Windows® Mobile, iPhone, Blackberry & Android Notas:

- A predefinição de visualização no ecrã é configurada como canal de saída VGA. Para modificar este menu, deve consultar o manual completo em inglês, Secção 4.11 Configuração do Menu Principal.

۲

- Se a visualização no ecrã não estiver disponível, premir o botão "0" no controlo remoto ou o botão "<<" no painel frontal durante 5 segundos. Ouvirá um bip como confirmação. Este procedimento pode também ser usado para alternar manualmente entre a saída VGA e BNC.



#### Descrição do painel frontal SEC-DVR404:



N٥	Tecla/Indicador	Marca	Função
1	CH1		Exibir o Canal 1 em ecrã total
2	CH2		Exibir o Canal 2 em ecrã total
3	CH3		Exibir o Canal 3 em ecrã total

32

N٥	Tecla/Indicador	Marca	Função
4	CH4		Exibir o Canal 4 em ecrã total
5	QUAD		Para visualização Quad
6	GRAVAR	•	Iniciar gravação manual
7	RETROCEDER	•	Mover para a esquerda / Retroceder (pode também ser usado para mudar para o painel de controlo OSD)
8	PAUSA	I	Pausa / reproduzir imagem a imagem
9	REPRODUZIR	•	Entra no modo de reprodução / botão Reproduzir
10	AVANÇAR	₩	Mover para a direita / Reproduzir para a frente
11	PARAR		Parar Reprodução / Parar gravação manual
12	ESQUERDA	•	Entrar no menu principal ou sair do menu
13	PARA CIMA	<b></b>	Mover para cima
14	PARA BAIXO	▼	Mover para baixo
15	DIREITA	•	Mover para a direita / Reproduzir para a frente
16	SEI /DT7	SEI /DT7	Entrar na barra de menu pop-up do sistema (atalho) / botão editar /
10	SLL/F1Z	SLL/F1Z	entrar no modo PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Entrar/sair do menu do sistema
18	Indicador HDD	HDD	Indicador HDD
19	Indicador de Ligação	PWR	Indicador de fonte de alimentação
20	Receptor IV		Para receber sinal a partir do controlo remoto

Descrição do painel frontal SEC-DVR408:



N٥	Tecla/Indicador	Marca	Função
1	PROCURAR	S	Entrar na barra de menu pop-up do sistema (atalho)
2	CH-	<b>+</b>	Voltar para o canal anterior
3	CH+	□	Mudar para o canal seguinte
4	ALL CH		Mudar para visualização de 4/8 imagens
5	SEM SOM	$\bigotimes$	Tecla de cortar o som
6	GRAVAR	•	Iniciar gravação manual
7	RETROCEDER	*	Mover para a esquerda / Retroceder (pode também ser usado para mudar para o painel de controlo OSD)
8	PAUSA	II	Pausa / reproduzir imagem a imagem
9	REPRODUZIR	•	Entra no modo de reprodução / botão Reproduzir
10	AVANÇAR	₩	Mover para a direita / Reproduzir para a frente
11	PARAR		Parar Reprodução / Parar gravação manual

N٥	Tecla/Indicador	Marca	Função
12	ESQUERDA	•	Mover para a esquerda / Retroceder
13	PARA CIMA	<b></b>	Entrar no menu principal ou sair do menu
14	PARA BAIXO	•	Mover para baixo
15	DIREITA	•	Mover para a direita / Reproduzir para a frente
16	16 SEL/PTZ	SEL/PTZ	Entrar na barra de menu pop-up do sistema / botão editar / entrar
10			no modo PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Entrar/sair do menu do sistema
10	Indicador UDD	ממע	Quando está a piscar continuamente indica que está a ter acesso
10		ноо	ao HDD
10	Indicador de	D\M/D	A luz vordo indico o ostado do fonto do alimentação
19	Ligação	FVVR	
20	Receptor IV		Para receber sinal a partir do controlo remoto

# Descrição do painel traseiro: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

N٥	Conector	Função
1.	Entrada de vídeo	SEC-DVR404:Ligar entrada vídeo CH1-4 do dispositivo (BNC)
		SEC-DVR408:Ligar entrada vídeo CH1-8 do dispositivo (BNC)
2.	Saída de vídeo	Ligar saída do monitor (BNC)
3.	Entrada de áudio	DVR 4CH: Entrada de áudio 4CH (RCA)
		DVR 8CH: Entrada de áudio 4CH (RCA)
4.	Saída de áudio	DVR 4CH: Saída 2CH (RCA)
		DVR 8CH: Saída 2CH (RCA)
5.	Ethernet	Ligar LAN, Ethernet (RJ45)
6.	Saída VGA	Ligar ao monitor VGA
7.	Rato USB	Ligar rato USB
8.	Dispositivo USB	Ligar dispositivo USB (Flash drive, disco rígido e gravador, etc.)
9.	RS-485	Interface RS485
10.	Alimentação	Ligar a fonte de alimentação 12 V DC 3 A

1 1-8 Seleccionar canal 1-8; Teclas numéricas Teclas numéricas (A tecla numérica "0" pode também ser usado para 2 9, 0 mudar para o painel de controlo OSD) 1 3 TODOS Exibir todos os canais 2 4 Menu Entrar/ Sair do menu do sistema 8 9 3 5 4 Tecla Para Cima 8 5 6 ▼ Tecla Para Baixo 7 **4** Tecla Esquerda / Direita 7 7 6 8 Tecla de selecção / Tecla editar SEL 15 16 9 44 Tecla Retrocesso 9 6 11 10 Tecla Reproduzir, entrar no menu de busca de gravação ► 12 1 O 10 11 Tecla Avançar 14 13 12 • Gravação manual 13 н Pausa / Reproduzir imagem Remote control 14 Pára a gravação manual; pára a reprodução -15 Áudio Indefinido Indefinido Sem 16 som

۲

#### Descrição do controlo remoto:

### Funcionamento do rato:

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Depois de ligar o gravador de vídeo digital a um monitor, o ecrã do monitor exibe canais múltiplos 1~4 (SEC-DVR404) ou 1~8 (SEC-DVR408). O ecrã do monitor também exibe o cursor do rato. O procedimento é como se segue:

- Clicar duas vezes no botão do rato ESQUERDO para seleccionar um canal em ecrã total.
- 2) Clicar duas vezes no botão do rato ESQUERDO de novo para voltar aos canais múltiplos.
- 3) Clicar uma vez no botão do rato DIREITO permite aceder ao menu. No menu, o rato funciona da mesma forma que com um computador.

#### Instalação do disco rígido:

1. Remover os parafusos para os lados esquerdo e direito no painel traseiro



۲





#### Funcionamento do gravador do disco rígido:

Quando a unidade do disco rígido é instalada e todos os cabos são ligados, o gravador do disco rígido está pronto a ser usado. Para configurar as definições avançadas do gravador do disco rígido, tem de aceder ao menu. Para instruções de como configurar o gravador do disco rígido com o menu, deve consultar o manual completo em inglês fornecido no CD.

۲

#### Precauções de segurança:

Este produto deve APENAS ser aberto por um técnico autorizado sempre que for necessária uma reparação. Desligar o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema. Não expor o produto à água ou humidade.

#### Manutenção:

Limpar apenas com um pano seco. Não utilizar solventes de limpeza ou produtos abrasivos.

#### Garantia:

Não é aceitável qualquer garantia ou responsabilidade devidas a alterações e modificações no produto ou de danos causados pela utilização incorrecta deste produto.

#### **Generalidades:**

- Os designs e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso.
- Todas as marcas dos logotipos e nomes de produtos são marcas registadas dos respectivos proprietários e são reconhecidos como tal no presente documento.
- Este manual foi elaborado com o maior cuidado. No entanto, não podem ser derivados quaisquer direitos. A König Electronic não se responsabiliza por quaisquer erros neste manual nem pelas respectivas consequências.
- Guardar este manual e embalagem para consulta futura.

36
#### Atenção:



Este produto encontra-se marcado com este símbolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Existe um sistema de recolha separado para estes produtos.

۲

Este produto foi fabricado e fornecido em conformidade com todos os regulamentos e directivas relevantes, válidos para todos os estados membros da União Europeia. Além disso, está em conformidade com todas as especificações e regulamentos aplicáveis no país de venda.

Mediante pedido, será disponibilizada documentação formal . Isto inclui, mas não se limita a: Declaração de Conformidade (e identidade do produto), Ficha de Dados de Segurança de Material e relatório de teste do produto.

Contactar o nosso centro de serviço de apoio ao cliente para obter assistência: através da página de internet: <u>http://www.nedis.pt/pt-pt/contacto/formulario-de-contacto.htm</u> através de e-mail: <u>service@nedis.com</u>

através do telefone: +31 (0)73-5993965 (durante o horário normal de expediente)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, HOLANDA

## MAGYAR

#### **Bevezetés:**

Ez a kézikönyv a merevlemezes digitális videofelvevő (DVR) rövid használati útmutatója. A merevlemezes digitális videofelvevő részletes használati útmutatója a CD lemezen levő kézikönyvben olvasható.

A König Electronic hálózata által forgalmazott DVR400 sorozat ideálisan alkalmas megfigyelési célokra, például üzletekben, irodákban vagy otthon. Funkciói és szolgáltatási közé tartozik a legújabb H.264 videotömörítés, akár 4 TB tárolási kapacitás (külön kell megvásárolni), a távolról való megtekintés okostelefonon\* vagy internetes böngészőn és az e-mailes értesítés eseményekről. Könnyen kiismerhető grafikus felhasználói felületén grafikus ikonokkal és vizuális szimbólumokkal lehet vezérelni és konfigurálni a DVR felvevőket. 1440x900 képpontos, 16:10 oldalarányú széles képernyős.

\* Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry és Android

#### Megjegyzések:

( )

 Az alapértelmezett képernyős megjelenítés a VGA kimenőcsatornára van állítva. Ez a menüben módosítható – lásd a CD lemezen levő részletes kézikönyv "4.11 A főmenü beállítása" c. pontját.

 Ha nem látható a képernyős megjelenítés, nyomja meg 5 másodpercig a távirányító "0" gombját vagy az előlapon található "<<" gombot. Megerősítő sípszót hall. Ezzel az eljárással váltogatható kézzel a VGA és a BNC kimenet.





۲

#### A SEC-DVR404 előlapja:



37

Sz.	A gomb neve	Jele	Funkciója
1	1. csatorna		Az 1. csatornát jeleníti meg a teljes képernyőn
2	2. csatorna		A 2. csatornát jeleníti meg a teljes képernyőn
3	3. csatorna		A 3. csatornát jeleníti meg a teljes képernyőn
4	4. csatorna		A 4. csatornát jeleníti meg a teljes képernyőn
5	NÉGY KÉP		Négyképes megjelenítés
6	FELV.	•	Kézi felvételkészítés
7	VISSZA	•	Balra mozdít / visszaléptet (az OSD vezérlőpanelre váltáshoz is használható)
8	SZÜNET	I	Szünet / kockánkénti lejátszás
9	LEJÁTSZÁS	•	Lejátszás módba léptet / Lejátszás gomb
10	ELŐRE	₩	Jobbra mozdít / előre léptet
11	STOP		Leállítja a lejátszást / kézi felvételt
12	BAL	•	A főmenübe léptet vagy kiléptet a menüből
13	FEL	<b></b>	Felfelé mozgat
14	LE	-	Lefelé mozgat
15	JOBB	•	Jobbra mozdít / előre léptet
16	SEI /DT7	SEI /DT7	Megnyitja a rendszer előugró (helyi) menüsorát / szerkesztőgomb
10	JLL/F1Z	JLL/F1Z	/ PTZ módba léptet
17	MENÜ/ESC	MENU/ESC	A rendszermenübe be és onnét ki léptet
18	Merevlemez-jelző	HDD	Merevlemez-jelző
19	Tápjelző	PWR	Tápfeszültség jelző
20	Infravevő		A távirányító jelét veszi

## A SEC-DVR408 előlapja:



Sz.	A gomb neve	Jele	Funkciója
1	KERESÉS	Q	Megnyitja a rendszer előugró (helyi) menüsorát
2	CSAT	<b>€</b>	Az előző csatornára léptet
3	CSAT.+	₽	A következő csatornára léptet
4	MINDEN CSAT.		A 4-/8-képes megjelenítésre vált
5	NÉMÍTÓ	8	A hangot némítja
6	FELV.		Kézi felvételkészítés
7	7 VISSZA	*	Balra mozdít / visszaléptet
'			(az OSD vezérlőpanelre váltáshoz is használható)
8	SZÜNET	П	Szünet / kockánkénti lejátszás
9	LEJÁTSZÁS	►	Lejátszás módba léptet / Lejátszás gomb
10	ELŐRE	₩	Jobbra mozdít / előre léptet

Sz.	A gomb neve	Jele	Funkciója
11	STOP		Leállítja a lejátszást / kézi felvételt
12	BAL	•	Balra mozdít / visszaléptet
13	FEL		A főmenübe léptet vagy kiléptet a menüből
14	Le	•	Lefelé mozdít
15	JOBB	•	Jobbra mozdít / előre léptet
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Megnyitja a rendszer előugró menüsorát / PTZ módba léptet
17	MENÜ/ESC	MENÜ/ESC	A rendszermenübe be és onnét ki léptet
10	Morovlomoz ielző	ממע	Folyamatos villogással jelzi, ha adattovábbítás van a
10	mereviennez-jeizo	ноо	merevlemezen
19	Tápjelző	PWR	Zölden világít, ha van tápfeszültség
20	Infravevő		A távirányító jelét veszi

## A hátlap: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

Sz.	Csatlakozó	Funkciója
4		SEC-DVR404: Ide kell kötni az 14. csat. videó bemenőjelét (BNC)
1.	videojer bemenet	SEC-DVR408: Ide kell kötni az 18. csat. videó bemenőjelét (BNC)
2.	Videojel kimenet	Ide kell kötni a monitort (BNC)
2	Hangial homonat	4-csatornás DVR: 4 hangbemenet (RCA)
з.	nangjer bemenet	8-csatornás DVR: 4 hangbemenet (RCA)
4	Hangjel kimenet	4-csatornás DVR: 2 hangkimenet(RCA)
4.		8-csatornás DVR: 2 hangkimenet(RCA)
5.	Ethernet	Helyi hálózat, Ethernet csatlakozó (RJ45)
6.	VGA kimenet	Ide kell kötni a VGA monitort
7.	USB egér	Ide kell kötni az USB egeret
0		Ide kell kötni a külső USB eszközöket (flash memória, merevlemez, felvevő,
0.	USB eszkoz	stb.)
9.	RS-485	RS485 csatlakozó
10.	Tápcsatlakozó	Ide kell kötni a 12 V=, 3 A tápforrást

#### A távirányító gombjai:

	1	1-8	Az 18. csatorna választógombja; számjegygombok
	2	9, 0	Számjegygombok (A "0" gomb az OSD vezérlőpanelre váltáshoz is használható)
	3	ALL	Az összes csatorna megjelenítése
3 0 0 0 4	4	Menu	A főmenübe be és onnét ki léptet
8 5	5		"Fel" gomb
	6	▼	"Le" gomb
6	7	<b>&lt;</b>	Bal / jobb gomb
IJ ADD HAT 16	8	SEL	Választó / szerkesztő gomb
9	9	••	Vissza gomb
12 0 0 01 10	10		Lejátszás gomb, a felvételkereső menübe léptet
13 14	11		Előre gomb
	12	•	Kézi felvétel
Remote control	13	11	Szünet / kockánkénti lejátszás
	14		Kézi felvétel leállítása; lejátszás leállítása
	15	Audio	Nincs funkciója
	16	Mute	Nincs funkciója

۲

#### Az egér használata:

۲

A digitális felvevő és a monitor összekapcsolása után a monitor képernyőjén az 1.-4. csatorna (SEC-DVR404) vagy az 1.-8. csatorna (SEC-DVR408) látható. A monitor képernyőjén az egérrel mozgatható kurzor is látható. Az egér használata a következő:

- 1) BAL egérgomb duplakattintás: csatorna teljesképernyős megjelenítése.
- 2) BAL egérgomb duplakattintás ismét: visszaléptet a többcsatornás megjelenítésre.

3 800

3) JOBB egérgomb duplakattintás: behozza a menüt. A menüben ugyanúgy működik az egér mint egy számítógépen.

#### A merevlemez beszerelése:

1. Csavarja ki a bal- és jobboldali, valamint a hátoldali csavarokat

Constant

2. Húzza le a fedőlemezt annak hátrafelé húzásával és enyhe megemelésével ۲



40

 $\bullet$ 



#### A merevlemezes felvevő használata:

A merevlemezek beszerelése és a kábelek csatlakoztatása után a merevlemezes felvevő használatra kész. A merevlemezes felvevő részletes adatainak beállításához lépjen a menübe. A merevlemezes felvevő menüjének használatát a CD lemezen található kézikönyv ismerteti.

۲

#### Biztonsági óvintézkedések:

A készüléket KIZÁRÓLAG képzett technikus nyithatja fel szervizelés érdekében. Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről. Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.

#### Karbantartás:

Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.

#### Jótállás:

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

#### Általános tudnivalók:

- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.
- Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.
- Jelen útmutató nagy gonddal készült. Ennek ellenére abból jogok nem származnak. A König Electronic nem felelős az útmutató hibáiért, vagy azok következményeiért.
- Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.

#### Figyelem:



Ezt a terméket ezzel a jelölésel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő létesítmények végzik.

۲

Ez a termék az Európai Unió minden tagállamában érvényes vonatkozó rendelkezések és irányelvek betartásával készült és került forgalomba. Megfelel az értékesítési országban rá vonatkozó minden előírásnak és rendelkezésnek.

Kérésre hivatalos dokumentációt is rendelkezésre bocsátunk. A dokumentáció a teljesség igénye nélkül a következőket tartalmazza: Megfelelőségi (és termékazonossági) Nyilatkozat, anyagbiztonsági adatlap, a termék vizsgálati jegyzőkönyve.

Támogatással kapcsolatos ügyekben keresse ügyfélszolgálatunkat: webhely: <u>http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm</u> e-mail: <u>rendeles@hqnedis.hu</u> telefon: +31 (0)73-5993965 (munkaidőben)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, HOLLANDIA

## SUOMI

#### Johdanto:

( )

Tämä ohjekirja on lyhyt kuvaus digitaalisen kiintolevytallentimen käytöstä. Saadaksesi täydellisen kuvauksen digitaalisen kiintolevytallentimen käytöstä, lue englanninkielinen ohjekirja mukana tulevalta CD-levyltä.

König Electronic network DVR400-sarja sopii valvontasovelluksiin, kuten kauppoihin, toimistoihin ja kotiin. Laajat ominaisuudet sisältävät viimeisimmän H.264-videopakkaustekniikan, jopa 2TB tallennustilaa (ei sisälly hintaan), etäkatselun suoraan älypuhelimella \* tai selaimen kautta ja tapahtumailmoitukset sähköpostilla. Helppokäyttöisellä graafisella käyttöliittymällä, jossa on graafiset kuvakkeet ja visuaaliset osoittimet DVR:n hallitsemiseksi ja konfiguroimiseksi. Tukee 16:10 VGA-laajakuvaresoluutiota 1440x900.

\* Tukee Symbiania, Windows Mobilea, iPhonea, Blackberryä & Androidia Huomaa:

- Oletus ruutunäytöllä on asetettu VGA-lähtökanavalle. Vaihtaaksesi tätä valikossa, katso englanninkieleistä ohjekirjaa, osa 4.11 Main Menu Setup.
- Jos ruutunäyttö ei ole saatavilla, paina kaukosäätimen "0"-painiketta tai etupaneelin "<<" -painiketta 5 sekunnin ajan. Kuulet piippausäänen vahvistuksena. Tätä prosessia voidaan käyttää myös manuaalisesti VGA:n ja BNC:n välillä vaihtamiseksi.





۲

#### SEC-DVR404 etupaneelin kuvaus:



Nr.	Näppäin/Osoitin:	Merkki	Toiminto
1	CH1		Näyttää kanavan 1 koko näytöllä
2	CH2		Näyttää kanavan 2 koko näytöllä
3	CH3		Näyttää kanavan 3 koko näytöllä
4	CH4		Näyttää kanavan 4 koko näytöllä
5	QUAD		Quad-näytölle
6	REC	•	Aloita manuaalinen tallennus
7	REW		Siirry vasemmalle / kelaa taaksepäin (sitä voidaan myös käyttää OSD-hallintapaneeliin vaihtamiseen)
8	PAUSE	Ш	Pysäytä / toista kuva kerrallaan
9	PLAY	•	Siirry toistotillaan /Toisto-painike
10	FWD	*	Siirry oikealle / toisto eteenpäin
11	STOP		Pysäytä toisto / pysäytä manuaalinen tallennus
12	LEFT	•	Siirry päävalikkoon tai poistu valikosta
13	UP	•	Siirry ylös
14	DOWN	-	Siirry alas
15	RIGHT	•	Siirry oikealle / toisto eteenpäin
16	SEI /DT7	SEI /DT7	Siirry järjestlemän ponnahdus (pikavalinta)
10	SLL/FIZ	JLL/F1Z	valikkopalkkiin/muokkaus-painike/siirry PTZ-tilaan
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Siirry/poistu järjestelmävalikkoon/valikosta
18	HDD indicator	HDD	HDD-osoitin
19	Power indicator	PWR	virransyötön merkkivalo
20	IR Receiver		Signaalin vastaanottamiseen kaukosäätimeltä

## SEC-DVR408 etupaneelin kuvaus:



Nr.	Näppäin/Osoitin:	Merkki	Toiminto
1	SEARCH	S	Siirry järjestelmän ponnahdusvalikkopalkkiin (pikavalinta)
2	CH-	<b>€</b>	Vaihda edelliselle kanavalle
3	CH+	₽	Vaihda seuraavalle kanavalle
4	ALL CH		Vaihda 4/8 kyvien näyttöön
5	MUTE	$\bigotimes$	Äänen mykistyspainike
6	REC	•	Aloita manuaalinen tallennus
			Siirry vasemmalle / kelaa taaksepäin
7	REW	**	(sitä voidaan myös käyttää OSD-hallintapaneeliin
			vaihtamiseen)
8	PAUSE	II	Pysäytä / toista kuva kerrallaan
9	PLAY	•	Siirry toistotillaan /Toisto-painike

Nr.	Näppäin/Osoitin:	Merkki	Toiminto
10	FWD	*	Siirry oikealle / toisto eteenpäin
11	STOP		Pysäytä toisto / pysäytä manuaalinen tallennus
12	LEFT	•	Siirry vasemmalle / kelaa taaksepäin
13	UP	▲	Siirry päävalikkoon tai poistu valikosta
14	Down	•	Siirry alas
15	RIGHT	•	Siirry oikealle / toisto eteenpäin
40	16 SEL/PTZ		Siirry järjestelmän ponnahdusvalikkopalkkiin (pikavalinta)
10		SEL/FIZ	/muokkaus-painike/siirry PTZ-tilaan
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Siirry/poistu järjestelmävalikkoon/valikosta
18	HDD indicator	HDD	Jatkuva välkyntä osoittaa, että HDD-tilaan siirryttään
19	Power indicator	PWR	Vihreä valo ilmaisee virransyötön tilan
20	IR Receiver		Signaalin vastaanottamiseen kaukosäätimeltä

## Takapaneelin kuvaus: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

Nr.	Liitin	Toiminto		
4		SEC-DVR404:Liitä CH1-4 videotulolaite (BNC)		
1.	video input	SEC-DVR404:Liitä CH1-8 videotulolaite (BNC)		
2.	Video output Liitä näytön lähtöön (BNC)			
2	Audio Innut	4CH DVR: 4CH audiotulo (RCA)		
э.	Audio Input	8CH DVR: 4CH audiotulo (RCA)		
	Audio Output	4CH DVR: 2CH lähtö(RCA)		
4.		8CH DVR: 2CH lähtö(RCA)		
5.	Ethernet Liitä LAN:iin Ethernet (RJ45)			
6.	VGA output	Liitä VGA-näyttöön		
7.	USB Mouse	Liitä USB-hiiri		
8.	USB device	Liitä USB-laite (muistitikku, kiintolevy ja nauhuri jne)		
9.	RS-485	RS485-liitäntä		
10.	Virta	Liitä virransyöttä -DC 12 V 3A		

#### Kaukosäätimen kuvaus:

	1	1-8	Kanavan valinta 1-8, numeropainikkeet
1 2 3	2	9, 0	Numeropainikkeet (Numeropainiketta "0" voidaan myös käyttää OSD-hallintapaneeliin vaihtamiseen)
4 5 6	3	ALL	Näytä kaikki kanavat
	4	Valikko	Siirry/poistu päävalikkoon/valikosta
	5		Nuoli ylös
	6	▼	Nuoli alas
	7	<b>&lt;</b>	Vasen/oikean näppäin
5 16	8	SEL	Valinta/muokkauspainike
9 - 0 0 0 - 11	9	••	Kelaus taaksepäin -painike
	10		Toistopainike, Siirry tallennuksen hakuvalikkoon
13 14	11		Kelaus eteenpäin -painike
	12	•	Manuaalinen tallennus
Remote control	13	П	Tauko / kehyksen toisto
	14		Lopeta manuaalinen tallennus; Lopeta toisto
	15	Audio	Ei määritetty
	16	Mute	Ei määritetty

۲

#### Hiiren toiminnot:

Digitaalisen videonauhurin näyttöön liittämisen jälkeen näyttöruutu näyttää monia kanavia 1~4 (SEC-DVR404) tai 1~8 (SEC-DVR408). Näyttöruutu näyttää myös hiiren kursorin.

Toiminnot ovat seuraavat:

۲

- 1) Tupla napauttamalla VASENTA hiiren painiketta valitaksesi kanavan koko näytöllä.
- 2) Tupla napauttamalla VASENTA hiiren painiketta uudelleen palataksesi monikanaville.
- 3) Yksi napautus OIKEALLA hiiren painikkeella vie valikkoon. Valikossa hiiri toimii samalla tavalla kuin tietokoneen kanssa.

#### Kiintolevyaseman asennus:

- 1. Poista ruuvit vasemmalta ja oikealta puolelta ja takapaneelista
- 2. Poista kans liu'uttamalla sitä taaksepäin ja nosta se kevyesti

۲



45



#### Kiintolevytallennin käyttö:

Kun kiintolevytallennin on asennettu ja kaikki kaapelit ovat liitetty, Kiintolevytallennin on valmiina käyttöön. Määritelläksesi kiintolevytallentimen lisäasetukset sinun täytyy siirtyä valikkoon. Ohjeet kiintolevytallentimen asettamisesta valikon kanssa, katso englanninkielisiä ohjeita CD-levyllä. ۲

#### Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:

Laitteen saa avata VAIN pätevä huoltoteknikko huoltoa tarvittaessa. Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.

#### Huolto:

Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.

#### Takuu:

Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

#### Yleistä:

- Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.
- Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
- Tämä käyttöohje on tuotettu mahdollisimman tarkasti. Kaikki oikeudet pidätetään. König Electronic ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään tämän käyttöohjeen sisältämistä virheistä tai niiden seurauksista.
- Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.

#### Huomio:



Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

46

Tämä tuote on valmistettu ja toimitettu noudattaen kaikkia sitä koskevia asetuksia ja direktiivejä, jotka ovat voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se täyttää myös kaikki myyntimaassa sovellettavat vaatimukset ja määräykset.

۲

Viralliset asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Asiakirjoihin sisältyvät seuraavat, mutta näihin rajoittumatta: Vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja tuotteen tunniste), käyttöturvallisuustiedote, tuotteen testiraportti. Saat neuvoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

verkkosivun kautta: <u>http://www.nedis.fi/fi-fi/ota-yhteytta/yhteyslomake.htm</u> sähköpostilla: service@nedis.com

puhelimitse: +31 (0)73-5993965 (toimistoaikoina)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, ALANKOMAAT

## **SVENSKA**

#### Introduktion:

Denna manual är en kort beskrivande handbok till den digitala hårddiskinspelaren. En fullständig förklaring till hur man använder den digitala hårddiskinspelaren finns i den kompletta engelska manualen som medföljer CD:n. Königs elektroniska nätverkserie DVR400 är idealisk för övervakningsprogram, som t.ex. i affärer, på kontor och hemma. Det stora antalet funktioner inkluderar den senaste H.264 video-komprimeringsteknologin, upp till 2TB lagringskapacitet (ingår ej), fjärrövervakning direkt i Smartphone\* eller via Internet webbläsare och meddelande via email om något händer. Den har ett användarvänligt grafiskt gränssnitt med grafiska ikoner och synliga indikatorer för att styra och konfigurera DVR:en. Stödjer 16:10 widescreen med VGA-upplösning 1440x900.

\* Stödjer Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry och Android

#### Anmärkningar:

( )

- Som standard är skärmens display inställd på VGA:s utgångskanal. I den engelska manualen beskrivs hur du kan ändra detta i menyn, se avsnitt 4.11 Inställning av huvudmeny.
- Om skärmens display inte syns tryck då på knappen "0" på fjärrkontrollen eller på knappen "<<" på frontpanelen i 5 sekunder. Ett bekräftande pip hörs. På detta vis kan man också byta manuellt mellan utgångarna VGA och BNC.





۲

#### Beskrivning av SEC-DVR404 frontpanel:



Nr	Tangent/Indikator	Markera	Funktion
1	CH1		Visa kanal 1 i fullskärm
2	CH2		Visa kanal 2 i fullskärm
3	CH3		Visa kanal 3 i fullskärm
4	CH4		Visa kanal 4 i fullskärm

Nr	Tangent/Indikator	Markera	Funktion
5	QUAD		Kvadratisk visning
6	REC	•	Starta manuell inspelning
7	REW	*	Till vänster/spola bakåt (den kan även användas för att växla till OSD-kontrollpanel)
8	PAUSE	П	Pausa/ visa ruta för ruta
9	PLAY	•	Gå till uppspelningsläge/playknapp
10	FWD	*	Till höger/spela framåt
11	STOP		Stoppa uppspelning/ stoppa manuell inspelning
12	LEFT	•	Gå till huvudmeny eller lämna meny
13	UP	<b>▲</b>	Uppåt
14	DOWN	•	Nedåt
15	RIGHT	•	Till höger/spela framåt
16			Gå till system pop-up (genväg) menylist/knappen redigera/gå till
10	SEL/FIZ	SEL/FIZ	PTZ-läge
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Gå till/lämna menysystem
18	HDD indicator	HDD	HDD-indikator
19	Power indicator	PWR	Strömindikator
20	IR Receiver		För mottagning av signal från fjärrkontroll

Beskrivning av SEC-DVR408 frontpanel:



Nr	Tangent/Indikator	Markera	Funktion
1	SEARCH	S	Gå till system pop-up (genväg) menylist
2	CH-	<b>€</b>	Växla till tidigare kanal
3	CH+	⊡	Växla till nästa kanal
4	ALL CH		Växla till 4/8 bildvisning
5	MUTE	$\bigotimes$	Inget ljud-knapp
6	REC	•	Starta manuell inspelning
_	7 REW	"	Till vänster/spola bakåt
1			(den kan även användas för att växla till OSD-kontrollpanel)
8	PAUSE	Ш	Pausa/visa ruta för ruta
9	PLAY	•	Gå till uppspelningsläge/playknapp
10	FWD	*	Till höger/spela framåt
11	STOP		Stoppa uppspelning/stoppa manuell inspelning
12	LEFT	4	Till vänster/spola bakåt
13	UP	<b>▲</b>	Gå till huvudmeny eller lämna meny
14	DOWN	•	Nedåt

Nr	Tangent/Indikator	Markera	Funktion
15	RIGHT	•	Till höger/spela framåt
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Gå till system pop-up menylist/knappen redigera/gå till PTZ-läge
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Gå till/lämna menysystem
18	HDD-indikator	HDD	Ihållande flimmer visar att HDD görs tillgängligt
19	Power indicator	PWR	Grönt ljus visar status för strömtillförsel
20	IR Receiver		För mottagning av signal från fjärrkontroll

# Beskrivning av bakre panel: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

Nr	Anslutning	Funktion	
1.	Video input	SEC-DVR404:anslut CH1-4 video-inputanordning (BNC)	
		SEC-DVR408:anslut CH1-8 video-inputanordning (BNC)	
2.	Video output	Anslut skärmutgång (BNC)	
2	Audia Innut	4CH DVR: 4CH ljudingång (RCA)	
3.	Audio input	8CH DVR: 4CH ljudingång (RCA)	
4.	Audio Output	4CH DVR: 2CH utgång(RCA)	
		8CH DVR: 2CH utgång(RCA)	
5.	Ethernet	Anslut LAN, Ethernet (RJ45)	
6.	VGA-utgång	Anslut till VGA-monitor	
7.	USB-mus	Anslut till USB-mus	
8.	USB-anordning Anslut USB-anordning (minne, hårddisk eller inspelare etc)		
9.	RS-485	RS485 gränssnitt	
10.	Power	Anslut strömtillförsel - DC12V 3A	

1 1-8 Kanalval 1-8 ; numeriska knappar Numeriska knappar 9, 0 (De kan även användas för att växla till 2 OSD-kontrollpanel) 1 6 5 3 ALL Visa alla kanaler 2 9 8 4 Menu Gå till/lämna huvudmeny 3 4 5 Upp-knapp 8 5 6 ▼ Ner-knapp 7 7 7 Vänster-/höger-knapp **<** 6 15 8 SEL Välj knapp/redigera knapp 16 9 44 Bakåtspolningsknapp 9 11 0 10 Spelaknapp, Gå till sökmeny för inspelning 12 0 10 11 Framåtspolningsknapp 14 13 12 Manuell inspelning • Remote control 13 Ш Pausa/rutspelning 14 Stoppa manuell inspelning; Stoppa uppspelning 15 Audio Inte bestämd Inte bestämd 16 Mute

۲

### Beskrivning av fjärrkontroll:

#### **Musdrift:**

۲

Efter att den digital videoinspelaren anslutits till en kontrollskärm visas flera kanaler 1~4 (SEC-DVR404) eller 1~8 (SEC-DVR408). Kontrollskärmen visar även musmarkören.

- Så här använder du den:
- 1) Dubbelklicka på VÄNSTER musknapp för att välja en kanal i fullskärm.
- 2) Dubbelklicka på VÄNSTER musknapp igen för att återgå till flera kanaler.
- 3) Med ett klick på HÖGER musknapp kommer du till menyn. I menyn fungerar musen på samma sätt som med en dator.

#### Installation av hårddisk:

1. Skruva loss skruvarna på vänster och höger sida och på baksidan.

20000

2. Ta bort höljet genom att föra det bakåt och lyfta det försiktigt

۲





#### Att använda hårddiskinspelaren:

När hårddisken är installerad och alla kablar anslutna kan du börja använda hårddiskinspelaren. För att konfigurera hårddiskinspelarens avancerade inställningar måste du gå till menyn. Se den kompletta engelska manualen som medföljde CD:n för instruktioner om hur man ställer in hårddiskinspelaren från menyn.

۲

#### Säkerhetsanvisningar:

Denna produkt bör endast öppnas av auktoriserad tekniker när det är dags för service. Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

#### Underhåll:

Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

#### Garanti:

Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

#### Allmänt:

- Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic kan inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna manual eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.

#### Obs!



Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.

۲

Den här produkten har tillverkats och levereras i enlighet med alla relevanta regler och direktiv som gäller för alla medlemsstater inom Europeiska Unionen. Den efterlever även alla tillämpliga specifikationer och regler i försäljningslandet.

Formell dokumentation finns att beställa på begäran. Detta omfattar, men är inte begränsat till: Deklaration om överensstämmelse (och produktidentitet), materialsäkerhetsdatablad, produkttestrapport. Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp:

via webbplatsen: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

via e-post: service@nedis.com

via telefon: +31 (0)73-5993965 (under kontorstid)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NEDERLÄNDERNA

## ČESKY

#### Popis:

( )

Tento manuál obsahuje krátký popis HDD rekordéru. K úplnému vysvětlení funkce HDD rekordéru se podívejte do kompletního anglického manuálu, který je na dodaném CD.

Série König Electronic network DVR400 je ideální pro využití v ostraze např. v obchodech, kancelářích i doma. Široká škála vlastností zahrnuje nejnovější technologii video komprese H.264 až do 2 TB úložného prostoru (není součástí výrobku), vzdálené sledování přímo na chytrém telefonu\* nebo v internetovém prohlížeči s možností upozornění e-mailem. K řízení a konfiguraci DVR slouží uživatelsky příjemné grafické rozhraní s grafickými ikonami a optickými indikátory. Podpora 16:10 širokoúhlého rozlišení VGA 1440 x 900.

۲

- \* Podpora operačních systémů Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry & Android Poznámky:
- Standardně je obrazovkový displej nastaven na výstupní kanál VGA. Ke změně tohoto nastavení v nabídce se prosím podívejte do kompletního anglického manuálu Section 4.11 Main Menu Setup (část 4.11 Nastavení hlavní nabídky).
- Jestliže není obrazovkový displej k dispozici, stiskněte na dálkovém ovládání na 5 sekund tlačítko "0" nebo tlačítko "<<" na předním panelu rovněž na 5 sekund. Jako potvrzení zazní zvuk pípnutí. Tento postup může být také použit k ručnímu přepnutí mezi výstupem VGA nebo BNC.



#### Popis předního panelu SEC-DVR404:



Číslo	Tlačítko/indikátor	Označení	Funkce
1	CH1		Zobrazení kanálu 1 přes celou obrazovku
2	CH2		Zobrazení kanálu 2 přes celou obrazovku

52

Číslo	Tlačítko/indikátor	Označení	Funkce
3	CH3		Zobrazení kanálu 3 přes celou obrazovku
4	CH4		Zobrazení kanálu 4 přes celou obrazovku
5	QUAD		Čtyřobrazovkové zobrazení
6	REC	•	Ruční spuštění záznamu
7	REW	•	Posun vlevo/převíjení (také lze použít k přepínání do obrazovkového displeje ovládacího panelu)
8	PAUSE	I	Pozastavení/přehrávání snímek po snímku
9	PLAY	•	Vstup do režimu přehrávání/tlačítko přehrávání
10	FWD	₩	Posun vpravo/přehrávání dopředu
11	STOP		Zastavení přehrávání/zastavení ručního záznamu
12	LEFT	4	Vstup do hlavní nabídky nebo její opuštění
13	UP	<b></b>	Posun nahoru
14	DOWN	•	Posun dolů
15	RIGHT	►	Posun vpravo/přehrávání dopředu
16	SEI /PTZ	SEI /PTZ	Vstup do překryvných systémových (zkratka) řádků
10			nabídek/tlačítko editace/vstup do PTZ režimu
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Vstup do systémové nabídky/její opuštění
18	HDD indicator	HDD	Indikátor HDD
19	Power indicator	PWR	Indikátor napájení
20	IR Receiver		Příjem signálu z dálkového ovládání

Popis předního panelu SEC-DVR408:



Číslo	Tlačítko/indikátor	Označení	Funkce
1	SEARCH	Q	Vstup do překryvných systémových (zkratka) řádků nabídek
2	CH-	<b>+</b>	Přepnutí na předešlý kanál
3	CH+	∎	Přepnutí na další kanál
4	ALL CH		Přepnutí do 4/8 zobrazení kanálů
5	MUTE	$\bigotimes$	Tlačítko vypnutí zvuku
6	REC		Ruční spuštění záznamu
			Posun vlevo/převíjení
7	REW	*	(také lze použít k přepínání do obrazovkového displeje
			ovládacího panelu)
8	PAUSE	II	Pozastavení/přehrávání snímek po snímku
9	PLAY	•	Vstup do režimu přehrávání/tlačítko přehrávání
10	FWD	₩	Posun vpravo/Přehrávání dopředu
11	STOP		Zastavení přehrávání/zastavení ručního záznamu

Číslo	Tlačítko/indikátor	Označení	Funkce
12	LEFT	4	Posun vlevo/převíjení
13	UP	▲	Vstup do hlavní nabídky nebo její opuštění
14	Down	•	Posun dolů
15	RIGHT	•	Posun vpravo/přehrávání dopředu
16		SEL/PTZ SEL/PTZ	Vstup do překryvných systémových řádků nabídek/tlačítko
10	SEL/FIZ		editace/vstup do PTZ režimu
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Vstup do systémové nabídky/její opuštění
18	HDD indicator	HDD	Nepřetržité blikání indikuje přístup na HDD
19	Power indicator	PWR	Zelené světlo indikuje napájení
20	IR Receiver		Příjem signálu z dálkového ovládání

## Popis zadního panelu:

. <u>SEC-DVR404</u>



۲

## SEC-DVR408

۲

Číslo	Konektor	Funkce
1.		SEC-DVR404: Připojte vstupní video kanály CH1-4 zařízení (BNC)
	video input	SEC-DVR408: Připojte vstupní video kanály CH1-8 zařízení (BNC)
2.	Video output	Připojte výstup monitoru (BNC)
2	Audio Input	4CH DVR: 4 kanály zvukového vstupu (RCA)
э.	Audio input	8CH DVR: 4kanály zvukového vstupu (RCA)
	Audio Output	4CH DVR: 2 kanály výstupu (RCA)
4.		8CH DVR: 2kanály výstupu (RCA)
5.	Ethernet Připojte LAN, Ethernet (RJ45)	
6.	VGA output	Připojte k VGA monitoru
7.	USB Mouse	Připojte USB myš
8.	USB device	Připojte USB zařízení (Flash disk, HDD a rekordér apod.)
9.	RS-485	RS485 rozhraní
10.	Power	Připojte k napájecímu zdroji - DC 12 V 3 A

54

1 1-8 Výběr kanálů 1-8, číselná tlačítka Číselná tlačítka 2 9, 0 (Číselné tlačítko "0" také lze použít k přepínání do obrazovkového displeje ovládacího panelu) 1 3 ALL Zobrazení všech kanálů 5 6 2 4 Menu Vstup do hlavní nabídky/její opuštění 8 9 3 4 5 Tlačítko nahoru 8 5 6 ▼ Tlačítko dolů 7 7 7 **4** Levé/pravé tlačítko 6 8 SEL Tlačítko výběru/editace 15 16 9 44 Tlačítko převíjení 9 -11 Tlačítko přehrávání, vstupu do nabídky prohledávání 10 12 0 6 10 záznamu 14 11 Tlačítko vpřed 13 12 Ruční záznam • Remote control Pozastavení/přehrávání snímků 13 14 Ukončení ručního záznamu, ukončení přehrávání 15 Audio Nedefinováno 16 Mute Nedefinováno

۲

#### Popis dálkového ovládání:

#### Použití myši:

۲

Po připojení digitálního videorekordéru k monitoru bude jeho obrazovka zobrazovat více kanálů 1~4 (SEC-DVR404) nebo 1~8 (SEC-DVR408). Na obrazovce monitoru bude také kurzor myši. Použití myši je následující:

- 1) Klikněte dvakrát LEVÝM tlačítkem myši k výběru kanálu v zobrazení přes celou obrazovku.
- 2) Klikněte znovu dvakrát LEVÝM tlačítkem myši k návratu do zobrazení více kanálů.
- 3ĺ Jedním kliknutím PRAVÉHO tlačítka myši dojde k přístupu do nabídky. V nabídce, se myš chová stejně jako u počítače.

#### Instalace jednotky pevného disku:

- 1. Vyjměte šrouby na levé, pravé straně a na zadním panelu.
- 2. Vyjměte kryt jeho posunutím vzad a povytažením.

۲







**(** 

#### Použití HDD rekordéru:

Po instalaci jednotky pevného disku a připojení všech kabelů je HDD rekordér připraven k použití. Ke konfiguraci pokročilých nastavení HDD rekordéru je nutno vstoupit do nabídky. K získání informací o nastavení HDD rekordéru pomocí nabídky se prosím podívejte do kompletního anglického manuálu na dodaném CD.

۲

#### Bezpečnostní opatření:

Tento výrobek by měl otevírat POUZE oprávněný technik v případě potřeby servisu. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

#### Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

#### Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

#### Obecné upozornění:

- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
- Tento manuál byl sestaven pečlivě. Avšak žádná práva nemohou být odvozena. König Electronic nemůže přijmout zodpovědnost za jakékoliv omyly v tomto manuálu ani za jejich důsledky.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

#### Upozornění:



Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

56

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje.

۲

Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu), materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.

V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům: Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO

## ROMÂNĂ

#### Introducere:

( )

Acest manual este un scurt ghid descriptiv privind înregistratorul digital pe hard disk. Pentru o explicație completă privind modul de utilizare a înregistratorului digital pe hard disk, consultați manualul complet în engleză oferit pe CD.

Seria König Electronic network DVR400 este ideală pentru aplicații de supraveghere, precum în magazine, birouri sau acasă. În gama completă de caracteristici se află cea mai recentă tehnologie de compresie video H.264, cu o capacitate de stocare de 2TB (neinclus), vizualizarea directă de la distanță prin Smartphone\* sau browser internet și notificări pe e-mail privind evenimentele. Dispune de interfață grafică accesibilă cu pictograme grafice și indicatori vizuali pentru controlul și configurarea DVR. Acceptă o rezoluție 16:10 în ecran lat VGA de 1440x900.

\* Acceptă Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry & Android Observatii:

- Afişajul implicit pe ecran este setat pe canalul de ieşire VGA. Pentru a modifica setarea în meniu, consultați manualul în engleză complet, Secțiunea 4.11, Main Menu Setup.

۲

 Dacă afişajul de pe ecran este indisponibil, apăsați butonul "0" de pe telecomandă sau butonul "<<" de pe panoul frontal timp de 5 secunde. Veți auzi un semnal sonor drept confirmare. Această procedură poate fi utilizată și pentru a comuta manual între intrarea VGA sau BNC.



Descrierea panoului frontal al SEC-DVR404:



Nr.	Tastă/indicator	Simbol	Funcție
1	CH1		Afişează Canalul 1 în ecran complet
2	CH2		Afişează Canalul 2 în ecran complet
3	CH3		Afişează Canalul 3 în ecran complet
4	CH4		Afişează Canalul 4 în ecran complet

Nr.	Tastă/indicator	Simbol	Funcție
5	QUAD		Pentru afişajul cvadruplu
6	REC	•	Lansează manual înregistrarea
7	REW		Deplasare stânga / Derulare înapoi (poate fi utilizat și la comutarea pe panoul de comandă OSD)
8	PAUSE	II	Suspendare / redare cadru cu cadru
9	PLAY	•	Accesarea modului de redare / butonul Play
10	FWD	*	Deplasare dreapta / Redare înainte
11	STOP		Oprire redare / oprire înregistrare manuală
12	STÂNGA	•	Accesarea meniului principal sau a meniului de ieşire
13	SUS	▲	Deplasare sus
14	JOS	-	Deplasare jos
15	DREAPTA	•	Deplasare dreapta / Redare înainte
16	SEL/PTZ SEL/	Accesare bară de meniu	Accesare bară de meniu contextuală sistem (comandă rapidă / a
10		JEL/FIZ	butonului de editare / accesarea modului PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Accesarea/părăsirea meniului de sistem
18	Indicator HDD	HDD	Indicator HDD
10	Indicator de	DWR	indicator de alimentare electrică
13	alimentare		
20	Receptor IR		Pentru a primi semnal de la telecomandă

Descrierea panoului frontal al SEC-DVR408:



Nr.	Tastă/indicator	Simbol	Funcție
1	CĂUTADE	Č	Accesarea barei de meniu contextuale pentru sistem (comandă
	CAUTARE		rapidă)
2	CH-	<b>+</b>	Comutare pe canalul anterior
3	CH+	₽	Comutare pe canalul următor
4	ALL CH		Comutare pe afişajul cu 4/8 imagini
5	MUTE	$\bigotimes$	Tastă de surdină
6	REC	•	Lansează manual înregistrarea
7		REW «	Deplasare stânga / Derulare înapoi
1	REVV		(poate fi utilizat și la comutarea pe panoul de comandă OSD)
8	PAUSE	Ш	Suspendare / redare cadru cu cadru
9	PLAY	•	Accesarea modului de redare / butonul Play
10	FWD	*	Deplasare dreapta / Redare înainte
11	STOP		Oprire redare / oprire înregistrare manuală
12	STÂNGA	•	Deplasare stânga / Derulare înapoi

Nr.	Tastă/indicator	Simbol	Funcție
13	SUS	▲	Accesarea meniului principal sau a meniului de ieşire
14	Jos	•	Mutare jos
15	DREAPTA	•	Deplasare dreapta / Redare înainte
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Accesare bară de meniu contextuală sistem / a butonului de editare / accesarea modului PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Accesarea/părăsirea meniului de sistem
18	Indicator HDD	HDD	O oscilație continuă indică accesarea HDD
19	Indicator de alimentare	PWR	Lumina verde indică starea alimentării electrice
20	Receptor IR		Pentru a primi semnal de la telecomandă

## Descrierea panoului posterior:

## SEC-DVR404



### SEC-DVR408

Nr.	Conector	Funcție				
1 Introvo video		SEC-DVR404:Conectarea dispozitivului de intrare video CH1-4 (BNC)				
1.	intrare video	SEC-DVR408:Conectarea dispozitivului de intrare video CH1-8 (BNC)				
2.	leşire video	Conectarea ieşirii de monitor (BNC)				
2	Introvo quelio	4CH DVR: intrare audio 4CH (RCA)				
3.	Intrare audio	8CH DVR: intrare audio 4CH (RCA)				
4	leşire audio	4CH DVR: ieşire 2CH (RCA)				
4.		8CH DVR: ieşire 2CH (RCA)				
5.	Ethernet	Conectare LAN, Ethernet (RJ45)				
6.	leşire VGA	Conectare la monitor VGA				
7.	Mouse USB	Conectare mouse USB				
8.	Dispozitiv USB	Conectare dispozitiv USB (Flash Drive, Hard Drive şi înregistrator etc)				
9.	RS-485	Interfață RS485				
10.	Alimentare	Conectarea alimentării electrice 12 VCC 3A				

#### Descriere telecomandă:

	1	1-8	Selectare canal 1-8; taste numerice
1 2 3	2	9, 0	Taste numerice (Tasta numerică "0" poate fi utilizată și la comutarea pe panoul de comandă OSD)
4 5 6	3	TOATE	Afişare toate canalele
	4	Meniu	Accesare/ieşire din meniul principal
	5		Tasta sus
	6	▼	Tasta jos
	7	<b>&lt;</b>	Tasta stânga/dreapta
15 16	8	SEL	Tasta selectare / editare
	9	••	Tasta derulare înapoi
	10		Tasta redare, accesare meniu căutare înregistrare
13 14	11		Tasta înainte
Destination	12	•	Înregistrare manuală
Remote control	13	П	Suspendare / redare cadru cu cadru
	14		Oprire înregistrare manuală; Oprire redare
	15	Audio	Nedefinit
	16	Mut	Nedefinit

#### Funcționare mouse:

۲

După conectarea înregistratorului video digital la un monitor, pe ecranul monitorului apar canalele multiple 1~4 (SEC-DVR404) sau 1~8 (SEC-DVR408). Pe ecranul monitorului apare întotdeauna cursorul de la mouse. Funcționarea se realizează astfel:

- 1) Dublu clic pe butonul de mouse STÂNGA pentru a selecta un canal în ecran complet.
- 2) Dublu clic pe butonul de mouse STÂNGA din nou pentru a reveni la canalele multiple.
- 3) Un clic pe butonul DREAPTA al mouse-ului oferă acces la meniu. În meniu, mouse-ul funcționează la fel ca pe un computer.

#### Instalarea unității hard disk:

1. Scoateți șuruburile de pe partea stângă și dreaptă a panoului spate

2000

 Scoateți capacul, culisându-l înapoi şi ridicându-l uşor ۲



۲

60

Cablu de alimentare electrică SATA și cablul de date sATA și cablul de alimentare electrică la unitatea de hard disk Cablu de date SATA Cablu de date SATA 4. Așezați unitatea hard disk în cadru și prindeți unitatea hard disk în cadru și prindeți unitatea hard disk în cadru cu ajutorul șuruburilor.

#### Utilizarea înregistratorului hard disk:

Când unitatea hard disk este instalată și toate cablurile sunt conectate, unitatea hard disk este gata de utilizare. Pentru a configura setările avansate ale înregistratorului hard disk, trebuie să accesați meniul. Pentru instrucțiuni privind modul de setare a înregistratorului hard disk prin meniu, consultați manualul în engleză complet furnizat pe CD.

۲

#### Măsuri de siguranță:

Acest produs trebuie deschis DOAR de un tehnician autorizat atunci când sunt necesare activități de service. Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme. Nu expuneți produsul apei sau umezelii.

#### Întreținere:

Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.

#### Garanție:

Nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.

#### Generalități:

- Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
- Acest manual a fost conceput cu atenție. Cu toate acestea, nu se pot oferi drepturi pe baza sa. König Electronic nu acceptă răspunderea pentru nicio eroare din acest manual sau consecințele ce decurg din acestea.
- Păstrați acest manual și ambalajul pentru consultări ulterioare.

(

#### Atenție:



Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.

Acest produs a fost fabricat și furnizat în conformitate cu toate reglementările și directivele relevante, valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Acesta este, de asemenea, conform cu toate specificațiile și reglementările aplicabile în toate țările în care se vinde.

۲

Documentația originală este disponibilă la cerere. Aceasta include, fără a se limita la acestea, următoarele: Declarația de Conformitate (și identitatea produsului), Fişa de date pentru Siguranța Materialului, raportul de testare a produsului.

Vă rugăm să contactați biroul nostru de asistență clienți:

de pe site: <u>http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm</u> prin e-mail: <u>service@nedis.com</u> Prin telefon: +31 (0)73-5993965 (în timpul orelor de lucru)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

#### Εισαγωγή:

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας σύντομος περιγραφικός οδηγός για την ψηφιακή συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου. Για ολοκληρωμένη επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής συσκευής εγγραφής σκληρού δίσκου, ανατρέξτε στο πλήρες Αγγλικό εγχειρίδιο που παρέχεται στο CD.

Το Ηλεκτρονικό δίκτυο König της Σειράς DVR400 είναι ιδανικό για εφαρμογές παρακολούθησης, όπως σε καταστήματα, γραφεία ή σπίτια. Η ευρεία γκάμα λειτουργιών περιλαμβάνει συμπίεση βίντεο Η.264 τελευταίας τεχνολογίας, ικανότητα αποθήκευσης μέχρι 2TB (δεν περιλαμβάνεται), απομακρυσμένη προβολή απευθείας από Smartphone\* ή πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και ειδοποίηση συμβάντος μέσω email. Με περιβάλλον γραφικών φιλικό προς τον χρήστη το οποίο παρέχει γραφικά εικονίδια για τον έλεγχο και τη διαμόρφωση του DVR. Υποστηρίζει ευρεία οθόνη 16:10 VGA με ανάλυση 1440x900.

\* Υποστηρίζει Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry & Android

#### Σημειώσεις:

 $(\mathbf{\Phi})$ 

- Η προεπιλογή στην οθόνη έχει οριστεί στο κανάλι εξόδου VGA. Για να την αλλάξετε στο μενού, ανατρέξτε στο πλήρες Αγγλικό εγχειρίδιο, Ενότητα 4.11 Ρύθμιση κύριου μενού.
- Αν δεν είναι διαθέσιμη η εμφάνιση στην οθόνη, πατήστε το κουμπί «0» στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί «<<» στον εμπρόσθιο πίνακα για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο ως επιβεβαίωση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την μη αυτόματη εναλλαγή ανάμεσα στην έξοδο VGA ή BNC.





۲

62

## Περιγραφή εμπρόσθιου πίνακα SEC-DVR404:



Αρ.	Πλήκτρο/ Ενδείκτης	Σύμβολο	Λειτουργία
1	CH1		Εμφάνιση καναλιού 1 σε πλήρη οθόνη
2	CH2		Εμφάνιση καναλιού 2 σε πλήρη οθόνη
3	CH3		Εμφάνιση καναλιού 3 σε πλήρη οθόνη
4	CH4		Εμφάνιση καναλιού 4 σε πλήρη οθόνη
5	QUAD		Για εμφάνιση Quad
6	REC		Έναρξη μη αυτόματης εγγραφής
7	REW	*	Μετακίνηση προς τα αριστερά / Συνέχιση (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή στον πίνακα ελέγχου OSD)
8	ΠΑΥΣΗ		Παύση / αναπαραγωγή καρέ-καρέ
٩	ΔΝΔΠΔΡΔΓΟΓΗ	•	Είσοδος στην κατάσταση αναπαραγωγής / κουμπί
9 /			Αναπαραγωγή
10	FWD	₩	Μετακίνηση προς τα δεξιά / Αναπαραγωγή προς τα εμπρός
11	ΔΙΑΚΟΠΗ		Διακοπή αναπαραγωγής / Διακοπή μη αυτόματης εγγραφής
12	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	•	Εισαγωγή στο κύριο μενού ή έξοδος από το μενού
13	ΕΠΑΝΩ	<b></b>	Μετακίνηση προς τα επάνω
14	ΚΑΤΩ	-	Μετακίνηση προς τα κάτω
15	ΔΕΞΙΑ	►	Μετακίνηση προς τα δεξιά / Αναπαραγωγή προς τα εμπρός
			Είσοδος στη γραμμή μενού του αναδυόμενου συστήματος
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	(συντόμευση)/ κουμπί επεξεργασίας / είσοδος στην
			κατάσταση ΡΤΖ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Είσοδος/έξοδος από το μενού του συστήματος
18	Ενδείκτης HDD	HDD	Ενδείκτης HDD
10	Ενδείκτης	DWD	
19	λειτουργίας	FWN	
20	Πομπός IR		Για τη λήψη σήματος από το τηλεχειριστήριο

## Περιγραφή εμπρόσθιου πίνακα SEC-DVR408:



Αρ.	Πλήκτρο/ Ενδείκτης	Σύμβολο	Λειτουργία
4	1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ	9	Είσοδος στη γραμμή μενού του αναδυόμενου συστήματος
I			(συντόμευση)
2	CH-	÷	Αλλαγή στο προηγούμενο κανάλι
3	CH+	₽	Αλλαγή στο επόμενο κανάλι
4	ALL CH		Αλλαγή στην εμφάνιση εικόνων 4/8
5	ΣΙΓΑΣΗ	$\bigotimes$	Πλήκτρο σίγασης ήχου
6	REC	•	Έναρξη μη αυτόματης εγγραφής
			Μετακίνηση προς τα αριστερά / Συνέχιση
7	REW	+	(μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή στον
			πίνακα ελέγχου OSD)
8	ΠΑΥΣΗ	I	Παύση / αναπαραγωγή καρέ-καρέ
٥			Είσοδος στην κατάσταση αναπαραγωγής / κουμπί
9			Αναπαραγωγή
10	FWD	₩	Μετακίνηση προς τα δεξιά / Αναπαραγωγή προς τα εμπρός
11	ΔΙΑΚΟΠΗ		Διακοπή αναπαραγωγής / Διακοπή μη αυτόματης εγγραφής
12	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	•	Μετακίνηση προς τα αριστερά / Συνέχιση
13	ΕΠΑΝΩ	▲	Εισαγωγή στο κύριο μενού ή έξοδος από το μενού
14	Κάτω	•	Μετακίνηση προς τα κάτω
15	ΔΕΞΙΑ	•	Μετακίνηση προς τα δεξιά / Αναπαραγωγή προς τα εμπρός
16		SEL/PTZ	Είσοδος στη γραμμή μενού του αναδυόμενου συστήματος /
10	JEL/PIZ		κουμπί επεξεργασίας / είσοδος στην κατάσταση ΡΤΖ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Είσοδος/έξοδος από το μενού του συστήματος
40	Γιζείνσης μοο		Το συνεχόμενο αναβόσβησμα υποδεικνύει ότι γίνεται
10	Ενοεική ης που	טטח	προσπέλαση του HDD
10	Ενδείκτης	D\W/D	Η πράσινη λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση του
19	λειτουργίας	FWK	τροφοδοτικού
20	Πομπός IR		Για τη λήψη σήματος από το τηλεχειριστήριο

# Περιγραφή οπίσθιου πίνακα: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

Αρ.	Σύνδεσμος	Λειτουργία
1.	Είσοδος βίντεο	SEC-DVR404:Σύνδεση συσκευής εισόδου βίντεο CH1-4 (BNC)
		SEC-DVR408:Σύνδεση συσκευής εισόδου βίντεο CH1-8 (BNC)
2.	Έξοδος βίντεο	Σύνδεση εξόδου οθόνης (BNC)

Αρ.	Σύνδεσμος	Λειτουργία			
3.	Είσοδος ήχου	4CH DVR: Είσοδος ήχου 4CH (RCA)			
		8CH DVR: Είσοδος ήχου 4CH (RCA)			
4.	Έξοδος ήχου	4CH DVR: Έξοδος 2CH (RCA)			
		8CH DVR: Έξοδος 2CH (RCA)			
5.	Ethernet	Σύνδεση LAN, Ethernet (RJ45)			
6.	Έξοδος VGA	Σύνδεση στην οθόνη VGA			
7.	Ποντίκι USB	Σύνδεση του ποντικιού USB			
		Συνδέστε τη συσκευή USB (Δίσκος Flash, Σκληρός δίσκος και συσκευή			
0.	2006201 036	εγγραφής κ.λπ.)			
9.	RS-485	Διασύνδεση RS485			
10.	Ισχύς	Σύνδεση του τροφοδοτικού - DC12V 3Α			

#### Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου:

	1	1-8	Επιλογή καναλιών 1-8, Αριθμητικά πλήκτρα
	2	9, 0	Αριθμητικά πλήκτρα (Το αριθμητικό πλήκτρο «0» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή στον πίνακα ελέγχου OSD)
1 2 3	3	ALL (ΟΛΑ)	Εμφάνιση όλων των καναλιών
4 5 6	4	Menu (Μενού)	Είσοδος/Εξοδος από το κύριο μενού
0 0 0 2	5		Πλήκτρο Επάνω
	6	▼	Πλήκτρο Κάτω
5	7	< <b>&gt;</b>	Πλήκτρο Αριστερά / Δεξιά
	8	SEL (ΕΠΙΛΟΓΗ)	Πλήκτρο επιλογής / Επεξεργασίας
	9	••	Πλήκτρο Συνέχιση
	10	Þ	Πλήκτρο Αναπαραγωγή, Είσοδος στο μενού αναζήτησης εγγραφής
	11		Πλήκτρο Μετακίνηση προς τα εμπρός
Remote control	12	•	Μη αυτόματη εγγραφή
	13	П	Παύση αναπαραγωγής / Αναπαραγωγή καρέ
	14		Διακοπή μη αυτόματης εγγραφής, Διακοπή αναπαραγωγής
	15	Audio (Ήχος)	Μη καθορισμένο
	16	Mute (Σίγαση)	Μη καθορισμένο

۲

#### Λειτουργία ποντικιού:

38

7

15-9-12-13-

۲

Αφού συνδέσετε τη συσκευή εγγραφής ψηφιακού βίντεο σε μια οθόνη, η οθόνη εμφανίζει τα πολλαπλά κανάλια 1~4 (SEC-DVR404) ή 1~8 (SEC-DVR408). Η οθόνη εμφανίζει επίσης τον κέρσορα του ποντικιού. Η διαδικασία είναι όπως παρουσιάζεται ακολούθως:

- 1) Κάντε διπλό κλικ στο ΑΡΙΣΤΕΡΟ κουμπί του ποντικιού για να επιλέξετε ένα κανάλι σε πλήρη οθόνη.
- 2) Κάντε ξανά διπλό κλικ στο ΑΡΙΣΤΕΡΟ κουμπί του ποντικιού για να επιστρέψετε στα πολλαπλά κανάλια.
- Ένα κλικ στο ΔΕΞΙ κουμπί του ποντικιού παρέχει πρόσβαση στο μενού. Στο μενού, το ποντίκι λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ένας υπολογιστής.



۲

#### Λειτουργία της συσκευής εγγραφής του σκληρού δίσκου:

Όταν είναι τοποθετημένος ο σκληρός δίσκος και συνδεδεμένα όλα τα καλώδια, η συσκευή εγγραφής του σκληρού δίσκου είναι έτοιμη για χρήση. Για τη διαμόρφωση των σύνθετων ρυθμίσεων της συσκευής εγγραφής του σκληρού δίσκου, πρέπει να μπείτε στο μενού. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής εγγραφής του σκληρού δίσκου με το μενού, ανατρέξτε στο πλήρες Αγγλικό εγχειρίδιο που παρέχεται στο CD.

#### Οδηγίες ασφαλείας:

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Αυτό το προϊόν πρέπει να ανοίγει MONO από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται σέρβις. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

#### Συντήρηση:

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

#### Εγγύηση:

Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

#### Γενικά:

- Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- Όλα τα λονότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
- Αυτό το Εγχειρίδιο συντάχτηκε με προσοχή. Ωστόσο, δεν προκύπτουν δικαιώματα. Η König Electronic δεν φέρει καμία ευθύνη για σφάλμα σε αυτό το εγχειρίδιο ή στις συνέπειές τους.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

#### Προσοχή:



 $(\mathbf{\Phi})$ 

Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και παρέχεται σε συμμόρφωση με το σύνολο των αντίστοιχων κανονισμών και οδηγιών που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμορφώνεται με το σύνολο των ισχυουσών προδιαγραφών και κανονισμών της χώρας διάθεσης.

Επίσημη τεκμηρίωση διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα εξής: Δήλωση Συμμόρφωσης (και ταυτότητα προϊόντος), Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού, έκθεση δοκιμής προϊόντος.

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη: Μέσω της ιστοσελίδας: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm Mέσω e-mail: service@nedis.com

Τηλεφωνικά: +31 (0)73-5993965 (κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

## DANSK

۲

#### Introduktion:

Denne veiledning giver en kort indføring i den digitale harddiskoptager. En fuld gennemgang af optagerens anvendelse findes i den komplette engelske manual, der ligger på den medfølgende CD.

König Electronic network DVR400-serien er ideel til overvågningsbrug som f.eks. i butikker, kontorer eller i hjemmet. Serien tilbyder en lang række funktioner omfattende den seneste H.264

videokomprimeringsteknologi, op til 2TB lagerkapacitet (ikke inkluderet), mulighed for direkte fjernovervågning via Smartphone\* eller internetbrowser samt notifikation om hændelse pr. e-mail. Den brugervenlige grafiske grænseflade med ikoner og visuelle indikatorer gør det nemt at styre og konfigurere harddiskoptageren. Understøtter 16:10 widescreen VGA i opløsningen 1440 x 900.

\* Understøtter Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry & Android Noter:

- Som standard er skærmvisningen indstillet til VGA-udgangskanalen. Dette kan ændres i menuen, se venligst den fulde engelske manual afsnit 4.11 Main Menu Setup.
- Hvis on-screen displayet ikke er tilgængeligt, skal du holde knappen "0" på fjernbetjeningen eller knappen "<<" på frontpanelet inde i 5 sekunder. Du hører et bip som bekræftelse. Denne handling kan også udføres, hvis du vil skifte manuelt mellem VGA- og BNC-udgangen.



## Oversigt over frontpanel på SEC-DVR404:



Nr.	Knap/Indikator	Markering	Funktion
1	CH1		Vis kanal 1 på fuld skærm
2	CH2		Vis kanal 2 på fuld skærm
3	CH3		Vis kanal 3 på fuld skærm
4	CH4		Vis kanal 4 på fuld skærm
5	QUAD		Quad multidisplay
6	REC		Start manuel optagelse
7	REW	*	Gå til venstre / Tilbage (kan også anvendes til at skifte til OSD kontrolpanelet)
8	PAUSE	I	Pause / afspilning billed for billed
9	PLAY	►	Aktivér afspilning / Knappen Afspil
10	FWD	₩	Gå til højre / Fremad
11	STOP		Afbryd afspilning / afbryd manuel optagelse
12	LEFT	•	Åben hovedmenuen eller luk menuen
13	UP	<b></b>	Gå op
14	DOWN	•	Gå ned
15	RIGHT	•	Gå til højre / Fremad
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Åbner systemets pop-up (genvejs) menubjælke / redigér / aktivér PTZ
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Åben/luk systemmenuen
18	HDD indikator	HDD	HDD indikator
19	Power indikator	PWR	Indikator for strømforsyning
20	IR Modtager		Modtager signalet fra fjernbetjeningen

## Oversigt over frontpanel på SEC-DVR408:



Nr.	Knap/Indikator	Markering	Funktion		
1	SEARCH	<b>S</b>	Åbner systemets pop-up (genvejs) menubjælke		
2	CH-	<b>€</b>	Skifter til foregående kanal		
3	CH+	₽	Skifter til næste kanal		
4	ALL CH		Skifter til 4/8-billeds visning		
5	MUTE	$\bigotimes$	Lyd fra		
6	REC		Start manuel optagelse		
7	DEW	44	Gå til venstre / Tilbage		
1			(kan også anvendes til at skifte til OSD kontrolpanelet)		
8	PAUSE	I	Pause / afspilning billed for billed		
9	PLAY	►	Aktivér afspilning / Knappen Afspil		
10	FWD	₩	Gå til højre / Fremad		
11	STOP		Afbryd afspilning / afbryd manuel optagelse		
12	LEFT	•	Gå til venstre / Tilbage		
13	UP	<b></b>	Åben hovedmenuen eller luk menuen		
14	Down	•	Gå ned		
15	RIGHT	►	Gå til højre / Fremad		
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Åbner systemets pop-up menubjælke / redigér / aktivér PTZ		
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Åben/luk systemmenuen		
18	HDD indikator	HDD	Kontinuerlig blinken angiver, at harddisken arbejder		
19	Power indikator	PWR	Grønt lys indikerer, at der er tændt for strømmen		
20	IR Modtager		Modtager signalet fra fjernbetjeningen		

### Oversigt over bagpanelet: <u>SEC-DVR404</u>



#### SEC-DVR408

Nr.	Terminal	Funktion		
1.	Videoindgang	SEC-DVR404: Tilslutning af videosignal fra CH1-4 (BNC)		
		SEC-DVR408: Tilslutning af videosignal fra CH1-8 (BNC)		
2.	Videoudgang	Tilslutning af monitor (BNC)		
3.	Audioindaona	4CH DVR: 4CH audioindgang (RCA)		
	Audioindgang	8CH DVR: 4CH audioindgang (RCA)		
4.	Audioudgang	4CH DVR: 2CH udgang (RCA)		
		8CH DVR: 2CH udgang (RCA)		
5.	Ethernet	Tilslutning af LAN, Ethernet (RJ45)		
6.	VGA-udgang	Tilslutning af VGA monitor		
7.	USB-mus Tilslutning af USB-mus			
8.	USB-enhed	Tilslutning af USB-enhed (flashdrev, harddisk og optager etc.)		
9.	RS-485	RS485 grænseflade		
10.	Power	Tilslutning af strømforsyning - DC12V 3A		

۲

#### Oversigt over fjernbetjeningen:

	1	1-8	Kanalvælger 1-8; Numeriske knapper
1 2 3	2	9, 0	Numeriske knapper (Den numeriske knap "0" kan anvendes til at kalde OSD kontrolpanelet)
4 5 6	3	ALL	Viser alle kanaler
	4	Menu	Åben/Luk hovedmenuen
	5		Ор
	6	▼	Ned
	7	<b>&lt;</b>	Venstre / Højre
15 16	8	SEL	Vælg / Redigér
9	9	••	Tilbage
	10		Afspil, Åben menuen til søgning efter optagelse
13 14	11		Fremad
10 <sup>-</sup>	12	•	Manuel optagelse
Remote control	13	П	Pause / Afspilning billed for billed
	14		Afbryd manuel optagelse; Afbryd afspilning
	15	Audio	Udefineret
	16	Mute	Udefineret

۲

#### Betjening med musen:

Når du har forbundet den digitale videooptager til en monitor, vises multikanal 1~4 (SEC-DVR404) eller 1~8 (SEC-DVR408) på skærmen. Du vil også kunne se musens cursor på skærmen.

- Betjeningen sker som følger: 1) Dobbeltklik med VENSTRE museknap, hvis du vil vise en kanal på fuld skærm.
- Dobbeltklik med VENSTRE museknap igen, når du vil vende tilbage til visning af multikanal.
  Enkeltklik med HØJRE museknap, hvis du vil åbne menuen. I menuen anvendes musen på samme måde som når du bruger en computer.

lidt op

2. Fjern coveret ved at skubbe det bagud og løfte det

۲

# Strømkabel 3. Forbind SATA datakablet og strømkablet til harddisken SATA datakabel 4. Placér harddisken i rammen og skru harddisken fast til rammen med skruerne. Betjening af harddiskoptageren: Når harddisken er sat i og alle kabler forbundet, er harddiskoptageren klar til brug. Hvis du vil konfigurere

Når harddisken er sat i og alle kabler forbundet, er harddiskoptageren klar til brug. Hvis du vil konfigurere harddiskoptagerens avancerede indstillinger, skal du have adgang til menuen. Nærmere oplysninger om opsætning af harddiskoptageren via menuen finder du i den komplette engelske manual, som ligger på den medfølgende CD.

#### Sikkerhedsforholdsregler:

Installation af harddisken:

på bagpanelet

1. Fjern skruerne på venstre og højre side samt

Dette produkt må KUN åbnes af en autoriseret tekniker når service er nødvendig. Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem. Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.

#### Vedligeholdelse:

Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

#### Garanti:

 $(\mathbf{\Phi})$ 

Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert brug af dette produkt.

#### Generelt:

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.

71

- Denne vejledning blev udført omhyggeligt. Imidlertid kan der ikke afledes nogen rettigheder. König Electronic kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne vejledning eller deres konsekvenser.

۲

- Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.

#### Bemærk:



Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige indsamlingssystemer

for disse produkter.

Dette produkt er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiver, der er gældende for alle EUs medlemsstater. Produktet overholder ligeledes alle gældende specifikationer og forskrifter i de lande, hvor produktet sælges.

Formel dokumentation kan fremlægges på forlangende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Overensstemmelseserklæring (og produkt-ID), Sikkerhedsdatablad, testrapport for produktet. Kontakt venligst vores kundeservice for support:

via vores website: <u>http://www.nedis.dk/da-dk/kontakt/kontaktformular.htm</u> via e-mail: <u>service@nedis.com</u> via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NEDERLANDENE

## NORSK

#### Introduksjon:

Denne bruksanvisningen er en kort og beskrivende anvisning for den digitale harddiskopptakeren. For en fullstendig forklaring på hvordan bruke harddiskopptakeren, vennligst se den engelske bruksanvisningen som er vedlagt på en CD.

König Electronic network DVR400 serien er perfekt for overvåkning, for eksempel i butikker, kontorer eller i hjemmet. Den lange listen over funksjoner inkluderer den siste H.264 videokompresjonsteknologien, opp til 2TB lagring (ikke inkludert), direkte visning på smarttelefon \* eller Internett nettleser og hendelseoppdatering på epost. Med et brukervennelig grafisk brukergrensesnitt med grafiske ikoner og visuelle indikatorer for å kontrollere DVRen. Støtter 16:10 widescreen, VGA oppløsning på 1440x900.

\* Stætter Symbian, Windows Mobile, iPhone, Blackberry & Android

Merk:

 $( \mathbf{ } )$ 

- Forhåndsinnstillingen på skjermen er satt til VGA utgang. For å endre dette i menyen, vennligst se i den engelske bruksanvisningen, Seksjon 4.11 Hovedmenyoppsett.
- Hvis skjermvisning ikke er tilgjengelig kan du trykke "0" knappen på fjernkontrollen eller "<<" knappen på frontpanelet I fem sekunder. Du vil høre et pip som bekreftelse. Denne prosedyren kan også brukes til å manuelt bytte mellom VGA og BNC.





۲
#### Beskrivelse av SEC-DVR404 frontpanel:



۲

Nr.	Knapp/Indikator	Symbol	Funksjon
1	CH1		Vis Kanal 1 i fullskjerm
2	CH2		Vis Kanal 2 i fullskjerm
3	CH3		Vis Kanal 3 i fullskjerm
4	CH4		Vis Kanal 4 i fullskjerm
5	QUAD		For Firedobbel visning
6	REC	•	Start manuelt opptak
7	REW	*	Beveg venstre / Tilbakespoling (kan også brukes for å gå til OSD kontrollpanel)
8	PAUSE	II	Pause / gå frem bilde for bilde
9	PLAY	•	Avspillingsmodus / avspillingsknapp
10	FWD	₩	Gå høyre / Spill fremover
11	STOP		Stopp avspilling / stopp manuell avspilling
12	LEFT	•	Gå til hovedmeny eller avslutt menyvalg
13	UP		Gå opp
14	DOWN	•	Gå ned
15	RIGHT	•	Gå høyre / Spill fremover
40			Gå til system pop-up (snarvei) meny / redigeringsknapp / gå til PTZ
10	SEL/PIZ	SEL/PIZ	modus
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Bekreft / avslutt systemmeny
18	HDD indicator	HDD	HDD indikator
19	Power indicator	PWR	Strømforsyningsindikator
20	IR Receiver		For å motta signal fra fjernkontroll

۲

## Beskrivelse av SEC-DVR408 frontpanel:



73

Nr.	Knapp/Indikator	Symbol	Funksjon		
1	SEARCH	Q	Gå til system pop-up (snarvei) meny		
2	CH-	<b>€</b>	Gå til forrige kanal		
3	CH+	⊡⇒	Gå til neste kanal		
4	ALL CH		Vis 4/8 bilder		
5	MUTE	$\bigotimes$	Skru av lyd		
6	REC	•	Start manuelt opptak		
7	DEW	44	Gå venstre / Tilbakespol		
1	REW		(kan også brukes for å gå til OSD kontrollpanel)		
8	PAUSE	I	Pause / avspill bilde for bilde		
9	PLAY	►	Gå til avspillingsmodus / Avspillingsknapp		
10	FWD	₩	Avspill høyre / Spill fremover		
11	STOP		Avslutt Avspilling / stop manuelt opptak		
12	LEFT	•	Beveg venstre / Tilbakespol		
13	UP	▲	Gå inn på meny eller avslutt meny		
14	Down	▼	Beveg ned		
15	RIGHT	•	Beveg høyre / Avspill fremover		
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Gå til system pop-up meny / redigeringsknapp / gå til PTZ modus		
17	MENU/ESC	MENU/ESC	Bekreft/gå ut av systemmeny		
18	HDD indicator	HDD	Flimring betyr av HDD blir brukt		
19	Power indicator	PWR	Grønt lys indikerer strømstatus		
20	IR Receiver		For å motta signal fra fjernkontroll		





## SEC-DVR408

Nr.	Kobling	Funksjon
4		SEC-DVR404:Koble til CH1-4 videoenhet(BNC)
1.	video inn	SEC-DVR408:Koble til CH1-8 videoenhet (BNC)
2.	Video ut	Koble skjermutgang (BNC)
2	Audio inn	4CH DVR: 4CH audioinntak (RCA)
ა.		8CH DVR: 4CH audioinntak (RCA)
4	Audio ut	4CH DVR: 2CH utgang(RCA)
4.		8CH DVR: 2CH utgangRCA)
5.	Ethernet	Koble til LAN, Ethernet (RJ45)
6.	VGA ut	Koble til VGA skjerm
7.	USB Mus	Koble til USB mus

Nr.	Kobling	Funksjon
8.	USB enhet	Koble til USB enhet (Flashminne, Harddisk og opptaker osv)
9.	RS-485	RS485 grensesnitt
10.	Strøm	Koble til strømforsyning - DC12V 3A

#### Beskrivelse av fjernkontroll:

	1	1-8	Kanalvalg 1-8 ; Numeriske knapper
1 2 3	2	9, 0	Numeriske knapper (Den numeriske knappen "0" kan brukes til å bytte til OSD kontrollpanel)
4 5 6	3	ALL	Vis alle Kanaler
3 0 0 0 2	4	Menu	Bekreft/Gå ut av hovedmeny
	5		Орр Кларр
0	6	▼	Ned Knapp
	7	<b></b>	Venstre- / Høyreknapp
	8	SEL	Valgknapp/ Redigeringsknapp
9 - 0 0 - 11	9	••	Tilbakespolingknapp
12 0 0 01 10	10		Avspillingsknapp, Gå inn på opptakssøkmeny
13 14	11		Fremoverspolingsknapp
10	12	•	Manuelt Opptak
Remote control	13	П	Pause / Bilde for bilde
	14		Stopp manuelt opptak; Stopp Avspilling
	15	Audio	Udefinert
	16	Mute	Udefinert

#### Bruk av mus:

۲

Etter du har koblet til den digitale videopptakeren til en skjerm vil skjermen vise flere kanaler 1~4 (SEC-DVR404) eller 1~8 (SEC-DVR408). Skjermen viser også muspekeren. For å bruke:

- 1) Dobbelklikk på VENSTRE musknapp for å velge en kanal I fullskjerm.
- 2) Dobbelklikk på VENSTRE musknapp for å gå tilbake til flere kanaler.
- 3) Enkelklikk på HØYRE musknapp for å komme inn på menyen. I menyen fungerer musen likt som på en datamaskin.

#### Installere harddisk:

- 1. Fjern skruene på venstre og høyre siden på bakpanelet
- 2. Fjern locket ved å dra det bakover og løfte det

۲







### Å bruke harddiskopptakeren:

Når harddisken er installert og alle kablene er tilkoblet kan du bruke harddisken. For å konfigurere innstillingene kan du gå på hovedmenyen. For instrusjoner hvordan gjøre dette, vennligst se i den engelske manualen som fulgte med på CD.

۲

#### Sikkerhetsforholdsregler:

Dette produktet må BARE åpnes av en autorisert tekniker når service er nødvendig. Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.

#### Vedlikehold:

Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.

#### Garanti:

Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.

#### Generelt:

- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.

 $( \bullet )$ 

#### Forsiktig:



Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for

۲

slike produkter.

Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver, gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og bestemmelser i landet det selges i.

Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport. Vennligst kontakt kundeservice for hjelp:

på nettsiden: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

via e-post: service@nedis.com

via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

## РУССКИЙ

#### Введение:

( )

Данное руководство представляет собой краткое описание цифрового записывающего устройства для жестких дисков. Полное описание эксплуатации цифрового записывающего устройства для жестких дисков см. в руководстве на английском языке, прилагающемся на компакт-диске.

Устройство König Electronic серии DVR400 идеально подходит для видеонаблюдения, например, в магазинах, офиса и дома. Широкий выбор функций включает технологию сжатия видео H.264 последнего поколения, емкость до 2 ТБ (не прилагается), удаленный просмотр со смартфона\* или по Интернет-браузеру, а также уведомление о событии по электронной почте. С помощью удобного графического интерфейса с графическими значками и визуальными индикаторами вы можете легко управлять и настраивать DVR. Поддерживает формат 16:10 VGA с разрешением 1440х900.

۲

\* Поддерживает Symbian, Windows® Mobile, iPhone, Blackberry и Android Примечания:

- По умолчанию для экрана установлен канал вывода VGA. Чтобы изменить эту настройку в меню см. руководство на английском языке, Раздел 4.11 Настройка главного меню.
- Если экран недоступен, нажмите кнопку «0» на пульте ДУ или кнопку «<<» на передней панели и удерживайте в течение 5 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал. Данную процедуру можно также использовать для ручного переключения вывода VGA и BNC.



#### Описание передней панели SEC-DVR404:



77

N⁰	Кнопка/Индикатор	Отметка	Функции
1	CH1		Отображение канала 1 во весь экран
2	CH2		Отображение канала 2 во весь экран
3	CH3		Отображение канала 3 во весь экран
4	CH4		Отображение канала 4 во весь экран
5	QUAD		Для дисплея Quad
6	ЗАПИСЬ	•	Начало записи вручную
7	БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА НАЗАД	*	Перемещение влево/Быстрая перемотка назад (также используется для переключения на панель управления экранным дисплеем)
8	ПАУЗА	II	Пауза/покадровое воспроизведение
9	воспроизведение	•	Вход в режим воспроизведения/Кнопка воспроизведения
10	БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД	₩	Перемещение вправо/Воспроизведение вперед
11	ОСТАНОВКА		Остановка воспроизведения/Остановка записи вручную
12	ВЛЕВО	•	Вход в главное меню или выход из меню
13	BBEPX	<b>^</b>	Перемещение вверх
14	ВНИЗ	-	Перемещение вниз
15	ΒΠΡΑΒΟ	►	Перемещение вправо/Воспроизведение вперед
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Вход в раскрывающуюся панель меню/кнопка редактирования/вход в режим РТZ
17	MEHЮ/ESC	MEHЮ/ESC	Вход/выход из системного меню
18	Индикатор жесткого диска	Жесткий диск	Индикатор жесткого диска
19	Индикатор питания	ПИТАНИЕ	Индикатор электропитания
20	ИК приемник		Получение сигнала от пульта ДУ

## Описание передней панели SEC-DVR408:



N⁰	Кнопка/Индикатор	Отметка	Функции
1	ПОИСК	Q	Вход в раскрывающуюся панель меню
2	CH-	<b>+</b>	Переключение на предыдущий канал
3	CH+	₽	Переключение на следующий канал
4	ALL CH		Переключение в режим отображения 4/8 изображений
5	ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	Ø	Кнопка отключения звука аудио
6	ЗАПИСЬ	•	Начало записи вручную
7	БЫСТРАЯ	*	Перемещение влево/Быстрая перемотка назад

N⁰	Кнопка/Индикатор	Отметка	Функции
	ПЕРЕМОТКА НАЗАД		(также используется для переключения на панель управления экранным дисплеем)
8	ПАУЗА	II	Пауза/покадровое воспроизведение
9	воспроизведение	•	Вход в режим воспроизведения/Кнопка воспроизведения
10	БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД	*	Перемещение вправо/Воспроизведение вперед
11	ОСТАНОВКА		Остановка воспроизведения/Остановка записи вручную
12	ВЛЕВО	4	Перемещение влево/Быстрая перемотка назад
13	BBEPX	<b></b>	Вход в главное меню или выход из меню
14	ВНИЗ	-	Перемещение вниз
15	ΒΠΡΑΒΟ	•	Перемещение вправо/Воспроизведение вперед
16	SEL/PTZ	SEL/PTZ	Вход в раскрывающуюся панель меню/кнопка редактирования/вход в режим РТZ
17	MEHЮ/ESC	MEHЮ/ESC	Вход/выход из системного меню
18	Индикатор жесткого диска	Жесткий диск	Непрерывное мигание обозначает, что к жесткому диску осуществляется доступ
19	Индикатор питания	ПИТАНИЕ	Зеленый индикатор указывает на состояние питания
20	ИК приемник		Получение сигнала от пульта ДУ

## Описание задней панели:

SEC-DVR404



## SEC-DVR408

N⁰	Штекер	Функции				
4	Видоорход	SEC-DVR404: Подключение устройства ввода видео CH1-4 (BNC)				
1.	Бидеовход	SEC-DVR408: Подключение устройства ввода видео CH1-8 (BNC)				
2.	Видеовыход	Подключение выхода монитора (BNC)				
2	Аудиовход	4CH DVR: Аудиовход 4CH (RCA)				
ა.		8CH DVR: Аудиовход 4CH (RCA)				
4	Вывод аудио	4CH DVR: Выход 2CH (RCA)				
4.		8CH DVR: Выход 2CH (RCA)				
5.	Ethernet	Подключение LAN, Ethernet (RJ45)				
6.	Выход VGA	Подключение к монитору VGA				
7.	USB-мышь	ЈЅВ-мышь Подключение USB-мыши				
0	V	Подключение устройства USB (флэш-накопителя, жесткого диска,				
ð.	устроиство USB	устройства записи и др.)				

N⁰	Штекер	Функции
9.	RS-485	Интерфейс RS485
10.	Питание	Питание подключения - 12 В пост. тока, 3 А

#### Описание пульта ДУ:

	1	1-8	Выбор каналов 1-8; Цифровые кнопки
	2	9, 0	Цифровые кнопки (Цифровая кнопка «0» может использоваться для переключения на панель управления экранным дисплеем)
1 2 3	3	BCE	Отображение всех каналов
4 5 6	4	МЕНЮ	Вход/выход из главного меню
2 0 0 0 Z	5		Кнопка «вверх»
	6	▼	Кнопка «вниз»
0	7	<►	Кнопка «влево»/«вправо»
	8	SEL	Выбор кнопки/Изменение кнопки
	9	••	Кнопка перемотки назад
9 0 0 0 11	10	►	Кнопка воспроизведения, вход в меню поиска записи
12 14	11		Кнопка перемотки вперед
13	12	•	Ручной режим записи
Remote control	13	II	Пауза/Покадровое воспроизведения
	14	•	Остановка записи вручную; остановка воспроизведения
	15	Аудио	Не указано
	16	Отключение звука	Не указано

#### Работа с мышью:

1 ٥ 1

۲

После подключения цифрового устройства видеозаписи к монитору на экране монитора отображаются несколько каналов 1~4 (SEC-DVR404) или 1~8 (SEC-DVR408). На экране монитора также отображается курсор мыши.

Работы с мышью выглядит следующим образом:

- 1) Дважды щелкните ЛЕВУЮ кнопку мыши для просмотра канала в полноэкранном режиме.
- 2) Дважды щелкните ЛЕВУЮ кнопку мыши еще раз для возврата к многоканальному режиму.
- 3) При нажатии ПРАВОЙ кнопки мыши один раз открывает доступ к меню. В меню работа мыши выглядит точно так же, как и на компьютере.

#### Установка жесткого диска:

1. Извлеките винты по бокам задней панели



2. Снимите крышку, сдвинув ее назад и приподняв

۲



80

Ţ

Кабель питания
Подсоедините кабель кабель питания кабель передачи данных SATA
Кабель передачи данных SATA
Кабель передачи данных SATA
Поместите жесткий диск в кронштейн и прикрепите его к кронштейну с помощью винтов.

#### Эксплуатация записывающего устройства для жестких дисков:

После установки жесткого диска и подключения всех кабелей записывающее устройство для жестких дисков готово к использованию. Чтобы настроить дополнительные параметры записывающего устройства для жестких дисков, необходим доступ к меню. Инструкции по настройки записывающего устройства для жестких дисков и меню см. в руководстве на английском языке, прилагающемся на компакт-диске.

۲

#### Меры безопасности:

Данный продукт должен вскрываться ТОЛЬКО авторизованными специалистами при необходимости ремонтных работ. Отключите устройство от сети и другого оборудования, если возникнут проблемы. Не допускайте воздействия воды или влаги.

#### Техническое обслуживание:

Очищать только сухой тканью. Не производите очистку, используя растворители или абразивы.

#### Гарантия:

В случае изменения и модификации устройства или в случае, повреждения устройства вследствие его неправильного использования гарантия или обязательства не действуют.

#### Общие положения:

- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Все логотипы брендов и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и следовательно признаются таковыми.
- Это руководство создано с соблюдением законодательства. Тем не менее, оно не наделяет никакими правами. König Electronic не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве или их последствия.
- Храните это руководство и упаковку для дальнейшего использования.

#### Внимание:



Данный продукт отмечен этим символом. Это означает, что эти электрические или электронные изделия не должны смешиваться с обычными домашними отходами. Для этих продуктов существует отдельная система сбора отходов.

Данное изделие было изготовлено и поставлено в соответствии со всеми применимыми положениями и директивами, действующими для всех стран-членов Европейского Союза. Оно также соответствует всем нормами и правилами, действующим в стране продажи.

۲

Официальная документация предоставляется по запросу. Эта документация включает (но не ограничивается этим): Декларация соответствия (и изделий), паспорт безопасности, отчет по проверке продукта.

Для получения помощи обратитесь в нашу службу поддержки клиентов: через веб-сайт: <u>http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm</u>

по электронной почте: service@nedis.com

по телефону: +31 (0)73-5993965 (в рабочие часы)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS (НИДЕРЛАНДЫ)

## TÜRKÇE

#### Giriş:

( )

Bu kılavuz, dijital sabit diskli kayıt cihazı için kısa bir açıklayıcı kılavuzdur. Dijital sabit diskli kayız cihazının nasıl çalıştığıyla ilgili daha kapsamlı açıklama için CD içerisinde bulunan kapsamlı İngilizce kılavuza bakın.

König Electronic ağ DVR400 serisi mağaza, ofis veya ev gibi yerlerde izleme uygulamaları için uygundur. Çok çeşitli özellikleri içerisinde en son H.264 video sıkıştırma teknolojisi, 2 TB'a kadar depolama kapasitesi (dâhil değildir), doğrudan akıllı telefondan\* veya internet tarayıcısından uzaktan izleme ve olayların e-posta ile bildirilmesi bulunur. Kullanıcı dostu bir grafik ara yüzü, DVR'ın kontrol edilmesi ve yapılandırılması için grafik simgeleri ve görsel göstergeler sunar. 16:10 geniş ekran 1440x900 VGA çözünürlüğü destekler.

- \* Symbian, Windows® Mobile, iPhone, Blackberry ve Android'i destekler Notlar:
- Varsayılan ekran görüntüsü VGA çıkış kanalına ayarlanmıştır. Bunu menüde değiştirmek için lütfen kapsamlı İngilizce kılavuzun 4.11 Ana Menü Ayarı bölümüne bakın.
- Ekran üstü kumanda mevcut değilse uzaktan kumanda üzerindeki "0" tuşuna veya ön panel üzerindeki "<<" tuşuna 5 saniye süreyle basın. Onay sesi olarak bir bip sesi duyacaksınız. Bu işlem aynı zamanda VGA ile BNC çıkış arasında manüel olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.





۲

#### SEC-DVR404 ön panelinin açıklaması:



No.	Tuş/Gösterge	İşaret	Fonksiyon
1	CH1		Kanal 1'i tam ekran olarak gösterir
2	CH2		Kanal 2'yi tam ekran olarak gösterir
3	CH3		Kanal 3'ü tam ekran olarak gösterir
4	CH4		Kanal 4'ü tam ekran olarak gösterir
5	QUAD		Dörtlü görüntü için
6	KAYIT	•	Manüel kaydı başlatır
7	REW	*	Sola hareket eder / Geri alır (ayrıca OSD kumanda paneline geçiş için de kullanılabilir)
8	DURAKLAT	I	Duraklatır / kare kare oynatır
9	YÜRÜT	►	Kayıtta yürütme moduna girer / Yürütme tuşu
10	FWD	₩	Sağa hareket eder / İleri alır
11	DURDUR		Kayıttan yürütmeyi / manüel kaydı durdurur
12	SOL	•	Ana menüye girer veya menüden çıkar
13	YUKARI		Yukarı taşır
14	AŞAĞI	•	Aşağı taşır
15	SAĞ	•	Sağa hareket eder / İleri alır
16	SEC/DT7		Sistemin açılır (kısa yol) menü çubuğuna girer/ düzenleme tuşu /
10	SEÇ/FIZ	SEÇ/FIZ	PTZ moduna girer
17	MENÜ/ÇIK	MENÜ/ÇIK	Sitem menüsünden çıkar/girer
18	HDD göstergesi	HDD	HDD göstergesi
19	Güç göstergesi	GÜÇ	Güç kaynağı göstergesi
20	IR Alıcısı		Uzaktan kumandadan gelen sinyali alır

## SEC-DVR408 ön panelinin açıklaması:



No.	Tuş/Gösterge	İşaret	Fonksiyon	
1	ARA	S	Sistemin açılır (kısa yol) menü çubuğuna girer	
2	CH-	<b>+</b>	Önceki kanala geçiş yapar	
3	CH+	₽	Sonraki kanala geçiş yapar	
4	ТÜМ СН		4/8 resim görüntüsüne geçer	
5	SESSIZ	$\bigotimes$	Ses kapatma tuşu	
6	KAYIT		Manüel kaydı başlatır	
7	REW	*	Sola hareket eder / Geri alır	
			(ayrıca OSD kumanda paneline geçiş için de kullanılabilir)	
8	DURAKLAT	II	Duraklatır / kare kare oynatır	

No.	Tuş/Gösterge	İşaret	Fonksiyon	
9	YÜRÜT	•	Kayıtta yürütme moduna girer / Yürütme tuşu	
10	FWD	₩	Sağa hareket eder / İleri alır	
11	DURDUR		Kayıttan yürütmeyi / manüel kaydı durdurur	
12	SOL	•	Sola hareket eder / Geri alır	
13	YUKARI	<b></b>	Ana menüye girer veya menüden çıkar	
14	AŞAĞI	•	Aşağı taşır	
15	SAĞ	•	Sağa hareket eder / İleri alır	
16			Sistemin açılır menü çubuğuna girer/ düzenleme tuşu / PTZ	
	SEÇ/PTZ	SEÇ/PIZ	moduna girer	
17	MENÜ/ÇIK	MENÜ/ÇIK	Sitem menüsünden çıkar/girer	
18	HDD	ממח	Sürekli yanıp sönme HDD'ye ulaşıldığını gösterir	
	göstergesi	прр		
19	Güç	cüc	Vosilusik aŭs kovpoŭ durumunu aŭstorir	
	göstergesi	GUÇ	reşii işik güç kayılağı dürümünü göstem	
20	IR Alıcısı		Uzaktan kumandadan gelen sinyali alır	

# Arka panelin açıklaması: <u>SEC-DVR404</u>



## SEC-DVR408

No.	Konektör	Fonksiyon		
1.	Video girişi	SEC-DVR404: CH1-4 video giriş cihazı (BNC) bağlanır		
		SEC-DVR408: CH1-8 video giriş cihazı (BNC) bağlanır		
2.	Video çıkışı	Monitör çıkışı (BNC) bağlanır		
3.	Ses girişi	4CH DVR: 4CH ses girişi (RCA)		
		8CH DVR: 4CH ses girişi (RCA)		
	Ses çıkışı	4CH DVR: 2CH çıkış (RCA)		
4.		8CH DVR: 2CH çıkış (RCA)		
5.	Ethernet	LAN, Ethernet (RJ45) bağlanır		
6.	VGA çıkışı	VGA monitöre bağlanır		
7.	USB fare	USB fare bağlanır		
8.	USB aygıtı	USB cihazı bağlanır (Flash sürücü, sabit disk ve kaydedici vb.)		
9.	RS-485	RS485 ara birimi		
10.	Güç	12 V DC, 3 A güç kaynağı bağlanır		

	1	1-8	1-8 arası kanal seçimi; Sayısal tuşlar
1 2 3	2	9, 0	Sayısal tuşlar ("0" sayı tuşu OSD kumanda paneline geçiş için kullanılabilir)
4 5 6	3	TÜMÜ	Tüm kanalları gösterir
	4	Menü	Ana menüye girer / çıkar
	5		Yukarı tuşu
	6	▼	Aşağı tuşu
	7	<b>&lt;</b>	Sol / Sağ tuşu
15 16	8	SEÇ	Seçme tuşu/ Düzenleme tuşu
9 0 0 0 11	9	••	Geri alma tuşu
	10		Kayıttan yürütme tuşu, kayıt arama menüsüne girer
13 14	11		İleri alma tuşu
	12	•	Manüel kayıt
Kemote control	13	П	Duraklatma / Kare oynatma
	14		Manüel kaydı durdurur; kayıttan yürütmeyi durdurur
	15	Ses	Tanımsız
	16	Sessiz	Tanımsız

#### Uzaktan kumandanın açıklaması:

#### Fare kullanma:

۲

Dijital video kayıt cihazının bir monitöre bağlanmasının ardından monitör ekranında birden fazla kanal 1~4 (SEC-DVR404) veya 1~8 (SEC-DVR408) gösterilir. Monitör ekranı ayrıca fare imlecini de görüntüler. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

- 1) Tam ekranda bir kanal seçmek için farenin SOL tuşuna çift tıklayın.
- 2) Çoklu kanala dönmek için tekrar farenin SOL tuşuna çift tıklayın.
- 3) Farenin DAĞ tuşuna tek tıklamak menüye ulaşım sağlar. Menüde fare bir bilgisayarda olduğu şekilde çalışır.

#### Sabit disk sürücüsünün takılması:

- 1. Sol ve sağ taraftaki ve arka paneldeki vidaları sökün
- 2. Kapağı hafifçe kaldırıp geriye doğru kaydırarak çıkarın

۲



SATA veri ve güç kablosunu sabit disk sürücüsüne takın SATA veri kablosu SATA veri kablosu ATA veri kablosu

#### Sabit diskli kayıt cihazının kullanılması:

Sabit disk sürücüsü takıldığında ve tüm kablolar bağlandığında sabit diskli kayıt cihazı kullanıma hazırdır. Sabit diskli kayıt cihazının gelişmiş ayarlarını yapılandırmak için menüye ulaşmanız gerekir. Sabit diskli kayıt cihazının menüyle nasıl ayarlanacağıyla ilgili talimatlar için lütfen CD'de bulunan kapsamlı İngilizce kılavuza bakın. ۲

#### Güvenlik önlemleri:

Bu ürün, servis gerektiğinde SADECE yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır. Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrik ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin. Ürünü su veya neme maruz bırakmayın.

#### Koruyucu Bakım:

Ürünü sadece kuru bir bezle temizleyin. Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.

#### Garanti:

Ürün üzerindeki değişiklikler veya modifikasyonlar ya da ürünün hatalı kullanılmasından kaynaklanan ürün hasarlarında garanti geçersizdir veya sorumluluk Kabul edilmez.

#### Genel:

- Tasarımlar ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Tüm logolar, markalar ve ürün adları ticari markalardır veya ilgili sahiplerinin kayıtlı ticari markalarıdır ve bundan dolayı böyle geçerlidir.
- Bu kılavuz dikkatle hazırlanmıştır. Ancak haklar elde edilmez. König Electronic, bu kılavuzdaki veya sonuçlarındaki hiç bir hatadan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Daha sonra kullanmak üzere bu kılavuzu ve ambalajı saklayın.

 $( \bullet )$ 

#### Dikkat:



۲

Bu ürün bu işaretle işaretlenmiştir. Bu, eski elektrikli ve elektronik ürünlerin genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu ürünler için ayrı bir toplama sistemi mevcuttur.

۲

Bu ürün Avrupa Birliği'nin tüm üye devletleri için geçerli olan tüm ilgili yönetmelikler ve yönergelere uygun olarak üretilmiş ve tedarik edilmiştir. Aynı zamanda satıldığı ülkedeki geçerli şartnameler ve yönetmeliklere de uygundur.

۲

Talep edilmesi durumunda resmi belgelendirme sağlanabilir. Bu aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: Uygunluk Beyanı (ve ürün kimliği), Malzeme Güvenliği Veri Sayfası, ürün test raporu. Lütfen destek için müşteri hizmetleri masamızla irtibat kurun:

web sitesi aracılığıyla: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

e-posta aracılığıyla: service@nedis.com

telefonla: +31 (0)73-5993965 (mesai saatlerinde)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS (HOLLANDA)