

CAP1300



Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com

Inhoud van de verpakking

I	Productinformatie			
	I-1	Inhoud van de verpakking	3	
	I-2	Systeemvereisten	4	
	I-3	Hardware-overzicht	4	
	I-4	LED-status	4	
	I-5	Resetten	5	
11	Sne	Snelle installatie - AP-modus		
	II-1	Eerste set-up	6	
	II-2	Basis-instellingen	8	
	II-3	Wi-Fi Protected setup (WPS)	13	
<i>III</i>	Snelle installatie - NMS1		14	
IV	Har	rdware-installatie	21	
	IV-1	Router/PoE Switch	21	

I-1 Inhoud van de verpakking



- 1. CAP1300 Access Point
- 2. Plafond montagebeugel
- 3. T-Rail montagekit & schroeven
- **4.** CD

- **5.** Handleiding voor snelle installatie
- 6. Ethernetkabel
- 7. Voedingsadapter
- 8. Plafond montagebeugel schroefmal

I-2 Systeemvereisten

- Bestaande kabel/DSL-modem & router
- Computer met webbrowser voor de acces point configuratie

I-3 Hardware-overzicht



- A 12V DC IN 12V DC-poort om de voedingsadapter aan te sluiten
 - LAN 1 (PoE) LAN-poort met Power over Ethernet (PoE)IN
- C LAN 2 LAN-poort

I-4 LED-status

В

LED kleur	LED-status	Beschrijving
	Aan	Het access point staat aan.
Blauw	Langzaam knipperend	Bezig met upgraden van de firmware.
	Snel knipperend	Terugzetten naar fabrieksinstellingen.
Bruingeel	Aan	Start op.
bruingeei	Knipperend	Fout.
Uit	Uit	Het access point staat uit.

I-5 Resetten

Als u problemen ondervindt met uw access point dan kunt u het apparaat terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Hierdoor worden alle instellingen teruggezet naar standaard.

1. Druk op de resetknop op het access point en houd deze ten minste gedurende 10 seconden ingedrukt, laat daarna de knop los.





2. Wacht tot het access point opnieuw opstart. Het access point is klaar voor de set-up wanneer de LED blauw is.

II Snelle installatie - AP-modus

Uw access point kan klaar voor gebruik zijn in slechts enkele minuten. Dit onderdeel van de snelstartgids helpt u bij het instellen van uw access point in de standaard AP-modus en het configureren van de basisinstellingen.

II-1 Eerste set-up

- **1.** Sluit het access point aan op een computer door middel van een ethernet-kabel.
- **2.** Steek de voedingsadapter in de 12V DC voedingspoort van het access point en steek de voedingsadapter in het stopcontact.



- **3.** Wacht a.u.b. een moment totdat het access point opstart. Het access point is gereed als de LED blauw is.
- Stel het IP-adres van uw computer in op 192.168.2.x. X mag een nummer zijn tussen 3 100. Als u niet precies weet hoe dit moet, kijk dan in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Zorg er a.u.b. voor dat er geen andere netwerkverbindingen actief zijn op uw computer door Wi-Fi verbindingen te verbreken en Ethernetkabels te ontkoppelen.

5. Typ het standaard IP-adres **192.168.2.2** van het access point in de URL balk van een webbrowser.

6. U wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Voer de standaard gebruikersnaam "**admin**" en het standaard wachtwoord "**1234**" in.

Connect to 192.1	58.2.2	? ×
The server 192.1 password.	68.2.2 at localhost requires a	username and
User name:	🕵 admin	•
Password:	•••••	
	Remember my passwo	ord
	ОК	Cancel

7. Het "Systeeminformatie" scherm wordt weergegeven:

SDİMAX 😰		Hor	ne Logout Global (English)
Contraction of the local distance of the loc	Information Network Setting	gs Wireless Settings Management A	Advanced Operation Mode
Information System Information 	System Information		
> Wireless Clients	System		
> Wireless Monitor	Model Product Name	AP801E02E1968A	
> DHCP Clients	Uptime	0 day 00:41:03	
> Log	System Time Boot from	2012/01/01 00:40:45 Internal memory	
	Firmware Version	1.8.1	
	MAC Address Management VLAN ID	80:1F:02:F1:96:8A	
	IP Address	192.168.2.2 Refresh	
	Default Gateway		
	DHCP Server		
	Wired LAN Port Setting	[S	
	Wired LAN Port	Status	VLAN Mode/ID
	LAN1	Connected (100 Mbps Full-Duplex)	Untagged Port / 1
	LAN2	Disconnected ()	Untagged Port / 1

II-2 Basis-instellingen

De basis-instellingen van het access point zijn:

- LAN IP-adres; en
- 2.4GHz & 5GHz SSID & beveiliging; en
- Beheerdersnaam & wachtwoord; en
- Tijd & datum

Wij adviseren u deze instellingen te configureren voordat u het access point gebruikt.

Elke keer dat er een nieuwe instelling wordt toegpast, zal de webpagine opnieuw laden, zoals hieronder weergegeven:

Configuration is complete. Reloading now				
Please wait for 19	seconds.			

De instructies hieronder helpen u bij het configureren van deze instellingen:

LAN IP-adres wijzigen:

1. Ga naar "Netwerkinstellingen" > "LAN-side IP Adres" voor het onderstaande scherm:

IP Address Assignment	DHCP Client
IP Address	192.168.2.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	From DHCP V
Primary DNS Address	From DHCP • 0.0.0.0
Secondary DNS Address	From DHCP v 0.0.0.0

2. Vul de IP-adres instellingen in die u wilt gebruiken voor uw access point. U kunt afhankelijk van uw netwerkomgeving een dynamisch (DHCP) of statisch IP-adres gebruiken. Klik op "Toepassen" om de wijzigingen op te slaan en wacht een ogenblik tot het acces point opnieuw is geladen.

Als u het IP-adres van uw access point wijzigt, moet u het nieuwe IPadres gebruiken om de browser based configuratie-interface te gebruiken in plaats van het standaard IP 192.168.2.2.

Het SSID wijzigen voor een 2.4GHz draadloos netwerk

- 1. Ga naar "Draadloze instellingen" > "2.4GHz 11bgn" > "Basis".
- 2. Voer de nieuwe SSID in voor uw 2.4GHz draadloze netwerk in het "SSID1" veld en klik op "Toepassen".

	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode			
Wireless Settings	Basic				
> 2.4GHz 11bgn					
> Basic	2.4GHz Basic Settings				
Advanced	Wireless	Enable Disable			
Security	Band	11b/g/n ▼			
WDS	Enable SSID number				
Guest Network	SSID1	VLAN ID 1			
> 5GHz 11ac 11an	Auto Channel	Enable Disable			
Basic	Auto Channel Range	Ch 1 - 11 🔻			
Advanced	Auto Channel Interval	One day 🔻			
Security	Auto channel interval	Change channel even if clients are connected			
Security	Channel Bandwidth	Auto 🔻			
WDS	BSS BasicRateSet	all			
Guest Network					
> WPS		Apply Cancel			

Open, als u meerdere 2,4GHz SSID's wilt gebruiken het drop-down menu "SSID-nummer activeren" en selecteer hoeveel SSID's u nodig hebt. Vul hierna een nieuwe SSID in het overeenkomende veld in en klik vervolgens op "Toepassen".

Enable SSID number	2 🔻	
SSID1	ALCOHOLD DO NO.	VLAN ID 1
SSID2	60.00% 60.00% s	VLAN ID 1

Het configureren van de beveiligingsinstellingen van een 2.4GHz draadloos netwerk

- 1. Ga naar "Draadloze instellingen" > "2.4GHz 11bgn" > "Beveiliging".
- **2.** Selecteer een "Authenticatiemethode", en voer of selecteer de velden die van toepassing zijn, en klik op "Toepassen".

1000	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Wireless Settings	Security	
> 2.4GHz 11bgn		
Basic	2.4GHz Wireless Security S	settings
Advanced	SSID	AND AN AREA .
> Security	Broadcast SSID	Enable V
WDS	Wireless Client Isolation	Disable •
Guest Network	802.11k	Disable •
	Load Balancing	50 /50
> 5GHz 11ac 11an		
Basic	Authentication Method	No Authentication v
Advanced	Additional Authentication	No additional authentication
Security		
WDS		
Guest Network	2.4GHz Wireless Advanced	Settings
	Smart Handover Settings	
> WPS	Smart Handover	Enable Disable
> RADIUS	RSSI Threshold	-80 V dB
RADIUS Settings		
Internal Server		Apply Cancel

Specificeer in het drop-down menu welke SSID u wilt configureren als u meerdere SSID's gebruikt.

2.4GHz Wireless Security Settings				
2015				
SSID	an ou an an an a			
Broadcast SSID				
Wireless Client Isolation				
802.11k	Disable •			
Load Balancing	50 /50			
Authentication Method	No Authentication v			
Additional Authentication	No additional authentication			

Het wijzigen van het SSID en configureren van beveiligingsinstellingen voor een 5GHz draadloos netwerk

Volg de stappen in "SSID wijzigen voor een 2.4GHz draadloos netwerk" en "Configureren van beveiliging voor een 2.4GHz draadloos netwerk", maar kies in plaats daarvan de 5GHz optie.

De gebruikersnaam en het wachtwoord wijzigen

1. Ga naar **"Beheer" > "Admin"** zoals hieronder weergegeven:

1000	Information Network Settings	Wireless Settings	Management	Advanced Operation Mode
Management	Admin			-
Date and Time	Account to Manage This Device			
> Syslog Server	Administrator Name	admin		
	Administrator Password	•••••		(4-32Characters)
Ping Test		•••••		(Confirm)
> I'm Here	Apply			

2. Vul de "Administrator Naam" en "Administrator Wachtwoord" velden in en klik op "Toepassen".

Wijzigen van Datum en tijd

1. Go to **"Beheer" > "Datum and Tijd"**.

10000	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Management > Admin	Date and Time	
> Date and Time	Date and Time Settings	
> Syslog Server	Local Time	2012 ▼ Year Jan ▼ Month 1 ▼ Day
> Ping Test		Hours 00 V Minutes 00 V Seconds
> I'm Here	Acquire Current Time from	n Your PC
	NTP Time Server	
	Use NTP	Enable
	Auto Daylight Saving	Enable
	Server Name	User-Defined v
	Update Interval	24 (Hours)
	Time Zone	
	Time Zone (GI	MT+08:00) Taipei, Taiwan ▼
		Apply Cancel

2. Stel de juiste tijd en tijdzone in voor uw access point door middel van de drop-down menu's. Het access point ondersteunt ook NTP (Network Time Protocol), dus u kunt ook de hostnaam of IP-adres van een tijdserver invoeren. Klik op "Toepassen" als u klaar bent.

U kunt ook de "Huidige tijd van uw PC verkrijgen" knop gebruiken als u de tijd van uw PC wilt instellen naar dezelfde tijd als uw access point.

De basisinstellingen van uw access point zijn nu geconfigureerd. Raadpleeg **IV Hardware-installatie** voor begeleiding bij het verbinden van uw access point met een router of PoE switch.

II-3 Wi-Fi Protected setup (WPS)

Wi-Fi Protected Setup is een eenvoudige manier om verbinding te maken met apparaten die een WPS functie hebben. U kunt de WPS-knop gebruiken of de configuratie webpagina om de WPS-functie van het access point te activeren.

- 1. Ga naar "Draadloze instellingen" > "WPS" op uw configuratie webpagina.
- 2. Vink "Inschakelen" aan en klik op "Toepassen" om de WPS-functie in te schakelen.
- **3.** Activeer binnen twee minuten de WPS functie op uw apparaat met WPS functie. Raadpleeg a.u.b. de documentatie van uw draadloze apparaat voor meer informatie over de WPS-functie.
- **4.** De apparaten zetten een verbinding op.

De Edimax Pro Network Management Suite (NMS) ondersteunt een centraal beheer van een groep access points, dat ook wel AP array wordt genoemd. NMS kan worden geïnstalleerd op een access point en ondersteunt tot wel 16 Edimax Pro access points zonder dat er een extra draadloze controller nodig is. Hiermee worden kosten verlaagd en een efficiënt extern AP-beheer mogelijk gemaakt.

Edimax Pro NMS is eenvoudig te installeren. Een overzicht van het systeem is hieronder weergegeven:



Eén AP (access point) wordt aangewezen als AP Controller (master) en alle andere verbonden Edimax Pro AP's worden automatisch aangewezen als Managed AP's (slaven). Met behulp van de Edimax Pro NMS kunt u alle Managed AP's configureren, monitoren en beheren (tot 16) vanuit één enkele AP Controller. Volg de onderstaande stappen:



Controleer op de Edimax website of u de nieuwste firmware heeft voor uw Edimax Pro producten.

1. Sluit alle AP's aan op een Ethernet of PoE switch die verbonden is met een gateway/router.



2. Controleer of alle AP's ingeschakeld zijn en of de LED's werken.



3. Wijs één AP aan als AP Controller die alle andere aangesloten AP's zal beheren (tot maximaal 16 access points).



4. Sluit een computer aan op de aangewezen AP Controller met behulp van een Ethernetkabel.



5. Open een webbrowser en voer het IP-adres van de Controller in op de adresbalk. Het standaard IP-adres is **192.168.2.2**

Het IP-adres van uw computer dient zich in hetzelfde subnet te bevinden als de AP Controller. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer hulp.

Seneral				
You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrato for the appropriate IP settings.				
Obtain an IP address automa	atically			
• Use the following IP address	:			
IP address:	192 . 168 . 2 . 10			
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0			
Default gateway:				
Obtain DNS server address a	automatically			
Use the following DNS server	r addresses:			
Preferred DNS server:				

Als u het IP-adres van de AP Controller wijzigt, of als uw gateway/router een DHCP-server gebruikt, verzeker u er dan van dat u het juiste IP-adres invoert. Bekijk de instellingen van uw gateway/router.

- **6.** Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord is **admin & 1234.**
- 7. U wordt doorgestuurd naar het Edimax Pro NMS Dashboard. Ga naar
 "Beheer" → "Operation Mode" en selecteer "AP Controller Mode" in het drop-down menu.

10000	Information Network Settings	Wireless Settings Management Adv	ranced Operation Mode
Operation Mode Operation Mode	Operation Mode		
	Operation Mode		
	Operation Mode	AP Mode v AP Mode	1
	Wireless Mode	Repeater Mode AP Controller Mode	2
	2.4GHz Mode	Managed AP mode Client Bridge Mode	
	5GHz Mode	Access Point	
			Apply Cancel

8. Klik op "Toepassen" en sla de instellingen op.

peration Mode	
Operation Mode	
Operation Mode	AP Controller Mode <
Wireless Mode	
2.4GHz Mode	Access Point
5GHz Mode	Access Point
Management	
Self AP Management Mode	Disable •
	Apply Cancel

9. De Edimax Pro NMS wordt geleverd met een wizard om snel en eenvoudig de SSID en beveiliging in te stellen voor beheerde AP's. Klik op "Wizard" in de rechterbovenhoek om te beginnen.

Wizard Home Logout Global (English)	~

10. Voltooi **Stap 1 - 6** door de instructies op het scherm te volgen en sla de instellingen op door op **"Voltooien"** te klikken.

Step 1 2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2	3 4 5 6 Finish
Before start, please power on the managed APs and plug	IP Address Assignment	DHCP Client ~
into the same Ethernet network with this AP Controller.	IP Address	192.168.2.2
This Setup Wizard will guide you through a basic procedure to	Subnet Mask Default Gateway	255.255.255.0
configure AP Controller system.	Primary DNS Address	From DHCP ~
	Secondary DNS Address	From DHCP ~
Next >> Cancel		<< Back Next >> Cancel

Step 1	2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2	3 4 5	6 Finish
Date and Time	e Settings	Account to Manage This	Device	
Local Time	2012 Year Jan Month 1 Day 0 Hours 00 Minutes 00 Seconds	Administrator Name Administrator Password	admin •••••	(6-32 Characters) (Confirm)
Acquire Curre	ent Time from Your PC		<< Back	Next >> Cancel
Use NTP Auto Daylight Saving	Enable Enable			
Server Name	User-Defined V			
Time Zone	24 (Hours)			
Time Zone (G	MT+08:00) Taipei, Taiwan v << Back Next >> Cancel			

Step 1 2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2 3 4 5 6 Finish
Select Free AP(s)	2.4GHz Settings
Search Add Match whole words	SSID
MAC Address Device Name Model IP Address Status	Security Key
Image: T4:DA:38:1D:26:4E AP74DA381D264E WAP1200 192.168.2.101 Image: T4:DA:38:1D:26:4E	Guest Network C Enable Disable
	Guest SSID
Managed AP(s)	Security Key
Search Match whole words	
MAC Address Device Name Model IP Address Status	5GHz Settings
No Access Point List	Clone 2.4GHz Settings
Party North Date	SSID
Kescan << Back Next >> Cancel	Security Key
	Guest Network O Enable O Enable
	Guest SSID
	Security Key
	<< Back Next >> Cancel

lanagement IP					
IP Address Assignment		HCP Clier	nt		
Date and Time					
Local Time	20	012/01/01	00:00:00		
Time Zone		GMT+08:0	0) Taipei, Taiwan		
Administrator A	ccount				
Administrator Name		admin			
Managed AP(s)					
MAC Address	Device Nar	ne	Model	IP Address	Statu
74:DA:38:1D:26:4E	AP74DA381D	264E	WAP1200	192.168.2.101	0
2.4GHz Settings	1				
SSID		a v	10 a 1		
Security Key	12	2345678			
GHz Settings					

Als een van uw beheerde AP's niet gevonden wordt, zet deze dan terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

11. Uw AP Controller & Beheerde AP's zouden nu functioneel moeten zijn. Gebruik het menu aan de bovenkant om te navigeren door de Edimax Pro NMS.

Gebruik **Dashboard, Zone Plan, NMS Monitor** & **NMS Settings** om beheerde AP's te configureren.

Gebruik het *Lokale Netwerk & Lokale Instellingen* om uw AP te configureren. *Kijk in de gebruikershandleiding voor meer informatie.*

IV Hardware-installatie

IV-1 Router/PoE Switch

1. Verwijder wanneer nodig de klep aan de onderkant van het acces point. Zo heeft u meer ruimte om de kabels door te voeren.



2. Sluit een router of PoE switchaan op de LAN 1 poort van het acces point met gebruik van een Ethernetkabel.



- **3.** Schakel het access point in:
 - a) Als de router gebruikt wordt; steek de voedingsadapter in de 12V DC voedingspoort van het access point en steek de voedingsadapter in een stopcontact; of
 - b) Als de PoE (Power over Ethernet) switch gebruikt wordt, zorg dan dat de Ethernetkabel verbonden is met de LAN1 port van de switch. Het access point wordt aangedreven door de PoE switch.





4. Sluit wanneer nodig een lokale netwerkclient of switch aan op de LAN 2 poort van het access point.