

CAP1300



Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com

TABLE DES MATIÈRES

1	Info	ormations sur le produit		
	I-1	Contenu de l'emballage	3	
	I-2	Prérequis système	4	
	I-3	Aperçu du matériel	4	
	I-4	État des voyants	4	
	I-5	Réinitialisation	5	
11	Cor	Configuration rapide - Mode PA		
	II-1	Configuration initiale	6	
	II-2	Paramètres de base	8	
	II-3	Configuration Wi-Fi protégée (WPS)	13	
<i>III</i>	Cor	nfiguration rapide - NMS	15	
IV	Inst	tallation Matérielle	23	
	IV-1	Routeur/Switch PoE	23	

I-1 Contenu de l'emballage



- 1. Point d'accès CAP1300
- 2. Support de fixation au plafond
- **3.** Kit de fixation Rail en T et vis
- **4.** CD

- 5. Guide d'installation rapide
- 6. Câble Ethernet
- 7. Adaptateur électrique
- **8.** Gabarit de vis pour fixation murale

Prérequis système I-2

- Modem et routeur câble/DSL existants -
- Ordinateur avec navigateur Internet pour la configuration du point d'accès -

Aperçu du matériel I-3



- Entrée CC 12V Port CC 12V pour raccorder l'adaptateur secteur Α
- LAN 1 (PoE) В
- Port LAN avec Entrée alimentation par Internet (PoE)
- С LAN 2 Port LAN
- État des voyants 1-4

Couleur des voyants	État des voyants	Descriptif
	Allumé	Le point d'accès est allumé.
Bleu	Clignote lentement	Mise à niveau du microprogramme.
	Clignote rapidement	Restauration des paramètres d'usine par défaut.
Ambro	Allumé	Démarrage.
Ampre	Clignotant	Erreur.
Éteint	Éteint	Le point d'accès est éteint.

I-5 Réinitialisation

Si vous rencontrez des problèmes avec votre point d'accès, vous pouvez réinitialiser ses paramètres d'usine. Cette opération réinitialise tous les paramètres aux valeurs par défaut.

1. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation sur le point d'accès pendant au moins 10 secondes puis relâchez-le.





2. Attendez que le point d'accès redémarre. Le point d'accès est prêt pour la configuration lorsque le voyant est bleu.

II Configuration rapide - Mode PA

Votre point d'accès peut être prêt à l'emploi en quelques minutes seulement. Cette section Installation rapide est là pour vous aider à configurer votre point d'accès en mode PA par défaut et à configurer ces paramètres de base.

II-1 Configuration initiale

- **1.** Raccordez le point d'accès à un ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet.
- **2.** Branchez l'adaptateur électrique au port CC 12V du point d'accès puis dans une prise de courant.



- **3.** Patientez un instant pour que le point d'accès démarre. Le point d'accès est prêt lorsque le voyant est bleu.
- Définissez l'adresse IP de votre ordinateur comme étant 192.168.2.x, x étant un chiffre compris entre 3 et 100. Si vous ne savez pas comment faire, consultez le manuel d'utilisation pour obtenir plus de précisions.
 Assurez-vous qu'aucune autre connexion réseau n'est active sur votre

ordinateur en désactivant le Wi-Fi et en débranchant les autres câbles Ethernet.

5. Saisissez l'adresse IP par défaut du point d'accès **192.168.2.2** dans la barre d'adresse d'un navigateur Internet.

6. Il vous est demandé de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut "**admin**" et le mot de passe par défaut "**1234**".

Connect to 192.1	58.2.2
R	GET
The server 192.1 password.	68.2.2 at localhost requires a username and
User name:	🖸 admin 👻
Password:	•••••
	Remember my password
	OK Cancel

7. L'écran d'accueil "Informations Système" apparaît :

Е В МАХ 😰		Hon	ne Logout Global (English)
The second se	Information Network Setting	s Wireless Settings Management A	dvanced Operation Mode
Information System Information Wireless Clients	System Information System		
> Wireless Monitor	Model Product Name	AP801F02F1968A	
> DHCP Clients	Uptime System Time	0 day 00:41:03 2012/01/01 00:40:45	
> Log	Boot from Firmware Version	Internal memory 1.8.1	
	MAC Address Management VLAN ID	80:1F:02:F1:96:8A 1	
	IP Address Default Gateway	192.168.2.2 Refresh	
	DNS DHCP Server		
Wired LAN Port Settings		·	
	Wired LAN Port	Status	VLAN Mode/ID
	LAN1 LAN2	Connected (100 Mbps Full-Duplex) Disconnected ()	Untagged Port / 1 Untagged Port / 1

II-2 Paramètres de base

Les paramètres de base du point d'accès sont :

- Adresse IP LAN et
- SSID et Sécurité 2,4GHz et 5GHz et
- Nom et Mot de passe Administrateur et
- Heure et date

Il est recommandé de configurer ces paramètres avant d'utiliser le point d'accès.

Si un nouveau paramétrage est assigné au point d'accès, la page web est rechargée, comme illustré ci-dessous :

Configuration is complete. Reloading now			
Please wait for 19	seconds.		

Les instructions ci-dessous sont là pour vous aider à configurer ces paramètres :

Adresse IP dynamique :

1. Accédez à "Paramètres Réseau" > "Adresse IP côté LAN" pour accéder à l'écran ci-dessous :

P Address Assignment	DHCP Client	
P Address	192.168.2.2	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	From DHCP V	
Primary DNS Address	From DHCP v 0.0.0.0	
Secondary DNS Address	From DHCP • 0.0.0.0	

2. Saisissez les paramètres de l'adresse IP que vous voulez utiliser pour votre point d'accès. Vous pouvez utiliser une adresse IP dynamique (DHCP) ou fixe, selon votre environnement réseau. Cliquez sur "Appliquer" pour sauvegarder les modifications et patientez quelques instants que le point d'accès se recharge.



Lorsque vous modifiez l'adresse IP de votre point d'accès, vous devez utiliser la nouvelle adresse IP pour accéder à l'interface de configuration sur navigateur au lieu de l'adresse IP par défaut 192.168.2.2.

Modifier le SSID pour le réseau sans fil 2,4GHz

- 1. Accédez à "Paramètres sans fil" > "2,4GHz 11bgn" > "Basiques".
- **2.** Entrez le nouveau SSID de votre réseau sans fil 2,4GHz dans le champ "SSID1" et cliquez sur "Appliquer".

	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Wireless Settings	Basic	
> 2.4GHz 11bgn		
> Basic	2.4GHz Basic Settings	
Advanced	Wireless	Enable Disable
Security	Band	11b/g/n 🔻
WDS	Enable SSID number	1 •
Guest Network	SSID1	
> 5GHz 11ac 11an	Auto Channel	Enable Disable
Basic	Auto Channel Range	Ch 1 - 11 🔻
Advanced	Auto Channel Interval	One day Change channel even if clients are connected
Security	Channel Bandwidth	Auto 🔻
WDS	BSS BasicRateSet	all 🔻
Guest Network		
> WPS		Apply Cancel

Pour utiliser plusieurs SSID en 2,4GHz, ouvrez le menu déroulant intitulé "Activer nombre SSID" et sélectionnez le nombre de SSID dont vous avez besoin. Saisissez ensuite un nouvel SSID dans les champs numérotés correspondants avant de cliquer sur "Appliquer".

Enable SSID number	2 🔻	
SSID1	ALCONOUNDS	VLAN ID 1
SSID2	40 YO 5 40 YO 5	VLAN ID 1

Configurer les paramètres de sécurité pour le réseau sans fil 2,4GHz

- 1. Accédez à "Paramètres sans fil" > "2,4GHz 11bgn" > "Sécurité".
- **2.** Sélectionnez une "Méthode d'authentification", remplissez ou sélectionnez les champs concernés et cliquez sur "Appliquer".

	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Wireless Settings	Security	
Basic	2.4GHz Wireless Security S	settings
Advanced	SSID	AND A REPORT OF A
> Security	Broadcast SSID	Enable V
WDS	Wireless Client Isolation	Disable •
Guest Network	802.11k	Disable v
	Load Balancing	50 /50
> 5GHz 11ac 11an		
Basic	Authentication Method	No Authentication
Advanced	Additional Authentication	No additional authentication
Security		
WDS		
Guest Network	2.4GHz Wireless Advanced	Settings
Guest Network	Smart Handover Settings	
> WPS	Smart Handover	Enable Disable
> RADIUS	RSSI Threshold	-80 ▼ dB
RADIUS Settings		
Internal Server		Apply Cancel

En cas d'utilisation de plusieurs SSID, spécifiez le SSID à configurer en utilisant le menu déroulant "SSID".

2.4GHz Wireless Security Settings				
SSID	All the second			
Broadcast SSID				
Wireless Client Isolation				
802.11k	Disable •			
Load Balancing	50 /50			
Authentication Method	No Authentication v			
Additional Authentication	No additional authentication			

Modifier le SSID et configurer les paramètres de sécurité pour le réseau sans fil 5GHz

Suivez les étapes décrites dans "Modifier le SSID pour le réseau sans fil 2,4GHz" et dans "Configurer les paramètres de sécurité pour le réseau sans fil 2,4GHz" mais choisissez 5GHz à la place.

Modifier le Nom et le Mot de passe Administrateur

1. Accédez à "Gestion" > "Admin" comme illustré ci-dessous :

10000	Information Network Settings	Wireless Settings	Management	Advanced Operation Mode
Management	Admin			
> Date and Time	Account to Manage This D	evice		
> Syslog Server	Administrator Name	admin		
Ding Test	Administrator Password	•••••		(4-32Characters)
ring rest		•••••		(Confirm)
> I'm Here	Apply			

2. Renseignez les champs "Nom Administrateur" et "Mot de passe Administrateur" et cliquez sur "Appliquer".

Modifier la date et l'heure

1. Accédez à "Gestion" > "Heure et Date".

10000	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Management > Admin	Date and Time	
> Date and Time	Date and Time Settings	
> Syslog Server	Local Time	2012 ▼ Year Jan ▼ Month 1 ▼ Day
> Ping Test		Y DO
> I'm Here	Acquire Current Time fro	
	NTP Time Server	
	Use NTP	Enable
	Auto Daylight Saving	Enable
	Server Name	User-Defined v
	Update Interval	24 (Hours)
	Time Zone	
	Time Zone (Gl	MT+08:00) Taipei, Taiwan ▼
		Apply Cancel

2. Réglez l'heure exacte et le fuseau horaire pour votre point d'accès à l'aide des menus déroulants. Le point d'accès prend également en charge la fonction NTP (Network Time Protocol) et vous pouvez donc aussi saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un serveur horaire. Cliquez sur "Appliquer" lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez utiliser le bouton "Obtenir l'heure exacte à partir de votre PC" si vous souhaitez paramétrer le point d'accès à la même heure que celle de votre PC.

Les paramètres de base de votre point d'accès sont maintenant configurés. Consultez **IV Installation Matérielle** pour obtenir des conseils sur la connexion de votre point d'accès à un routeur ou à un switch PoE.

II-3 Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

La configuration Wi-Fi protégée est un moyen simple d'établir des connexions entre des appareils compatibles WPS. Vous pouvez utiliser le bouton WPS ou la page web de configuration pour activer la fonction WPS du point d'accès.

- 1. Accédez à "Paramètres sans fil" > "WPS" sur la page web de configuration.
- **2.** Cochez la case "Activer" et cliquez sur "Appliquer" pour activer la fonction WPS.
- **3.** Dans les deux minutes qui suivent, activez le WPS sur votre périphérique sans fil compatible WPS. Consultez la documentation de votre périphérique sans fil pour obtenir des précisions sur sa fonction WPS.
- **4.** Les appareils établissent alors une connexion.

La suite Edimax Pro Network Management (NMS) permet de gérer un groupe de points d'accès, autrement connu sous le nom de "Matrice PA", de façon centralisée. La suite NMS peut être installée sur un point d'accès et prendre en charge jusqu'à 16 points d'accès Edimax Pro sans qu'aucun autre contrôleur sans fil supplémentaire ne soit nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts et de faciliter l'efficacité de la gestion déportée des points d'accès.

Edimax Pro NMS est simple à configurer. Une vue d'ensemble du système est montrée ci-dessous :



Un PA (point d'accès) est désigné comme le contrôleur de PA (maître) et les autres PA Edimax Pro connectés sont automatiquement désignés en tant que PA gérés (esclaves). En utilisant Edimax Pro NMS vous pouvez surveiller, configurer et gérer tous les PA gérés (jusqu'à 16) depuis un seul contrôleur de PA. Suivez les étapes ci-dessous :



1. Connectez tous vos PA à un switch Ethernet ou PoE connecté à une passerelle/routeur.



2. Assurez-vous que tous les PA sont alimentés et vérifiez les voyants.



3. Désignez un PA en tant que contrôleur de PA pour qu'il gère tous les autres PA connectés (jusqu'à 16).



4. Raccordez un ordinateur au contrôleur de PA en utilisant un câble Ethernet.



5. Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse IP du contrôleur de PA dans le champ Adresse. L'adresse IP par défaut est **192.168.2.2**

L'adresse IP de votre ordinateur doit être sur le même sous-réseau que le contrôleur de PA. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir plus d'aide.

eneral			
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your ed to ask your netw	r network s vork adminis	upports
Obtain an IP address autom	atically		
• Use the following IP address			
IP address:	192 . 168 .	2.10	1
Subnet mask:	255 . 255 .	255.0	1
Default gateway:]
Obtain DNS server address a	automatically		
Use the following DNS serve	r addresses:		
Preferred DNS server:]
Alternate DNS server:	1 I.		1
Use the following DNS server Preferred DNS server: Alternate DNS server:	r addresses:		
		Adv	a



- **6.** Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont **admin** et **1234**.
- 7. Vous accédez alors au tableau de bord de Edimax Pro NMS. Accédez à "Gestion" → "Mode de fonctionnement" et sélectionnez "Mode Contrôleur de PA" dans le menu déroulant.

1000	Information Network Settings	Wireless Settings Management Adv	anced Operation Mode
Operation Mode Operation Mode 	Operation Mode		
	Operation Mode		
	Operation Mode	AP Mode V	1
		Repeater Mode	
	Wireless Mode	AP Controller Mode	2
	2.4GHz Mode	Client Bridge Mode	
	5GHz Mode	Access Point	
			Apply Cancel

8. Cliquez sur "Appliquer" pour sauvegarder les paramètres.

Operation Mode	
Operation Mode	
Operation Mode	AP Controller Mode ▼
Wireless Mode	
2.4GHz Mode 5GHz Mode	Access Point ▼ Access Point ▼
Management	
Self AP Management Mode	Disable •
	Apply Cancel

9. La suite Edimax Pro NMS contient un assistant permettant de rapidement configurer le SSID et la sécurité des PA gérés. Cliquez sur "Assistant" dans le coin supérieur droit pour commencer.

Wizard Home Logout Global (English)	\sim

10. Suivez les instructions à l'écran pour compléter les **étapes 1 à 6** et cliquez sur **"Terminer"** pour sauvegarder les paramètres.

Step 1 2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2 Local LAN-side IP Addr	3 4 5 6 Finish
Before start, please power on the managed APs and plug	IP Address Assignment	DHCP Client
into the same Ethernet network with this AP Controller.	IP Address	192.168.2.2
This Setup Wizard will guide you through a basic procedure to	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	From DHCP ~
	Primary DNS Address	From DHCP ~
	Secondary DNS Address	From DHCP ~
Next >> Cancel		
		<< Back Next >> Cancel

Step 1	2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2	3 4 5	6 Finish
Date and Time	e Settings	Account to Manage This	Device	
Local Time	2012 Year Jan Month 1 Day 0 Hours 00 Minutes 00 Seconds	Administrator Name Administrator Password	admin •••••	(6-32 Characters) (Confirm)
Acquire Curre	ent Time from Your PC		<< Back	Next >> Cancel
Use NTP Auto Daylight Saving	Enable Enable			
Server Name	User-Defined V			
Time Zone	24 (Hours)			
Time Zone (G	MT+08:00) Taipei, Taiwan v << Back Next >> Cancel			

Step 1 2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2 3 4 5 6 Finish
Select Free AP(s)	2.4GHz Settings
Search Address Search	SSID
MAC Address Device Name Model IP Address Status	Security Key
74:DA:38:1D:26:4E AP74DA381D264E WAP1200 192.168.2.101 Image: Comparison of the com	Guest Network O Enable O Enable
	Guest SSID
Managed AP(s)	Security Key
Search Atch whole words	
MAC Address Device Name Model IP Address Status	5GHz Settings
No Access Point List	Clone 2.4GHz Settings
	SSID
Rescan << Back Next >> Cancel	Security Key
	Guest Network O Enable Disable
	Guest SSID
	Security Key
	<< Back Next >> Cancel

Step 1	2 3	4 5	6	Finish		
Confirmati	ion					
Management IP						
IP Address Assignm	ent DHCP C	lient				
Date and Time						
Local Time Time Zone	2012/01/ (GMT+08	01 00:00:00 8:00) Taipei, Taiwan				
Administrator Ac	count					
Administrator Name	admin	admin				
Managed AP(s)						
MAC Address 74:DA:38:1D:26:4E	Device Name AP74DA381D264E	Model WAP1200	IP Address 192.168.2.101	Status		
2.4GHz Settings						
SSID Security Key	1234567	8				
5GHz Settings						
SSID Security Key	1234567	8				
		<< B	ack Finish	Cancel		

Si l'un de vos points d'accès est introuvable, réinitialisez-le avec ses paramètres d'usine par défaut.

11. Votre contrôleur de PA et vos PA gérés doivent maintenant être opérationnels. Utilisez le menu supérieur pour parcourir les paramètres de la suite NMS Edimax Pro.

Dashboard Z	one Plan	NMS Monitor	NMS Settings	Local Network	Local Settings	Toolbox
-------------	----------	-------------	--------------	---------------	----------------	---------

Utilisez **Tableau de bord, Zone Plan, Surveillance NMS** & **Paramètres NMS** pour configurer les PA gérés.

Utilisez *Réseau local & Paramètres locaux* pour configurer votre contrôleur de PA.



Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir plus de précisions.

IV Installation Matérielle

IV-1 Routeur/Switch PoE

1. Si nécessaire, retirez le cache sous le point d'accès. Vous obtenez ainsi de l'espace supplémentaire pour faire passer les câbles.



2. Raccordez un routeur ou un switch PoE au port LAN 1 du point d'accès à l'aide d'un câble Ethernet.



- **3.** Allumez le point d'accès :
 - a) Si vous utilisez un routeur, branchez l'adaptateur électrique à la prise CC 12V du point d'accès et dans une prise de courant, ou
 - b) Si vous utilisez un switch PoE (Alimentation par Internet), assurez-vous que le câble
 Ethernet est bien raccordé au port LAN1 du switch. Le point d'accès est alors alimenté par le switch PoE.





N'utilisez pas l'adaptateur électrique si vous utilisez un switch PoE.

4. Raccordez un client réseau local ou un switch au port **LAN 2** du point d'accès selon les besoins.