

CAP1300



Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com

CONTENUTI

Ι	Info	Informazioni sul prodotto			
	I-1	Contenuti della confezione	3		
	I-2	Requisiti di sistema	4		
	I-3	Panoramica Hardware	4		
	I-4	LED di stato	4		
	I-5	Reset	5		
II	Con	Configurazione rapida - Modalità punto di accesso6			
	II-1	Configurazione iniziale	6		
	II-2	Impostazioni di base	8		
	II-3	Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)	13		
<i>III</i>	Con	figurazione rapida - NMS1	14		
IV	Inst	allazione hardware2	22		
	IV-1	Router/Switch PoE	22		

I-1 Contenuti della confezione



- 1. Punto di accesso CAP1300
- 2. Staffa di montaggio al soffitto
- 3. Kit di montaggio e viti Guida T
- **4.** CD

- 5. Guida di installazione rapida
- 6. Cavo Ethernet
- 7. Adattatore di alimentazione
- 8. Modello vite di montaggio al soffitto

I-2 Requisiti di sistema

- Modem e router cavo/DSL esistente
- Computer con browser web per la configurazione del punto di accesso

I-3 Panoramica Hardware



Α	12V CC IN	Porta CC da 12V per collegare l'adattatore di alimentazione
В	LAN 1 (PoE)	Porta LAN con INGRESSO Power over Ethernet (PoE)
С	LAN 2	Porta LAN

I-4 LED di stato

Colore LED	LED di stato	Descrizione
	Acceso	Il punto di accesso è acceso.
Blu	Lampeggia lentamente	Aggiornamento del firmware.
	Lampeggia velocemente	Ripristino alle impostazioni di fabbrica.
0	Acceso	Avvio.
Ampra	Lampeggiante	Errore.
Spento	Spento	Il punto di accesso è spento.

I-5 Reset

Se si riscontrano problemi con il punto di accesso, è possibile ripristinarlo alle impostazioni predefinite alla fabbrica. Questa operazione ripristina tutte le impostazioni a quelle predefinite.

1. Premere e tenere premuto il tasto reset sul punto di accesso per almeno 10 secondi, quindi rilasciare il tasto.





2. Attendere il riavvio del punto di accesso. Il punto di accesso è pronto per la configurazione quando il LED è di colore blu.

II Configurazione rapida - Modalità punto di accesso

Il punto di accesso può essere messo in funzione in pochi minuti. Questa breve sezione dedicata all'installazione sarà utile per configurare il punto di accesso nella sua modalità AP di default nonché le sue impostazioni base.

II-1 Configurazione iniziale

- **1.** Collegare il punto di accesso a un computer tramite cavo Ethernet.
- **2.** Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta CC 12V del punto di accesso e collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a muro.



- **3.** Attendere un istante finché il punto di accesso non si avvia. Il punto di accesso è pronto quando il LED è di colore **blu**.
- Impostare l'indirizzo IP del computer su 192.168.2.x dove x è un numero compreso nell'intervallo 3 100. Se non si è sicuri su come procedere, consultare il manuale d'uso per ulteriori informazioni.
 Assicurarsi che non vi siano altre connessioni di rete attive sul computer

scollegando le connessioni Wi-Fi e altre connessioni Ethernet.

5. Inserire l'indirizzo IP di deafult del punto di accesso **192.168.2.2** nella barra URL di un browser web.

6. Sarà chiesto di inserire un nome utente e password. Inserire il nome utente predefinito "**admin**" e la password predefinita "**1234**".

Connect to 192.16	58.2.2		
	GE		
The server 192.168.2.2 at localhost requires a username ar password.			
User name:	🖸 admin 👻		
Password:	•••••		
	Remember my password		
	OK Cancel		

7. Sarà mostrata la schermata home "Informazioni di sistema":

EDİMAX Pro		Hon	ne Logout Global (English)	¥
A CONTRACTOR OF	Information Network Setting	gs Wireless Settings Management A	dvanced Operation Mode	
Information System Information Wireless Clients 	System Information System		î	
> Wireless Monitor	Model Product Name	AP801F02F1968A		
> DHCP Clients	Uptime System Time	0 day 00:41:03 2012/01/01 00:40:45		
> Log	Boot from Firmware Version	Internal memory 1.8.1		
	MAC Address Management VLAN ID	80:1F:02:F1:96:8A		
	IP Address	192.168.2.2 Refresh		
	DNS DHCP Server			
	Wired I AN Port Satting	re		
	Wired LAN Port	Status	VLAN Mode/ID	
	LAN1 LAN2	Connected (100 Mbps Full-Duplex) Disconnected ()	Untagged Port / 1 Untagged Port / 1	

II-2 Impostazioni di base

Le impostazioni base del punto di accesso sono:

- Indirizzo IP LAN; e
- SSID 2,4GHz e 5GHz e Sicurezza; e
- Nome e password amministratore; e
- Ora e data

Si consiglia di configurare queste impostazioni prima di utilizzare il punto di accesso.

Quando viene applicata una nuova impostazione al punto d'accesso, la pagina web si ricaricherà, come mostrato di seguito:

Configuration is complete. Reloading now				
Please wait for 19	seconds.			

Le istruzioni qui sotto aiuteranno nella configurazione di tali impostazioni:

Modificare l'indirizzo IP:

1. Accedere a "Impostazioni di rete" > "Indirizzo IP lato LAN" per ottenere la schermata seguente:

IP Address Assignment	DHCP Client
IP Address	192.168.2.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	From DHCP V
Primary DNS Address	From DHCP v 0.0.0.0
Secondary DNS Address	From DHCP v 0.0.0.0

2. Inserire le impostazioni dell'indirizzo IP che si desidera utilizzare per il punto di accesso. È possibile utilizzare un indirizzo IP dinamico (DHCP) o statico, a seconda dell'ambiente di rete. Fare clic su "Applica" per salvare le modifiche e attendere qualche istante finché il punto di accesso non si ricarica.

Quando si modifica l'indirizzo IP del punto di accesso, è necessario utilizzare il nuovo indirizzo IP per accedere all'interfaccia di configurazione basata sul web anziché l'IP predefinito 192.168.2.2.

Cambiare SSID per rete wireless 2,4 GHz

- 1. Accedere a "Impostazioni wirelss" > "2,4 GHz 11bgn" > "Base".
- **2.** Inserire il nuovo SSID per la rete wireless 2,4GHz nel campo "SSID1" e fare clic su "Applica".

ALC: NOT THE OWNER OF	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode				
Wireless Settings	Basic					
> 2.4GHz 11bgn						
> Basic	2.4GHz Basic Settings					
Advanced	Wireless	Enable Disable				
Security	Band	11b/g/n ▼				
WDS	Enable SSID number	1 •				
Guest Network	SSID1	VLAN ID 1				
> 5GHz 11ac 11an	Auto Channel	Enable Disable				
Basic	Auto Channel Range	Ch 1 - 11 🔻				
Advanced	Auto Channel Interval	One day •				
Security		Change channel even if clients are connected				
occurrcy	Channel Bandwidth	Auto 🔻				
WDS	BSS BasicRateSet	all 🔻				
Guest Network						
> WPS		Apply Cancel				

Per utilizzare SSID 2,4 GHz multipli, aprire il menu a tendina con la dicitura "Abilita numero SSID" e selezionare il numero di SSID di cui si ha bisogno. Quindi inserire un nuovo SSID nei campi numerici corrispondenti di seguito, prima di fare clic su "Applica".

Enable SSID number	2 🔻	
SSID1	ALM ALM ALM A	VLAN ID 1
SSID2	81935-81935-	VLAN ID 1

Configurazione delle impostazioni di sicurezza di rete wireless 2,4 GHz

- 1. Accedere a "Impostazioni wirelss" > "2,4 GHz 11bgn" > "Sicurezza".
- **2.** Selezionare un "Metodo di autenticazione", inserire o selezionare i campi appropriati, quindi fare clic su "Applica".

THE OWNER WATCHING	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Wireless Settings	Security	
> 2.4GHz 11bgn	2 4CHz Wireless Security Set	tings
Basic	2.4012 wireless security sec	tings
Advanced	SSID	AND A REPORT OF A
> Security	Broadcast SSID	Enable v
WDS	Wireless Client Isolation	Disable •
Guest Network	802.11k	Disable v
	Load Balancing	50 /50
5GHz 11ac 11an		
Basic	Authentication Method	No Authentication
Advanced	Additional Authentication	No additional authentication
Security		
WDS		
Guest Network	2.4GHz Wireless Advanced S	ettings
Guest Network	Smart Handover Settings	
WPS	Smart Handover	Enable Disable
RADIUS	RSSI Threshold	-80 v dB
RADIUS Settings		
Internal Server		Apply Cancel

Se si utilizzano più SSID, specificare quale SSID configurare utilizzando il menu a tendina "SSID".

2.4GHz Wireless Security Settings					
8810					
Broadcast SSID					
Wireless Client Isolation					
802.11k	Disable ▼				
Load Balancing	50 /50				
Authentication Method	No Authentication •				
Additional Authentication	No additional authentication				

<u>Cambiare SSID e configurare le impostazioni di sicurezza per rete wireless</u> <u>5GHz</u>

Seguire i passaggi illustrati in "Cambiare SSID per rete wireless 2,4 GHz" e "Configurare le impostazioni di sicurezza per rete wireless 2,4 GHz", scegliendo però l'opzione 5GHz.

Modificare nome amministratore e password

1. Accedere a "**Gestione**" > "Admin", come mostrato di seguito:

and the second second	Information Network Settings	Wireless Settings	Management	Advanced Operation Mode	e
Management	Admin				
Admin	Account to Manage This De	evice			
 Syslog Server 	Administrator Name	admin			
> Ping Test	Administrator Deserverd	•••••		(4-32Characters)	
	Administrator Password	••••		(Confirm)	
> I'm Here	Apply				

2. Compilare i campi "Nome amministratore" e "Password amministratore" e fare clic su "Applica".

Modificare data e ora

1. Accedere a "Gestione" > "Data e ora".

10000	Information Network Setting	gs Wireless Settings	Management Advanced	Operation Mode
Management	Date and Time			
> Date and Time	Date and Time Settings			
> Syslog Server	Local Time	2012 ▼ Year	Jan Month 1	Day Seconds
 > Ping Test > I'm Here 	Acquire Current Time f	rom Your PC	in minutes Ut	, , , Seconds
	NTP Time Server			
	Auto Davlight Saving	Enable		
	Server Name	User-Define	d v	
	Update Interval	24	(Hours)	
	Time Zone			
	Time Zone (GMT+08:00) Taipei, Taiwan ▼			
				Apply Cancel

2. Impostare l'ora e il fuso orario corretti per il punto di accesso utilizzando i menu a tendina. Il punto di accesso supporta anche il NTP (Network Time Protocol), in alternativa è quindi possibile inserire il nome host o l'indirizzo IP di un time server. Fare clic su "Applica" una volta fatto.

È possibile utilizzare il pulsante "Acquisisci ora corrente dal PC" se si desidera impostare il punto di accesso sulla stessa ora del PC.

Ora le impostazioni di base del punto di accesso risultano configurate. Si faccia riferimento a**IV Installazione hardware**per avere informazioni sul collegamento del punto di accesso al router o allo switch PoE.

II-3 Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Wi-Fi Protected Setup è un metodo semplice per stabilire connessioni tra dispositivi WPS compatibili. Per attivare la funzione WPS del punto di accesso è possibile utilizzare il pulsante WPS o la pagina web di configurazione.

- 1. Accedere a "Impostazioni wireless" > "WPS" sulla pagina web di configurazione.
- **2.** Spuntare l'apposita casella "Abilita" e fare clic su "Applica" per attivare la funzione WPS.
- **3.** Entro due minuti, attivare il WPS sul dispositivo wireless compatibile con il WPS. Consultare la documentazione del dispositivo wireless per informazioni sulla funzione WPS.
- **4.** I dispositivi stabiliranno una connessione.

La Edimax Pro Network Management Suite (NMS) supporta la gestione centralizzata di un gruppo di punti di accesso denominato AP array. La NMS può essere installata su un singolo punto di accesso Edimax Pro e supportarne fino a 16, senza la necessità di un controller wireless aggiuntivo, riducendo i costi e agevolando la gestione remota dei punti di accesso stessi.

L'impostazione del Edimax Pro NMS è semplice. In seguito viene presentato un quadro riassuntivo del sistema:



Un AP (punto di accesso) è designato come dispositivo di controllo AP (master) e altri punti di controllo connessi Edimax Pro vengono automaticamente designati come AP gestiti (slave). Mediante il Edimax Pro NMS è possibile monitorare, configurare e gestire tutti i punti di controllo gestiti (fino a 16) da un singolo dispositivo di controllo AP. Seguire i passaggi elencati di seguito:



- web Edimax per i propri prodotti Edimax Pro.
- **1.** Collegare tutti i punti di accesso allo switch Ethernet o PoE connesso con un gateway/router.



2. Accertarsi che tutti i punti di accesso siano in funzione e controllare tutte le loro spie a LED.



3. Designare un PA come dispositivo di controllo PA che gestirà tutti i PA collegati (fino a 16).



4. Collegare un computer al dispositivo di controllo AP designato utilizzando un cavo Ethernet.



Aprire un browser web ed inserire l'indirizzo IP del dispositivo di controllo AP nella casella dell'indirizzo. L'indirizzo IP predefinito è 192.168.2.2



L'indirizzo IP del proprio computer deve essere nello stesso subnet del dispositivo di controllo AP. Consultare il manuale utente per trovare un aiuto.

utomatically if your network support d to ask your network administrator
tically
192.168.2.10
255.255.255.0

utomatically
addresses:
Advanced

In caso di modifica dell'indirizzo IP del dispositivo di controllo AP o se il proprio gateway/router utilizza un server DHCP, accertarsi di digitare l'indirizzo IP corretto. Fare riferimento alle proprie impostazioni gateway/router.

- **6.** Digitare il nome utente e la password per accedere. Il nome utente e la password predefiniti sono **admin** e **1234**.
- 7. Si giunge al dashboard Edimax Pro NMS. Accedere a
 "Gestione"→"Modalità operativa" e selezionare "Modalità controller AP" dal menu a tendina.

10201	Information Network Settings	Wireless Settings Management	Advanced Operation Mode
Operation Mode Operation Mode	Operation Mode		
	Operation Mode		
	Operation Mode	AP Mode AP Mode	1
	Window Mode	Repeater Mode	
	wireless Mode	Managed AP mode	
	2.4GHz Mode	Client Bridge Mode	
	5GHz Mode	Access Point	
			Apply Cancel

8. Fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni.

peration Mode	
Operation Mode	
Operation Mode	AP Controller Mode <
Wireless Mode	
2.4GHz Mode	Access Point
5GHz Mode	Access Point
Management	
Self AP Management Mode	Disable •
	Apply Cancel

9. Il Edimax Pro NMS include una procedura guidata per una configurazione rapida di SSID e sicurezza per PA gestiti. Fare clic su "Wizard" nell'angolo a destra in alto per iniziare.

Wizard Home I	Logout Global (English) 🛛 🗠

10. Seguire le istruzioni presenti sullo schermo per completare i Passaggi 1-6, quindi fare clic su "Termina" per salvare le impostazioni.

Installation Before start, please power o into the same Ethernet netw This Setup Wizard will guide y configure AP Controller system	the managed APe and plug	Local LAN-side IP Addre	100 C		
Before start, please power of into the same Ethernet network This Setup Wizard will guide y configure AP Controller system Step 1 2 3 Date and Time Settings Local Time 2012 ✓ Year 0 ✓ Hours Acquire Current Time from Your PC NTP Time Server Use NTP Enable Auto Daylight Enable Server Name User-Defined ✓ Update Interval 24 Time Zone 24	the menaged ABe and plug	1			
into the same Ethernet netw This Setup Wizard will guide y configure AP Controller system Step 1 2 3 Date and Time Settings Local Time 2012 ∨ Year 0 ∨ Hours Acquire Current Time from Your PC NTP Time Server Use NTP Enable Auto Daylight ✓ Enable Server Name User-Defined ∨ Update Interval 24 (Hours)	the managed APS and plug	IP Address Assignment	DHCP Client ~		
This Setup Wizard will guide y configure AP Controller system Step 1 2 2 3 Date and Time Settings Local Time 2012 Year 0 Hours Acquire Current Time from Your PC NTP Time Server Use NTP Lato Daylight Saving Server Name User-Defined Update Interval 24 (Hours)	rk with this AP Controller.	IP Address	192.168.2.2		
Step 1 2 3 Step 1 2 3 Date and Time Settings 2012 Year Local Time 2012 Year 0 Hours Acquire Current Time from Your PC NTP Time Server Use NTP Enable Auto Daylight Saving Enable Server Name User-Defined Year Update Interval 24 Time Zone		Subnet Mask	255.255.255.0		
Step 1 2 3 Date and Time Settings 2012 ~ Year Local Time 2012 ~ Year 0 ~ Hours 0 ~ Hours Acquire Current Time from Your PC NTP Time Server Use NTP Enable Auto Daylight Enable Server Name User-Defined ~ Update Interval 24 Time Zone Control of the server	u through a basic procedure to	Default Gateway	From DHCP ~		
Step 1 2 3 Date and Time Settings 2012 ~ Year Local Time 2012 ~ Year 0 ~ Hours 0 ~ Hours Acquire Current Time from Your PC ATP Time Server Use NTP Enable Auto Daylight Enable Saving User-Defined ~ Update Interval 24 (Hours) Time Zone Enable		Primary DNS Address			
Step 1 2 3 Date and Time Settings 2012 ~ Year Local Time 2012 ~ Year 0 ~ Hours 0 ~ Hours Acquire Current Time from Your PC Attr Time Server Use NTP Enable Auto Daylight Saving Enable Server Name User-Defined ~ Update Interval 24 Time Zone Time Zone		Secondary DNS Address	From DHCP ~		
Step 1 2 3 Date and Time Settings 2012 Year Local Time 2012 Year Q Year Q	Next >> Cancel				
Step 1 2 3 Date and Time Settings Local Time 2012 ~ Year 0 Hours Acquire Current Time from Your PC NTP Time Server Use NTP Enable Auto Daylight Saving Enable Server Name User-Defined ~ Update Interval 24 (Hours) Time Zone			<< Bac	k Next >>	Can
Local Time 2012 Vear 0 Hours Acquire Current Time from Your PC ITP Time Server Use NTP Enable Auto Daylight Saving Server Name User-Defined V Update Interval 24 (Hours) Time Zone		Account to Manage This	Device		
Local Time 2012 Vear 0 Hours Acquire Current Time from Your PC Acquire Server Use NTP Enable Auto Daylight Saving Server Name User-Defined Update Interval 24 (Hours) Fime Zone		Administrator Name	admin		
0 ✓ Hours Acquire Current Time from Your PC ITP Time Server Use NTP □ Enable Auto Daylight ☑ Server Name User-Defined ✓ Update Interval 24 (Hours)			••••	(6-32 Charac	ters)
Acquire Current Time from Your PC TIME Server Use NTP Luse NTP Luse NTP Luse NTP Luse Luser Luser-Defined Luser Lupdate Interval Calculate Calc	$00 \sim$ Minutes $00 \sim$ Seconds	Administrator Password	••••	(Confirm)	,
ITP Time Server Use NTP □ Enable Auto Daylight Saving □ Enable Server Name User-Defined ~ □ Update Interval 24 (Hours) Time Zone			<< Bac	Next >>	Canc
Use NTP ☐ Enable Auto Daylight Saving ☑ Enable Server Name User-Defined ✓ ☐ Update Interval 24 (Hours)					
Auto Daylight Saving ☑ Enable Server Name User-Defined ∨ Update Interval 24 (Hours)					
Server Name User-Defined ~ Update Interval 24 (Hours)					
Update Interval 24 (Hours) ime Zone					
lime Zone					
Time Zone (GMT+08:00) Taipei, Taiw					
	<u>n</u>				

Step 1 2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2 3 4 5 6 Finish
Select Free AP(s)	2.4GHz Settings
Search Match whole words	SSID
MAC Address Device Name Model IP Address Status	Security Key
74:DA:38:1D:26:4E AP74DA381D264E WAP1200 192.168.2.101	Guest Network O Enable Disable
	Guest SSID
Managed AP(s)	Security Key
Search Match whole words	5CH2 Settings
MAC Address Device Name Model IP Address Status No Access Point List	
	SSID
Rescan << Back Next >> Cancel	Security Key
	Guest Network O Enable O Enable
	Guest SSID
	Security Key
	<< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3	<< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier	<< Back Next >> Cancel 4 5 6 Finish
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier	<< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time Date and Time	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time 2012/01/01	<< Back Next >> Cancel 4 5 6 Finish nt 00:00:00
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time DHCP Clier Date and Time Local Time 2012/01/01 Time Zone (GMT+08:0)	
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time DHCP Clier Local Time 2012/01/01 Time Zone (GMT+08:00)	< Back Next >> Cancel 4 5 6 Finish nt 00:00:00 0) Taipei, Taiwan

admin

Model

WAP1200

SECTION: N

SEC.

12345678

12345678

IP Address

192.168.2.101

Finish

Status

Cancel

0

Device Name

AP74DA381D264E

Administrator Name

Managed AP(s)

MAC Address

74:DA:38:1D:26:4E

2.4GHz Settings

Security Key

5GHz Settings

Security Key

SSID

SSID

n	r	١
2	ι	,

<< Back

Nel caso in cui non venga trovato uno degli AP gestiti, riportarlo alle impostazioni predefinite di fabbrica.

11. Il proprio dispositivo di controllo AP e i punti di accesso gestiti dovrebbero essere pienamente funzionanti. Utilizzare il menu in alto per navigare nelle impostazioni Edimax Pro NMS.

Dashboard Zone Plan NMS Monitor NMS Settings Local Network Local Settings Toolbox

Utilizzare **Dashboard, Zone Plan, Monitor NMS** e **Impostazioni NMS** per configurare gli AP gestiti.

Utilizzare *Rete locale e Impostazioni locali* per configurare il proprio dispositivo di controllo AP.

👍 Consultare il manuale d'uso per ulteriori istruzioni.

IV Installazione hardware

IV-1 Router/Switch PoE

1. Se necessario, rimuovere il coperchio dal lato inferiore del punto di accesso. Così facendo si crea spazio extra per il passaggio dei cavi.



2. Collegare un router o switch PoE alla porta LAN 1 del punto di accesso utilizzando un cavo Ethernet.



- **3.** Accendere il punto di accesso:
 - a) Nel caso in cui si utilizzi il router, collegare l'adattatore di alimentazione alla porta CC 12V del punto di accesso e collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a muro; oppure
 - b) Nel caso in cui sia utilizzato uno switch PoE (Power Over Ethernet), assicurarsi che il cavo Ethernet risulti collegato alla porta LAN1 dallo switch. Il punto di accesso verrà alimentato dallo switch PoE.





4. Collegare un client o uno switch di rete locale alla porta LAN 2 del punto di accesso come richiesto.