



KONIG

2 - 4-port HDMI™ matrix 2x HDMI™ input - 4x HDMI™ output KNVSP3424



1	HDMI™ input
2	HDMI™ output
3	Power connection
4	Power switch
5	EDID
6	IR channels
7	IR extension
8	IR control
9	Indication 8-digit HDMI™ output
10	Selection switch HDMI™ input
11	Power adapter
12	Remote control

- Installation**
- Turn off all devices (6, for matrix)
 - Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the matrix, labelled HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Connect up to 4 HDMI™ screens to the splitter, labelled HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Connect the barrel end of the power adapter to the DC input (3) of the switch.
 - Connect the AC blade end into an AC wall socket. (11)
 - Turn on all devices (6, for matrix).
 - Select which input you would like to connect to which HDMI™ output.
 - The 8-digit indication (9) shows which input is connected to which HDMI™ output.
 - You can either use the selection switches (10) on the front or the remote control (12) to perform these selections

- Safety**
- Only use indoors
 - Only use attached AC/DC adapter
 - Do not use in a humid environment

Cleaning and maintenance

- Warning!**
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
 - Do not clean the inside of the device.
 - Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
 - Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.

EDID-Management switch (5)
The HDMI™ splitters support the EDID management settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

DIPswitch	EDID Info			
	4	3	2	1
MODE 1	0	0	0	0
MODE 2	0	0	0	1
MODE 3	0	0	1	0
MODE 4	0	0	1	1
MODE 5	0	1	0	0
MODE 6	0	1	0	1
MODE 7	0	1	1	0
MODE 8	0	1	1	1

- Installation**
- Schäkel alle apparatuur uit (4, voor matrix)
 - Sluit het HDMI™ bronapparaat aan op de HDMI™ ingang van de matrix, genaamd HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Sluit max. 4 HDMI™-schermen aan op de splitters, genaamd HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Sluit het ronke uiteinde van de stroomadapter aan op de DC-ingang (3) van de schakelaar.
 - Steek het stekker gedeelte in een stopcontact (11).
 - Schakel alle apparatuur in (4, voor matrix).
 - Selecteer de ingang en HDMI™-uitgang die u aan elkaar wilt koppelen.
 - De 8-cijferige indicatie (9) laat zien welke ingang verbonden is met welke HDMI™-uitgang.
 - U kunt de selectieknoppen (10) gebruiken op het voorpaneel of de afstandsbediening (12) om deze selecties uit te voeren.

- Veiligheid**
- Alleen binnen gebruiken
 - Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter
 - Niet gebruiken in een vochtige omgeving

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuwmiddelen.
- Reinig de binnenkant van het apparaat niet.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

- Schakelaar EDID-beheer (5)**
De HDMI™-splitters ondersteunen de instellingen van het EDID-beheer. Dit betekent dat de splitters in vaste modus kunnen worden gezet, die in de onderstaande tabel worden weergegeven:

DIPswitch	EDID-informatie			
	4	3	2	1
MODE 1	0	0	0	0
MODE 2	0	0	0	1
MODE 3	0	0	1	0
MODE 4	0	0	1	1
MODE 5	0	1	0	0
MODE 6	0	1	0	1
MODE 7	0	1	1	0
MODE 8	0	1	1	1

Druk de selectieknop (3) langer dan 3 seconden in om de huidige uitgang voor EDID te kopiëren

- Installation**
- Schalten Sie alle Geräte aus (6, für Matrix).
 - Schließen Sie alle HDMI™-Quellgerät an den HDMI™-Eingang der Matrix an, der mit HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1) gekennzeichnet ist.
 - Schließen Sie bis zu 4 HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2) gekennzeichnet ist.
 - Schließen Sie den Hohlstecker des Netzteils an den DC-Eingang (3) des Schalters an.
 - Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (11)
 - Schalten Sie alle Geräte ein (6, für Matrix).
 - Wählen Sie aus, welchen Eingang an welchem HDMI™-Ausgang anschließen möchten.
 - Die 8-stellige Anzeige (9) zeigt an, welcher Eingang an welchem HDMI™-Ausgang angeschlossen ist.
 - Sie können die Auswahl mit den Auswahlschaltern (10) auf der Vorderseite der Fernbedienung (12) treffen.

- Sicherheit**
- Verwendung nur in Innenräumen
 - Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
 - Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

- Warnung!**
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
 - Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
 - Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

EDID-Management-Schalter (5)
Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angegebenen festen Modi eingestellt werden können.

DIP-Schalter	EDID Info			
	4	3	2	1
MODUS 1	0	0	0	0
MODUS 2	0	0	0	1
MODUS 3	0	0	1	0
MODUS 4	0	0	1	1
MODUS 5	0	1	0	0
MODUS 6	0	1	0	1
MODUS 7	0	1	1	0
MODUS 8	0	1	1	1

Um den aktuellen Ausgang für EDID zu kopieren, drücken und halten Sie die Auswahltaiste (3) mehr als 3 Sekunden lang gedrückt.

- Installation**
- Aguage todos os dispositivos (6 por matriz)
 - Conecte o dispositivo fonte HDMI™ à entrada HDMI™ da matriz com a indicação HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Conecte hasta 4 pantallas HDMI™ al divisor con la etiqueta HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (3) del conmutador.
 - Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA. (11)
 - Conecte todos los dispositivos (6 por matriz).
 - Seleccione la entrada que desea conectar a cada salida HDMI™.
 - Los indicadores de 8 dígitos (9) muestran la entrada conectada a cada salida HDMI™.
 - Para ello, puede usar los interruptores de selección (10) del frontal o el mando a distancia (12).

- Seguridad**
- Uso exclusivo en interiores
 - Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
 - No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpeza y mantenimiento

- ¡Advertencia!**
- Utilice únicamente productos autorizados.
 - No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
 - No limpie el interior del dispositivo.
 - No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
 - Limpe el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.
- Commutador de administración de EDID (5)**
Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo mixto según la tabla siguiente:

Interruptor DIP	Info EDID			
	4	3	2	1
MODO 1	0	0	0	0
MODO 2	0	0	0	1
MODO 3	0	0	1	0
MODO 4	0	0	1	1
MODO 5	0	1	0	0
MODO 6	0	1	0	1
MODO 7	0	1	1	0
MODO 8	0	1	1	1

Para copiar la salida de corriente de EDID, mantenga pulsado el botón de selección (3) durante más de 3 segundos.

- Installation**
- Éteignez tous les appareils (6 pour les ordinateurs matriciels)
 - Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ du commutateur matriciel, marqué HDMI IN 1 (Entrée HDMI 1)
 - HDMI IN 2 (Entrée HDMI 4) (1).
 - Branchez jusqu'à 4 écrans HDMI™ au port du répartiteur, marqué HDMI OUT 1 (Sortie HDMI 1) – HDMI OUT 4 (Sortie HDMI 4) (2).
 - Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (3) du commutateur.
 - Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC. (11)
 - Allumez tous les périphériques (6 pour les ordinateurs matriciels).
 - Sélectionnez l'entrée que vous voulez connecter à la sortie HDMI™.
 - L'indication à 8 chiffres (9) indique quelle entrée est branchée à quelle sortie HDMI™.
 - Pour ce faire, vous pouvez utiliser les commutateurs de sélection (10) situés à l'avant ou la télécommande (12).

- Sécurité**
- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
 - Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni
 - N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

- Nettoyage et entretien**
- Avertissement !**
- Utilisez uniquement des produits autorisés.
 - N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
 - Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
 - N'utilisez pas de réparateur. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
 - Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humecté.

Commutateur de gestion EDID (5)
Les répartiteurs HDMI™ sont compatibles avec les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commutateur DIP	Information EDID			
	4	3	2	1
MODE 1	0	0	0	0
MODE 2	0	0	0	1
MODE 3	0	0	1	0
MODE 4	0	0	1	1
MODE 5	0	1	0	0
MODE 6	0	1	0	1
MODE 7	0	1	1	0
MODE 8	0	1	1	1

Pour copier le courant de sortie EDID, maintenez la touche de sélection (3) pendant plus de 3 secondes.

- Installatione**
- Spegnere tutti i dispositivi (6 per matriz)
 - Collegare il dispositivo fonte HDMI™ all'ingresso HDMI™ della matrix, denominato HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Collegare fino a 4 schermi HDMI™ allo splitter, denominato HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (3) dello switch.
 - Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente. (11)
 - Accendere tutti i dispositivi (6 per matriz).
 - Selezionare l'ingresso che si desidera collegare all'uscita HDMI™.
 - L'indicatore a 8 cifre (9) mostra l'ingresso collegato all'uscita HDMI™.
 - È possibile utilizzare gli switch di selezione (10) sulla parte anteriore o sul telecomando (12) per effettuare queste selezioni.

Sicurezza

- Solo per uso interno
- Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione
- Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

- Attenzioni!**
- Utilizzare unicamente prodotti autorizzati.
 - Non pulire l'interno del dispositivo.
 - Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
 - Pulire la parte esterna del dispositivo con un panno morbido e umido.

Switch di gestione EDID (5)
Gli splitter HDMI™ supportano le impostazioni di gestione EDID. Ciò significa che è possibile regolare gli splitter in un modo fisso, come illustrato nella tabella seguente:

Dip switch	Informazioni EDID			
	4	3	2	1
MODALITÀ 1	0	0	0	0
MODALITÀ 2	0	0	0	1
MODALITÀ 3	0	0	1	0
MODALITÀ 4	0	0	1	1
MODALITÀ 5	0	1	0	0
MODALITÀ 6	0	1	0	1
MODALITÀ 7	0	1	1	0
MODALITÀ 8	0	1	1	1

Per copiare la corrente di uscita per lo switch EDID, tenere premuto il pulsante di selezione (3) per più di 3 secondi.

- Instalação**
- Desligue todos os dispositivos (6, para a matriz)
 - Ligue o dispositivo de fonte HDMI™ à entrada HDMI™ da matriz com a indicação HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Ligue até 4 ecrãs HDMI™ ao repartidor, com a indicação HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Ligue a extremidade cilíndrica do transformador à entrada DC (3) do comutador.
 - Ligue a extremidade dos pins a uma tomada de parede de CA. (11)
 - Ligue todos os dispositivos (6, para a matriz).
 - Selecione que entrada pretende ligar à que saída HDMI™.
 - A indicação de 8 dígitos (9) mostra que entrada está ligada a que saída HDMI™.
 - Pode utilizar os comutadores de seleção (10) na parte da frente ou o telecomando (12) para efetuar estas seleções.

- Segurança**
- Utilizar apenas no interior
 - Utilizar apenas o adaptador CA/CC fornecido
 - Não utilizar em ambientes húmidos

Limpeza e manutenção

- Aviso!**
- Não utilizar solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
 - Não limpar o interior do dispositivo.
 - Não tentar reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, deve ser substituído por um dispositivo novo.
 - Limpar o exterior do dispositivo usando um pano macio e húmido.

Comutador com gestão EDID (5)
Os repartidores HDMI™ suportam as definições de gestão EDID, lo que significa que os repartidores podem ser ajustados para um modo fixo de acordo na tabela abaixo:

Interruptor DIP	Informações EDID			
	4	3	2	1
MODO 1	0	0	0	0
MODO 2	0	0	0	1
MODO 3	0	0	1	0
MODO 4	0	0	1	1
MODO 5	0	1	0	0
MODO 6	0	1	0	1
MODO 7	0	1	1	0
MODO 8	0	1	1	1

Para copiar a saída existente para os EDID, mantenha premido o botão de seleção (3) durante mais de 3 segundos.

- Installation**
- Sluk alle enheder (6, til matrix)
 - Tilslut HDMI™-tilslidene til HDMI™-indgangen på matrix, markeret HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Tilslut op til 4 HDMI™-skærme til splitters, markeret HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Slut cylinderenden af strømadapteren til DC-indgangen (3) på switchen.
 - Slut AC-stikenden til en AC-stikkontakt. (11)
 - Tænd alle enheder (6, til matrix).
 - Vælg hvilken indgang du vil tilslutte til hvilken HDMI™-udgang.
 - Den 8-cifrede indikator (9) viser, hvilken indgang der er tilsluttet til hvilken HDMI™-udgang.
 - Du kan enten bruge valgteknapperne (10) på forsiden eller fjernbetjeningen (12) til at udføre dine valg.

- Sikkerhed**
- Kun til indendørs brug
 - Brug kun den medføjede AC/DC-adapter
 - Brug den ikke i fugtige miljøer

Renngøring og vedligeholdelse

- Advarsel!**
- Brug ikke opløsningsmidler eller silbende rengøringsmidler.
 - Rengør ikke enheden indvendigt.
 - Rengør ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den.
 - Forsøg enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

- EDID-styreswitch (5)**
HDMI™-splitterne understøtter EDID-styringsindstillingerne. Det betyder, at splittersne kan justeres til en fast tilstand, som vist i tabellen nedenfor:

Vippekontakt	EDID-info			
	4	3	2	1
TILTAND 1	0	0	0	0
TILTAND 2	0	0	0	1
TILTAND 3	0	0	1	0
TILTAND 4	0	0	1	1
TILTAND 5	0	1	0	0
TILTAND 6	0	1	0	1
TILTAND 7	0	1	1	0
TILTAND 8	0	1	1	1

For at kopiere den aktuelle udgang for EDID trykker du på og hold vælgteknappen (3) i mere end 3 sekunder.

- Installasjon**
- Sluk alle enheter (seks, for matrix).
 - Koble HDMI™-kildene til HDMI™-ingangen på matrisen, som er merket HDMI IN – HDMI IN 2 (1).
 - Koble opp til fire HDMI™-skjermer, som er merket HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Koble treenden av strømadapteren til DC-ingangen (3) på bryteren.
 - Koble bladen for vekselstrøm til et vekselstrømsuttak. (11)
 - Slå på alle enheter (seks, for matrix).
 - Velg hvilken inngang du vil koble til hvilken HDMI™-utgang.
 - Den åttetsifrede indikasjonen (9) viser hvilken inngang som er koblet til hvilken HDMI™-utgang.
 - Du kan enten bruke valgbryterne (10) på forsiden eller fjernkontrollen (12) for å foreta disse valgene.

- Sikkerhet**
- Skal kun brukes innendørs.
 - Bruk bare den fastmonterte AC/DC-adapteren.
 - Skal ikke brukes i fuktige omgivelser.

Renngjøring og vedlikehold

- Advarsel!**
- Ikke bruk rensingsmidler eller skurmidler.
 - Ikke rengjør innviden av enheten.
 - Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer riktig, må du bytte den ut med en ny enhet.
 - Rengjør enhetens utside med en myk, fuktig klut.

EDID-styringsbryter (5)
HDMI™-splitterne støtter EDID-styringsinnstillingene. Dette betyr at splittene kan justeres til en fast modus vist i tabellen nedenfor:

Dimmnbryter	EDID-info			
	4	3	2	1
MODUS 1	0	0	0	0
MODUS 2	0	0	0	1
MODUS 3	0	0	1	0
MODUS 4	0	0	1	1
MODUS 5	0	1	0	0
MODUS 6	0	1	0	1
MODUS 7	0	1	1	0
MODUS 8	0	1	1	1

For å kopiere den gjeldende utgangen for EDID trykker du på og holder nedteknappen (3) i mer enn tre sekunder.

- Installation**
- Släng av alla enheter (6 för matrix)
 - Anslut HDMI™-källan till HDMI™-ingången på matrisen, märkt HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Anslut upp till 4 HDMI™-skärmar till splitters, märkt HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Sätt in strömadapterens kontakt i brytarens DC-ingång (3).
 - Sätt in AC-kontakten i en AC-vägguttag. (11)
 - Slå på alla enheter (6 för matrix).
 - Välj vilken ingång du vill ansluta till vilken HDMI™-utgång.
 - Den 8-ciffriga indikatorn (9) visar vilken ingång som är ansluten till vilken HDMI™-utgång.
 - Du kan aningen använda valjärknapparna (10) på framsidan eller fjärrkontrollen (12) att göra dessa val.

- Säkerhet**
- Använd endast inomhus
 - Använd bara den medföljande AC/DC-adaptern
 - Använd inte i en fuktig miljö

- Renngöring och underhåll**
- Varning!**
- Använd inga rengöringsmedel eller slipmedel.
 - Rengör inte insidan av enheten.
 - Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut den mot en ny enhet.
 - Rengör enhetens utside med en mjuk och fuktig tras.

- EDID-hanteringsbrytare (5)**
HDMI™-splittrar har stöd för EDID-hanteringsfunktioner. Detta innebär att splittarna kan justeras till ett fast läge som visas i tabellen nedan:

DIPbrytare	Information om EDID			
	4	3	2	1
LAGE 1	0	0	0	0
LAGE 2	0	0	0	1
LAGE 3	0	0	1	0
LAGE 4	0	0	1	1
LAGE 5	0	1	0	0
LAGE 6	0	1	0	1
LAGE 7	0	1	1	0
LAGE 8	0	1	1	1

Kopiera strömställning för EDID, tryck och håll ner valfjärknappen (3) i mer än 3 sekunder.

- Asennus**
- Sammuta kaikki laitteet (6, matrisilytkin)
 - Liitä HDMI™-lähdete matrisilytkimen HDMI™-tulostuon, joka on varustettu merkinnällä HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
 - Liitä jopa neljä 4 HDMI™-näyttöä jakajin lähtöihin, jotka on varustettu merkinnällä HDMI OUT 1 – HDMI OUT 4 (2).
 - Liitä virtajohdinten pyöreä llini lytkimen DC-tulostilatään (3).
 - Liitä pistokkeen valovirtajohdinta seinäpäästään. (11)
 - Kä