



VSWI3402AT

2-port HDMI™ splitter

HDMI™ input→ 2x HDMI™ output



1	Audio/video input port
2	HDMI™ Output port
3	Indication LED input
4	Indication LED output
5	IR Channel
6	Selection switch
7	Power switch
8	Power connection
9	Power adapter
10	Remote control

Installation

- Turn off all devices.
- Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the splitter, labelled Input (1). Indication LED (3) burns if power is on.
- Connect up to 2 HDMI™ screens to the splitter, labelled OUT 1 – OUT 2 (2).
- Connect the barrel end of the power adapter to the DC input (6) of the switch.
- Connect the AC blade end into an AC wall socket (9).
- Turn on all devices.
- All connected screens now show the same source signal. The indication output LEDs show which outputs are connected (4).
- The reset switch (5) enables you to reset all settings if necessary.

Safety



- Only use indoors
- Only use attached AC/DC adapter
- Do not use in a humid environment

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.
- Device is equipped with a service port for updates which can only be performed by the manufacturer

EDID-management switch (8)

The HDMI™ splitters support the EDID-management settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

	Dipswitch				EDID info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 4	0	0	1	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 5	0	1	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 6	0	1	0	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 2 ch audio
MODE 7	0	1	1	0	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 8	0	1	1	1	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 9	1	0	0	0	Fixed-EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D video 2 ch audio
MODE 10	1	0	0	1	reserve
MODE 11	1	0	1	0	reserve
MODE 12	1	0	1	1	reserve
MODE 13	1	1	0	0	reserve
MODE 14	1	1	0	1	reserve
MODE 15	1	1	1	0	reserve
MODE 16	1	1	1	1	reserve

	Dipswitch				EDID info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 4	0	0	1	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 5	0	1	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 6	0	1	0	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 2 ch audio
MODE 7	0	1	1	0	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 8	0	1	1	1	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 9	1	0	0	0	Fixed-EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D video 2 ch audio
MODE 10	1	0	0	1	reserve
MODE 11	1	0	1	0	reserve
MODE 12	1	0	1	1	reserve
MODE 13	1	1	0	0	reserve
MODE 14	1	1	0	1	reserve
MODE 15	1	1	1	0	reserve
MODE 16	1	1	1	1	reserve

- Installatie**
- Sluit het HDMI™-bronnapparaat aan op de HDMI™-ingang van de splitter, genaamd HDMI INPUT (1). Indicate-LED (3) brandt als apparaat is ingeschakeld.
 - Sluit max. 3 HDMI™-schermen aan op de splitter, genaamd HDMI Out 1 – Out 2 (2).
 - Sluit het ronds uiteinde van de stroomadapter aan op de DC-ingang (6) van de schakelaar.
 - Steek het stekkergeendeel in een stopcontact (9).
 - Schakel alle apparatuur in.
 - Alle aangesloten schermen tonen nu hetzelfde bronsignaal. De uitgangindicatie-LED's laten zien welke uitgangen er zijn aangesloten (4).
 - Met de herstelknop (5) kunt u, indien nodig, alle instellingen herstellen.

Veiligheid



- Alleen geschikt voor toepassing binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter.
- Gebruik niet in een vochtige omgeving.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Nooit de binnenkant van het apparaat reinigen.
- Sluit het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
- Apparaat is voorzien van een servicepoort voor updates die alleen door de fabrikant kunnen worden uitgevoerd.

EDID-schakelaar (8)
De HDMI™-splitters ondersteunen de EDID-functie. Dit betekent dat de splitters ingesteld kunnen worden op een vooraf ingestelde waarde. Zie de tabel.

	Dipswitch				EDID Info
	4	3	2	1	

MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 4	0	0	1	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 5	0	1	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 6	0	1	0	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 2 ch audio
MODE 7	0	1	1	0	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 8	0	1	1	1	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 9	1	0	0	0	Fixed-EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D video 2 ch audio
MODE 10	1	0	0	1	reserve
MODE 11	1	0	1	0	reserve
MODE 12	1	0	1	1	reserve
MODE 13	1	1	0	0	reserve
MODE 14	1	1	0	1	reserve
MODE 15	1	1	1	0	reserve
MODE 16	1	1	1	1	reserve

	Dipswitch				EDID info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Fixed FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODE 4	0	0	1	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODE 5	0	1	0	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits 2D, audio 7.1
MODE 6	0	1	0	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits 2D, audio 2
MODE 7	0	1	1	0	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODE 8	0	1	1	1	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODE 9	1	0	0	0	EDID HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODE 10	1	0	0	1	reservado
MODE 11	1	0	1	0	reservado
MODE 12	1	0	1	1	reservado
MODE 13	1	1	0	0	reservado
MODE 14	1	1	0	1	reservado
MODE 15	1	1	1	0	reservado
MODE 16	1	1	1	1	reservado

Installation

- Schalten Sie alle Geräte aus.
- Schließen Sie das HDMI™-Quellgerät an den HDMI™-Eingang des Splitters an, der mit Input (1) gekennzeichnet ist. LED-Anzeige (3) leuchtet bei eingeschalteter Stromversorgung.
- Schließen Sie bis zu 2 HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit OUT 1 – OUT 2 (2) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den Hohlstecker des Netzeils an den DC-Eingang (6) des Switches an.
- Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an (9).
- Schalten Sie alle Geräte ein.
- Alle angeschlossenen Bildschirme zeigen das gleiche Quellsignal. Die LED-Ausgangsanzeige (4) zeigt an, wie viele Ausgänge angeschossen sind.
- Über den Rückstellschalter (5) können Sie bei Bedarf alle Einstellungen zurücksetzen.

Sicherheit



- Verwendung nur in Innenräumen
- Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

Warning!

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
- Das Gerät verfügt über einen Serviceport für Aktualisierungen, die nur vom Hersteller durchgeführt werden können.

EDID-Management-Schalter (8)

Die HDMI™-Splitters unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der unterstehenden Tabelle angezeigten festen Modi eingestellt werden können.

	DIP-Schalter				EDID info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Kopiere HDMI-Ausgang 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Kopiere HDMI-Ausgang 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODE 4	0	0	1	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODE 5	0	1	0	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODE 6	0	1	0	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODE 7	0	1	1	0	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODE 8	0	1	1	1	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODE 9	1	0	0	0	Festgelegte EDID HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 3D-Video 2-Kanal-Audio
MODE 10	1	0	0	1	reserve
MODE 11	1	0	1	0	reserve
MODE 12	1	0	1	1	reserve
MODE 13	1	1	0	0	reserve
MODE 14	1	1	0	1	reserve
MODE 15	1	1	1	0	reserve
MODE 16	1	1	1	1	reserve

	DIP-Schalter				EDID info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Kopiere die Informationen EDID de la TV, sortie HDMI 1
MODE 2	0	0	0	1	Kopiere les informations EDID de la TV, sortie HDMI 2
MODE 3	0	0	1	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 4	0	0	1	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 24 bits, format audio 2
MODE 5	0	1	0	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 36 bits, format audio 7.1
MODE 6	0	1	0	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 36 bits, format audio 2
MODE 7	0	1	1	0	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - vidéo 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 8	0	1	1	1	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - vidéo 2D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 9	1	0	0	0	EDID HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 10	1	0	0	1	réserve
MODE 11	1	0	1	0	réserve
MODE 12	1	0	1	1	réserve
MODE 13	1	1	0	0	réserve
MODE 14	1	1	0	1	réserve
MODE 15	1	1	1	0	réserve
MODE 16	1	1	1	1	réserve

	DIP-switch				EDID Info
	4	3	2	1	

Instalación

- Apague todos los dispositivos.
- Conecte el dispositivo de fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ del conmutador, con la leyenda Input (1). El LED indicador (3) se enciende si está conectado.
- Puede conectar hasta 2 pantallas HDMI™ al conmutador, con las leyendas OUT 1 – OUT 2 (2).
- Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (6) del conmutador.
- Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA (9).
- Encienda todos los dispositivos.
- Todas las pantallas conectadas mostrarán la misma señal de entrada. Los LED indicadores de salida mostrarán las salidas conectadas (4).
- El interruptor reajuste (5) permite restablecer todos los ajustes si es necesario.

Seguridad



- Uso exclusivo en interiores.
- Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
- No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpeza y mantenimiento


- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.
- El dispositivo está equipado con un puerto de servicio para actualizaciones que sólo puede realizar el fabricante

Comutador de administración de EDID (8)

Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo fijo según la tabla siguiente:

	Interruptor DIP				EDID info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copia de salida HDMI 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copia de salida HDMI 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODE 4	0	0	1	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODE 5	0	1	0	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits 2D, audio 7.1
MODE 6	0	1	0	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits 2D, audio 2
MODE 7	0	1	1	0	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODE 8	0	1	1	1	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODE 9	1	0	0	0	EDID HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODE 10	1	0	0	1	reservado
MODE 11	1	0	1	0	reservado
MODE 12	1	0	1	1	reservado
MODE 13	1	1	0	0	reservado
MODE 14	1	1	0	1	reservado
MODE 15	1	1	1	0	reservado
MODE 16	1	1	1	1	reservado

	Dip switch				Informazioni EDID
	4	3	2	1	
MODALITÀ 1	0	0	0	0	Copia TV EDID uscita HDMI 1
MODALITÀ 2	0	0	0	1	Copia TV EDID uscita HDMI 2
MODALITÀ 3	0	0	1	0	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 4	0	0	1	1	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 2
MODALITÀ 5	0	1	0	0	EDID fisso FULL HD (1080p/60 Hz) -36 bit video 2D canale audio 7.1
MODALITÀ 6	0	1	0	1	EDID fisso FULL HD (1080p/60 Hz) -36 bit video 2D canale audio 2
MODALITÀ 7	0	1	1	0	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 8	0	1	1	1	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 2
MODALITÀ 9	1	0	0	0	HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 3D a 24 bit, canale audio 2





LÁGE 7	0	1	1	0	Fant EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bitars 2D-video, 7.1-kanaligt ljud
LÁGE 8	0	1	1	1	Fant EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÁGE 9	1	0	0	0	Fant EDID-HD (1080p/60 Hz) -24 bitars 3D-video, 2-kanaligt ljud
LÁGE 10	1	0	0	1	reserv
LÁGE 11	1	0	1	0	reserv
LÁGE 12	1	0	1	1	reserv
LÁGE 13	1	1	0	0	reserv
LÁGE 14	1	1	0	1	reserv
LÁGE 15	1	1	1	0	reserv
LÁGE 16	1	1	1	1	reserv

Kuvas	Suomi
1	HDMI™-tulio
2	HDMI™-lähtö
3	HDMI™-tulon LED-merkkivalo
4	HDMI™-lähdön LED-merkkivalo
5	Nollauskytkin
6	Virtualitäänä
7	Huoltoportti
8	EDID-hallintakytkin
9	Virtasovitin 5 V / 2 A

Asennus

- Kytä kaikkiin kaikkien laitteiden virta.
- Liitä HDMI™-lähdeläite jakajaan HDMI™-tulolitaintaan, joka on varustettu merkinnällä Input (1). LED-merkkivalo (3) palaa, kun laitteeseen on kytketty virta.
- Liitä myös 2 HDMI™-näytin ja ekranin HDMI™-toiletey rozdzielacza oznaczonym symbolem OUT 1 – OUT 2 (2).
- Liitä virtasovittimen pyöreä litin kytkimen DC-tulolitaintaan (6).
- Liitä pistokkääpä vaihtovirtapistorasiaan (9).
- Kytke kaikki laitteet päälle.
- Kaikki litetyt näytöt näytävät nyt saman lähesignaalin. Lähden LED-merkkivalo ilmaisee, mitkä lähdöt on litetty (4).
- Nollauskytimellä (5) voit tarvittaessa nollata kaikki asetukset.

Turvallisuus	CAUTION
	
• Käytä vain sisätiloissa	
• Käytä vain mukana toimitettavaa AC/DC-sovitinta	
• Älä käytä kosteissa tiloissa	

Puhdistus ja huolto	
Varoitust!	
• Älä käytä puhdistus- tai hioma-ainetta.	
• Älä puhdistaa laitteen sisäpuolta.	
• Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vahda se uuteen.	
• Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.	
• Laitteessa on huoltoportti päivittysiksi varten, joiden suorittamisesta huolehtii valmistaja.	



EDID-hallintakytkin (8)
HDMI™-jakajat tukevat EDID-hallinta-asetuksia. Näin ollen jakajät voidaan säätää alla olevan taulukon mukaiseen kiinteään tilaan:

	Vaihtokytkin				EDID-tiedot
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Kopioi HDMI-lähtö, 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Kopioi HDMI-lähtö, 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24-bitittinen, 2D-video, 7.1-kanavainen audio
MODE 4	0	0	1	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24-bitittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 5	0	1	0	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36-bitittinen, 2D-video, 7.1-kanavainen audio
MODE 6	0	1	0	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36-bitittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 7	0	1	1	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24-bitittinen, 2D-video, 7.1-kanavainen audio
MODE 8	0	1	1	1	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24-bitittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 9	1	0	0	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 60 Hz) -24-bitittinen, 3D-video, 2-kanavainen audio
MODE 10	1	0	0	1	varaus
MODE 11	1	0	1	0	varaus
MODE 12	1	0	1	1	varaus
MODE 13	1	1	0	0	varaus
MODE 14	1	1	0	1	varaus
MODE 15	1	1	1	0	varaus
MODE 16	1	1	1	1	varaus

Περσγορή	Ελληνικά
1	Είσοδος HDMI™
2	Εξόδος HDMI™
3	Ενδειξη LED εισόδου HDMI™
4	Ενδειξη LED εξόδου HDMI™
5	Διακομτής επαναφοράς
6	Σύνδεση με το ρεύμα
7	Θύρα ενημερώσεων
8	Μεταγωγικός διαχωριστής EDID
9	Τροποδοτικό 5 V / 2 A

Εγκατάσταση

- Ανεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
- Συνδέστε τη συσκευή προεπισκόπησης HDMI™ στην είσοδο HDMI™ του διαχωριστή.
- Συνδέστε τη συσκευή προεπισκόπησης HDMI™ στην είσοδο Input (1). Η ενδειξη LED (3) ανάβει εάν η υπάρχει τροφοδοσία.
- Συνδέστε τις 2 εξόδους HDMI™ στο διαχωριστή, με την ενδειξη OUT 1 – OUT 2 (2).
- Συνδέστε το άκρο καλωδίου του τροποδοτικού στην είσοδο DC (6) του μεταγωγικά.
- Συνδέστε το άκρο AC σε μια πρίζα AC (9).
- Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
- Όλες οι συνδεδεμένες οθόνες πλέον δείχνουν το ίδιο θέμα προεπισκόπησης. Οι ενδείξεις LED εξόδου δείχνουν ποιος εξόδου είναι συνδεδεμένος (4).
- Ο μεταγωγικός επαναφοράς (5) οός επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.

Ασφάλεια	CAUTION
	
• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους	
• Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το παρεχόμενο τροποδοτικό AC/DC	
• Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον	

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες και λεοντικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό μέρος της συσκευής.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούρια.
- Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια θύρα για ενημερώσεις που μπορούν να εκτελεστούν μόνο από τον κατασκευαστή

Μεταγωγικός διαχωριστής EDID (8)
Ο διαχωριστής HDMI™ υποστηρίζει τις ρυθμίσεις διαχωριστή EDID. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχωριστές μπορούν να ρυθμιστούν σε μια σταθερή κατάσταση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

	Διακότιης DIP				Πληροφορίες EDID
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Αντιγραφή εόδου HDMI 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Αντιγραφή εόδου HDMI 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Σταθερό Bivres EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηγο 7.1 καν.
MODE 4	0	0	1	1	Σταθερό Bivres EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηγο 2 καν.
MODE 5	0	1	0	0	Σταθερό Bivres EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ηγο 7.1 καν.
MODE 6	0	1	0	1	Σταθερό Bivres EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ηγο 2 καν.
MODE 7	0	1	1	0	Σταθερό Bivres EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηγο 7.1 καν.
MODE 8	0	1	1	1	Σταθερό Bivres EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηγο 2 καν.
MODE 9	1	0	0	0	Σταθερό Bivres EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D με ηγο 2 καν.
MODE 10	1	0	0	1	δεσμευμένο
MODE 11	1	0	1	0	δεσμευμένο
MODE 12	1	0	1	1	δεσμευμένο
MODE 13	1	1	0	0	δεσμευμένο
MODE 14	1	1	0	1	δεσμευμένο
MODE 15	1	1	1	0	δεσμευμένο
MODE 16	1	1	1	1	δεσμευμένο

Opis	Polski
1	Wysięcie HDMI™
2	Wysięcie HDMI™
3	Wskaźnik LED wejścia HDMI™
4	Wskaźnik LED wyjścia HDMI™
5	Przełącznik resetowania
6	Złącze zasilania
7	Port serwisowy
8	Przełącznik zarządzania EDID
9	Zasilacz sieciowy 5 V / 2 A

Instalacja

- Wyłącz wszystkie urządzenia.
- Podłącz urządzenie źródłowe HDMI™ do wejścia HDMI™ rozdzielacza oznaczonego symbolem Input (1). Po włączeniu zasilania zażwieci wskaźnik LED (3).
- Podłącz maks. 2 ekranów HDMI™ do odpowiednich rozdzielacza oznaczonych symbolem OUT 1 – OUT 2 (2).
- Podłącz końcówkę tulejową zasilacza sieciowego do wejścia DC (6) przełącznika.
- Podłącz końcówkę z wtykiem AC do gniazda ściennego AC (9).
- Włącz wszystkie urządzenia.
- Na wszystkich podłączonych ekranach będzie wyświetlany ten sam sygnał źródłowy. Wskaźniki LED wyjść informują o tym, które wyjścia są podłączone (4).
- Przełącznik resetowania (5) umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień w razie potrzeby.

Bezpečnostvo	CAUTION
	
• Užívať tylko wewnątrz pomieszczeń	
• Užívať tylko dołączony zasilacz AC/DC	
• Nie używać w środowisku o dużej wilgoti	

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenia!

- Nie używać rozpuszczalnikowych ani żrących środków czyszczących.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbować naprawiać urządzenia. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy wymienić je na nowe.
- Urządzenie należy czyścić z zewnątrz przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Urządzenie jest wyposażone w port serwisowy do wykonywania aktualizacji (może być używane wyłącznie przez producenta)

Przełącznik zarządzania EDID (8)
Rozdzielacz HDMI™ obsługuje ustawienia zarządzania EDID. Oznacza to, że rozdzielacz można dostosować do stałego trybu przedstawionego w poniższej tabeli:

	Przełącznik DIP				Informacje EDID
	4	3	2	1	
TRYB 1	0	0	0	0	Kopia wyjścia HDMI 1 TV EDID
TRYB 2	0	0	0	1	Kopia wyjścia HDMI 2 TV EDID
TRYB 3	0	0	1	0	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanalowy
TRYB 4	0	0	1	1	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 5	0	1	0	0	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bitów, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanalowy
TRYB 6	0	1	0	1	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bitów, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 7	0	1	1	0	36 bitów, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 8	0	1	1	1	Stale EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanalowy
TRYB 9	1	0	0	0	Stale EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 10	1	0	0	1	Stale EDID HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 3D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 11	1	0	1	0	zarezerwowane
TRYB 12	1	0	1	1	zarezerwowane
TRYB 13	1	1	0	0	zarezerwowane
TRYB 14	1	1	0	1	zarezerwowane
TRYB 15	1	1	1	0	zarezerwowane
TRYB 16	1	1	1	1	zarezerwowane

Popis	Čeština
1	HDMI™ vstup
2	HDMI™ výstup
3	LED indikátor HDMI™ vstupu
4	LED indikátor HDMI™ výstupu
5	Resetovací přepínač
6	Nádržník konektor
7	Služební port
8	Přepínač řízení EDID
9	Nádržník adaptéru 5 V, 2 A

Instalace

- Vypněte všechna zařízení.
- Připojte zařízení se zdrojem signálu HDMI™ ke vstupnímu portu HDMI™ rozbočovače označenému Input (1). Pokud je zapnuté napájení, LED indikátor (3) svítí.
- Připojte až 2 obrazovky s HDMI™ k rozbočovači označenému OUT 1 až OUT 2 (2).
- Připojte kabely konec napájecího adaptéru do zářky přepínače DC input (6).
- Připojte elektrickou zástrčku do zásuvky (9).
- Zapněte všechna zařízení.
- Na všech připojených obrazovkách se nyní zobrazuje stejný zdrojový signál. LED kontrolky výstupu indikují, které výstupy jsou připojené (4).
- Resetovací přepínač (5) umožňuje v případě potřeby resetovat všechna nastavení.

Bezpečnost	CAUTION
	
• Používejte pouze v interiéru.	
• Používejte dodaný napájecí adaptér.	
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.	

Čištění a údržba

Varování!

- Nepoužívejte čističí roztokybédla ani abrazivní čističí prostředky.
- Nesčistěte vnější části zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opraviti. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte ho za nové.
- K čištění vnější části zařízení použijte měkký navlhčený hadřík.
- Zařízení je vybaveno servisním portem pro aktualizace, které může provádět pouze výrobce.



Přepínač řízení EDID (8)
HDMI™ rozbočovače podporují nastavení řízení EDID. To znamená, že lze rozbočovače nastavit na pevný režim uvedený v tabulce níže:

	DIP přepínač				Informace o přepínači EDID
	4	3	2	1	
REŽIM 1	0	0	0	0	Kopírovat HDMI výstup 1 EDID televizoru
REŽIM 2	0	0	0	1	Kopírovat HDMI výstup 2 EDID televizoru
REŽIM 3	0	0	1	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7.1kanalový zvuk
REŽIM 4	0	0	1	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 5	0	1	0	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 7.1kanalový zvuk
REŽIM 6	0	1	0	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 7	0	1	1	0	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7.1kanalový zvuk
REŽIM 8	0	1	1	1	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 9	1	0	0	0	Pevné EDID HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 3D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 10	1	0	0	1	rezerva
REŽIM 11	1	0	1	0	rezerva
REŽIM 12	1	0	1	1	rezerva
REŽIM 13	1	1	0	0	rezerva
REŽIM 14	1	1	0	1	rezerva
REŽIM 15	1	1	1	0	rezerva
REŽIM 16	1	1	1	1	rezerva

Leírás	Magyar
1.	HDMI™-bemenet
2.	HDMI™-kimenet
3.	HDMI™-bemenetet jelző LED
4.	HDMI™-kimenetet jelző LED
5.	Visszaillesztés kapcsoló
6.	Tápcsatlakozás
7.	Szervizport
8.	EDID-vezérlő kapcsoló
9.	Hálózati adapter, 5 V/2 A

Összeállítás

- Kapcsolja ki az összes eszközt.
- Csatlakoztassa a HDMI™ forráseszközt az elosztó bemenet címkevel ellátott HDMI™-bemeneti portjához (1). A jelző LED (3) világít, ha be van kapcsolva a készülék.
- Csatlakoztasson max. 2 HDMI™-képernyőt az elosztó K 1 – K 2 (2) címkevel ellátott kimenetére.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter dugós végét a kapcsoló DC bemenet (6) végéhez.
- Csatlakoztassa az AC-láp végét az AC fall aljzatához (9).
- Kapcsolja be az összes eszközt.
- Minden csatlakoztatott képernyő most azonos bemeneti jelet mutat. A kimenet LED jelzőfények mutatják, hogy mely kimenetek vannak csatlakoztatva (4).
- A visszáillesztés kapcsolóval (5) szükség esetén visszáillesztheti a beállítást.

Biztonság	CAUTION
	
• Csak beltéri használatra	
• Kizárólag csatlakoztatott AC/DC adaptert használjon	
• Ne használja párhuzamos környezetben	

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás!

- Tisztító- és súrolószerkeket használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belségeit.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék működése nem megfelelő, cserélje új készülékre.
- A készülék külsőjét tisztítsa puha, nedves ruhával.
- A készülék egy szervizporttal van felszerelve a frissítésekhez, amelyeket csak a gyártó hajthat végre

EDID-vezérlő kapcsoló (8)
A HDMI™-elosztó támogatja az EDID beállításokat. Ez azt jelenti, hogy az elosztót az alábbi táblázat alapján beállíthatók egy rögzített módra:

	DIP-kapcsoló				EDID infó
	4	3	2	1	
1. MOD	0	0	0	0	HDMI-kimenet 1 TV EDID másolása
2. MOD	0	0	0	1	HDMI-kimenet 2 TV EDID másolása
3. MOD	0	0	1	0	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)-24 bit 2D video 7.1 csatornás audio
4. MOD	0	0	1	1	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)-24 bit 2D video 2 csatornás audio
5. MOD	0	1	0	0	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)-36 bit 2D video 7.1 csatornás audio
6. MOD	0	1	0	1	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)-36 bit 2D video 2 csatornás audio
7. MOD	0	1	1	0	Rögzített EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bit 2D video 7.1 csatornás audio
8. MOD	0	1	1	1	Rögzített EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 bit 2D video 2 csatornás audio
9. MOD	1	0	0	0	Rögzített EDID HD (1080p/60 Hz)-24 bit 3D video 2 csatornás audio
10. MOD	1	0	0	1	fenntartva
11. MOD	1	0	1	0	fenntartva
12. MOD	1	0	1	1	fenntartva
13. MOD	1	1	0	0	fenntartva
14. MOD	1	1	0	1	fenntartva
15. MOD	1	1	1	0	fenntartva
16. MOD	1	1	1	1	fenntartva

Descrierea	Română
1	Intrare HDMI**
2	Ieșire HDMI**
3	LED indicator intrare HDMI**
4	LED indicator ieșire HDMI**
5	Comutator de resetare
6	Conexiune de alimentare
7	Port de service
8	Comutator de gestionare EDID
9	Adaptor de alimentare: 5 V/2 A