KAGR120xx / KAGR130xx

Contact grill





Specifications:

- 220-240V ~ 50/60Hz, 1600watt

English - Description

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years. Children shall not play with the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Make sure that the device does not come into contact with flammable material.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Do not cover the device.
- Make sure that there is sufficient space around the device to allow heat to escape and provide sufficient ventilation.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Place the device on a heat-resistant and splash-proof surface.
- Do not place the device on a hob.
- Do not use charcoal or similar combustible fuels.
- Do not let metal cutlery touch the grill plates to prevent damage to the non-stick coating.
- Beware of hot parts. The surfaces marked with a caution symbol for hot surfaces are liable to become hot during use. The accessible surfaces can become hot when the device is operating.
- Be careful when touching the device. Use oven gloves if you need to touch the device during or shortly after use.
- Make sure that your hands are dry before touching the device.
- Beware of steam and splashes when putting food on the hot grill plates.
- Hot grease can splash from the grill plate.
- Do not pour cold water onto the hot grill plate. The water will splash and damage the grill plate.
- The grill plate becomes very hot during use. Do not touch the hot grill plate.
- Do not leave the device unattended at any time with during or directly after use.
- Do not move the device while it is switched on or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.

Electrical safety

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Connect the device to an earthed wall socket. Do not use an earthed extension cable of a suitable diameter.
- Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
- Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
- Only use the appropriate connector to operate the device.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not move the device by pulling the mains cable.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.

Initial use

- Clean the device. Clean the grill plates. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
- Apply a little vegetable oil to the grill plates using a paper towel. Wipe off any excess vegetable oil.
- Close the device.
- Insert the mains plug into the wall socket. The power indicator comes on.
- Turn the temperature dial clockwise to the maximum position. The device starts heating.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The device has reached the required temperature.
- Turn the temperature dial counterclockwise to the off position.
- Remove the mains plug from the wall socket. The power indicator goes off.
- Allow the device to cool down completely.

Note: If you switch on the device for the first time, the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.

Use

- Clean the device. Clean the grill plates. Refer to the section "Cleaning and maintenance".
- Apply a little vegetable oil to the grill plates using a paper towel. Wipe off any excess vegetable oil.
- Close the device.
- Insert the mains plug into the wall socket. The power indicator comes on.
- Turn the temperature dial clockwise to the required position. The device starts heating.
- Wait for a few minutes until the temperature indicator goes off. The device has reached the required temperature.
- Open the device. Put the food onto the grill plate. Close the device.
- While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.
- Grill the food for approximately 3-8 minutes or until golden brown.
- If the food is grilled, open the lid and remove the food using a wooden or plastic spatula.
- Turn the temperature dial counterclockwise to the off position.
- Remove the mains plug from the wall socket. The power indicator goes off.
- Allow the device to cool down completely.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, take it to an authorised service.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not use sharp objects.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not clean the device or the accessories in the dishwasher.

- Clean the device after each use:
  - Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  - Remove any residues from the grill plates with a paper towel. Remove any baked-on residues from the grill plates with soapy water and a non-abrasive plastic scouring pad. Thoroughly dry the grill plates with a clean, dry cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Nederlands - Beschrijving

1.	Handgreep	• Gebruik altijd de handgreep om het apparaat te openen en te sluiten.
2.	Voedingsindicator	
3.	Temperatuurknop	• Zie de gedeelten "Eerste gebruik" and "Gebruik" voor een beschrijving van de werking.
4.	Temperatuurindicator	
5.	Scharnier-ontgrendelingshendel	Het apparaat kan worden gebruikt als grillpan voor het grillen van vlees, hamburgers, gevogelte, vis en groenten. Het wordt niet aanbevolen om het apparaat te gebruiken voor het grillen van kippenpootjes. • Houd de handgreep met één hand vast en breek de ontgrendeling van de handgreep van de bodem naar u toe te schuiven. Duw de hendel naar achteren en open het apparaat in de 180°-stand. • Houd na gebruik de handgreep met één hand vast en sluit het apparaat.

Veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor geopolijste of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische handicap of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bedoelde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere voorzieningen die water bevatten.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Zorg dat het apparaat niet in contact komt met brandbaar materiaal.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur. Bedek het apparaat niet.
- Zorg dat voldoende ruimte rondom het apparaat aanwezig is zodat warmte kan ontsnappen en voor voldoende ventilatie.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat op een hittebestendig en spatvrij oppervlak.
- Plaats het apparaat niet op een kookplaat.
- Gebruik geen houtskool of gelijksoortige brandbare brandstoffen.
- Laat metalen bestek niet in aanraking komen met de grillplaten om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen. Pas op voor hete delen. De oppervlakken die zijn gemarkeerd met een waarschuwingssymbool voor hete oppervlakken worden heet tijdens gebruik. De toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in werking is. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat aanraakt. Gebruik ovenhandschoenen indien u het apparaat tijdens of kort na gebruik moet aanraken.
- Zorg dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat aanraakt.
- Pas op voor stoom en spetters bij het plaatsen van voedsel op de hete grillplaten.
- Heet vet kan van de grillplaat spetteren.
- Giet geen koud water op de hete grillplaat. Het water zal spetteren en de grillplaat beschadigen.
- De grillplaat wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak de hete grillplaat niet aan.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens of direct na gebruik.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.

Elektrische veiligheid

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaard verlengsnoer met een geschikte diameter. Wikkel het netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig af.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrengeld kan raken en dat niemand erover kan struikelen.
- Gebruik uitsluitend de juiste stekker om het apparaat te bedienen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Eerste gebruik

- Reinig het apparaat. Reinig de grillplaten. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- Breng met keukenpapier een beetje plantaardige olie aan op de grillplaten. Verwijder de overtollige plantaardige olie.
- Sluit het apparaat.
- Plaats de netstekker in het stopcontact. De voedingsindicator gaat branden.
- Draai de temperatuurknop naar rechts naar de maximale stand. Het apparaat begint met verwarmen.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator uit gaat. Het apparaat heeft de gewenste temperatuur bereikt.
- Draai de temperatuurknop naar links naar de uit-stand.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact. De voedingsindicator gaat uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

Let op: indien het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.

Gebruik

- Reinig het apparaat. Reinig de grillplaten. Zie het gedeelte "Reiniging en onderhoud".
- Breng met keukenpapier een beetje plantaardige olie aan op de grillplaten. Verwijder de overtollige plantaardige olie.
- Sluit het apparaat.
- Plaats de netstekker in het stopcontact. De voedingsindicator gaat branden.
- Draai de temperatuurknop naar rechts naar de gewenste stand. Het apparaat begint met verwarmen.
- Wacht een paar minuten totdat de temperatuurindicator uit gaat. Het apparaat heeft de gewenste temperatuur bereikt.
- Open het apparaat. Leg het voedsel op de grillplaat. Sluit het apparaat.
- Terwijl het apparaat ingeschakeld is, zal de temperatuurindicator aan- en uitgaan wanneer de thermostaat in- en uitschakelt om de gewenste temperatuur te handhaven.
- Grill het voedsel ongeveer 3-8 minuten of tot het goudbruin is.
- Als het voedsel gegrild is, open dan het deksel en verwijder het voedsel met een houten of plastic spatel.
- Draai de temperatuurknop naar links naar de uit-stand.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact. De voedingsindicator gaat uit.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig het apparaat of de accessoires niet in de vaatwasmachine.

- Reinig het apparaat na ieder gebruik:
  - Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
  - Verwijder met keukenpapier eventuele resten van de grillplaten. Verwijder met zeepsop en een niet-schurende plastic schuurspons eventuele achtergebleven resten van de grillplaten. Droog de grillplaten grondig af met een schone, droge doek.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Deutsch - Beschreibung

1.	Handgriff	• Verwenden Sie immer den Handgriff, um das Gerät zu öffnen und zu schließen.
2.	Betriebsanzeige	
3.	Temperaturregler	• Eine Beschreibung der Bedienung finden Sie in den Abschnitten "Erstgebrauch" und "Gebrauch".
4.	Temperaturanzeige	
5.	Scharnierentriegelungshebel	Das Gerät kann als Grillpfanne zum Grillen von Fleisch, Hamburgern, Geflügel, Fisch und Gemüse verwendet werden. Es wird nicht empfohlen, das Gerät zum Grillen von Hühnerknochen zu verwenden. • Halten Sie den Handgriff mit einer Hand und schieben Sie mit der anderen Hand den Hebel zu sich. Drücken Sie den Hebel nach hinten und öffnen Sie das Gerät in der 180°-Position. • Nach dem Gebrauch den Handgriff mit einer Hand halten und das Gerät schließen.

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht sind.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommt.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Achten Sie darauf, dass genügend Platz um das Gerät herum vorhanden ist, damit die Hitze entweichen kann und für ausreichend Belüftung gesorgt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen und spritzgeschützten Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Kochfeld.
- Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe.
- Lassen Sie kein Metallbesteck an die Grillplatten gelangen, um eine Beschädigung der Anti-Haft-Beschichtung zu vermeiden. Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Gebrauch heiß werden. Die zugänglichen Flächen können beim Betrieb des Geräts heiß werden.
- Seien Sie beim Berühren des Geräts vorsichtig. Verwenden Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Gerät beim oder kurz nach dem Gebrauch anfassen müssen.
- Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass Ihre Hände trocken sind.
- Vorsicht vor Dampf und Spritzern, wenn Sie Lebensmittel auf die heißen Grillplatten legen.
- Heißes Fett kann von der Grillplatte spritzen.
- Gießen Sie kein kaltes Wasser auf die heiße Grillplatte. Das Wasser spritzt und beschädigt die Grillplatte.
- Die Grillplatte wird beim Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie nicht die heiße Grillplatte.
- Lassen Sie das Gerät weder während noch unmittelbar nach dem Gebrauch zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet oder noch heiß ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.

Elektrische Sicherheit

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
- Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer geerdeten Wandsteckdose. Verwenden Sie ggf. ein geerdetes Verlängerungskabel mit einem geeigneten Leiterquerschnitt.
- Wickeln Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel immer vollständig ab.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte hängt und sich niemand darin verfangen oder darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie zum Betreiben des Geräts ausschließlich die entsprechende Verbindung.
- Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuersystem betrieben zu werden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Erstgebrauch

- Reinigen Sie das Gerät. Reinigen Sie die Grillplatten. Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- Tragen Sie etwas Pflanzenöl mit einem Papiertuch auf die Grillplatten auf. Wischen Sie überschüssiges Pflanzenöl ab.
- Schließen Sie das Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose. Die Leistungsanzeige leuchtet auf.
- Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die höchste Stellung. Das Gerät beginnt aufzuheizen.
- Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige erlischt. Das Gerät hat die erforderliche Temperatur erreicht.
- Drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn auf die AUS-Position.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Die Betriebsanzeige erlischt.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kann es etwas Rauch ausstoßen und eine kurze Zeit einen charakteristischen Geruch entwickeln. Dies ist ein normaler Vorgang.

Gebrauch

- Reinigen Sie das Gerät. Reinigen Sie die Grillplatten. Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- Tragen Sie etwas Pflanzenöl mit einem Papiertuch auf die Grillplatten auf. Wischen Sie überschüssiges Pflanzenöl ab.
- Schließen Sie das Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose. Die Leistungsanzeige leuchtet auf.
- Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Position. Das Gerät beginnt aufzuheizen.
- Warten Sie einige Minuten, bis die Temperaturanzeige erlischt. Das Gerät hat die erforderliche Temperatur erreicht.
- Öffnen Sie das Gerät. Legen Sie die Speise auf die Grillplatte. Schließen Sie das Gerät.
- Während das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Temperaturanzeige auf und erlischt wieder, während der Thermostat ein- und ausschaltet, um die erforderliche Temperatur aufrecht zu erhalten.
- Die Speisen ca. 3-8 Minuten grillen bis sie goldbraun sind.
- Wenn die Speisen gegrillt sind, öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel.
- Drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn auf die AUS-Position.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Die Betriebsanzeige erlischt.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie weder das Gerät noch dessen Zubehör in der Geschirrspülmaschine.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch:
  - Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  - Entfernen Sie alle Rückstände von den Grillplatten mit einem Papiertuch. Entfernen Sie alle eingebrannten Rückstände von den Grillplatten mit Seifenwasser und einem nicht abrasiven Kunststoff-Scheuerschwamm. Trocknen Sie die Grillplatten gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Español - Descripción

1.	Mango	• Utilice siempre el mango para abrir y cerrar el dispositivo.
2.	Indicador de encendido	
3.	Mando de temperatura	• Consulte las secciones "Uso inicial" y "Uso" para obtener una descripción del funcionamiento.
4.	Indicador de temperatura	
5.	Palanca de desbloqueo de bisagra	El dispositivo puede utilizarse como parrilla para cocinar carnes, hamburguesas, aves, pescado y verduras. No se recomienda utilizar el dispositivo para cocinar huesos de pollo. • Sujete el mango con una mano y utilice la otra para deslizar la palanca hacia usted. • Empuje la palanca hacia atrás y abra el dispositivo en la posición de 180°. • Tras el uso, sujete el mango con una mano y cierre el dispositivo.

Seguridad

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia o conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del dispositivo de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el dispositivo y el cable de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán jugar con el dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
- Asegúrese de que el dispositivo no entre en contacto con materiales inflamables.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor. No coloque el dispositivo sobre superficies calientes ni cerca de llamas abiertas.
- No cubra el dispositivo.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del dispositivo para permitir que el calor escape y ofrecer suficiente ventilación.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie resistente al calor y a prueba de salpicaduras.
- No coloque el dispositivo sobre una placa de cocinado.
- No utilice carbón ni combustibles similares.
- No deje que los cubiertos metálicos toquen las planchas para evitar daños en el revestimiento antiadherente.
- Tenga cuidado con las piezas calientes. Las superficies marcadas con un símbolo de precaución de superficies calientes pueden calentarse durante el uso. Las superficies accesibles pueden calentarse cuando el dispositivo está funcionando.
- Tenga cuidado cuando toque el dispositivo. Utilice guantes de horno si necesita tocar el dispositivo durante el uso o inmediatamente después.
- Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el dispositivo.
- Tenga cuidado con el vapor y salpicaduras al poner alimentos sobre las planchas calientes.
- Puede salpicar grasa caliente de la plancha.
- No vierta agua fría sobre la plancha caliente. El agua salpicará y producirá daños en la plancha.
- La plancha se calienta mucho durante el uso. No toque la plancha caliente.
- No descuide el dispositivo en ningún momento durante el uso o directamente después del mismo.
- No mueva el dispositivo mientras esté encendido o aún esté caliente. Retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.

Seguridad eléctrica

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de otros equipos si ocurriera algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un diámetro adecuado.
- Desenrolle siempre completamente el cable de red y el cable alargador.
- Asegúrese de que el cable de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
- Utilice únicamente el conector adecuado para hacer funcionar el dispositivo.
- El dispositivo no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red.
- No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.

Uso inicial

- Limpie el dispositivo. Limpie las planchas. Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento".
- Aplique un poco de aceite vegetal a las planchas utilizando papel de cocina. Limpie el exceso de aceite vegetal.
- Cierre el dispositivo.
- Inserte el enchufe de red en la toma de pared. El indicador de potencia se enciende.
- Gire el mando de temperatura en sentido horario hasta la posición máxima. El dispositivo empieza a calentarse.
- Espere unos minutos hasta que se apague el indicador de temperatura. El dispositivo ha alcanzado la temperatura deseada.
- Gire el mando de temperatura en sentido antihorario hasta la posición de apagado.
- Retire el enchufe de red de la toma de pared. El indicador de encendido se apaga.
- Deje que el dispositivo se enfríe completamente.

Nota: Si enciende el dispositivo por primera vez, éste puede desprender un poco de humo y un olor característico durante un breve periodo. Esto es algo normal.

Uso

- Limpie el dispositivo. Limpie las planchas. Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento".
- Aplique un poco de aceite vegetal a las planchas utilizando papel de cocina. Limpie el exceso de aceite vegetal.
- Cierre el dispositivo.
- Inserte el enchufe de red en la toma de pared. El indicador de potencia se enciende.
- Gire el mando de temperatura en sentido horario hasta la posición deseada. El dispositivo empieza a calentarse.
- Espere unos minutos hasta que se apague el indicador de temperatura. El dispositivo ha alcanzado la temperatura deseada.
- Abra el dispositivo. Coloque el alimento sobre la plancha. Cierre el dispositivo.
- Mientras el dispositivo está encendido, el indicador de temperatura se enciende y se apaga cuando el termostato se enciende y se apaga para mantener la temperatura deseada.
- Cocine el alimento durante aproximadamente 3-8 minutos o hasta que se dore.
- Cuando el alimento esté cocinado, abra la tapa y retire el alimento con una espátula de madera o de plástico.
- Gire el mando de temperatura en sentido antihorario hasta la posición de apagado.
- Retire el enchufe de red de la toma de pared. El indicador de encendido se apaga.
- Deje que el dispositivo se enfríe completamente.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No utilice objetos afilados.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- No limpie el dispositivo ni los accesorios en el lavavajillas.

- Limpie el dispositivo después de cada uso:
  - Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  - Elimine los residuos de las planchas con papel de cocina. Elimine los restos incrustados en las planchas con agua jabonosa y un estropajo de plástico no abrasivo. Seque bien las planchas con un paño limpio y seco.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Contacto

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Países Bajos

Français - Description

1.	Poignée	• Utilisez systématiquement la poignée pour ouvrir et fermer l'appareil.
2.	Indicateur d'alimentation	
3.	Molette de température	• Voir les sections "Usage initial" et "Usage" pour une description du fonctionnement.
4.	Témoin de température	
5.	Levier de libération à charnière	L'appareil peut être utilisé comme une poêle pour griller les viandes, hamburgers, volailles, poissons et légumes. Il est déconseillé d'utiliser l'appareil pour griller les os de poulets. • Tenez la poignée d'une main et faites glisser de l'autre main le levier dans votre direction. Poussez le levier en arrière et ouvrez l'appareil sur la position 180°. • Après usage, tenez la poignée d'une main et fermez l'appareil.

Sécurité

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, voire dépourvus des connaissances et de l'expérience nécessaires, en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance. Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autres récipients contenant de l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre en contact avec aucune matière inflammable.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur. Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité de flammes nues.
- Ne couvrez pas l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'un dégagement suffisant pour que la chaleur se dissipe tout en assurant une ventilation satisfaisante.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux projections.
- Ne placez pas l'appareil sur une plaque de cuisson.
- N'utilisez pas de charbon ou de combustibles similaires.
- Ne laissez pas les ustensiles métalliques toucher les plaques de grill afin d'éviter d'endommager le revêtement antiadhér

nedis

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

- Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
- Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
- Ikke bruk skarpe gjenstander.
- Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
- Ikke rengjør enheten eller delene i oppvaskmaskinen.
- Rengjør enheten etter hver bruk:
  - Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
  - Fjern rester fra grillplatene med bambuspagel. Fjern eventuelle fastbrente matrester fra grillplatene med såpevann og en svamp. Tørk av grillplatene med en tørr og ren klut.

Support

Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support

Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Svenska - Beskrivning

1.	Handtag	• Använd alltid handtaget för att öppna och stänga enheten.
2.	Strömindikator	
3.	Temperaturhjul	• Se avsnittet "Första användning" och "Användning" för bruksanvisning.
4.	Temperaturindikator	
5.	Gångjärn öppningsreglage	Enheten kan användas som en grillpanna för att grilla kött, hamburgare, fågel, fisk och grönsaker. Det är inte rekommenderat att använda enheten för att grilla kycklingben. • Håll i handtaget med en hand och använd den andra handen för att skjuta reglaget mot dig. Tryck reglaget bakåt och öppna enheten i 180°-läget. • Efter användning, ta tag i handtaget med en hand och stäng enheten.

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
- Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, känsel- eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap om de är under övervakning eller har blivit tillskedade instruktioner gällande användandet av enheten på ett säkert sätt och med förståelse för eventuella faror. Rengöring och användarunderhåll ska inte genomföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under övervakning. Förvara enheten och nätkablarna utom räckhåll för barn under 8 år. Barn ska ej leka med enheten.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
- Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
- Använd inte enheten nära kakelugnar, dusschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
- Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
- Se till att enheten inte kommer i kontakt med lättantändliga material.
- Håll enheten borta från värmekällor. Placera inte enheten på ytor eller nära öppen eld.
- Täck inte över enheten.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för tillräcklig ventilation så att värmen kan försvinna.
- Placera enheten på en stabil, plat yta.
- Placera enheten på en värmebeständig och stänksäker yta.
- Placera inte enheten på en spis.
- Använd inte träkol eller liknande brännbara bränslen.
- Låt inte metallredskap vidröra grillplattorna för att förhindra att non-stick-beläggningen skadas.
- Akta dig för varma delar. Vtor som är markerade med en varningssymbol för varma ytor kommer att bli varma under användning. Närliggande ytor kan komma att bli varma när enheten används.
- Var försiktig när du rör vid enheten. Använd grythandskar när du rör vid enheten under eller strax efter användning.
- Se till att dina händer är torra innan du rör vid enheten.
- Tänk på ånga och stänk när du lägger mat på de varma grillplattorna.
- Varmt fett kan skvätta från grillplåten.
- Håll inte kalt vatten på den varma grillplåten. Vattnet kommer att skvätta och skada grillplåten.
- Grillplåten blir väldigt varm vid användning. Rör inte den varma grillplåten.
- Lämna inte enheten övervakad vid användning eller direkt efter användning.
- Flytta på enheten medan den är pålagen eller fortfarande varm. Ta bort kontakten från vägguttaget och låt enheten svalna av.

Elsäkerhet



- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Använda inte enheten om nätkabeln eller nätkabeln är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
- Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
- Anslut enheten till ett jordat vägguttag. Om nödvändigt, använd en jordad förlängningssladd av lämplig diameter.
- Rulla alltid ut hela nätkabeln och förlängningssladden.
- Se till att nätkabeln inte hänger över arbetsytans kant så att den inte rätkar fasta eller välta.
- Använd endast lämplig kontakt för att använda enheten.
- Enheten ska inte användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.
- Förflytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln.
- Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.

Första användning

- Rengör enheten. Rengör grillplåtarna. Se avsnittet "Rengöring och underhåll".
- Applicera lite vegetabilisk olja på grillplåtarna med hjälp av lite hushållspapper. Torka av överflödig vegetabilisk olja.
- Stäng enheten.
- Sätt i nätkontakten i vägguttaget. Effektindikatorn tänds.
- Vrid temperaturhjulet medurs till önskad positionen. Enheten börjar värmas upp.
- Vänta några minuter tills temperaturindikatorn släcks. Enheten har nått önskad temperatur.
- Vrid temperaturhjulet moturs till av-positionen.
- Dra ut nätkontakten från vägguttaget. Strömindikatorn släcks.
- Låt enheten kylas av helt och hållet.

OBS: Om du sätter på enheten för första gången, kan enheten ge ifrån sig lite rök och en karakteristisk lukt under en kort period. Detta är normalt.

Användning

- Rengör enheten. Rengör grillplåtarna. Se avsnittet "Rengöring och underhåll".
- Applicera lite vegetabilisk olja på grillplåtarna med hjälp av lite hushållspapper. Torka av överflödig vegetabilisk olja.
- Stäng enheten.
- Sätt i nätkontakten i vägguttaget. Effektindikatorn tänds.
- Vrid temperaturhjulet medurs till önskad positionen. Enheten börjar värmas upp.
- Vänta några minuter tills temperaturindikatorn släcks. Enheten har nått önskad temperatur.
- Öppna enheten. Lägg på maten på grillplåten. Stäng enheten.
- Medan enheten är pålagen, kommer temperaturindikatorn att tändas och släckas då termostaten slås på och av för att bibehålla önskad temperatur.
- Grill maten i cirka 3–8 minuter eller tills den är gyllenbrun.
- Om maten är grillad, öppna locket och avlägsna maten med en stekspade av trä eller plast.
- Vrid temperaturhjulet moturs till av-positionen.
- Dra ut nätkontakten från vägguttaget. Strömindikatorn släcks.
- Låt enheten kylas av helt och hållet.

Rengöring och underhåll

Varning!

- Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har kylts av.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Använd inte vassa föremål.
- Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
- Rengör inte enheten eller tillbehören i diskmaskin.

- Rengör enheten efter varje användning:
  - Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
  - Ta bort eventuella rester från grillplattorna med en hushållspapper. Avlägsna eventuella fastbrända rester från grillplattorna med såpvatten och en icke-slipande plastsvamp. Torka noggrant av grillplattorna med en ren, torr trasa.

Support

Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support

Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

Suomi - Kuvaus

1.	Kahva	• Käytä aina käsikahvaa laitteen avaamiseen ja sulkemiseen.
2.	Virtamerkkivalo	
3.	Lämpötilan valitsin	• Katso käyttön kuvaus "Ensimmäinen käyttökerta" -ja "Käyttö"-osioista.
4.	Lämpötilan osoitin	
5.	Saranan vapautinvipu	Laitetta voidaan käyttää grillipannuna grillaamaan lihoja, hampurilaisia, sipukirjaa, kalaa ja vihanneksia. Laitetta ei suositella käytettäväksi kananluiden grillaamiseen. • Pidä kiinni kahvasta. Hieman painaa ja liu'uta kahvaa kädellä kahvaa itseesi päin. Työnnä vipua taaksepäin ja avaa laite 180°-asentoon • Käytön jälkeen, pidä kiinni käsikahvasta yhdellä kädellä ja sulje laite.

Turvallisuus

- Lue käyttöoppas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistii-, mentaalisia tai motorisia rajoitteita tai jotka eivät kokemusta tai tietoa laitteesta, jos heitä valvotaan tai jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käytön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa, ellevät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Lasten ei saa leikkiä laitetella.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
- Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisin tarkoituksin.
- Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesuallaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
- Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
- Varmista, ettei laite pääse kosketuksiin palavan materiaalin kanssa.
- Pidä laite pois lämmönlähteistä. Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai lähelle avotulta.
- Älä peitä laitetta.
- Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa hyvää tuuletusta varten, jotta lämpö pääsee poistumaan.
- Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
- Aseta laite lämpöä ja roiskevettä kestävälle pinnalle.
- Aseta laitetta keittiötyöville.
- Älä käytä hiilitä tai vastaavia paloja polttoaineita.
- Älä anna metallisten ruokailuvälineiden koskettaa grillilevyjä, jotta niiden teflon-pinnoite ei vaurioituisi.
- Varo kuumia osia. Kuuman pinnan varoitusmerkillä varustetut pinnat tulevat kuumiksi käytön aikana. Näkyvissä olevat pinnat voivat tulla kuumiksi käytettäessä laitetta.
- Ole varovainen koskettaessasi laitetta. Käytä patakintaita, jos sinun on koskettava laitetta käytön aikana tai pian käytön jälkeen.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, ennen kuin kosketat laitetta.
- Varo höyryä ja roiskeita laittaessasi ruokaa kuumalle grillilevylle.
- Kuumaa rasvaa voi roiskua grillilevyltä.
- Älä kaada kylmää vettä kuumalle grillilevylle. Vesi roiskuu ja vaurioittaa grillilevyä.
- Grillilevystä tulee hyvin kuuma käytön aikana. Älä kosketa kuumaa grillilevyä.
- Älä jätä virtapistoketta laitetta valvomattomaksi käytön aikana tai heti käytön jälkeen.
- Älä siirrä laitetta sen ollessa päällä tai edelleen kuuma. Irrota pistoke pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt.

Sähköturvallisuus

- Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
- Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkosta ja ota yhteys valmistajan tai maisita laitteista.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen, valmistajan tai valtuutetun huollon on vaihdettava se.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että sähkökverkon jännite vastaa laitteen luokituksyttiin merkittyä jännitettä. Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan. Käytä tarvittaessa tehollisen (johtopoikkileikkaukseltaan) riittävää maadoitettua jatkojohtoa.
- Pura aina virtajohto ja jatkojohto kokonaisuudessaan auki. Varmista, ettei virtajohto roiku työpinnan reunan yli, jossa siihen voidaan jäädä vahingossa kinni tai kompastua. Käytä vain asianmukaista liitintä laitteen käytössä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä etäohjausjärjestelmällä.
- Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta.
- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.

Ensimmäinen käyttökerta

- Puhdista laite. Puhdista grillilevyt. Katso "Puhdistus ja huolto" -osiosta.
- Levitä hieman kasvöljyä paperipyyhkeellä grillilevyihin. Pyyhi pois liika kasviöljy.
- Suije laite.
- Työnnä virtapistoke pistorasiaan. Tehon osoitin syttyy.
- Käännä lämpötilan säädin myötäpäivään maksimiasennon. Laite aloittaa kuumennuksen.
- Odota muutamia minuutteja, kunnes lämpötilan osoitin sammuu. Laite on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Käännä lämpötilan säädin vastapäivään pois-asennon.
- Poista virtapistoke pistorasiasta. Virtamerkkivalo sammuu.
- Anna laitteen jäähtyä täysin.

Huomaa: Kun laite kytketään pääle ensimmäistä kertaa, siitä voi lähteä hieman savua ja erikoista hajua hetken aikaa. Tämä on normaalia.

Käyttö

- Puhdista laite. Puhdista grillilevyt. Katso "Puhdistus ja huolto" -osiosta.
- Levitä hieman kasviöljyä paperipyyhkeellä grillilevyihin. Pyyhi pois liika kasviöljy.
- Suije laite.
- Työnnä virtapistoke pistorasiaan. Tehon osoitin syttyy.
- Käännä lämpötilan säädin myötäpäivään haluttuun asentoon. Laite aloittaa kuumennuksen.
- Odota muutamia minuutteja, kunnes lämpötilan osoitin sammuu. Laite on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Avaa laite. Laite ruoka grillilevyille. Suije laite.
- Laitteen ollessa päällä lämpötilan osoitin syttyy ja sammuu termostaatin kytkeissä lämmityksen pääälle ja pois halutun lämpötilan ylläpitämiseksi.
- Grillaa ruokaa noin 3 - 8 minuuttia tai kunnes se on kullanruskea.
- Jos ruoka on gyllistä, avaa kansi ja poista ruoka puisella tai muovisella lastalla.
- Käännä lämpötilan säädin vastapäivään pois-asennon.
- Poista virtapistoke pistorasiasta. Virtamerkkivalo sammuu.
- Anna laitteen jäähtyä täysin.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

- Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä käytä teräksiä välineitä.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä puhdista laitetta tai tarvikkeita astianpesukoneessa.

- Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen seuraavasti:
  - Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kosteella kankaalla.
  - Poista kaikki jäämät grillilevyistä paperipyyhkeellä. Poista kaikki kinnittaritneet jäämät grillilevyistä saippuavedellä ja hankaamattomalla muovisella puhdistustyynyllä. Kuivaa grillilevyt huolellisesti puhtaalla, kuivalla liinalla.

Tuki

Lisätietoja ja tuki saat jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support

Yhteystiedot

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

Ελληνικά - Περιγραφή

1.	Λαβή	• Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη χειραβολή για να ανοίξετε και να κλείσετε τη συσκευή.
2.	Ένδειξη λυχνία ισχύος	• Ανατρέξτε στις ενότητες «Αρχική χρήση» και «Χρήση» για περιγραφή της λειτουργίας.
3.	Κουμπί θερμοκρασίας	
4.	Ένδειξη θερμοκρασίας	
5.	Μοχλός απελευθέρωσης μεντεσέ	Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηγάνι ψησίματος για ψήσιμο κρεάτων, χάμπουργκερ, πουλερικών, ψαριών και λαχανικών. Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής για το ψήσιμο κοκαλών κοτόπουλου. • Κρατήστε τη χειραβολή με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να σύρετε τον μοχλό προς την πλευρά σας. Πλέστε τον μοχλό προς τα πίσω και ανοίξτε τη συσκευή σε θέση κλίσης 180°. • Μετά τη χρήση, κρατήστε τη χειραβολή με το ένα χέρι και κλείστε τη συσκευή.

Ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακολουθές βλάβες ή άλλες ολικές και συμπτωτικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με φυσική, αισθητηριακή, νοητική ή κινητική αναπηρία ή με ελλειμμα εμπειρίας και γνώσεων εάν επιτηρούνται ή τους παρέχονται οδηγίες ασφαλούς μη τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και τα καλώδιο ρεύματος εκτός εμβέλειας παιδιών ιδιαίτερων των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προορίζομενος σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή πλάτσιμο. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή πλάτσιμο, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Η συσκευή αυξάνει μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
- Εξασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν θα έχει τα σε επαφή με εύφλεκτο υλικό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε καυτές επιφάνειες ή κοντά σε εμφανείς φλόγες.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή.
- Εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή, ώστε να μπορεί να εκφεύγει η θερμότητα και να παρέχεται επαρκής αερισμός.
- Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια με προστασία έναντι φκεαζόμενου νερού.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μάτι.
- Μην χρησιμοποιείτε κάρβουνα ή παρόμοια καύσιμα.
- Μην επιτρέπετε μεταλλικά μαχαιροπήρουνα να αγγίζουν τις πλάκες ψησίματος ώστε να αποτραπεί η ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση.
- Προσέχετε τα καυτά τμήματα. Οι σημειωμένες επιφάνειες με ένα σύμβολο προσοχής για καυτές επιφάνειες θερμαίνονται κατά τη χρήση. Κοντινές επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αγγίζετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας εάν πρέπει να αγγίξετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη χρήση.
- Εξασφαλίζετε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε τη συσκευή.
- Προσέχετε τον ατμό και τα πιτσιλίματα κατά την τοποθέτηση του φαγητού στις καυτές πλάκες ψησίματος.
- Το καυτό λάδι μπορεί να πιτσιλάει από την πλάκα ψησίματος.
- Μην χύνετε κρύο νερό επάνω στην καυτή πλάκα ψησίματος. Το νερό θα πιτσιλάει και θα προκαλέσει ζημιά στην πλάκα ψησίματος.
- Η πλάκα ψησίματος είναι πολύ καυτή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην αγγίζετε την καυτή πλάκα ψησίματος.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ανεπηρέαστη κατά τη χρήση ή απευθείας μετά από αυτήν.
- Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη εγκαταστάσεων ή ανάμεσα σε τοίχους.
- Μην χρεμίζετε ποτέ τη συσκευή κρεμώντας τη σκάμα καυτή. Απομακρύνετε το φις από την υποδοχή τοίχου και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.

Ηλεκτρική ασφάλεια



- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
- Αποφυλάξτε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθορά ή είναι ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι ελαττωματικά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από άλλον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Συνδέετε τη συσκευή σε γειωμένη υποδοχή ρεύματος. Εφόσον απαιτείται χρησιμοποιείτε ένα γειωμένο καλώδιο επέκταση κατάλληλης διαμέτρου.
- Ξετυλίγετε πάντα πλήρως το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο επέκταση.
- Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται σε άκρες πάγκων εργασίας και δεν μπορεί να μαγκωθεί τυχαία ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο σύνδεσμο για τη λειτουργία της συσκευής.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού τηλεχειριστηρίου.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.

Αρχική χρήση

- Καθαρίστε τη συσκευή. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Αλείψτε με λίγο φυτικό λάδι τις πλάκες ψησίματος χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας. Σκουπίστε τυχόν περίσσεια φυτικό λάδι.
- Κλείστε τη συσκευή.
- Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα στον τοίχο. Η ένδειξη ισχύος ενεργοποιείται.
- Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας προς τη δεξιά μέχρι τη θέση θερμοκρασίας. Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται.
- Περιμένετε λίγα λεπτά, έως ότου η ένδειξη θερμοκρασίας σβήσει. Η συσκευή έχει επιτύχει την απαιτούμενη θερμοκρασία.
- Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας αριστερόστροφα στη θέση απενεργοποίησης.
- Αποφορτώνετε το βύσμα από την πρίζα στον τοίχο. Η ένδειξη ισχύος σβήνει.
- Επιτρέψτε η συσκευή να κρυώσει καλά.

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, η συσκευή θα εξαερίνει και προκαλέσει λίγο καπνό και μια χαρακτηριστική οσμή για σύντομη χρονική περίοδο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία.

Χρήση

- Καθαρίστε τη συσκευή. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Αλείψτε με λίγο φυτικό λάδι τις πλάκες ψησίματος χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας. Σκουπίστε τυχόν περίσσεια φυτικό λάδι.
- Κλείστε τη συσκευή.
- Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα στον τοίχο. Η ένδειξη ισχύος ενεργοποιείται.
- Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη μέγιστη θέση. Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται.
- Περιμένετε λίγα λεπτά, έως ότου η ένδειξη θερμοκρασίας σβήσει. Η συσκευή έχει επιτύχει την απαιτούμενη θερμοκρασία.
- Ανοίξτε τη συσκευή. Τοποθετήστε το φαγητό επάνω στην πλάκα ψησίματος. Κλείστε τη συσκευή.
- Ωστε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάβει και θα σβήνει καθώς ο θερμοστάτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται για την διατήρηση της επιπτούμενης θερμοκρασίας.
- Ψήστε το φαγητό για περίπου 3-8 λεπτά ή μέχρι να πάρει ένα καστανοκίτρινο χρώμα.
- Εάν το φαγητό έχει φτθεί, ανοίγετε το κάλυμμα και αφαιρείτε το φαγητό χρησιμοποιώντας μια ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.
- Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας αριστερόστροφα στη θέση απενεργοποίησης.
- Απομακρύνετε το βύσμα από την πρίζα στον τοίχο. Η ένδειξη ισχύος σβήνει.
- Επιτρέψτε η συσκευή να κρυώσει καλά.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, αφαιρείτε το φις από την υποδοχή τοίχου και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση:

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.
- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τις πλάκες ψησίματος με ένα χαρτί κουζίνας. Αφαιρέστε τυχόν φτμένα υπολείμματα από τις πλάκες ψησίματος με σαπουνάδα και ένα πλαστικό σφουγγάκι χωρίς τριχά σπιράνιας. Στεγνώστε προσεκτικά τις πλάκες ψησίματος με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.com/support

Επαφή

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Κάτω Χώρες

Polski - Opis

1.	Uchwyt	• Do otwierania i zamykania urządzenia należy zawsze używać uchwytu.
2.	Wskaźnik zasilania	
3.	Pokrętło temperatury	• Patrz punkt „Pierwsze użycie" i „Użycie", aby uzyskać opis działania.
4.	Wskaźnik temperatury	
5.	Dźwignia zwalniania zawiasu	Urządzenia można używać jako grill do grillowania mięsa, hamburgerów, drobiu, ryb i warzyw. Nie zaleca się używania urządzenia do grillowania kości kurczaków. • Jedną ręką trzymać uchwyt, a drugą przesunąć dźwignię do siebie. Popchnąć dźwignię do tyłu i otworzyć urządzenie o 180 stopni. • Po użyciu chwycić uchwyt jedną ręką i zamknąć urządzenie.

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieposzczególnego instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci przyjęte przez producenta, osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej, czuciowej, psychicznej lub fizycznej, lub osoby bez braku doświadczenia lub znajomości sprzętu pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielania instrukcji, jak należy obchodzić się z urządzeniem w bezpieczny sposób, oraz zrozumienia przez nie ewentualnego ryzyka. Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie powinny przeprowadzać dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określone w instrukcji.

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.

Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wanien, prysznców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.

Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

Urządzenie nie może wchodzić w kontakt z materiałami łatwopalnymi.

Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie wolno umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia.

Nie przykrywać urządzenia.

Wokół urządzenia należy zapewnić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, aby ciepło mogło być swobodnie odprowadzane i zapewniona była odpowiednia wentylacja.

Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Umieścić urządzenie na powierzchni odpornej na działanie wysokiej temperatury i na zapłamienie.

Nie stawiać urządzenia na płycie grzejnej kuchenki.

Nie wolno używać węgla ani podobnych środków opałowych.

Metalowe sztućce nie mogą dotykać do płyt grillowych, aby nie uszkodzić powłoki zapobiegającej przywieraniu. Należy uważać na gorące elementy. Powierzchnie oznaczone symbolem ostrzeżenia przed wysoką temperaturą mogą się silnie nagrzewać w czasie używania urządzenia. Inne powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas jego pracy.

Należy zachować ostrożność, dotykając urządzenia. W przypadku konieczność dotknięcia urządzenia w trakcie jego działania lub zaraz po nim należy stosować rękawice kuchenne.

Urządzenie można dotykać wyłącznie suchymi rękami.

Należy uważać na tworzącą się parę oraz rozpryski podczas umieszczania żywności na nagrzanych płytach grillowych.

Gorący tłuszcz może pryskać z płyty grillowej.

Nie wolno lać zimnej wody na nagrzaną płytę grillową. Woda będzie się rozbryzgiwać i uszkodzi płytę grillową.

Płyta grillowa nagrzewa się podczas użytkowania. Nie wolno dotykać nagrzanej płyty grillowej.

Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania lub tuż po jego zakończeniu.

Kiedy urządzenie jest włączone lub wciąż gorące,