nedis

# KATH106xx

Digital meat thermometer




Specifications:

- Count down timer: **99min and 59sec**
- Max temperature range: **250C**
- Power: **2 x AAA battery (exclusive)**

## English - Description

| | | |
|---|---|---|
| 1. | On/off switch | • To switch on the device, set the on/off switch to the "ON" position.<br>• To switch off the device, set the on/off switch to the "OFF" position. |
| 2. | Mode switch | • Set the switch to "COOK" to set the cooking mode.<br>• Set the switch to "TIMER" to set the timer mode. |
| 3. | Meat type button<br>Up button<br>Minute button | • Cooking mode: Press the button to set the meat type:<br>- Beef ("BEEF") - Turkey ("TURKEY")<br>- Lamb ("LAMB") - Chicken ("CHICKEN")<br>- Veal ("VEAL") - Fish ("FISH")<br>- Hamburger ("HAMBURG") - Program mode ("PGM")<br>- Pork ("PORK")<br>• Cooking mode > Program mode ("PGM"): Press the button to increase the temperature.<br>• Timer mode: Press the button to set the minutes. |
| 4. | Meat doneness button<br>Down button<br>Second button | • Cooking mode: Press the button to set the meat doneness:<br>- Well done ("WELL")<br>- Medium well ("M WELL")<br>- Medium ("MEDIUM")<br>- Medium rare ("M RARE")<br>- Rare ("RARE")<br>• Cooking mode > Program mode ("PGM"): Press the button to decrease the temperature.<br>• Timer mode: Press the button to set the seconds. |
| 5. | °C/°F button<br>Start/stop button | • Cooking mode: Press the button to set the temperature unit (°C/°F).<br>• Timer mode: Press the button to start or stop the timer. |
| 6. | Display | • Cooking mode: The display shows the meat type and the meat doneness. The display shows the actual temperature and the set temperature.<br>• Timer mode: The display shows the minutes and the seconds. |
| 7. | Probe | • Insert the probe plug into the probe input in the side of the device.<br>• Insert the probe into the thickest part of the meat to measure the core temperature of the meat. |
| 8. | Battery compartment | • Open the battery compartment.<br>• Insert the batteries (2x AAA) into the battery compartment. Make sure that the battery polarity (+/-) matches the polarity markings inside the battery compartment.<br>• Close the battery compartment. |
| 9. | Magnet | • Use the magnet to attach the device to a metal surface (iron, nickel, cobalt and most of their alloys). |
| • | Backlight | • The backlight comes on when one of the buttons is touched or when an alarm sounds. |

## Use

### Timer

- Set the mode switch to the timer mode. The display shows the timer.
- Press the minute/second buttons to set the timer.
- Press the start/stop button to start the timer.
- If the timer reaches "00:00", an alarm will sound.
- Press the start/stop button again to stop the timer.
- Simultaneously press and hold the minute button and the second button to reset the timer.

### Meat thermometer

- Set the mode switch to the cooking mode. The display shows the temperature.
- Connect the probe plug to the device.
- Press the meat type button to set the meat type.
- Press the meat doneness button to set the meat doneness.
- Press the up/down buttons to set the temperature. The set temperature is shown on the left side of the display.
- Insert the probe into the thickest part of the meat. The actual temperature is shown on the right side of the display.
- If the meat thermometer reaches the set temperature, an alarm will sound.

### Temperature for meat types

| Meat product | Well done | Medium well | Medium | Medium rare | Rare |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Lamb | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Veal | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hamburger | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Pork | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Turkey | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Chicken | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Fish | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Safety

### General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use the device in ovens or microwaves.

### Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

## Cleaning and maintenance

### Warning!

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
- Clean the probe with warm soapy water. Thoroughly dry the probe with a clean, dry cloth.

## Support

If you need further help or have suggestions, please visit www.nedis.com/support

## Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

## Nederlands - Beschrijving

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Aan/uit-schakelaar | • Zet de aan/uit-schakelaar in de "ON"-stand om het apparaat in te schakelen.<br>• Zet de aan/uit-schakelaar in de "OFF"-stand om het apparaat uit te schakelen. |
| 2. | Modus-schakelaar | • Zet de schakelaar op "COOK" om de kookmodus in te stellen.<br>• Zet de schakelaar op "TIMER" om de timermodus in te stellen. |
| 3. | Vleessoortknop<br>Omhoog-knop<br>Minutenknop | • Kookmodus: Druk op de knop om de vleessoort in te stellen:<br>- Rund ("BEEF") - Kalkoen ("TURKEY")<br>- Lam ("LAMB") - Kip ("CHICKEN")<br>- Kalf ("VEAL") - Vis ("FISH")<br>- Hamburger ("HAMBURG") - Programmamodus ("PGM")<br>- Varken ("PORK")<br>• Kookmodus > Programmamodus ("PGM"): Druk op de knop om de temperatuur te verhogen.<br>• Timermodus: Druk op de knop om de minuten in te stellen. |
| 4. | Vleesgaarheid-knop<br>Omlaag-knop<br>Secondenknop | • Kookmodus: Druk op de knop om de vleesgaarheid in te stellen:<br>- Well done ("WELL")<br>- Medium well ("M WELL")<br>- Medium ("MEDIUM")<br>- Medium rare ("M RARE")<br>- Rare ("RARE")<br>• Kookmodus > Programmamodus ("PGM"): Druk op de knop om de temperatuur te verlagen.<br>• Timermodus: Druk op de knop om de seconden in te stellen. |
| 5. | °C/°F-knop<br>Start/stop-knop | • Kookmodus: Druk op de knop om de temperatuureenheid (°C/°F) in te stellen.<br>• Timermodus: Druk op de knop om de timer te starten of te stoppen. |
| 6. | Display | • Kookmodus: Het display toont de vleessoort en de vleesgaarheid. De display toont de werkelijke temperatuur en de ingestelde temperatuur.<br>• Timermodus: De display toont de minuten en de seconden. |
| 7. | Sonde | • Steek de sondeplug in de sonde-ingang aan de zijkant van het apparaat.<br>• Steek de sonde in het dikste gedeelte van het vlees om de kerntemperatuur van het vlees te meten. |
| 8. | Batterij-compartiment | • Open het batterijcompartiment.<br>• Plaats de batterijen (2x AAA) in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de polariteit van de batterij (+/-) met de polariteitsmarkeringen in het batterijcompartiment overeenkomt.<br>• Sluit het batterijcompartiment. |
| 9. | Magneet | • Gebruik de magneet om het apparaat aan een metalen oppervlak te bevestigen (ijzer, nikkel, kobalt en de meeste van hun legeringen). |
| • | Achtergrond-verlichting | • De achtergrondverlichting gaat aan wanneer een van de knoppen wordt aangeraakt of wanneer een alarm klinkt. |

## Gebruik

### Timer

- Zet de modusschakelaar in de timermodus. De display toont de timer.
- Druk op de minuten/seconden-knoppen om de timer in te stellen.
- Druk op de start/stop-knop om de timer te starten.
- Als de timer "00:00" bereikt, klinkt een alarm.
- Druk nogmaals op de start/stop-knop om de timer te stoppen.
- Houd de minutenknop en de secondenknop gelijktijdig ingedrukt om de timer te resetten.

### Vleesthermometer

- Zet de modusschakelaar in de kookmodus. De display toont de temperatuur.
- Sluit de sondeplug aan op het apparaat.
- Druk op de vleessoortknop om de vleessoort in te stellen.
- Druk op de vleesgaarheidknop om de vleesgaarheid in te stellen.
- Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om de temperatuur in te stellen. De ingestelde temperatuur wordt links op de display weergegeven.
- Steek de sonde in het dikste gedeelte van het vlees. De werkelijke temperatuur wordt rechts op de display weergegeven.
- Als de vleesthermometer de ingestelde temperatuur bereikt, klinkt een alarm.

### Temperatuur voor vleessoorten

| Vleesproduct | Well done | Medium well | Medium | Medium rare | Rare |
|---|---|---|---|---|---|
| Rund | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Lam | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Kalf | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hamburger | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Varken | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Kalkoen | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Kip | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Vis | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Veiligheid

### Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of motorische beperking of zonder de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij onder toezicht staan.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik het apparaat niet in ovens of magnetrons.

### Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

## Reiniging en onderhoud

### Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
- Reinig de sonde met warm zeepwater. Droog de sonde grondig af met een schone, droge doek.

## Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

## Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

## Deutsch - Beschreibung

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ein-/Aus-Schalter | • Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Position „ON".<br>• Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Position „OFF". |
| 2. | Modusschalter | • Stellen Sie den Schalter auf „COOK", um den Garmodus einzustellen.<br>• Stellen Sie den Schalter auf „TIMER", um den Timer-Modus einzustellen. |
| 3. | Fleischtyptaste<br>Aufwärtstaste<br>Minutentaste | • Garmodus: Drücken Sie auf die Taste, um den Fleischtyp einzustellen:<br>- Rind („BEEF") - Truthahn („TURKEY")<br>- Lamm („LAMB") - Hähnchen („CHICKEN")<br>- Kalb („VEAL") - Fisch („FISH")<br>- Hamburger („HAMBURG") - Programm-Modus („PGM")<br>- Schwein („PORK")<br>• Garmodus > Programm-Modus („PGM"): Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu erhöhen.<br>• Timer-Modus: Drücken Sie auf die Taste, um die Minuten einzustellen. |
| 4. | Fleischgarzustand-Taste<br>Abwärtstaste<br>Sekunden-Taste | • Garmodus: Drücken Sie auf die Taste, um den Fleischgarzustand einzustellen:<br>- Well Done („WELL")<br>- Medium Well („M WELL")<br>- Medium („MEDIUM")<br>- Medium Rare („M RARE")<br>- Rare („RARE")<br>• Garmodus > Programm-Modus („PGM"): Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu verringern.<br>• Timer-Modus: Drücken Sie die Taste, um die Sekunden einzustellen. |
| 5. | °C/°F-Taste<br>Start/Stopp-Taste | • Garmodus: Drücken Sie die Taste, um die Temperatureinheit (°C/°F) einzustellen.<br>• Timer-Modus: Drücken Sie die Taste, um den Timer zu starten oder zu stoppen. |
| 6. | Display | • Garmodus: Das Display zeigt den Fleischtyp und den Fleischgarzustand an. Im Display werden die reale Temperatur und die voreingestellte Temperatur angezeigt.<br>• Timer-Modus: Die Anzeige zeigt die Minuten und die Sekunden an. |
| 7. | Messfühler | • Stecken Sie den Stopfen des Messfühlers in die Öffnung des Messfühlers an der Seite des Geräts.<br>• Führen Sie den Messfühler in den dicksten Teil des Fleisches ein, um die Kerntemperatur des Fleisches zu messen. |
| 8. | Batteriefach | • Öffnen Sie das Batteriefach.<br>• Setzen Sie die Batterien (2x AAA) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität der Batterien (+/-) mit den Polaritätskennzeichnungen im Batteriefach übereinstimmt.<br>• Schließen Sie das Batteriefach. |
| 9. | Magnet | • Verwenden Sie den Magneten, um das Gerät an einer Metalloberfläche (Eisen, Nickel, Kobalt und die meisten ihrer Legierungen) zu befestigen. |
| • | Hintergrundbeleuchtung | • Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein, wenn eine der Tasten gedrückt wird oder der Alarm ertönt. |

## Gebrauch

### Timer

- Stellen Sie den Modus-Schalter auf den Timer-Modus. Auf der Anzeige erscheint der Timer.
- Drücken Sie auf die Minuten-/Sekundentaste, um den Timer einzustellen.
- Drücken Sie die Start-/Stopptaste, um den Timer zu starten.
- Sobald der Timer „00:00" erreicht hat, ertönt ein Alarmsignal.
- Drücken Sie die Start-/Stopptaste erneut, um den Timer anzuhalten.
- Drücken und halten Sie gleichzeitig die Minutentaste und die Sekundentaste, um den Timer zurückzusetzen.

### Fleischthermometer

- Stellen Sie den Modus-Schalter auf den Garmodus. Auf dem Display erscheint die Temperatur.
- Verbinden Sie den Messfühler mit dem Gerät.
- Drücken Sie auf die Fleischtyptaste, um den Fleischtyp einzustellen.
- Drücken Sie auf die Fleischgarzustandstaste, um den Fleischgarzustand einzustellen.
- Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um die Temperatur einzustellen. Die eingestellte Temperatur wird auf der linken Seite des Displays angezeigt.
- Führen Sie den Messfühler in den dicksten Teil des Fleisches ein. Die reale Temperatur wird auf der rechten Seite des Displays angezeigt.
- Sobald das Fleischthermometer die voreingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein Alarmsignal.

### Temperatur für Fleischprodukte

| Fleischprodukt | Well Done | Medium Well | Medium | Medium Rare | Rare |
|---|---|---|---|---|---|
| Rind | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Lamm | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Kalb | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hamburger | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Schwein | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Truthahn | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Hähnchen | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Fisch | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Sicherheit

### Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Geräts entstanden sind.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege seitens des Benutzers darf nur von Kindern durchgeführt werden, wenn diese beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Öfen oder Mikrowellen.

### Batteriesicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.

## Reinigung und Pflege

### Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Warten stets ab.
- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Messfühler mit warmem Seifenwasser. Trocknen Sie den Messfühler gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

## Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

## Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

## Español - Descripción

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Interruptor de encendido/apagado | • Para encender el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado en la posición "ON".<br>• Para apagar el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado en la posición "OFF". |
| 2. | Interruptor de modo | • Sitúe el interruptor en "COOK" para definir el modo de cocción.<br>• Sitúe el interruptor en "TIMER" para definir el modo de temporizador. |
| 3. | Botón de tipo de carne<br>Botón arriba<br>Botón de los minutos | • Modo de cocción: Pulse el botón para definir el tipo de carne:<br>- Res ("BEEF") - Pavo ("TURKEY")<br>- Cordero ("LAMB") - Pollo ("CHICKEN")<br>- Ternera ("VEAL") - Pescado ("FISH")<br>- Hamburguesa ("HAMBURG") - Modo de programa ("PGM")<br>- Cerdo ("PORK")<br>• Modo de cocción > Modo de programa ("PGM"): Pulse el botón para aumentar la temperatura.<br>• Modo de temporizador: Pulse el botón para ajustar los minutos. |
| 4. | Botón de punto de cocción de carne<br>Botón abajo<br>Botón de los segundos | • Modo de cocción: Pulse el botón para definir el punto de cocción de la carne:<br>- Muy hecha ("WELL")<br>- Hecha ("M WELL")<br>- Medio hecha ("MEDIUM")<br>- Al punto ("M RARE")<br>- Poco hecha ("RARE")<br>• Modo de cocción > Modo de programa ("PGM"): Pulse el botón para disminuir la temperatura.<br>• Modo de temporizador: Pulse el botón para ajustar los segundos. |
| 5. | Botón de °C/°F<br>Botón de inicio/parada | • Modo de cocción: Pulse el botón para definir la unidad de temperatura (°C/°F).<br>• Modo de temporizador: Pulse el botón para iniciar o detener el temporizador. |
| 6. | Pantalla | • Modo de cocción: La pantalla muestra el tipo de carne y el punto de cocción de la carne. La pantalla muestra la temperatura real y la temperatura definida.<br>• Modo de temporizador: La pantalla muestra los minutos y los segundos. |
| 7. | Sonda | • Inserte el enchufe de la sonda en la entrada de la sonda del lateral del dispositivo.<br>• Inserte la sonda en la parte más gruesa de la carne para medir la temperatura interna de la carne. |
| 8. | Compartimento de las pilas | • Abra el compartimento de las pilas.<br>• Introduzca las pilas (2x AAA) en el compartimento de las pilas. Asegúrese de que la polaridad de las pilas (+/-) coincida con las marcas de polaridad del interior del compartimento de las pilas.<br>• Cierre el compartimento de las pilas. |
| 9. | Imán | • Utilice el imán para fijar el dispositivo a una superficie metálica (hierro, níquel, cobalto y la mayoría de sus aleaciones). |
| • | Retroiluminación | • La retroiluminación se enciende cuando se toca uno de los botones o cuando suena una alarma. |

## Uso

### Temporizador

- Sitúe el interruptor de modo en el modo de temporizador. La pantalla muestra el temporizador.
- Pulse el botón de los minutos/segundos para ajustar el temporizador.
- Pulse el botón de inicio/parada para iniciar el temporizador.
- Si el temporizador alcanza "00:00", sonará una alarma.
- Pulse de nuevo el botón de inicio/parada para detener el temporizador.
- Pulse y mantenga pulsados simultáneamente el botón de los minutos y el botón de los segundos para reiniciar el temporizador.

### Termómetro para carne

- Sitúe el interruptor de modo en el modo de cocción. La pantalla muestra la temperatura.
- Conecte el enchufe de la sonda al dispositivo.
- Pulse el botón de tipo de carne para definir el tipo de carne.
- Pulse el botón de punto de cocción para definir el punto de cocción de la carne.
- Pulse los botones arriba/abajo para definir la temperatura. La temperatura definida aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
- Inserte la sonda en la parte más gruesa de la carne. La temperatura real aparece en el lado derecho de la pantalla.
- Si el termómetro para carne alcanza la temperatura definida, sonará una alarma.

### Temperatura para tipos de carne

| Producto cárnico | Muy hecho | Hecho | Medio hecho | Al punto | Poco hecho |
|---|---|---|---|---|---|
| Res | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Cordero | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Ternera | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hamburguesa | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Cerdo | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Pavo | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Pollo | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Pescado | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Seguridad

### Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con una discapacidad física, sensorial, mental o motora, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del dispositivo de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que cuenten con supervisión.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No utilice el dispositivo en hornos o microondas.

### Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

## Limpieza y mantenimiento

### ¡Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.

- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
- Limpie la sonda con agua jabonosa templada. Seque bien la sonda con un paño limpio y seco.

## Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

## Contacto

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Países Bajos

## Français - Description

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Interrupteur marche/arrêt | • Pour allumer l'appareil, positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur la position "ON".<br>• Pour éteindre l'appareil, positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur la position "OFF". |
| 2. | Interrupteur de mode | • Réglez l'interrupteur sur "COOK" pour activer le mode cuisson.<br>• Réglez l'interrupteur sur "TIMER" pour activer le mode minuteur. |
| 3. | Bouton de type de viande<br>Bouton haut<br>Bouton des minutes | • Mode de cuisson : Appuyez sur le bouton pour régler le type de viande :<br>- Boeuf ("BEEF") - Dinde ("TURKEY")<br>- Agneau ("LAMB") - Poulet ("CHICKEN")<br>- Veau ("VEAL") - Poisson ("FISH")<br>- Hamburger ("HAMBURG") - Mode programme ("PGM")<br>- Porc ("PORK")<br>• Mode cuisson > Mode programme ("PGM") : Appuyez sur le bouton pour augmenter la température.<br>• Mode minuteur : Appuyez sur le bouton pour régler les minutes. |
| 4. | Bouton de niveau de cuisson<br>Bouton bas<br>Bouton des secondes | • Mode de cuisson : Appuyez sur le bouton pour régler le niveau de cuisson de la viande :<br>- Bien cuit ("WELL")<br>- Cuit ("M WELL")<br>- À point ("MEDIUM")<br>- Rosé ("M RARE")<br>- Saignant ("RARE")<br>• Mode cuisson > Mode programme ("PGM") : Appuyez sur le bouton pour réduire la température.<br>• Mode minuteur : Appuyez sur le bouton pour régler les secondes. |
| 5. | Bouton "C/°F"<br>Bouton marche/arrêt | • Mode de cuisson : Utilisez le bouton pour régler les unités de température ("C/°F).<br>• Mode minuteur : Appuyez sur le bouton pour démarrer ou arrêter le minuteur. |
| 6. | Affichage | • Mode de cuisson : L'affichage indique le type de viande et son niveau de cuisson. L'affichage indique la température réelle et la température réglée.<br>• Mode minuteur : L'affichage indique les minutes et les secondes. |
| 7. | Sonde | • Insérez la fiche de sonde dans l'entrée de sonde sur le côté de l'appareil.<br>• Insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande afin d'en mesurer la température à cœur. |
| 8. | Compartiment de pile | • Ouvrez le compartiment de pile.<br>• Insérez les piles (2x AAA) dans le compartiment de pile. Assurez-vous que la polarité des piles (+/-) correspond aux repères indiqués dans le compartiment de pile.<br>• Fermez le compartiment de pile. |
| 9. | Aimant | • Utilisez l'aimant pour fixer l'appareil sur une surface métallique (fer, nickel, cobalt et la plupart de leurs alliages). |
| • | Rétroéclairage | • Le rétroéclairage s'allume si l'un des boutons est touché ou si une alarme retentit. |

## Usage

### Minuteur

- Positionnez l'interrupteur de mode sur minuteur. L'affichage indique le minuteur.
- Appuyez sur les boutons des minutes /secondes pour régler le minuteur.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer le minuteur.
- Si le minuteur atteint "00:00", l'alarme retentit.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt à nouveau pour arrêter le minuteur.
- Appuyez simultanément sur le bouton des minutes et le bouton des secondes sans les relâcher pour réinitialiser le minuteur.

### Thermomètre à viande

- Positionnez l'interrupteur de mode sur cuisson. L'affichage indique la température.
- Connectez la fiche de sonde à l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de type de viande pour régler le type de viande.
- Appuyez sur le bouton de niveau de cuisson de viande pour régler le niveau de cuisson de la viande.
- Appuyez sur les boutons haut /bas pour régler la température. La température réglée s'affiche à gauche de l'affichage.
- Insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande. La température réelle s'affiche à droite de l'affichage.
- Si le thermomètre à viande atteint la température réglée, une alarme retentit.

### Température des types de viande

| Produit carné | Bien cuit | Cuit | À point | Rosé | Saignant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bœuf | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Agneau | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Veau | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hamburger | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Porc | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Dinde | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Poulet | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Poisson | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Sécurité

### Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, voire dépourvus des connaissances et de l'expérience nécessaires, en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil dans un four ou un four microondes.

### Sécurité des piles

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neu

nedis

## Svenska - Beskrivning

| | | |
|---|---|---|
| 1. | På/av-brytare | • För att slå på enheten, sätt på/av-brytaren i "ON"-läget.<br>• För att slå av enheten, sätt på/av-brytaren i "OFF"-läget. |
| 2. | Lägesbrytare | • Ställ brytaren på "COOK" för att ange tillagningsläget.<br>• Ställ brytaren på "TIMER" för att ange timerläget. |
| 3. | Köttyp-knapp<br>Upp-knapp<br>Minutknapp | • Tillagningsläge: Tryck på knappen för att ange köttyp:<br>- Oxe ("BEEF") - Kalkon ("TURKEY")<br>- Lamm ("LAMB") - Kyckling ("CHICKEN")<br>- Kalv ("VEAL") - Fisk ("FISH")<br>- Hamburgare ("HAMBURG") - Programläge ("PGM")<br>- Fläsk ("PORK")<br>• Tillagningsläge > Programläge ("PGM"): Tryck på knappen för att öka temperaturen.<br>• Timerläge: Tryck på knappen för att ställa in minuter. |
| 4. | Kött-färdighetsknapp<br>Ned-knapp<br>Sekundknapp | • Tillagningsläge: Tryck på knappen för att ställa in köttets färdighet:<br>- Well done ("WELL")<br>- Medium well ("M WELL")<br>- Medium ("MEDIUM")<br>- Medium rare ("M RARE")<br>- Rare ("RARE")<br>• Tillagningsläge > Programläge ("PGM"): Tryck på knappen för att sänka temperaturen.<br>• Timerläge: Tryck på knappen för att ställa in sekunderna. |
| 5. | °C/°F-knapp<br>Start/stopp-knapp | • Tillagningsläge: Tryck på knappen för att ställa in temperaturenhet (°C/°F).<br>• Timerläge: Tryck på knappen för att starta eller stoppa timern. |
| 6. | Display | • Tillagningsläge: Displayen visar köttypen och köttets färdighet. Displayen visar faktisk temperatur och inställd temperatur.<br>• Timerläge: Displayen visar minutrar och sekunder. |
| 7. | Sond | • För in sondkontakten i enhetens sida.<br>• För in sonden i den tjockaste delen av köttet för att mäta temperaturen i mitten av köttet. |
| 8. | Batteifack | • Öppna batterifacket.<br>• Sätt i batterierna (2x AAA) i batterifacket. Se till att batteripolerna (+/-) matchar markerade polaritet inuti batterifacket.<br>• Stäng batterifacket. |
| 9. | Magnet | • Använd magneten för att fästa enheten på en metallyta (järn, nickel, kobolt och de flesta andra legeringar). |
| • | Bakgrundsljus | • Bakbelysningen tänds när en av knapparna vidrörs eller när ett larm ljuder. |

## Användning

### Timer

- Ställ lägesbrytaren till timerläget. Displayen visar tiden.
- Tryck på minutknappanna för att ställa in timern.
- Tryck på start/stopp-knappen för att starta timern.
- Om timern når "00:00", låter larmet.
- Tryck på start/stopp-knappen igen för att stoppa timern.
- Tryck på och håll ned både minut- och sekundknappen samtidigt för att återställa timern.

### Köttermometer

- Ställ lägesbrytaren till tillagningsläget. Displayen visar temperaturen.
- Sätt sondkontakten i enheten.
- Tryck på köttyp-knappen för att ange köttyp.
- Tryck på köttfärdighet-knappen för att ange köttets färdighet.
- Tryck på upp/ned-knapparna för att ange temperaturen. Angiven temperatur visas på displayens vänstra sida.
- För in sonden i den tjockaste delen av köttet. Faktisk temperatur visas på displayens högra sida.
- Om köttermometern när inställd temperatur, så ljuder ett larm.

### Temperatur för köttyper

| Köttprodukt | Well done | Medium well | Medium | Medium rare | Rare |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxe | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Lamm | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Kalv | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hamburgare | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Fläsk | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Kalkon | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Kyckling | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Fisk | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Säkerhet

### Allmän säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
- Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, känsel eller mental förmåga eller med brist på erfarenheter och kunskap om de står under tillsyn eller har fått instruktioner gällande användandet av enheten på ett säkert sätt och förstår eventuella faror. Barn ska ej leka med enheten. Rengöring eller underhåll av enheten utföras av barn utan övervakning.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
- Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
- Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
- Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
- Använd inte enheten i ugnar eller mikrovågsugnar.

### Batterisäkerhet

- Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte batterier av olika typ eller märke.
- Montera inte batterierna med polerna felvända.
- Kortslut eller öppna inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för värme.
- Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
- Det finns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
- Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.

## Rengöring och underhåll

### Varning!

- Före rengöring eller underhåll, stäng alltid av enheten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
- Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.

- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
- Rengör sonden med varmt såpvatten. Torka noggrant sonden med en ren, torr trasa.

### Support

Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support

### Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

## Suomi - Kuvaus

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Virtakytkin | • Käynnistä laite asettamalla virtakytkin "ON"-asentoon.<br>• Sammuta laite asettamalla virtakytkin "OFF"-asentoon. |
| 2. | Tilakytkin | • Aseta keittotila laittamalla kytkin "COOK"-asentoon.<br>• Aseta ajastintila laittamalla kytkin "TIMER"-asentoon. |
| 3. | Lihatyypin painike<br>Ylöspäin-painike<br>Minuuttipainike | • Keittotila: Aseta lihan tyyppi painamalla painiketta:<br>- Pihviliha ("BEEF") - Kalkkuna ("TURKEY")<br>- Lammas ("LAMB") - Kana ("CHICKEN")<br>- Vasikka ("VEAL") - Kala ("FISH")<br>- Hampurilainen ("HAMBURG") - Ohjelmatila ("PGM")<br>- Sika ("PORK")<br>• Keittotila > Ohjelmatila ("PGM"): Lisää lämpötilaa painamalla painiketta.<br>• Ajastintila: Aseta minuutit painamalla painiketta. |
| 4. | Lihan kypsyysaste -painike<br>Alaspäin-painike<br>Sekuntipainike | • Keittotila: Aseta lihan kypsyysaste painamalla painiketta:<br>- Kypsä ("WELL")<br>- Puolikypsä - kypsä ("M WELL")<br>- Puolikypsä ("MEDIUM")<br>- Puolikypsä - puoliraaka ("M RARE")<br>- Puoliraaka ("RARE")<br>• Keittotila > Ohjelmatila ("PGM"): Alenna lämpötilaa painamalla painiketta.<br>• Ajastintila: Aseta sekunnit painamalla painiketta. |
| 5. | °C/°F-painike<br>Käynnistys/pysäytyspainike | • Keittotila: Aseta lämpötilan yksikkö (°C/°F) painamalla painiketta.<br>• Ajastintila: Käynnistä ja pysäytä ajastin painamalla painiketta. |
| 6. | Näyttö | • Keittotila: Näyttö näyttää lihan tyypin ja lihan kypsyysasteen. Näyttö näyttää todellisen lämpötilan ja asetetun lämpötilan.<br>• Ajastintila: Näyttö näyttää minuutit ja sekunnit. |
| 7. | Anturi | • Työnnä anturin pistoke anturin liittimeen laitteen sivulla.<br>• Mittaa lihan ydinosan lämpötila työntämällä anturi lihan paksuimpaan kohtaan. |
| 8. | Paristokotelo | • Avaa paristokotelo.<br>• Laita paristot (2x AAA) paristokotelosen. Varmista, että paristojen napaisuus (+/-) vastaa paristotilan sisällä olevia merkintöjä.<br>• Sulje paristokotelo. |
| 9. | Magneetti | • Kiinnitä laite magneetilla metallipintaan (teräs, nikkeli, kobolti ja useimmat niiden seokset). |
| • | Taustavalo | • Taustavalo syttyy, kun jotain painikeita painetaan tai kun kuuluu hälytys. |

### Käyttö

#### Ajastin

- Aseta ajastintila laittamalla kytkin ajastin-asentoon. Näyttö näyttää ajastimen.
- Aseta ajastin painamalla minuutti/sekunti-painikketa.
- Käynnistä ajastin painamalla käynnistä/pysäytä-painikketa.
- Hälytys soi, jos ajastin saavuttaa "00:00"-ajan.
- Pysäytä ajastin painamalla käynnistä/pysäytä-painikketa uudelleen.
- Nollaa ajastin pitämällä samanaikaisesti painettuna minuutti-painiketta ja sekunti-painiketta.

#### Lihalämpömittari

- Aseta tilakytkin keittotilaan. Näyttö näyttää lämpötilan.
- Liitä anturipistoke laitteeseen.
- Aseta lihan tyyppi painamalla lihan typpi -painiketta.
- Aseta lihan kypsyysaste painamalla lihan kypsyysaste -painiketta.
- Aseta lämpötila ylös-/alas-painikkeilla. Asetettu lämpötila näkyy näytössä vasemmalla.
- Työnnä anturi lihan paksuimpaan osaan. Todellinen lämpötila näkyy näytössä oikealla.
- Hälytys soi, jos lihan lämpömittari saavuttaa asetetun lämpötilan.

## Lihatyyppien lämpötila

| Lihatuote | Kypsä | Puolikypsä - kypsä | Puolikypsä | Puolikypsä - puoliraaka | Puoliraaka |
|---|---|---|---|---|---|
| Pihviliha | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Lammas | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Vasikka | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hampurilainen | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Sika | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Kalkkuna | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Kana | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Kala | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Turvallisuus

### Yleinen turvallisuus

- Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aisti-, mentaalisia tai motorisia rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, jos heitä valvotaan tai jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Käytä laitetta vain sille tarkoituksen käyttötarkoituksen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
- Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allasympäristöissä, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
- Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
- Älä käytä laitetta uunissa tai mikrossa.

### Paristoturvallisuus

- Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkisiä paristoja.
- Ota asenna paristoja väärin päin.
- Ota aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
- Älä altista paristoja vedelle.
- Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta luote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen valvomatta pitemmäksi aikaa.
- Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi raikkaalla vedellä.

## Puhdistus ja huolto

### Varoitus!

- Sammuta laite aina ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.
- Puhdista anturi lämpimällä saippuavedellä. Kuivaa anturi läpikotaisin puhtaalla, kuivalla liinalla.

### Tuki

Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support

### Yhteystiedot

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

## Ελληνικά - Περιγραφή

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Διακόπτης on/off | • Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινήστε τον διακόπτη on/off στη θέση "ON".<br>• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινήστε τον διακόπτη on/off στη θέση "OFF". |
| 2. | Διακόπτης λειτουργίας | • Ρυθμίστε τον διακόπτη στο «COOK» για ορίστε τη λειτουργία ψησίματος.<br>• Ρυθμίστε τον διακόπτη στο «TIMER» για ορίστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. |
| 3. | Κουμπί τύπου κρέατος<br>Κουμπί «Πάνω»<br>Κουμπί λεπτών | • Λειτουργία ψησίματος: Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον τύπο κρέατος:<br>- Βοδινό ("BEEF") - Γαλοπούλα ("TURKEY")<br>- Αρνί ("LAMB") - Κοτόπουλο ("CHICKEN")<br>- Μοσχάρι ("VEAL") - Ψάρι ("FISH")<br>- Χάμπουργκερ ("HAMBURG") - Λειτουργία προγράμματος ("PGM")<br>- Χοιρινό ("PORK")<br>• Λειτουργία ψησίματος > Λειτουργία προγράμματος ("PGM"): Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε τη θερμοκρασία.<br>• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τα λεπτά. |
| 4. | Κουμπί ψησίματος κρέατος<br>Κουμπί «Κάτω»<br>Κουμπί δευτερολέπτων | • Λειτουργία ψησίματος: Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το ψήσιμο του κρέατος:<br>- Καλοψημένο ("WELL")<br>- Μέτριο προς καλοψημένο ("M WELL")<br>- Μέτριο ψημένο ("MEDIUM")<br>- Ελαφρύ προς μέτριο ψημένο ("M RARE")<br>- Ελαφρύ ψημένο ("RARE")<br>• Λειτουργία ψησίματος > Λειτουργία προγράμματος ("PGM"): Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε τη θερμοκρασία.<br>• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τα δευτερόλεπτα. |
| 5. | Κουμπί °C/°F<br>Κουμπί έναρξης/διακοπής | • Λειτουργία ψησίματος: Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη μονάδα θερμοκρασίας (°C/°F).<br>• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη. |
| 6. | Οθόνη | • Λειτουργία ψησίματος: Η οθόνη προβάλλει τον τύπο και τον βαθμό ψησίματος του κρέατος. Η οθόνη δείχνει την πραγματική και την καθορισμένη θερμοκρασία.<br>• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Η οθόνη προβάλλει τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. |
| 7. | Ανιχνευτής | • Εισαγάγετε το βύσμα του ανιχνευτή στην είσοδο του ανιχνευτή στα πλάγια της συσκευής.<br>• Εισαγάγετε αν ανιχνευτή στο παχύτερο μέρος του κρέατος για να μετρήσετε τη θερμοκρασία. |
| 8. | Θήκη μπαταριών | • Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.<br>• Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2x AAA) στη θήκη μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών (+/-) ταιριάζει με τα σύμβολα πολικότητας μέσα στη θήκη μπαταριών.<br>• Κλείστε τη θήκη μπαταριών. |
| 9. | Μαγνήτης | • Χρησιμοποιήστε τον μαγνήτη για να προσαρτήσετε τη συσκευή σε μεταλλική επιφάνεια (σίδηρο, νικέλιο, κοβάλτιο και τα περισσότερα κράματά τους). |
| • | Οπίσθιος φωτισμός | • Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει όταν ένα από τα κουμπιά πατηθεί ή όταν η συσκευή εκπέμψει ηχητική ειδοποίηση. |

## Χρήση

### Χρονοδιακόπτης

- Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η οθόνη προβάλει την χρονοδιακόπτη.
- Πιέστε το κουμπί λεπτών/δευτερολέπτων για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Πιέστε το κουμπί έναρξης/διακοπής για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης.
- Εάν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο "00:00", η συσκευή θα εκπέμψει ηχητική ειδοποίηση.
- Πιέστε ξανά το κουμπί έναρξης/διακοπής για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Ταυτόχρονα πιέστε παρατεταμένα το κουμπί των λεπτών και το κουμπί των δευτερολέπτων για να ρυθμίσετε ξανά τον χρονοδιακόπτη.

### Θερμόμετρο κρέατος

- Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη λειτουργία ψησίματος. Η οθόνη προβάλει την θερμοκρασία.
- Συνδέστε το βύσμα του ανιχνευτή στη συσκευή.
- Πιέστε το κουμπί τύπου κρέατος για να τα ρυθμίσετε.
- Πιέστε το κουμπί ψησίματος κρέατος για να ρυθμίσετε τον βαθμό ψησίματος.
- Πιέστε το κουμπί «πάνω»/«κάτω» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η καθορισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- Εισαγάγετε τον ανιχνευτή στο παχύτερο τμήμα του κρέατος. Η πραγματική θερμοκρασία εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
- Εάν η θερμοκρασία του κρέατος φτάσει την καθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα εκπέμψει μια ηχητική ειδοποίηση.

### Θερμοκρασία για τύπους κρέατος

| Προϊόν κρέατος | Καλοψημένο | Μέτριο προς καλοψημένο | Μέτριο ψημένο | Ελαφρύ προς μέτριο ψημένο | Ελαφρύ ψημένο |
|---|---|---|---|---|---|
| Βοδινό | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Αρνί | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Μοσχάρι | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Χάμπουργκερ | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Χοιρινό | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Γαλοπούλα | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Κοτόπουλο | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Ψάρι | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Ασφάλεια

### Γενική ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με φυσική, διαθεσιακή, νοητική ή κινητική αναπηρία ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν επιτηρούνται ή τους παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προορίζομενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή έλαττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως σε μπάνια και πισίνες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε φούρνους ή φούρνους μικροκυμάτων.

### Ασφάλεια μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
- Μην εναλλάσσετε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν ανεπίτηρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
- Εάν νιφάδ των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

## Καθαρισμός και συντήρηση

### Προειδοποίηση!

- Πριν από καθαρισμό ή συντήρηση, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
- Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί. Στεγνώνετε προσεκτικά τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Καθαρίστε τον ανιχνευτή χρησιμοποιώντας σαπουνάδα. Στεγνώνετε προσεκτικά τον ανιχνευτή με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

### Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.com/support

### Επαφή

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Κάτω Χώρες

## Polski - Opis

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Przełącznik wł./wył | • Aby włączyć urządzanie, ustaw przełącznik włączania/wyłączania w pozycji „ON".<br>• Aby wyłączyć urządzanie, ustaw przełącznik włączania/wyłączania w pozycji „OFF". |
| 2. | Przełącznik trybów | • Przełączenie przełącznika w pozycję „COOK" pozwala ustawić tryb gotowania.<br>• Przełączenie przełącznika w pozycję „TIMER" pozwala ustawić tryb minutnika. |
| 3. | Przycisk wyboru mięsa<br>Przycisk w górę<br>Przycisk minut | • Tryb gotowania: Naciśnij przycisk, aby wybrać typ mięsa:<br>- Wołowina („BEEF") - Indyk („TURKEY")<br>- Jagnięcina („LAMB") - Kurczak („CHICKEN")<br>- Cielęcina („VEAL") - Ryba („FISH")<br>- Hamburger („HAMBURG") - Tryb programowania („PGM")<br>- Wieprzowina („PORK")<br>• Tryb gotowania > Tryb programowania („PGM"): Naciśnij przycisk, aby zwiększyć temperaturę.<br>• Tryb minutnika: Naciśnij przycisk, aby ustawić minuty. |
| 4. | Wybór wysmażenia mięsa<br>Przycisk w dół<br>Przycisk sekund | • Tryb gotowania: Naciśnij przycisk, aby wybrać przygotowanie mięsa:<br>- Dobrze wysmażone („WELL")<br>- Wysmażone („M WELL")<br>- Średnio wysmażone („MEDIUM")<br>- Średnio wysmażone/krwiste („M RARE")<br>- Krwiste („RARE")<br>• Tryb gotowania > Tryb programowania („PGM"): Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć temperaturę.<br>• Tryb minutnika: Naciśnij przycisk, aby ustawić sekundy. |
| 5. | Przycisk °C/°F<br>Przycisk start/stop | • Tryb gotowania: Naciśnij przycisk, aby ustawić jednostkę temperatury (°C/°F).<br>• Tryb minutnika: Naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie czasu. |
| 6. | Wyświetlacz | • Tryb gotowania: Wyświetlacz pokazuje typ mięsa i jego przygotowanie. Wyświetlacz pokazuje rzeczywistą temperaturę i ustawioną temperaturę.<br>• Tryb minutnika: Na wyświetlaczu pojawią się minuty i sekundy. |
| 7. | Próbnik | • Włóż wtyczkę sondy do gniazda sondy na bocznej ścianie urządzenia.<br>• Wprowadź sondę do najgrubszej części mięsa, aby zmierzyć temperaturę w środku. |
| 8. | Komora baterii | • Otwórz komorę baterii.<br>• Włóż baterie (2x AAA) do komory baterii. Upewnij się, że biegunowość baterii (+/-) zgadza się z oznaczeniami biegunowości wewnątrz komory baterii.<br>• Zamknij komorę baterii. |
| 9. | Magnes | • Zamocuj urządzenie do metalowej powierzchni (żelazo, nikiel, kobalt i większość ich stopów). |
| • | Oświetlenie tła | • Podświetlenie włącza się po dotknięciu jednego z przycisków lub wyzwoleniu alarmu. |

## Użytkowanie

### Licznik czasu

- Włącz przełącznikiem tryb minutnika. Na wyświetlaczu pojawi się minutnik.
- Naciśnij przycisk minut i sekund, aby ustawić minutnik.
- Naciśnij przycisk start/stop, aby włączyć minutnik.
- Gdy minutnik osiągnie wartość „00:00", uruchomi się alarm.
- Naciśnij przycisk start/stop ponownie, aby zatrzymać minutnik.
- Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski minut i sekund, aby zresetować licznik czasu.

### Termometr do mięs

- Włącz przełącznikiem tryb gotowania. Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie wartość temperatury.
- Podłącz wtyczkę sondy do urządzenia.
- Naciśnij przycisk typu mięsa, aby wybrać typ mięsa.
- Naciśnij przycisk przygotowania mięsa, aby wybrać przygotowanie mięsa.
- Naciskaj przyciski w górę/w dół, aby ustawić temperaturę. Ustawiona temperatura jest ukazana po lewej stronie wyświetlacza. Wprowadź sondę do najgrubszej części mięsa. Rzeczywista temperatura jest ukazana po prawej stronie wyświetlacza.
- Gdy termometr do mięs osiągnie ustawioną temperaturę, uruchomi się alarm.

### Temperatury dla różnych typów mięs

| Rodzaj mięsa | Dobrze wysmażone | Wysmażone | Średnio wysmażone | Średnio wysmażone/krwiste | Krwiste |
|---|---|---|---|---|---|
| Wołowina | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Jagnięcina | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Cielęcina | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | 60 °C |
| Hamburger | 71 °C | --- | --- | --- | --- |
| Wieprzowina | 77 °C | 74 °C | 71 °C | 63 °C | --- |
| Indyk | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Kurczak | 74 °C | --- | --- | --- | --- |
| Ryba | 63 °C | --- | --- | --- | --- |

## Bezpieczeństwo

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieposzczegnania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej, psychicznej lub fizycznej, lub osoby bez braku doświadczenia lub znajomości sprzętu pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielania instrukcji, jak należy obchodzić się z urządzeniem w bezpieczny sposób, oraz zrozumienia przez nie ewentualnego ryzyka. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
- Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
- Nie należy używać urządzenia w piekarnikach ani kuchenkach mikrofalowych.

### Bezpieczne korzystanie z baterii

- Używać wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
- Nie używać starych starych i nowych baterii.
- Nie używać baterii różnych typów lub marek.
- Nie zakładać baterii w odwrotnej biegunowości.
- Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
- Nie wystawiać baterii na działanie wody.
- Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
- Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli płyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.

## Czyszczenie i konserwacja

### Ostrzeżenie!

- Przed czyszczeniem lub czynnościami konserwacyjnymi trzeba zawsze wyłączyć urządzenie.
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.
- Umyj sondę ciepłą wodą z mydłem. Wytrzyj sondę dokładnie do sucha czystą, suchą szmatką.

### Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, prosimy o odwiedzenie strony www.nedis.com/support

### Kontakt

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia

## Čeština - Popis

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Vypínač | • Pro zapnutí zařízení nastavte vypínač do polohy "ON".<br>• Pro vypnutí zařízení nastavte vypínač do polohy "OFF". |
| 2. | Přepínač režimů | • Nastavte spínač na „COOK" pro nastavení režimu vaření.<br>• Nastavte spínač na „TIMER" pro nastavení režimu časovače. |
| 3. | Tlačítko druh masa<br>Tlačítko nahoru<br>Tlačítko minut | • Režim vaření: Stiskněte tlačítko pro nastavení typu masa:<br>- Hovězí („BEEF") - Krůtí („TURKEY")<br>- Jehněčí („LAMB") - Kuřecí („CHICKEN")<br>- Teleci („VEAL") - Ryba („FISH")<br>- Hamburger („HAMB