



**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРМОСТАТОМ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ brennenstuhl®CONNECT**

Чтобы можно было пользоваться термостатом радиатора отопления в полном функциональном объеме, для использования приложения brennenstuhl®Connect и включения в сеть требуется шлюз brennenstuhl® Zigbee Gateway GWY CZ 01, арт.-№: 1294060. Шлюз обеспечивает соединение между сетью Wi-Fi и радиотехническими изделиями, завязанными на приложение brennenstuhl®Connect по протоколу Zigbee. Чтобы можно было дольше эксплуатировать изделия, работающие от элементов питания, необходимо использовать технологию радиосвязи по протоколу Zigbee.


**УСТАНОВКА**

- Надеть на установочный диск и удерживать его в течение 3 секунд в состоянии нажатия перед тем, как монтировать термостат радиатора отопления на вентиле системы отопления.
- Незадолго до того, как станут мигать индикация F1 и установочный символ, термостат радиатора отопления будет слегка вибрировать.
- С помощью накидной гайки навернуть термостат радиатора отопления на вентиль (в случае с вентилями фирмы Danfoss использовать прилагаемые переходники). Надавливанием подать накидную гайку слегка вперед и проворачиванием по часовой стрелке навернуть ее на резьбу вентиля. Максимальный крутящий момент не должен превышать 5 Нм.
- Снова нажать на установочный диск, пока не появится индикация F12.
- Примерно через 10 секунд установочный символ исчезает и будет выдаваться индикация фактической температуры. Установка завершена.

**УСТАНОВКА ФАКТИЧЕСКАЯ / АДАПТАЦИОННАЯ ПРИГОНКА**

- После установки термостат радиатора отопления автоматически адаптируется к вентилю радиатора отопления. Для этого термостат радиатора отопления открывает и закрывает вентиль, чтобы определить положение открытия и положение закрытия вентиля системы отопления.
- Если процесс будет завершен с ошибкой, нужно проверить, прочно ли сидит накидная гайка или не ослаблено ли соединение переходника. После этого нужно вынуть элементы питания на 10 секунд. Затем нужно снова вставить элементы питания в термостат радиатора отопления и активировать установочный режим, чтобы запустить автоматическую адаптацию.

Чтобы термостат радиатора отопления функционировал надлежащим образом, воздействие теплового излучения со стороны радиатора отопления должно быть незначительным, насколько это возможно. Термостат радиатора отопления следует монтировать так, как показано ниже на иллюстрации.



**НАСТРОЙКА ШЛЮЗА ПО ПРОТОКОЛУ ZIGBEE, АРТ.-№: 1294060**

Шлюз GWY CZ 01, арт.-№: 1294060 снабжен встроенным модулем 2.4 GHz WLAN для возможности соединения шлюза с роутером. Во время настройки шлюза сеть на 5 ГГц для вашего роутера нужно деактивировать. После завершения настройки сеть на 5 ГГц может быть снова переключена в активный режим.

- Скачать и установить приложение brennenstuhl®Connect.
- Открыть приложение; сверху, в правом углу коснуться символа „+“ и выбрать шлюз 1294060.
- Шлюз будет добавлен; затем нужно следовать указаниям из приложения.

**НАСТРОЙКА ТЕРМОСТАТА РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ НА ШЛЮЗ ПО ПРОТОКОЛУ ZIGBEE**

Для программирования термостата радиатора отопления нужно 3 раза кратковерменно нажать на установочный диск, светодиод при этом начинает мигать. На 2 минуты активируется режим самонастройки, который не может быть прерван. Через 2 минуты режим самонастройки автоматически отключается.

- Открыть приложение brennenstuhl®Connect и выбрать шлюз по протоколу Zigbee
- На нижнем краю экрана выбрать опцию „Добавить устройство Zigbee“
- По ходу следующего шага выбрать опцию „Светодиод уже мигает“
- Затем осуществляется поиск термостата радиатора отопления
- После успешного поиска выдается индикация прибора; выбрать опцию „Готово“
- Затем можно согласовать имя прибора и отнести его к определенному помещению
- Завершить настройку выбором опции „Готово“

**ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Режим: автоматика Термостат радиатора отопления автоматически настраивает нужную температуру, которая предварительно была запрограммирована в приложении brennenstuhl®Connect. Для срабатывания автоматического режима термостат радиатора отопления должен быть соединен со шлюзом brennenstuhl® Zigbee, арт.-№: 1294060, и должна быть активирована радиосеть.



- Режим: вручную



- Режим: защита от замерзания



**АКТИВАЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТЕРМОСТАТЕ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ**

Для активации/деактивации блокировки от детей нужно на 3 секунды нажать на установочный диск. Если активирована блокировка от детей, никакие операции управления на термостате радиатора отопления более не могут осуществляться. Блокировка от детей должна препятствовать переключению термостата радиатора отопления детьми или выполнению ошибочных операций управления на термостате радиатора отопления.

Если активирована блокировка от детей, на дисплее выдается индикация условного обозначения замка.

**ФУНКЦИЯ РАСПОЗНАНИЯ ОТКРЫТЫХ ОКОН (МОЖЕТ НАСТРАИВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ПРИЛОЖЕНИИ brennenstuhl®Connect)**

В приложении brennenstuhl®Connect может активироваться или деактивироваться функция распознания открытых окон. Если функция активирована, термостат радиатора отопления распознает, что окно открыто, и закрывает вентиль на 30 минут. Тем самым можно уменьшить тепловые потери. Функция распознания открытых окон активируется по умолчанию. Для деактивации/активации функции распознания открытых окон нужно открыть приложение brennenstuhl®Connect и выбрать символ окна, чтобы активировать или деактивировать функцию.

**ФУНКЦИЯ АДАПТАЦИИ К ВЕНТИЛЮ (МОЖЕТ НАСТРАИВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ПРИЛОЖЕНИИ brennenstuhl®Connect)**

Если в приложении активирована функция адаптации к вентилю, при необходимости может осуществляться автоматическая адаптация (термостата) к вентилю. Функция адаптации к вентилю может активироваться или деактивироваться через приложение. По умолчанию эта функция является активированной.

Для активации/деактивации нужно открыть приложение brennenstuhl®Connect, зайти на панель управления термостатом радиатора отопления и выбрать символ вентиля.


**ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ (МОЖЕТ НАСТРАИВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ПРИЛОЖЕНИИ brennenstuhl®Connect)**

Функция блокировки от детей может активироваться или деактивироваться через приложение brennenstuhl®Connect. Если функция блокировки от детей активирована, выполнение всех настроек на термостате радиатора отопления оказывается заблокированным. Функция должна препятствовать играм детей с термостатом радиатора отопления или выполнению ошибочных операций управления.

Для активации/деактивации нужно открыть приложение brennenstuhl®Connect, зайти на панель управления термостатом радиатора отопления и выбрать символ замка.

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – НАСТРОЙКА ФАЗ НАГРЕВА (МОЖЕТ НАСТРАИВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ПРИЛОЖЕНИИ brennenstuhl®Connect)**

В приложении brennenstuhl®Connect выбрать под термостатом радиатора отопления „символ часов“ для автоматического режима. После этого можно запрограммировать отдельные фазы нагрева. Выбрать опцию „Добавление таймера“ и ввести параметры по фазам нагрева.



**ОЧИСТКА ПРИБОРА**

Прибор необходимо очищать сухой безворсовой тканью. При вьешихся загрязнении ткань можно слегка смочить.

- Не использовать для очистки чистящие вещества, содержащие растворители. В противном случае можно повредить поверхность прибора и надписи.
- Ни в коем случае нельзя погружать прибор в воду или другие жидкости. В противном случае прибор может быть поврежден.
- Перед следующим использованием нужно удостовериться, что прибор полностью сухой.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Упаковка состоит из материалов, безопасных для окружающей среды, которые можно утилизировать через местные пункты вторичной переработки. О возможности утилизации отработанных изделий можно узнать в своем местном сельском или городском муниципалитете.

В интересах защиты окружающей среды не следует выбрасывать свое отработанное изделие вместе с бытовыми отходами, а нужно направлять на утилизацию надлежащим образом. Информацию о пунктах сбора и времени их работы можно получить в местной компетентной администрации.

**Элементы питания и аккумуляторы запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами!**

Вы, как потребители, по закону обязаны сдавать все элементы питания и аккумуляторы в пункт их сбора в вашей общине/квартале города или в торговую точку для возможности их отправки на экологически безвредную утилизацию, в противном случае существуют потенциальные опасности для окружающей среды и здоровья людей.

**СЕРВИС**

При возникновении вопросов по изделию просьба связаться с нами через сайт [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Тел.: 00 800 48 72 0 74 1 (бесплатно)

**УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС**

Настоящим мы, фирма Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, заявляем, что тип радиотехнического оборудования „HT CZ 01“ отвечает требованиям директивы ЕС № 2014/53/EU и директивы ЕС № 2011/65/EU.

Полный текст Декларации соответствия нормам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: [www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke\\_1294070.pdf](http://www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294070.pdf)

Данный прибор отвечает требованиям законодательства, национальным и европейским нормативам.

Все приведенные здесь фирменные наименования и обозначения изделий являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Все права сохраняются.

**Patteritermostaatti HT CZ 01**

**TURVALLISUUSOHJEET**

**VAROITUS: (PIENTEN) LASTEN HENGEN- JA TAPATURMAVAARA!** Älä koskaan anna lasten leikkiä valvomatta pakkausmateriaalin kanssa. Pikkuisien ja kalvojen nieleminen tai henkeen vetäminen aiheuttavat tukehtumisvaaran. Lapset aliarvioivat usein vaaratilanteet. Pidä lapset aina poissa laitteen luota. Tämä tuote ei ole lelu. Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä vasta sitten, kun heitä on neuvottu laitteen turvallisuudesta käytöstä tai he käyttävät laitetta valvovan aikuisen ja ymmärtävät käyttöönsä liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Käytä laitetta vain kuivassa ja pölytömässä ympäristössä. Käytä laitetta vain sisätiloissa. Älä altista laitetta epäedullisille olosuhteille, kuten

- kosteudelle
- jatkuvalle auringonpaisteelle
- lämpöäsiteilylle
- kylmyydelle
- tärinälle.

• Heimeier • Oventrop • Mertik Maxitrol • Tiemme  
 • MNG • Schösser • Watts • Jaga  
 • Junkers • Comap • Wingenroth (Wiroflex) • Siemens  
 • Honeywell-Braukmann • Valf Sanayii • R.B.M.  
 • Landis/&Gyr (Duodry) • Idmar

**MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ**

Langattomasti toimivalla patteritermostaatilla huoneen lämpötilaa voidaan säädellä aikaohjatuksi ja lämmitysvaiheet voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin. Huoneen lämpötilaa ohjataan patteriventtiilillä brennenstuhl®Connect-lämmitystermostaatin avulla.

**ASENNUSOHJEITA / ETÄISYYS HÄIRIÖLÄHTEISIIN**

Tämä laite toimii 2,4 GHz:n Zigbee-protokollan avulla. Toimintaetäisyydet rakennusten sisällä saattavat vaihdella huomattavasti vapaasta tilasta riippuen. Lähetystehon ja vastaanottimen vastaanotto-ominaisuuksien lisäksi ympäristön vaikutukset, kuten ilmakesto, sekä rakennuksen ominaisuudet, vaikuttavat suuresti etäisyyksiin. Toimintaetäisyys voi lyhenyä huomattavasti seuraavista syistä:

- puu-, kipsi-, betoni-, teräsbetonieinät
- metallisten tai johtavien esineiden läheisyys
- laajakaistahäiriöt asuinalueilla (DECT-puhelimit, matkapuhelimit, langattomat kuulokkeet ja kaluttimet, langattomat säaseat, vauvamonitit)
- sähkömoottoreiden, muuntajien, verkkolaitteiden, tietokoneiden läheisyys

**TOIMITUKSEN SISÄLTÖ**


1 x patteritermostaatti  
 1 x käyttöohje  
 2 x paristo LR6 / AA, Mignon 1,5 V (sisältyy)  
 1 x sovitin Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL

**TEKNISET TIEDOT**

Tuotteen nimi: HT CZ 01  
 Tuotenumero: 1294070  
 Käyttöjännite: DC 3 V (2 x AA alkaliparisto)  
 Radiotaajuus: 2,4 GHz Zigbee  
 Taajuuskaista: 2 400 – 2 483 GHz  
 Ympäristön lämpötila: 0–40 °C  
 Käyttölämpötila: Automaattinen tila: 5–30 °C  
 Manuaalinen tila: 5–30 °C  
 Jäätymisenestotila: 5–15 °C  
 M30 x 1,5 mm  
 2 minuutin välein  
 n. 1 vuosi

Hattumutteri:  
 Mittausaikalväli:  
 Paristojen käyttöikä:

**YLEISKATSAUS LAITTEESEEN**



**LATAA SOVELLUS/ BRENNENSTUHL®CONNECT**

Patteritermostaattia ohjataan brennenstuhl®Connect-sovelluksella. Sovellus on saatavilla ilmaiseksi App Storesta ja Google Play -kaupasta. Noudata lataus- ja asennusohjeet nuudulla.

Google: GooglePlay ja Google Home ovat Google LLC:n merkkejä.  
 Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc.in merkkejä. App Store on Apple Inc.in palvelumerkki.  
 Amazon, Alexa ja kaikki näihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc.in tai sen kumppaneiden merkkejä.

**SOPII YHTEEN AMAZON ALEXAN JA GOOGLE-ASSISTENTIN KANS-SA**

Laite on yhteensopiva Amazon Alexan ja Google-Assistentin kanssa. Lataa Amazon Alexaa varten brennenstuhl®Connect Skill ja hae patteritermostaatti. Google-Assistentia varten siirry Google Home App -sovelluksessa kohtaan ”Lisää” >> ”Asenna laite”. Seuraa näytöllä annettuja ohjeita.

**KÄYTTÖOHOTTO**

Paristojen asettaminen: Toimitustilassa paristot on jo asettettu paikoilleen, poista kosketussuojat.

- Käännä ulkosuojaa nuolen suuntaan (1) ja vedä sen jälkeen suoja nuolen osoittamaan suuntaan (2).
- Laita 2 Mignon AA -alkaliparistoa patteritermostaattiin. Huomioi oikeat navat. Älä käytä ladattavia paristoja.
- Paristojen paikoilleen laittamisen jälkeen näytöllä esitetään senhetkinen lämpötila ja asennustilan symboli.
- Työnää suojus takaisin koteloon nuolen suuntaan (1) ja käännä sitä sen jälkeen nuolen suuntaan (2) lukitaksesi sen.

**ASENNUS PATERIIN**

Patteritermostaattia voidaan asentaa tyhjentämättä lämmitysvettä, koska lämmitysjärjestelmä ei tarvitse päästä käsiksi. Asennusta varten tarvitaan ainoastaan ruuveisseili.

Patteritermostaissa on yleisimutteri (4) (M30x1, 5mm) ja siksi se sopii seuraaville venttiileille ilman sovittimia:

- kosteudelle
- jatkuvalle auringonpaisteelle
- lämpöäsiteilylle
- kylmyydelle
- tärinälle.

- Oventrop
- Schösser
- Comap
- Valf Sanayii
- Mertik Maxitrol
- Watts
- Wingenroth (Wiroflex)
- R.B.M.
- Tiemme
- Jaga
- Siemens
- Idmar

Danfoss-venttiileitä varten tarvitaan seuraavat sovittimet

| Merkki                                                                                                          | Näkymä | Sovitin                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Heimeier, Junkers, MNG, Honeywell-Braukmann, ... jne. (Käytä täydellinen luettelo kohdasta ”Asennus patteriin”) |        | Ei pakollinen                   |
| Danfoss RA                                                                                                      |        | Katso mukana toimitettu sovitin |
| Danfoss RAV                                                                                                     |        | Katso mukana toimitettu sovitin |
| Danfoss RAVL                                                                                                    |        | Katso mukana toimitettu sovitin |

**ALKUPERÄISEN LÄMMITYSÄÄTÖLAITTEEN PURKAMINEN**

On olemassa monia erilaisia lämmitysventtiileitä ja näin myös erilaisia kiinnitysjärjestelmiä. Jos mahdollista, käytä purkamiseen patteritermostaatin alkuperäisiä ohjeita.

Käännä alkuperäistä lämmitysäätölaitetta ensin enimmäisarvoon (A) saakka vastapäivään. Venttiili aukeaa kokonaan eikä säätöalite enää paina venttiilitappia.

Eri purkumahdollisuudet:

**Hattumutteri**  
 Ruuvaa hattumutteri auki kiertämällä vastapäivään (B). Tämän jälkeen termostaatin pään voi poistaa.

**Klipsikiinnitys**  
 Kiinnitetty termostaatin päät voi helposti löysätä kiertämällä lukitusta/hattumutteria hieman vastapäivään (C). Tämän jälkeen termostaatin pään voi poistaa

Järjestelmä sopii nyt pattereiden säätelyyn. Muunlainen käyttö, esim. jäähdytyslaitteistoissa tai lattialämmityksessä jne. on kiellettyä.

**TIETOJA PATERITERMOSTAATIN KÄYTÖSTÄ BRENNENSTUHL®CONNECT-SOVELLUKSEN AVULLA**

Patteritermostaatin kaikkien toimintojen hyödyntäminen edellyttää brennenstuhl®Connect-sovelluksen käyttöä ja yhteyden muodostamista verkkoon brennenstuhl® Zigbee -yhdyskäytävän GWY CZ 01, tuotenumro 1294060, avulla. Yhdyskäytävä on yhteys WiFi-verkon ja langattomien brennenstuhl®Connect Zigbee-tuotteiden välillä. Paristokäyttöisten tuotteiden käyttäminen pidempään edellyttää langattoman Zigbee-tekniikan käyttöä.


**ASENNUS**

- Paina säätöpyörää ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ennen patteritermostaatin asennusta lämmitysventtiiliin.
- Hieman ennen kuin F1 ja asennussymboli alkavat vilkkua, patteritermostaatti värähtää.
- Ruuvaa nyt patteritermostaatti hattumutterin avulla venttiiliin (käytä Danfoss-venttiilien kohdalla mukana toimitettua sovittinta). Paina hattumutteria kevyesti eteenpäin ja käännä sitten myötäpäivän venttiilikierreelle. Enimmäiskieristymomenttia 5 Nm ei saa ylittää.
- Paina säätöpyörää uudelleen, kunnes F12 näkyy.
- 10 sekunnin kuluttua asennussymboli sammuu ja näytöllä esitetään senhetkinen lämpötila. Asennus on valmis.

**ASENNUS/MUKAUTUSKÄYTTÖ**

- Asennuksen jälkeen patteritermostaatti mukautetaan automaattisesti patteriventtiiliin. Tätä varten patteritermostaatti avaa ja sulkee venttiilin määrättäkseen lämmitysventtiilin avautumisasennon ja kiinni-asennon.
- Jos tämä tapahtuma päättyy virheeseen, tarkasta, onko hattumutteri tiukasti kiinni tai onko sovitin irronnut. Tämän jälkeen poista paristot 10 sekunniksi. Laita paristot jälleen takaisin patteritermostaattiin ja aktivoi asennustila automaattisen mukautuksen käynnistämiseksi.

Jotta patteritermostaatti toimisi asianmukaisesti, patterin lämpöäsiteilyn vaikutus pitäisi olla mahdollisimman vähäisenä. Asenna patteritermostaatti, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.



**ZIGBEE-YHDYSKÄYTÄVÄN, TUOTENRO 1294060 ASENTAMINEN**

Yhdyskäytävässä GWY CZ 01, tuotenumro 1294060, on integroitu 2,4 GHz:n WLAN-moduuli yhdyskäytävän yhdistämiseksi reitittimeen. Deaktivoi yhdyskäytävän asennuksen ajaksi reitittimesi 5 GHz:n verkko. Omistuneen asennuksen jälkeen 5 GHz:n verkko voidaan jälleen aktivoida.

- Lataa brennenstuhl®Connect-sovellus ja asenna se.
- Avaa sovellus, näpätä oikeassa yläkulmassa olevaa ”+”-symbolia ja valitse yhdyskäytävä 1294060.
- Tämän jälkeen yhdyskäytävä lisätään; seuraa sovelluksen antamia ohjeita.

**PATERITERMOSTAATIN ASENNUS ZIGBEE-YHDYSKÄYTÄVÄÄN**

Patteritermostaatin opettämiseksi paina säätöpyörää kolme kertaa lyhyesti, jolloin LED alkaa vilkkua. Opetustila on nyt aktivoituna 2 minuuttia, eikä sitä voi keskeyttää. Kahden minuutin kulutta opetustila päättyy automaattisesti.

- Avaa nyt brennenstuhl®Connect-sovellus ja valitse Zigbee-yhdyskäytävä
- Valitse näytön alareunasta kohta ”Lisää Zigbee-laite”
- Valitse seuraavassa vaiheessa vaihtoehto ”LED vilkkuu jo”
- Nyt patteritermostaattia etsitään
- Onnistuneen haun jälkeen laite esitetään näytöllä, valitse ”Suorita loppuun”
- Tämän jälkeen voit muuttaa laitteen nimeä ja määrittää huoneen
- Päätä asennus valitsemalla ”Suorita loppuun”

**KÄYTTÖ**

- Tila: Automaattinen käyttö Patteritermostaatti säätää automaattisesti halutun lämpötilan, joka ohjelmointiin aiemmin brennenstuhl®Connect-sovelluksessa. Automaattista käyttöä varten patteritermostaatin on oltava yhdistettynä brennenstuhl® Zigbee -yhdyksyälään, tuotenumro 1294060, ja langattoman verkon on oltava aktivoituna.
- Tila: Manuaalinen käyttö Manuaalisessa tilassa lämpötila voidaan säätää säätöpyörää kääntämällä. Lämpötila voidaan asettaa välille 5 ja 30 °C.
- Tila: Jäätymisenesto Jäätymisenestotilan tarkoitus on pitää huoneet plus-asteisina niin, etteivät esim. vesijohtodt jäädy alhaisissa lämpötiloissa. Jäätymisenestotilassa lämpötila voidaan säätää välille 5 ja 15 °C.

**LAPSILUKON AKTIVOINTI SUORAAN PATERITERMOSTAATISSA**

Lapsilukon aktivointiseksi/deaktivoimiseksi säätöpyörää on painettava 3 sekunnin ajan. Lapsilukon ollessa aktivoituna patteritermostaatin käyttö ei ole mahdollista. Lapsilukon tarkoitus on estää lapsia muuttamasta patteritermostaatin säätöjä tai käyttämästä patteritermostaattia väärin.

Lapsilukon ollessa aktivoituna näytöllä esitetään lukkosymboli.

**AUKI OLEVAN IKKUNAN TUNNISTUS (voidaan säätää vain brennenstuhl®Connect-sovelluksessa)**

brennenstuhl®Connect-sovelluksessa Ikkuna auki -toiminto voidaan aktivoida tai deaktivoida. Jos toiminto on aktivoitu, patteritermostaatti tunnistaa auki oleva ikkunan ja sulkee venttiilin 30 minuuttiksi niin, että lämpöhäviöksi voidaan vähentää. Ikkuna auki -toiminto on standardina aktivoitu. Deaktivoidaksesi/aktivoidaksesi Ikkuna auki -toiminnon avaa brennenstuhl®Connect-sovellus ja valitse ikkunasyntoli toiminnon aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi.

**VENTTIILIN MUKAUTUS (voidaan säätää vain brennenstuhl®Connect-sovelluksessa)**

Jos venttiilin mukautus on aktivoitu sovelluksessa, tarpeen vaatiessa suoritetaan automaattinen venttiilin mukautus. Venttiilin mukautus voidaan aktivoida tai deaktivoida sovelluksessa. Tämä toiminto on standardina aktivoitu.

Aktivointia tai deaktivointia varten avaa brennenstuhl®Connect-sovellus, siirry patteritermostaatin ohjauskenttään ja valitse venttiilisyntoli.


**LAPSILUKKO (voidaan säätää brennenstuhl®Connect-sovelluksessa)**

Lapsilukko voidaan aktivoida tai deaktivoida brennenstuhl®Connect-sovelluksessa. Jos lapsilukko on aktivoitu, kaikkien asetusen tote patteritermostatissa on estetty. Toiminnan tarkoitus on estää lasten leikkiminen patteritermostaattia tai termostaatin vääränlainen käyttö.

Aktivointia tai deaktivointia varten avaa brennenstuhl®Connect-sovellus, siirry patteritermostaatin ohjauskenttään ja valitse lukkosyntoli.

**AUTOMAATTINEN TILA – LÄMMITYSVAIHEIDEN SÄÄTÖ (mahdollista vain brennenstuhl®Connect-sovelluksessa)**

Valitse brennenstuhl®Connect-sovelluksessa kohdasta Patteritermostaatti ”kellosymboli” automaattista tilaa varten. Tämän jälkeen voit ohjelmoida yksittäiset lämmitysvaiheet. Valitse kohta ”Lisää ajastin” ja syötä arvot lämmitysvaiheita varten.



**LAITTEEN PUHDISTAMINEN**

- Puhdista laite kuivalla, mukkaamattomalla liinalla. Jos laite on erityisen likainen, liinaa voi kutsuttaa jonkin verran.
- Älä käytä puhdistamiseen liuottimia sisältäviä puhdistusaineita. Tämä saattaa vaurioittaa laitteen pintaa ja tekstiä.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Tämä saattaa vaurioittaa laitetta.
- Varmista ennen seuraavaa käyttöä, että laite on täysin kuiva.

**HÄVITTÄMINEN**

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisissa kierrätyspisteissä. Tietoa vanhan tuotteen hävittämisestä saat kunnan- tai kaupunginhallitukselta.

Älä hävitä tuotetta sen käyttöön päätyttyä kotitalousjätteen mukana vaan vie se asianmukaiseen hävityspisteeseen ympäristön suojelemiseksi. Keräyspisteistä ja niiden aukioaloista saat tietoja asianmukaiselta viranomaiselta.

**Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana!**  
 Käyttäjällä on lakisääteinen velvollisuus hävittää paristot ja akut kunnan/kaupunginjoon asennuspisteessä tai viedä ne liikkeesen hävittäväksi ympäristön suojelemiseksi. Määräyksen laiminlyönti johtaa mahdollisiin ympäristö- ja terveysvaaroihin.

**HUOLTO**

Jos sinulla on tuotteeseen liittyvää kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteessa [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com). Puh.: 00 800 48 72 0 74 1 (maksuton)

**YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSMUUKAISUUSVAKUUTUS**

Täten me, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, yhtiö, vakuutamme, että langatonta tiedonsiirtoa käyttävä laiteyy