


GB

Quick start guide

2-port VGA splitter

CSPL5902BK



Parts list [Image A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

DC connector

④

LED light

⑤

Power adapter

⑥

Power plug type C

⑦

Power plug type G

Connect the 2-port VGA splitter to the input source [Image B]

- ① Make sure the device you want to connect has been turned off.

1. Plug a VGA cable to the VGA IN port ① on the VGA splitter.

2. Plug the other side of the VGA cable to the source.

① The source can be any device with a VGA OUT port.

Connect the 2-port VGA splitter to the output(s) [Image C]

- ① Make sure all the devices you want to connect have been turned off.

1. Plug a VGA cable to the VGA OUT port ② on the VGA splitter.

2. Plug the other side of the VGA cable to the output display.

① Repeat these steps for every display you want to connect.

Connect the power plug to the power adapter [Image D]

1. Place the power plug ⑥ ⑦ you want to use on the power adapter ⑤.

2. Twist the power plug clockwise to secure it.

Connect the 2-port VGA splitter to the mains

1. Plug the power adapter ⑤ to the VGA splitter ③.

2. Plug the power adapter to the mains.

① The LED light ④ turns on, indicating the VGA splitter is working.

Using the 2-port VGA splitter

- Switch on the source and connected display(s).

• The input source will now be shown on the connected displays.

Specifications

Product	2-port VGA splitter
Article number	CSPL5902BK
Dimensions (l x w x h)	132 x 77 x 45 mm
Resolution	1920 x 1080
Power	5V DC
Input	1x VGA HD 15-pin female
Output	2x VGA HD 15-pin female
Bandwidth	250 MHz

NL

Verkorte handleiding

2-poort VGA-verdelers

CSPL5902BK



Onderdelenlijst [Afbeelding A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

DC-connector

④

LED lamp

⑤

Stroomadapter

⑥

Voedingsstekker type C

⑦

Voedingsstekker type G

Sluit de 2-poort VGA-verdelers aan op de ingangsbron [Afbeelding B]

- ① Controleer of het apparaat dat u wilt aansluiten is uitgeschakeld.

1. Steek een VGA-kabel in de VGA IN-poort ① op de VGA-verdelers.

2. Sluit het andere eind van de VGA-kabel aan op de bron.

① De bron kan elk apparaat zijn dat een VGA OUT-poort heeft.

Sluit de 2-poort VGA-verdelers aan op de uitgangsbron(nen) [Afbeelding C]

- ① Controleer of alle apparaten die u wilt aansluiten uitgeschakeld zijn.

1. Steek een VGA-kabel in de VGA OUT-poort ② op de VGA-verdelers.

2. Sluit de andere eind van de VGA-kabel aan op de uitgangsdisplay.

- ① Herhaal deze stappen voor elke display die u wilt aansluiten.

Sluit de stekker aan op de stroomadapter [Afbeelding D]

1. Plaats de stekker ⑥ ⑦ die u gebruiken wilt op de stroomadapter ⑤.

2. Draai de stekker met de klok mee om deze vast te zetten.

Sluit de 2-poort VGA-verdelers aan op het lichtnet

1. Sluit de stroomadapter ⑤ aan op de VGA-verdelers ③.

2. Steek de stroomadapter in het stopcontact.

① Het LED licht ④ gaat branden, hetgeen aangeeft dat de VGA-verdelers werkt.

De 2-poort VGA-verdelers gebruiken

- Schakel de bron en het (de) aangesloten display(s) in.

• De ingangsbron wordt nu op de aangesloten displays weergegeven.

Specificaties

Product	2-poort VGA-verdelers
Artikelnummer	CSPL5902BK
Afmetingen (l x b x h)	132 x 77 x 45 mm
Resolutie	1920 x 1080
Vermogen	5V gelijkstroom
Ingang	1x VGA HD 15-pins vrouwelijk
Uitgang	2x VGA HD 15-pins vrouwelijk
Bandbreedte	250 MHz

D

Kurzanleitung

2-Port VGA-Splitter

CSPL5902BK



Teilleiste [Abbildung A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

Adapterstecker

④

LED-Licht

⑤

Netzteil

⑥

Netzsteckertyp C

⑦

Netzsteckertyp G

Verbinden Sie den 2-Port VGA-Splitter mit der Eingangsquelle [Abbildung B]

- ① Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Sie verbinden wollen, ausgeschaltet ist.

1. Stecken Sie ein VGA-Kabel in den VGA IN Anschluss ① am VGA-Splitter.

2. Verbinden Sie das andere Ende des VGA-Kabels mit der Quelle.

- ① Die Quelle kann jedes beliebige Gerät mit einem VGA OUT-Anschluss sein.

Verbinden Sie den 2-Port VGA-Splitter mit den Ausgängen [Abbildung C]

- ① Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie verbinden wollen, ausgeschaltet sind.

1. Stecken Sie ein VGA-Kabel in den VGA OUT Anschluss ② am VGA-Splitter.

2. Verbinden Sie das andere Ende des VGA-Kabels mit der Ausgabeeanzeige.

- ① Wiederholen Sie diese Schritte für jede Anzeige, die Sie verbinden möchten.

Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Netzteil [Abbildung D]

1. Stecken Sie den Netzstecker ⑥ ⑦, den Sie verwenden wollen auf das Netzteil ⑤.

2. Drehen Sie den Netzstecker im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.

Verbinden des 2-Port VGA-Splitters mit dem Stromnetz

1. Verbinden Sie das Netzteil ⑤ mit dem VGA-Splitter ③.

2. Verbinden Sie dann das Netzteil mit dem Stromnetz.

- ① Das LED-Licht ④ schaltet sich ein und zeigt so an, dass der VGA-Splitter funktioniert.

Verwenden des 2-Port VGA-Splitters

- Schalten Sie die Quelle und die verbundene(n) Anzeige(n) ein.

• Die Eingangsquelle wird nun auf den verbundenen Anzeigen ausgegeben.

Spesifikationen


Produkt	2-Port VGA-Splitter
Artikelnummer	CSPL5902BK
Größe (L x B x H)	132 x 77 x 45 mm
Auflösung	1920 x 1080
Leistung	5V DC
Eingang	1x VGA HD 15-Pin Buchse
Ausgang	2x VGA HD 15-Pin Buchse
Bandbreite	250 MHz

E

Guía de inicio rápido

Divisor VGA de 2 puertos

CSPL5902BK



Lista de piezas [Imagen A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

Conector CC

④

Indicador LED

⑤

Adaptador de corriente

⑥

Tipo de enchufe de alimentación C

⑦

Tipo de enchufe de alimentación G

Conectar el divisor VGA de 2 puertos a la fuente de entrada [Imagen B]

- ① Asegúrese de que el dispositivo que quiere conectar se haya apagado.

1. Enchufe un cable VGA al puerto VGA IN ① en el divisor VGA.

2. Enchufe el otro extremo del cable VGA a la fuente.

① La fuente puede ser cualquier dispositivo con un puerto VGA OUT.

Conectar el divisor VGA de 2 puertos a la(s) salida(s) [Imagen C]

- ① Asegúrese de que todos los dispositivos que quiere conectar se hayan apagado.

1. Enchufe un cable VGA al puerto VGA OUT ② en el divisor VGA.

2. Enchufe el otro extremo del cable VGA a la pantalla de salida.

① Repita estos pasos para cada pantalla que desee conectar.

Conectar el enchufe de alimentación al adaptador de corriente [Imagen D]

1. Coloque el enchufe de alimentación ⑥ ⑦ que quiera usar en el adaptador de corriente ⑤.

2. Gire el enchufe de alimentación en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.

Conectar el divisor VGA de 2 puertos a la red

1. Enchufe el adaptador de corriente a la red.

① El indicador LED ④ se enciende, indicando que el divisor VGA está funcionando.

Cómo utilizar el divisor VGA de 2 puertos

- Encienda la fuente y la(s) pantalla(s) conectada(s).

• La fuente de entrada se mostrará ahora en las pantallas conectadas.

Especificaciones

Producto	Divisor VGA de 2puertos
Número de artículo	CSPL5902BK
Dimensiones (L x An x Al)	132 x 77 x 45 mm
Resolución	1920 x 1080
Potencia	5V CC
Entrada	1x VGA HD de 15 pines hembra
Salida	2x VGA HD de 15 pines hembra
Ancho de banda	250 MHz

F

Guide de démarrage rapide

Séparateur VGA de port 2

CSPL5902BK



Liste des pièces [Image A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

Connecteur CC

④

Lampe LED

⑤

Adaptateur secteur

⑥

Type de fiche d'alimentation C

⑦

Type de fiche d'alimentation G

Connectez le séparateur VGA de port 2 à la source d'entrée [Image B]

- ① Assurez-vous que le périphérique que vous souhaitez connecter soit hors tension.

1. Branchez un câble VGA au port VGA IN ① sur le séparateur VGA.

2. Branchez l'autre extrémité du câble VGA à la source.

- ① La source peut être n'importe quel appareil avec un port de sortie VGA.

Connectez le séparateur VGA de port 2 à la ou aux sorties [Image C]

- ① Assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez connecter soient hors tension.

1. Branchez un câble VGA au port VGA OUT ② sur le séparateur VGA.

2. Branchez l'autre extrémité du câble VGA à l'écran de sortie.

① Répétez ces étapes pour chaque écran que vous souhaitez connecter.

Connectez la fiche d'alimentation à l'adaptateur secteur [Image D]

1. Placez la fiche d'alimentation ⑥ ⑦ que vous souhaitez utiliser sur l'adaptateur secteur ⑤.

2. Tournez la fiche d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre pour la faire tenir.

Branchez le séparateur VGA de port 2 sur le secteur

1. Branchez l'adaptateur secteur ⑤ au séparateur VGA ③.

2. Branchez l'adaptateur secteur sur le secteur.

① Le voyant LED ④ s'allume, indiquant que le séparateur VGA fonctionne.

Utiliser le séparateur VGA de port 2

- Allumez la source et le ou les écrans connectés.

• La source d'entrée sera maintenant affichée sur les écrans connectés.

Spécifications


Produit	Séparateur VGA de port 2
Article numéro	CSPL5902BK
Dimensions (L x l x H)	132 x 77 x 45 mm
Résolution	1920 x 1080
Puissance	5V CC
Entrée	1x VGA HD 15 broches femelle
Sortie	2x VGA HD 15 broches femelle
Bande passante	250 MHz

I

Guida rapida all'avvio

Splitter VGA 2 porte

CSPL5902BK



Elenco parti [Immagine A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

Connettore CC

④

Spia LED

⑤

Adattatore di alimentazione

⑥

Spina di alimentazione tipo C

⑦

Spina di alimentazione tipo G

Collegare lo splitter VGA 2 porte alla sorgente di ingresso [Immagine B]

- ① Assicurarsi che il dispositivo che si desidera collegare sia stato spento.

1. Collegare un cavo VGA alla porta VGA IN ① sullo splitter VGA.

2. Collegare l'altro lato del cavo VGA alla sorgente.

① La sorgente può essere qualsiasi dispositivo con una porta VGA OUT.

Collegare lo splitter VGA 2 porte alle uscite [Immagine C]

- ① Assicurarsi che tutti i dispositivi che si desidera collegare siano stati spenti.

1. Collegare un cavo VGA alla porta VGA OUT ② sullo splitter VGA.

2. Collegare l'altro lato del cavo VGA al monitor di uscita.

① Ripetere questi passaggi per ogni monitor che si desidera collegare.

Collegare la spina di alimentazione all'adattatore di alimentazione [Immagine D]

1. Posizionare la spina di alimentazione ⑥ ⑦ che si desidera utilizzare sull'adattatore di alimentazione ⑤.

2. Ruotare la spina di alimentazione in senso orario per fissarla.

Collegare lo splitter VGA 2 porte alla rete elettrica

1. Inserire l'adattatore di alimentazione ⑤ allo splitter VGA ③.

2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla rete elettrica.

① La spia LED ④ si accende, a indicare che lo splitter VGA è funzionante.

Utilizzo dello splitter VGA 2 porte

- Accendere la sorgente e i monitor collegati.

• La sorgente di ingresso viene visualizzata sui monitor collegati.

Specifiche


Prodotto	Splitter VGA 2 porte
Numero articolo	CSPL5902BK
Dimensioni (p x l x a)	132 x 77 x 45 mm
Risoluzione	1920 x 1080
Potenza	5V CC
Ingresso	1x VGA HD femmina a 15 poli
Uscita	2x VGA HD femmina a 15 poli
Larghezza di banda	250 MHz

P

Guia de iniciação rápida

Divisor VGA de 2 portas

CSPL5902BK



Lista de peças [Imagem A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

Conetor DC

④

Luz LED

⑤

Adaptador de corrente

⑥

Ficha de alimentação tipo C

⑦

Ficha de alimentação tipo G

Ligue o divisor VGA de 2 portas à fonte de entrada [Imagem B]

- ① Certifique-se de que o dispositivo que pretende ligar foi desligado.

1. Ligue o cabo VGA à porta ① VGA IN no divisor VGA.

2. Ligue a outra extremidade do cabo VGA à fonte.

① A fonte pode ser qualquer dispositivo com porta VGA OUT.

Ligue o divisor VGA de 2 portas à(s) saída(s) [Imagem C]

- ① Certifique-se de que todos os dispositivos que pretende ligar foram desligados.

1. Ligue o cabo VGA à porta ② VGA OUT no divisor VGA.

2. Ligue a outra extremidade do cabo VGA ao ecrã de saída.

① Repita estes passos para cada ecrã que pretende ligar.

Ligue a ficha de alimentação ao adaptador de corrente [Imagem D]

1. Insira a ficha de alimentação ⑥ ⑦ que pretende utilizar no adaptador de corrente ⑤.

2. Rode a ficha de alimentação no sentido dos ponteiros do relógio para fixá-la.

Ligue o divisor VGA de 2 portas à corrente.

1. Ligue o adaptador de corrente ⑤ ao divisor VGA ③.

2. Ligue o adaptador de corrente à corrente.

① A luz LED ④ liga-se para indicar que o divisor VGA está a funcionar.

Utilização do divisor VGA de 2 portas

- Ligue a fonte e o(s) ecrã(s) ligado(s).

• A fonte de entrada aparece agora nos ecrãs ligados.

Especificações


Produto	Divisor VGA de 2 portas
Número de artigo	CSPL5902BK
Dimensões (c x l x a)	132 x 77 x 45 mm
Resolução	1920 x 1080
Potência	5V DC
Entrada	1x VGA HD fêmea 15 pinos
Saída	2x VGA HD fêmea 15 pinos
Largura de banda	250 MHz

DK

Vejledning til hurtig start

2-ports VGA-splitter

CSPL5902BK



Liste over dele [Billede A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

Jævnstrømsforbindelse

④

LED-lampe

⑤

Strømadapter

⑥

Strømtiktype C

⑦

Strømtiktype G

Forbind 2-ports VGA-splitteren til input-kilden [Billede B]

- ① Sørg for, at det apparat, du vil forbinde, er slukket.

1. Slut et VGA-kabel til VGA IN-porten ① på VGA-splitteren.

2. Slut den anden ende af VGA-kablet til kilden.

① Kilden kan være ethvert apparat med et VGA-output.

Forbind 2-ports VGA-splitteren til output-kilden(kilderne) [Billede C]

- ① Sørg for, at alle de apparater, du vil forbinde, er slukket.

1. Slut et VGA-kabel til VGA OUT-porten ② på VGA-splitteren.

2. Slut den anden ende af VGA-kablet til output-skærmen.

① Gentag ovenstående trin for hver skærm, du ønsker at forbinde.

Forbind strømstikket til strømadapteren [Billede D]

1. Tilslut det strømstik ⑥ ⑦, du ønsker at bruge på strømadapteren ⑤.

2. Drej strømstikket med uret for at sikre det.

Forbind 2-ports VGA-splitteren til strømforsyningen

1. Slut strømadapteren ⑤ til VGA-splitteren ③.

2. Slut strømadapteren til strømforsyningen.

① LED-lyset ④ tænder og viser, at VGA-splitteren virker.

Brug af 2-ports VGA-splitteren

- Tænd kilden og de(n) forbundne skærm(e).

• Input-kilden vil nu blive vist på de forbundne skærme.

Spesifikationer


Produkt	2-ports VGA-splitter
Varenummer	CSPL5902BK
Mål (l x b x h)	132 x 77 x 45 mm
Oplosning	1920 x 1080
Effekt	5V DC
Input	1x VGA HD 15-bens hunstik
Output	2x VGA HD 15-bens hunstik
Båndbredde	250 MHz

N

Hurtigguide

VGA-splitter for 2-port

CSPL5902BK



Liste over deler [Bilde A]

- ①

VGA IN

②

VGA OUT

③

DC-kontakt

④

LED-lys

⑤

Strømadapter

⑥

Strømk

S Snabbstartsguide

2-ports VGA-delare CSPL5902BK

	För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/cspl5902bk
---	---

Dellista [Bild A]	
① VGA IN	⑤ Nätdapter
② VGA OUT	⑥ Nätkontakt typ C
③ DC-kontakt	⑦ Nätkontakt typ G
④ LED-lampa	

Anslut 2-ports VGA-delaren till ingångskällan [Bild B]

- ① Se till att enheten du vill ansluta är avstängd.
- 1. Anslut en VGA-kabel till VGA IN-porten ① på VGA-delaren.
- 2. Anslut den andra änden av VGA-kabeln till källan.
- ① Valfri enhet med en VGA OUT-port kan fungera som källa.

Anslut 2-ports VGA-delaren till utgången/utgångarna [Bild C]

- ① Se till att alla enheter du vill ansluta är avstängda.
- 1. Anslut en VGA-kabel till VGA OUT-porten ② på VGA-delaren.
- 2. Anslut den andra änden av VGA-kabeln till utgångsskärmen.
- ① Upprepa dessa steg för varje skärm du vill ansluta.

Anslut nätkontakten till nätdaptern [Bild D]

- 1. Placera nätkontakten ⑥ ⑦ du vill använda på nätdaptern ⑤.

- 2. Vrid nätkontakten medurs för att låsa fast den.

Anslut 2-ports VGA-delaren till elnätet

- 1. Anslut nätdaptern ⑤ till VGA-delaren ③.
- 2. Anslut nätdaptern till elnätet.
- ① LED-lampan ④ tänds vilket indikerar att VGA-delaren arbetar.

Använda 2-ports VGA-delaren

- Slå på källan och den anslutna skärmen/skärmarna.
- Ingångskällan kommer nu att visas på de anslutna skärmarna.

Specifikationer

Produkt	2-ports VGA-delare
Artikelnummer	CSPL5902BK
Dimensioner (l x b x h)	132 x 77 x 45 mm
Upplösning	1920 x 1080
Effekt	5V DC
Ingång	1x VGA HD 15-stifts hona
Utgång	2x VGA HD 15-stifts hona
Bandbredd	250 MHz

FIN Pika-aloitusopas

2-porttinen VGA-jaotin CSPL5902BK

	Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/cspl5902bk
---	---

Osaluettelo [Kuva A]

- ① VGA IN
- ② VGA OUT
- ③ Tasavirtaliitin
- ④ LED-valo
- ⑤ Virtasovitin
- ⑥ Pistoketyyppi C
- ⑦ Pistoketyyppi G

Liitä 2-porttinen VGA-jaotin syöttölähteeseen [Kuva B]

- ① Varmista, että laite, jonka haluat yhdistää, on kytketty pois päältä.
- 1. Liitä VGA-kaapeli VGA-jaottimen VGA IN -porttiin ①.
- 2. Liitä VGA-kaapelin toinen pää lähteeseen.
- ① Lähteenä voi olla mikä tahansa laite, jossa on VGA OUT -portti.

Liitä 2-porttinen VGA-jaotin syöttölähteeseen (-lähteisiin) [Kuva C]

- ① Varmista, että kaikki laitteet, jotka haluat yhdistää, on kytketty pois päältä.
- 1. Liitä VGA-kaapeli VGA-jaottimen VGA OUT -porttiin ②.
- 2. Liitä VGA-kaapelin toinen pää lähdenäyttöön.
- ① Toista edellä mainitut vaiheet jokaiselle näytölle, jonka haluat yhdistää.

Liitä pistoke virtasovittimeen [Kuva D]

- 1. Liitä se pistoke ⑥/⑦, jota haluat käyttää, virtasovittimeen ⑤.
- 2. Kiinnitä pistoke paikalleen kääntämällä myötäpäivään.

Kytke 2-porttinen VGA-jaotin pistorasiaan

- 1. Liitä virtasovitin ⑤ VGA-jaottimeen ③.
- 2. Kytke virtasovitin pistorasiaan.
- ① LED-valo ④ syttyy ilmaisten, että VGA-jaotin toimii.

2-porttisen VGA-jaottimen käyttö

- Kytke lähdelaita ja yhdistetty näyttö (näytöt) päälle.
- Syöttölähde näkyy nyt yhdistetyillä näytöillä.

Tekniset tiedot

Tuote	2-porttinen VGA-jaotin
Tuoteno	CSPL5902BK
Mitat (p x l x k)	132 x 77 x 45 mm
Resoluutio	1920 x 1080
Teho	5 V DC
Tulo	1x VGA HD 15-nastainen naaras
Lähtö	2x VGA HD 15-nastainen naaras
Kaistanleveys	250 MHz

GR Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

2-διακλαδωτής με θύρα VGA CSPL5902BK

	Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/cspl5902bk
---	---

Λίστα εξαρτημάτων [Εικόνα Α]	
① VGA IN	⑤ Φορτιστής
② VGA OUT	⑥ Φις τύπου C
③ Συνδεσμος DC	⑦ Φις τύπου G
④ Λυχνία LED	

Συνδέστε το 2-διακλαδωτή με θύρα VGA στην πηγή εισόδου [Εικόνα B]

- ① Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε ότι έχει απενεργοποιηθεί.
- 1. Συνδέστε το καλώδιο VGA στη VGA IN θύρα ① του διακλαδωτή VGA.
- 2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου VGA στην πηγή.
- ① Η πηγή μπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή με θύρα VGA OUT.

Συνδέστε το 2-διακλαδωτή με θύρα VGA στις εξόδους [Εικόνα C]

- ① Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές που θέλετε να συνδέσετε έχει απενεργοποιηθεί.
- 1. Συνδέστε το καλώδιο VGA στη VGA OUT θύρα ② του διακλαδωτή VGA.
- 2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου VGA στην οθόνη εξόδου.
- ① Επαναλάβετε αυτό τα βήματα σε κάθε οθόνη που θέλετε να συνδέσετε.

Συνδέστε το φις στο φορτιστή [Εικόνα D]

- 1. Τοποθετήστε το φις ⑥ ⑦ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φορτιστή ⑤.
- 2. Στριψίτε δεξιόστροφα το φις για να το ασφαλίσετε.

Συνδέστε το 2-διακλαδωτή με θύρα VGA στο ρεύμα

- 1. Συνδέστε το φορτιστή ⑤ στο διακλαδωτή VGA ③.
- 2. Συνδέστε το φορτιστή στο ρεύμα.
- ① Η λυχνία LED ④ ενεργοποιείται, το οποίο υποδεικνύει ότι ο διακλαδωτής VGA λειτουργεί.

Λειτουργία του 2-διακλαδωτή με θύρα VGA

- Ενεργοποιήτε την πηγή και τη συνδεδεμένη οθόνη(ες).
- Η πηγή εισόδου θα εμφανιστεί στις συνδεδεμένες οθόνες.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	2-διακλαδωτής με θύρα VGA
Αριθμός είδους	CSPL5902BK
Διαστάσεις (μ x π x υ)	132 x 77 x 45 mm
Ανάλυση	1920 x 1080
Ισχύς	5V DC
Εισόδος	1x θηλυκό VGA HD 15-ακίδων
Έξοδος	2x θηλυκό VGA HD 15-ακίδων
Εύρος ζώνης	250 MHz

PL Przewodnik Szybki start

2-portowy rozgałęźnik VGA CSPL5902BK

	Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/cspl5902bk
---	---

Lista części [ryc. A]	
① VGA IN	⑤ Zasilacz
② VGA OUT	⑥ Rodzaj wtyczki zasilacza C
③ Złącze DC	
④ Oświetlenie LED	⑦ Rodzaj wtyczki zasilacza G

Podłącz 2-portowy rozgałęźnik VGA do źródła sygnału wejściowego [ryc. B]

- ① Upewnij się, że urządzenie, które chcesz podłączyć, zostało wyłączone.
- 1. Podłącz kabel VGA do portu VGA IN ① na rozgałęźniku VGA.
- 2. Podłącz drugą końcówkę kabla VGA do źródła.
- ① Źródłem może być dowolne urządzenie wyposażone w port VGA OUT.

Podłącz 2-portowy rozgałęźnik VGA do wyjścia/wyjść [ryc. C]

- ① Upewnij się, że wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć, zostały wyłączone.
- 1. Podłącz kabel VGA do portu VGA OUT ② na rozgałęźniku VGA.
- 2. Podłącz drugą końcówkę kabla VGA do monitora wyjściowego.
- ① Powtórz te czynności dla każdego monitora, który chcesz podłączyć.

Podłącz wtyczkę zasilania do zasilacza [ryc. D]

- 1. Wsadź wtyczkę przewodu zasilającego ⑥ ⑦, którego chcesz użyć, do zasilacza ⑤.
- 2. Wkręć wtyczkę prawoskrętnie, aby ją umocować.

Podłącz 2-portowy rozgałęźnik VGA do sieci

- 1. Podłącz zasilacz ⑤ do rozgałęźnika VGA ③.
- 2. Podłącz zasilacz do sieci.
- ① Dioda LED ④ zapali się, wskazując, że rozgałęźnik VGA działa.

Użytkowanie 2-portowego rozgałęźnika VGA

- Włącz źródło i podłączony(-e) monitor(-y).
- Źródło wejściowe będzie teraz wyświetlane na podłączonym(-ych) monitorze(-ach).

Specyfikacja	
Produkt	2-portowy rozgałęźnik VGA
Numer katalogowy	CSPL5902BK
Wymiary (dl. x szer. x wys.)	132 x 77 x 45 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080
Moc	5V DC
Wejście	1x VGA HD 15-stykowe żeńskie
Wyjście	2x VGA HD 15-stykowe żeńskie
Szerokość pasma	250 MHz

CZ Rychlý návod

2portový VGA rozbočovač CSPL5902BK

	Více informací najdete v rozšířeně příručce online: ned.is/cspl5902bk
---	--

Seznam částí [obrázek A]

- ① VGA IN
- ② VGA OUT
- ③ Konektor
- ④ LED kontrolka
- ⑤ Napájecí adaptér
- ⑥ Napájecí konektor typu C
- ⑦ Napájecí konektor typu G

Připojení 2portového VGA rozbočovače na vstupní zdroj [obrázek B]

- ① Ujistěte se, že je zařízení, které chcete připojit, vypnuté.

- 1. Zapojte kabel VGA do portu VGA IN ① na rozbočovači.
- 2. Druhý konec kabelu VGA připojte na zdroj.
- ① Jako zdroj lze použít libovolné zařízení s výstupním portem VGA OUT.

Připojení 2portového VGA rozbočovače na výstup(y) [obrázek C]

- ① Ujistěte se, že jsou všechna zařízení, která chcete připojit, vypnutá.
- 1. Zapojte kabel VGA do portu VGA OUT ② na rozbočovači.

- 2. Druhý konec kabelu VGA připojte na výstupní displej.

- ① Tyto kroky opakujte pro každý displej, který chcete připojit.

Připojení zástrčky na napájecí adaptér [obrázek D]

- 1. Umístěte zástrčku ⑥ ⑦, kterou chcete použít, na napájecí adaptér ⑤.
- 2. Otočte zástrčkou ve směru hodinových ručiček, čímž je zajistíte.

Připojení 2portového VGA rozbočovače do sítě

- 1. Zapojte napájecí adaptér ⑤ k VGA rozbočovači ③.
- 2. Zapojte napájecí adaptér do sítě.
- ① Rozsvítí se LED kontrolka ④, což značí, že VGA rozbočovač pracuje.

Používání 2portového VGA rozbočovače

- Zapněte zdrojové zařízení a připojené displeje.
- Vstupní zdroj se nyní bude zobrazovat na připojených displejích.

Technické údaje	
Produkt	2portový VGA rozbočovač
Číslo položky	CSPL5902BK
Rozměry (D × Š × V)	132 × 77 × 45 mm
Rozlišení	1920 × 1080
Napájení	5 VDC
Vstup	1x VGA HD 15pinový konektor (samice)
Výstup	2x VGA HD 15pinový konektor (samice)
Šířka pásma	250 MHz

H Gyors beüzemelési útmutató

2 portos VGA elosztó CSPL5902BK

	További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/cspl5902bk
---	--

Alkatrésztlista [Kép A]	
① VGA IN	⑤ Hálózati adapter
② VGA OUT	⑥ C típusú hálózati csatlakozódugó
③ Egyenáramú csatlakozó	⑦ G típusú hálózati csatlakozódugó
④ LED-világítás	

Csatlakoztassa a 2 portos VGA elosztót a bemenetforráshoz [Kép B]

- ① Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz ki van kapcsolva.

- 1. Csatlakoztasson egy VGA kábelt a VGA IN jelű porthoz ① a VGA elosztón.
- 2. Csatlakoztassa a VGA kábel másik végét a forráshoz.

- ① A forrás lehet bármilyen VGA OUT porttal rendelkező készülék.

Csatlakoztassa a 2 portos VGA elosztót a kimenet(ek)hez [Kép C]

- ① Bizonyosodjon meg arról, hogy minden csatlakoztatni kívánt eszköz ki van kapcsolva.

- 1. Csatlakoztasson egy VGA kábelt a VGA OUT jelű porthoz ② a VGA elosztón.
- 2. Csatlakoztassa a VGA kábel másik végét a kimeneti kijelzőhöz.
- ① Ismételje meg ezeket a lépéseket minden csatlakoztatni kívánt kijelzőnél.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati adapterhez [Kép D]

- 1. Helyezze a használni kívánt hálózati csatlakozódugót ⑥ ⑦ a hálózati adapterre ⑤.
- 2. Rögzítse a hálózati csatlakozódugót az óramutató/óra járásával megegyező irányban elforgatva.

Csatlakoztassa a 2 portos VGA elosztót a hálózathoz

- 1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert ⑤ a VGA elosztóhoz ③.
- 2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózathoz.
- ① A LED-világítás ④ bekapcsol, jelezve ezzel, hogy a VGA elosztó működik.

A 2-port VGA elosztójának használata

- Kapcsolja be a forrást és a csatlakoztatott kijelző(ke)t.
- Ekkor a csatlakoztatott kijelzőkön megjelenik a bemeneti forrás.

Műszaki adatok	
Termék	2 portos VGA elosztó
Cikkszám	CSPL5902BK
Méretek (h x sz x m)	132 x 77 x 45 mm
Felbontás	1920 x 1080
Teljesítmény	5V DC
Bemenet	1x VGA HD 15 pólusú csatlakozóaljzat
Kimenet	2x VGA HD 15 pólusú csatlakozóaljzat
Sávszélesség	250MHz

EST Lühijuhend

2 pordiga VGA-splitter CSPL5902BK

	Lisateabe saamiseks vaadake põhjalikumat juhendit veebis: ned.is/cspl5902bk
---	--

Osade loend [joonis A]	
① VGA IN	⑤ Toiteadapter
② VGA OUT	⑥ Toitepistiku tüüp C
③ Alalisvoolupistik	⑦ Toitepistiku tüüp G
④ Leedlamp	

Ühendage 2 pordiga VGA-splitter sisendallikaga [joonis B]

- ① Veenduge, et seade, mida soovite ühendada, oleks välja lülitatud.

- 1. Ühendage VGA-juhe VGA-splitteri VGA IN pordiga ①.
- 2. Ühendage VGA-juhtme teine ots allikaga.
- ① Allikaks võib olla igasugune VGA-väljundpesaga (VGA OUT) seade.

Ühendage 2 pordiga VGA-splitter väljundi(te)ga [joonis C]

- ① Veenduge, et kõik seadmed, mida soovite ühendada, oleksid välja lülitatud.
- 1. Ühendage VGA-juhe VGA-splitteri VGA OUT pordiga ②.
- 2. Ühendage VGA-juhtme teine ots väljundi kuvariga.
- ① Korrake neid toiminguid iga kuvariga, mida soovite ühendada.

Ühendage toitepistik toiteadapteriga [joonis D]

- 1. Ühendage soovitud toitepistik ⑥ ⑦ toiteadapteriga ⑤.
- 2. Keerake toitepistikut selle fikseerimiseks päripäeva.

Ühendage 2 pordiga VGA-splitter vooluvõrku.

- 1. Ühendage toiteadapter ⑤ VGA-splitteriga ③.
- 2. Ühendage toiteadapter vooluvõrku.
- ① Süttib LED-lamp ④, mis näitab, et VGA-splitter töötab.

2 pordiga VGA-splitteri kasutamine

- Lülitage allikas ja ühendatud kuvar(id) sisse.
- Nüüd kuvatakse sisendallikas ühendatud kuvaritel.

Tehnilised andmed	
Toode	2pordiga VGA-splitter
Artikli number	CSPL5902BK
Mõõtmed (p x l x k)	132 x 77 x 45 mm
Eraldusvõime	1920 x 1080
Võimsus	5 V DC
Sisend	1x VGA HD 15 viiguga pistikupesa
Väljund	2x VGA HD 15 viiguga pistikupesa
Ribalaius	250 MHz

RO Ghid rapid de inițiere

Spliter cu 2 porturi VGA CSPL5902BK

	Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/cspl5902bk
---	---

Lista pieselor [Imagine A]	
① VGA IN	⑤ Adaptor electric
② VGA OUT	⑥ Ștecher tip C
③ Conector de CC	⑦ Ștecher tip G
④ Lampa LED	

Conectați splitterul cu 2 porturi VGA la sursa de intrare [Imagine B]

- ① Verificați dacă dispozitivul pe care doriți să îl conectați a fost oprit.
- 1. Conectați un cablu VGA la portul VGA IN ① de pe splitterul VGA.

- 2. Conectați cealaltă parte a cablului VGA la sursă.
- ① Sursa poate fi orice dispozitiv cu port VGA OUT.