

readis

DTCTG10GW7

Gas detector



Wartung
Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gaspegel in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen Folgendes:

- Testen Sie Ihren Gasmelder mindestens einmal pro Woche (z.B. können Sie mit einem Feuerzeug vorsichtig Gas vor dem Gasensor ausströmen lassen)
- Halten Sie den Gasmelder durch vorsichtiges Staubsaugen im Gehäuse mit einem weichen Bürstenkopf (einmal pro Monat) frei von Staub
- Verwenden Sie keine Reinigungslösungen für Ihren Gasmelder, sondern wischen Sie ihn einfach mit einem leicht feuchten Tuch ab
- Bemalen oder lackieren Sie den Gasmelder nicht
- Verwenden Sie keine Sprühflaschen am oder in der Nähe des Gasmelders

Introduction
Garantisiez votre propre sécurité chez vous avec ce détecteur de gaz inflammable autonome, de type ménageur conçu pour une usage intérieur uniquement. Lorsque la concentration de gaz atteint un certain niveau, le détecteur déclenche un signal visuel et sonore.

Introduction
Guarantee your own safety in the house with this self free standing flammable gas alarm, household type made for indoor use only. When the concentration reaches a certain level the detector provides a visual and audible signal.

Warning
The service life of the gas detector is for 3 years guaranteed. For optimal protection we recommend replacing the gas detector every 3 years.

Specifications
• Detectable gases: Natural gas: methane, ethane, propane, and butane. Liquefied petroleum gas (LPG): propane, butane, propylene and butylene
• Power: 100-240 V AC~ 50/60 Hz
• Rated load: < 1.5 W
• Alarm level: > 20% LEL
• Alarm volume: > 85 dB
• Temperature range: -10°C ~ 50°C
• Relative humidity: < 97% RH
• Storage temperature: -10°C ~ +40°C
• Dimensions: 69 x 62 x 120 mm
• Weight: 122 g

Where to install the gas detector
Before installing the gas detector we recommend checking, which type of gas is relevant for the room(s) you are placing a gas detector in.

Natural gas and town gas
It should be installed in the room(s) where a gas leak is most likely to occur: installed above the level of a possible gas leak and near the ceiling; typically 0.3 m from the ceiling, in a place where air movement is not impeded by furniture and furnishings.

LPG
It should be installed in the room(s) where the most frequently used appliance is accommodated and where a leak is most likely to occur. Install it as low as possible; typically 0.1 m above the floor and in a place where air movement is not impeded by furniture.

Where not to install the gas detector
In a small enclosed space
• Directly above a sink
• Next to a door or window
• Next to an extractor fan
• In an area where the temperature may drop below -10°C or exceed 40°C
• Where dirt and dust may block the sensor
• In a damp or humid location

Operation
The gas detector has a power outlet. The green power indicator is constantly on, and it alarms with beep sound (red alarm flashes twice). The display gas level indicator displays "for about 4 minutes. Then the gas detector starts the alarm detection mode.

1. Connect the gas detector to a power outlet. The green power indicator is constantly on, and it alarms with beep sound (red alarm flashes twice). The display gas level indicator displays "for about 4 minutes. Then the gas detector starts the alarm detection mode.
2. When the concentration is 0.1, 0.2 or the status indicator is off.
3. When the concentration is 3, the status indicator is red and the alarm indicator flashes. When the concentration is 3, 4 or 5, it alarms with a slow beep tone.
4. When the concentration is 6, 7, 8 or 9 it alarms with a fast beep tone.
5. When the display gas level indicator concentration is A, it alarms with the status indicator in red, (alarm indicator constantly on in red).
6. When the concentration falls below the defined value, the alarm returns to the normal state.

What to do in the event of an alarm sounding or the smell of gas even without an alarm
Keep calm and carry out the following instructions (not necessarily in the given order):
• Extinguish all open flames, including all smoking materials
• Turn off all gas appliances
• Do not turn on or off any electrical equipment, including the gas detection apparatus
• Open doors and windows to increase ventilation
• Do not use a telephone in the building where the presence of gas is suspected

Maintenance
Your gas detector will alert you to potentially hazardous gas concentrations in your home, if maintained properly. To maintain your alarm in proper working order, we recommend that you:
• Test your gas detector at least once per week (e.g. you can gently press a lighter to produce gas in front of the gas sensor)
• Keep the gas detector free of dust by gently vacuuming the case with a soft brush attachment once per month
• Never use cleaning solutions on your gas detector, simply wipe with a slightly damp cloth
• Do not paint the gas detector
• Do not spray aerosols on or near the gas detector

Einleitung
Mit diesem nützlichen, frei stehenden Gasmelder für brennbare Gase sorgen Sie für Ihre Sicherheit im eigenen Haus (nur für den Innenbereich). Nach dem Gaspegel ein bestimmtes Level erreicht, gibt der Gasmelder ein sichtbares und hörbares Signal.

Warning
Die Lebensdauer des Gasmelders wird für 3 Jahre garantiert. Für einen optimalen Schutz empfehlen wir, den Gasmelder alle 3 Jahre zu wechseln.

Spécifications
• Détectables gaze: Gaz naturel: méthane, éthane, propane et butane. Fluide gazeux pétroliers (LPG): propane, butane, propylène et butylène
• Puissance: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Charge nominale: < 1,5 W
• Niveau d'alarme: > 20% LEL
• Niveau sonore: > 85 dB
• Gamme de température: -10°C ~ 50°C
• Humidité relative: < 97% RH
• Température de stockage: -10°C bis +40°C
• Dimensions: 69 x 62 x 120 mm
• Poids: 122 g

Instalatielocatie van de gasdetector
Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en statusgas
Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG
Installeer in de ruimte(s) waar het meest gebruikte apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom
De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications
• Détectables gaze: Gaz naturel: méthane, éthane, propane et butane. Fluide gazeux pétroliers (LPG): propane, butane, propylène et butylène
• Puissance: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Charge nominale: < 1,5 W
• Niveau d'alarme: > 20% LEL
• Niveau sonore: > 85 dB
• Gamme de température: -10°C ~ 50°C
• Humidité relative: < 97% RH
• Température de stockage: -10°C bis +40°C
• Dimensions: 69 x 62 x 120 mm
• Poids: 122 g

Instalatielocatie van de gasdetector
Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en statusgas
Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG
Installeer in de ruimte(s) waar het meest gebruikte apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom
De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications
• Détectables gaze: Gaz naturel: méthane, éthane, propane et butane. Fluide gazeux pétroliers (LPG): propane, butane, propylène et butylène
• Puissance: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Charge nominale: < 1,5 W
• Niveau d'alarme: > 20% LEL
• Niveau sonore: > 85 dB
• Gamme de température: -10°C ~ 50°C
• Humidité relative: < 97% RH
• Température de stockage: -10°C bis +40°C
• Dimensions: 69 x 62 x 120 mm
• Poids: 122 g

Instalatielocatie van de gasdetector
Voor de installatie van de gasdetector raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar de gasdetector in wordt geplaatst.

Aanpak en statusgas
Installeer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

LPG
Installeer in de ruimte(s) waar het meest gebruikte apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden. Installeer zo laag mogelijk, meestal 0,1 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtstroom niet wordt gehinderd door meubelen en stopfornies.

Waarom
De levensduur van de gasdetector is gegarandeerd tot 3 jaar. Voor optimale bescherming raden wij aan de gasdetector elke 3 jaar te vervangen.

Spécifications
• Détectables gaze: Gaz naturel: méthane, éthane, propane et butane. Fluide gazeux pétroliers (LPG): propane, butane, propylène et butylène
• Puissance: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Charge nominale: < 1,5 W
• Niveau d'alarme: > 20% LEL
• Niveau sonore: > 85 dB
• Gamme de température: -10°C ~ 50°C
• Humidité relative: < 97% RH
• Température de stockage: -10°C bis +40°C
• Dimensions: 69 x 62 x 120 mm
• Poids: 122 g

Wat te doen in geval er een alarm klinkt of er een gasgeur is, zelfs zonder een alarm
Blijf kalm en doe de volgende acties uit niet noodzakelijk in die gegeven volgorde:
• Doof al het open vuur, met inbegrip van al het rokend materiaal
• Sluit alle gasapparaten uit
• Schakel geen elektrische apparatuur aan of uit, inclusief de gasdetectieapparatuur
• Open deuren en ramen om de ventilatie te verhogen
• Gebruik geen telefoon in het gebouw waar de aanwezigheid van gas wordt vermoed

Onderhoud
Uw gasdetector waarschuwt u voor potentieel gevaarlijke concentraties gas in uw huis wanneer deze op de juiste wijze is onderhouden. Om uw alarm correct te blijven functioneren, raden wij aan dat u:
• Uw gasdetector minstens een keer per week test (u kunt bijvoorbeeld voorzichtig met een aansteek gas produceren in de voorkant van de gasmelder)
• Hou de gasdetector schoon door maandelijks voorzichtig de stofzuiger met een zacht borsteltje
• Gebruik rook schoonschuimvrij op uw gasdetector, maar neem deze af met een licht vochtig doekje
• Verf de gasdetector niet
• Gebruik geen spuitbusen op of nabij de gasdetector

Introduzione
Garantire la sicurezza in casa vostra con quest'utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas agguanta un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Avvertenza
La funzionalità del rilevatore di gas è garantita per 3 anni. Per una protezione ottimale raccomandiamo la sostituzione del rilevatore di gas ogni 3 anni.

Caratteristiche
• Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
• Power: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carico misurato: < 1.5 W
• Livello di allarme: > 20% LEL
• Volume dell'allarme: > 85 dB
• Intervallo di temperatura: -10°C~50°C
• Umidità relativa: < 97% RH
• Temperatura di conservazione: -10°C~-44°C
• Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove deve essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas, al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

Dove deve essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas.
Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili.

Dove non installare il rilevatore di gas
• In uno spazio piccolo e chiuso
• Direttamente sopra una pia
• Proximo a una porta o una finestra
• Di fianco a una ventola
• Proximo de una ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introduzione
Garantire la sicurezza in casa vostra con quest'utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas agguanta un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Caratteristiche
• Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
• Power: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carico misurato: < 1.5 W
• Livello di allarme: > 20% LEL
• Volume dell'allarme: > 85 dB
• Intervallo di temperatura: -10°C~50°C
• Umidità relativa: < 97% RH
• Temperatura di conservazione: -10°C~-44°C
• Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove deve essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas, al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

Dove deve essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas.
Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili.

Dove non installare il rilevatore di gas
• In uno spazio piccolo e chiuso
• Direttamente sopra una pia
• Proximo a una porta o una finestra
• Di fianco a una ventola
• Proximo de una ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introduzione
Garantire la sicurezza in casa vostra con quest'utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas agguanta un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Caratteristiche
• Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
• Power: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carico misurato: < 1.5 W
• Livello di allarme: > 20% LEL
• Volume dell'allarme: > 85 dB
• Intervallo di temperatura: -10°C~50°C
• Umidità relativa: < 97% RH
• Temperatura di conservazione: -10°C~-44°C
• Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove deve essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas, al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

Dove deve essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas.
Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili.

Dove non installare il rilevatore di gas
• In uno spazio piccolo e chiuso
• Direttamente sopra una pia
• Proximo a una porta o una finestra
• Di fianco a una ventola
• Proximo de una ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introduzione
Garantire la sicurezza in casa vostra con quest'utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas agguanta un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Caratteristiche
• Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
• Power: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carico misurato: < 1.5 W
• Livello di allarme: > 20% LEL
• Volume dell'allarme: > 85 dB
• Intervallo di temperatura: -10°C~50°C
• Umidità relativa: < 97% RH
• Temperatura di conservazione: -10°C~-44°C
• Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove deve essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas, al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

Dove deve essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas.
Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili.

Dove non installare il rilevatore di gas
• In uno spazio piccolo e chiuso
• Direttamente sopra una pia
• Proximo a una porta o una finestra
• Di fianco a una ventola
• Proximo de una ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introduzione
Garantire la sicurezza in casa vostra con quest'utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas agguanta un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Caratteristiche
• Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
• Power: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carico misurato: < 1.5 W
• Livello di allarme: > 20% LEL
• Volume dell'allarme: > 85 dB
• Intervallo di temperatura: -10°C~50°C
• Umidità relativa: < 97% RH
• Temperatura di conservazione: -10°C~-44°C
• Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove deve essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas, al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

Dove deve essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas.
Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili.

Dove non installare il rilevatore di gas
• In uno spazio piccolo e chiuso
• Direttamente sopra una pia
• Proximo a una porta o una finestra
• Di fianco a una ventola
• Proximo de una ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introduzione
Garantire la sicurezza in casa vostra con quest'utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas agguanta un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Caratteristiche
• Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
• Power: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carico misurato: < 1.5 W
• Livello di allarme: > 20% LEL
• Volume dell'allarme: > 85 dB
• Intervallo di temperatura: -10°C~50°C
• Umidità relativa: < 97% RH
• Temperatura di conservazione: -10°C~-44°C
• Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove deve essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas, al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

Dove deve essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas.
Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili.

Dove non installare il rilevatore di gas
• In uno spazio piccolo e chiuso
• Direttamente sopra una pia
• Proximo a una porta o una finestra
• Di fianco a una ventola
• Proximo de una ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introduzione
Garantire la sicurezza in casa vostra con quest'utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas agguanta un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Caratteristiche
• Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
• Power: 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carico misurato: < 1.5 W
• Livello di allarme: > 20% LEL
• Volume dell'allarme: > 85 dB
• Intervallo di temperatura: -10°C~50°C
• Umidità relativa: < 97% RH
• Temperatura di conservazione: -10°C~-44°C
• Dimensioni: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas
Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante
Dove deve essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas, al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

Dove deve essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas.
Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili.

Dove non installare il rilevatore di gas
• In uno spazio piccolo e chiuso
• Direttamente sopra una pia
• Proximo a una porta o una finestra
• Di fianco a una ventola
• Proximo de una ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introdução
Garanta a sua própria segurança em casa com este útil alarme de gás inflamável autónomo, de tipo doméstico e feito apenas para uso interior. Quando a concentração de gás atinge um certo valor, o detector providencia um sinal visual e audível.

Aviso
A vida útil do detector de gás é garantida por 3 anos. Recomendamos que substitua o detector de gás de 3 em 3 anos, para óptima protecção.

Especificações
• Gases detectáveis: Gás natural: metano, etano, propano e butano. Gás de petróleo liquefeito (GPL): propano, butano, propileno e butileno
• Alimentação: CA de 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carga nominal: < 1.5 W
• Nível de alarme: > 20% LEL
• Volume do alarme: > 85 dB
• Intervalo de temperatura: -10°C~-50°C
• Humidade relativa: < 97% RH
• Temperatura de armazenamento: -10°C~-44°C
• Dimensões: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Onde instalar o detector de gás
Antes de instalar o detector de gás, recomendamos que verifique que tipo de gás é relevante para o(s) aposento(s) em que o gás está a instalar.

Gás natural e gás de cidade
Deve ser instalado no(s) aposento(s) em que a fuga de gás tem maior possibilidade de ocorrer; acima do nível de uma possível fuga de gás e perto do tecto; tipicamente a 0,3 m do tecto, num local em que a circulação do ar não seja dificultada pela mobília e acessórios.

Deve ser instalado no(s) aposento(s) em que se situa o aparelho usado com maior frequência, e em que a fuga tem maior possibilidade de ocorrer.
Instale isto em baixo quanto possível; tipicamente 0,1 m acima do chão e num local em que a circulação do ar não seja dificultada pela mobília.

Onde não instalar o detector de gás
• Num espaço pequeno e fechado
• Directamente sobre uma pia
• Próximo de uma porta ou janela
• Próximo de uma ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introdução
Garantir a sua própria segurança em casa com este útil alarme de gás inflamável autónomo, de tipo doméstico e feito apenas para uso interior. Quando a concentração de gás atinge um certo valor, o detector providencia um sinal visual e audível.

Aviso
A vida útil do detector de gás é garantida por 3 anos. Recomendamos que substitua o detector de gás de 3 em 3 anos, para óptima protecção.

Especificações
• Gases detectáveis: Gás natural: metano, etano, propano e butano. Gás de petróleo liquefeito (GPL): propano, butano, propileno e butileno
• Alimentação: CA de 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carga nominal: < 1.5 W
• Nível de alarme: > 20% LEL
• Volume do alarme: > 85 dB
• Intervalo de temperatura: -10°C~-50°C
• Humidade relativa: < 97% RH
• Temperatura de armazenamento: -10°C~-44°C
• Dimensões: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Onde instalar o detector de gás
Antes de instalar o detector de gás, recomendamos que verifique que tipo de gás é relevante para o(s) aposento(s) em que o gás está a instalar.

Gás natural e gás de cidade
Deve ser instalado no(s) aposento(s) em que a fuga de gás tem maior possibilidade de ocorrer; acima do nível de uma possível fuga de gás e perto do tecto; tipicamente a 0,3 m do tecto, num local em que a circulação do ar não seja dificultada pela mobília e acessórios.

Deve ser instalado no(s) aposento(s) em que se situa o aparelho usado com maior frequência, e em que a fuga tem maior possibilidade de ocorrer.
Instale isto em baixo quanto possível; tipicamente 0,1 m acima do chão e num local em que a circulação do ar não seja dificultada pela mobília.

Onde não instalar o detector de gás
• Num espaço pequeno e fechado
• Directamente sobre uma pia
• Próximo de uma porta ou janela
• Próximo de uma ventoincha de extração
• Nunca zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
• Não use a unidade e pó possam bloquear o sensor
• Nunca local onde a temperatura possa ser superior a 40°C

Introdução
Garantir a sua própria segurança em casa com este útil alarme de gás inflamável autónomo, de tipo doméstico e feito apenas para uso interior. Quando a concentração de gás atinge um certo valor, o detector providencia um sinal visual e audível.

Aviso
A vida útil do detector de gás é garantida por 3 anos. Recomendamos que substitua o detector de gás de 3 em 3 anos, para óptima protecção.

Especificações
• Gases detectáveis: Gás natural: metano, etano, propano e butano. Gás de petróleo liquefeito (GPL): propano, butano, propileno e butileno
• Alimentação: CA de 100-240 V AC~50/60 Hz
• Carga nominal: < 1.5 W
• Nível de alarme: > 20% LEL
• Volume do alarme: > 85 dB
• Intervalo de temperatura: -10°C~-50°C
• Humidade relativa: < 97% RH
• Temperatura de armazenamento: -10°C~-44°C
• Dimensões: 69 x 62 x 120 mm
• Peso: 122 g

Onde instalar o detector de gás
Antes de instalar o detector de gás, recomendamos que verifique que tipo de gás é relevante para o(s) aposento(s) em que o gás está a instalar.

Gás natural e gás de cidade
Deve ser instalado no(s) aposento(s) em que a fuga de gás tem maior possibilidade de ocorrer; acima do nível de uma possível fuga de gás e perto do tecto; tipicamente a 0,3 m do tecto, num local em que a circulação do ar não seja dificultada pela mobília e acessórios.

Deve ser instalado no(s) aposento(s) em que se situa o aparelho usado com maior frequência, e em que a fuga tem maior possibilidade de ocorrer.
Instale

nedis

nedis

nedis