

EW-7833UAC

Guide d'installation rapide

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

I.	Informations sur le produit.....	1
I-1.	Contenu de l'emballage	1
I-2.	État du voyant.....	1
I-3.	Pré-requis système	1
I-4.	Sécurité	2
II.	Installation.....	3
III.	Windows.....	4
III-1.	Installation du pilote.....	4
III-2.	Désinstallation du pilote.....	8
III-2-1.	Windows 7, 8.1 & 10.....	8
IV.	Mac OS	9
IV-1.	Installation du pilote.....	9
IV-2.	Désinstallation du pilote.....	14
V.	Désactivation des adaptateurs réseau	15
V-1.	Windows 7	15
V-2.	Windows 8.1 & 10.....	16
V-4.	Mac	16
VI.	Utilisation de l'adaptateur.....	18
VI-1.	Windows	18
VI-2.	Mac	19
VI-4.	Configuration WPS.....	21

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues


Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD


I. Informations sur le produit

I-1. Contenu de l'emballage



I-2. État du voyant

VOYANT	État du voyant	Descriptif
WLAN	Allumé	Activité sans fil : émission ou réception des données.
	Éteint	Aucune activité sans fil.



VOYANT

I-3. Pré-requis système

- Windows 7/8/8.1~, Mac OS X 10.7~, Linux
- Minimum Port USB 2.0 (USB 3.0 recommandé)
- Disque dur : 100Mo
- Lecteur CD-ROM

I-4. Sécurité

Afin de garantir un fonctionnement sûr de l'appareil et la sécurité des utilisateurs, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.


- 1.** L'adaptateur sans fil est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement ; ne placez pas l'adaptateur sans fil à l'extérieur.
- 2.** Ne placez pas l'adaptateur sans fil dans ou à proximité de lieux chauds/humides (par ex. cuisine ou salle de bain).
- 3.** L'adaptateur sans fil contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque pour les enfants de moins de 3 ans. Veuillez tenir l'adaptateur sans fil hors de portée des enfants.
- 4.** L'adaptateur sans fil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de problèmes avec l'adaptateur sans fil, veuillez contacter votre revendeur et demander de l'aide.
- 5.** L'adaptateur sans fil est un appareil électrique et vous devez cesser immédiatement son utilisation s'il est mouillé pour une raison quelconque. Contactez un électricien qualifié pour obtenir plus d'aide.

II. Installation

1. Allumez votre ordinateur et insérez l'adaptateur USB dans un port USB libre de votre ordinateur.



Ne forcez jamais pour insérer l'adaptateur USB.



2. Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur de CD de votre ordinateur.



L'assistant d'installation est également disponible en téléchargement sur le site Internet Edimax.

3. Pour les utilisateurs **Windows**, l'assistant d'installation s'affiche. Pour les utilisateurs **Mac**, le dossier « Mac » du CD s'affiche.



Si le CD ne s'exécute pas automatiquement ou si vous avez téléchargé l'assistant d'installation, parcourez le dossier « Autorun » ou « Mac »CD, respectivement pour les utilisateurs Windows ou Mac.


4. Merci de suivre les instructions relatives à votre système d'exploitation au chapitre approprié.

III. Windows


III-1. Installation du pilote




Si le CD ne s'est pas exécuté automatiquement, ouvrez le fichier "Autorun.exe" pour lancer l'assistant d'installation.




1. Cliquez sur l'adaptateur USB sans fil EW-7833UAC pour continuer.




2. Cliquez sur "Installer le pilote" pour continuer.




3. Sélectionnez votre langue et cliquez sur "Suivant".




4. Cliquez sur "Suivant" pour continuer.




5. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.



6. Vous devez redémarrer votre ordinateur avant d'utiliser l'adaptateur sans fil. Choisissez oui pour redémarrer votre ordinateur immédiatement ou non pour le redémarrer plus tard puis cliquez sur "Terminer".



7. Cliquez sur "Quitter" pour fermer l'assistant d'installation.



Le GIR multilingue est également inclus sur le CD-ROM. Pour l'ouvrir, cliquez sur "GIR multilingue".

8. Veuillez désactiver tout autre adaptateur sans fil comme indiqué dans le chapitre **V. Désactivation des adaptateurs réseau**. Par la suite, les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi disponible comme d'habitude. Pour savoir comment faire, veuillez consulter le chapitre **VI. Utiliser l'adaptateur**.



III-2. Désinstallation du pilote

Pour désinstaller les pilotes pour votre adaptateur, utilisez la fonction **Désinstaller un programme** ou **Ajouter ou supprimer des programmes** intégrée dans **Programmes et fonctionnalités** sur le **Panneau de configuration Windows**. Un exemple est illustré ci-dessous :

III-2-1. Windows 7, 8.1 & 10

1. Ouvrez le panneau de configuration depuis le menu Démarrer ou la fonction Recherche.
2. Sélectionnez **Désinstaller un programme** dans la catégorie **Programmes**.

Adjust your computer's settings



3. Sélectionnez **Edimax AC1750..** et cliquez sur **Désinstaller**.

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change or Repair.

Organise ▾		Uninstall			
Name	Publisher	Installed On	Size	Version	
Cisco LEAP Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	632 KB	1.0.19	
Cisco EAP-FAST Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	1.53 MB	2.2.14	
Cisco PEAP Module	Cisco Systems, Inc.	18/01/2016	1.22 MB	1.1.6	
Edimax AC1750 Wi-Fi USB Adapter Driver	Edimax Technology Co., Ltd.	18/01/2016		1.00.0243	
Adobe Edge Animate CC 2014.1	Adobe Systems Incorporated	17/01/2016	341 MB	5.0.1	


IV. Mac OS

IV-1. Installation du pilote


1. Ouvrez le dossier "RTLWLANU_MacOS.." et effectuez un double clic sur le fichier "Installer.pkg" pour ouvrir l'assistant d'installation du pilote.




2. Cliquez sur "Continuer" pour passer à l'étape suivante.




3. L'écran suivant affiche des informations importantes ; veuillez lire attentivement. Cliquez sur "Continuer" lorsque vous êtes prêt à continuer.



4. Sélectionnez une langue (la langue par défaut est l'anglais) et cliquez sur « Continuer » pour installer le pilote.



5. Pour lire la licence du logiciel, cliquez sur « Lire licence » et cliquez sur « Accepter » pour confirmer que vous acceptez les conditions. Vous devez accepter les conditions pour continuer l'installation du logiciel.



6. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel installer le logiciel (si cela vous est demandé) et cliquez sur « Continuer ».




7. Cliquez sur « Installer » pour installer le pilote.




8. Il peut vous être demandé de saisir votre mot de passe système/administrateur avant de commencer l'installation. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur "Installer le logiciel".




9. Il vous sera demandé de redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation. Cliquez sur "Continuer l'installation" pour continuer.



10. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.



11. Lorsque l'installation est terminée, l'écran suivant vous informe que "l'installation a réussi". Cliquez sur "Redémarrer" pour redémarrer votre ordinateur.



12. Veuillez ensuite désactiver tout autre adaptateur sans fil comme indiqué dans le chapitre **V. Désactivation des adaptateurs réseau**. Vous pouvez alors vous connecter à un réseau Wi-Fi comme décrit à la section **VI. Utilisation de l'adaptateur**.

IV-2. Désinstallation du pilote

1. Ouvrez le dossier "RTLWLANU_MacOS..".



2. Effectuez un double clic sur le fichier "Uninstall.pkg" et suivez les instructions sur l'écran.




V. Désactivation des adaptateurs réseau

Pour vous assurer que votre adaptateur USB sans fil peut fonctionner correctement, il est recommandé de désactiver tout autre adaptateur réseau sans fil installé sur l'ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter le manuel de votre ordinateur ou suivre les conseils ci-dessous.


V-1. Windows 7

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau > Connexion réseau sans fil** et cliquez sur **Désactiver**.



V-2. Windows 8.1 & 10

1. Passez en mode bureau en cliquant en bas à gauche de l'écran de démarrage de Windows 8. Passez ensuite à **Explorateur de fichiers > (clic droit) Réseau > Propriétés > Modifier les paramètres de la carte.**
2. Effectuez un clic droit sur votre adaptateur réseau, sélectionnez **“Propriétés”**, puis **“Désactiver”**.



V-4. Mac

1. Sélectionnez "Préférences système" dans le dock.




2. Dans "Préférences système", sélectionnez "Réseau".



- 3.** Toutes vos connexions réseau sont affichées, comme illustré ci-dessous. Sélectionnez "Wi-Fi" dans le panneau de gauche.



- 4.** Cliquez sur "Désactiver Wi-Fi" dans le panneau principal.




VI. Utilisation de l'adaptateur

Après avoir installé le pilote et, le cas échéant, désactivez les autres adaptateurs sans fil (voir **V. Désactivation des adaptateurs réseau**), les utilisateurs Windows peuvent se connecter au réseau Wi-Fi comme d'habitude (voir ci-dessous). Les utilisateurs Mac doivent se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni, comme décrit en **VI-2. Mac**


VI-1. Windows

Voici un exemple de raccordement. L'opération peut varier en fonction de votre version de Windows.


1. Cliquez sur l'icône réseau (exemples ci-dessous) dans la zone de notification et sélectionnez "Connexion à un réseau".



2. Recherchez le SSID de votre réseau Wi-Fi, puis cliquez sur "Connecter". Si vous avez défini un mot de passe pour votre réseau, il vous sera demandé de le saisir.



3. La connexion à votre réseau Wi-Fi est réussie, après la saisie correcte de votre mot de passe.



VI-2. Mac

1. Cliquez sur l'icône du nouvel adaptateur USB dans le menu en haut à droite de votre bureau Mac.



2. Les réseaux Wi-Fi disponibles seront affichés. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi comme d'ordinaire.



- 3.** Saisissez le mot de passe (clé réseau) pour le réseau Wi-Fi et cliquez sur "Joindre".



- 4.** Après avoir saisir votre mot de passe, vous serez correctement connecté à votre réseau Wi-Fi et l'icône affichera la puissance du signal Wi-Fi.



- 5.** Vous pouvez utiliser les autres éléments du menu pour activer/désactiver votre adaptateur USB, rejoindre un autre réseau (saisissez manuellement le nom SSID) ou afficher le code PIN WPS.

VI-4. Configuration WPS


Si votre routeur/point d'accès est compatible WPS (configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez utiliser cette méthode pour vous connecter à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur la touche WPS de votre routeur/point d'accès (s'il est compatible) pour activer la fonction WPS.



Veillez consulter les instructions de votre routeur/point d'accès sans fil pour savoir combien de temps vous devez maintenir enfoncé le bouton WPS afin d'activer la fonction WPS.

2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur la touche WPS de votre EW-7833UAC pour activer La fonction WPS.
3. Les appareils établissent alors une connexion.



COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Federal Communication Commission Interference Statement

Notice:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to **indoor** use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2412-2472	19.98 dBm
5150-5250	22.60 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **3T3R 11ac Wireless Dual-Band USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	RU
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	UA	SK	SI	ES	SE	GB
IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR		



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 3T3R 11ac Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7833UAC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang
Title: Director
Edimax Technology Europe B.V.

a company of:
Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.