

9-8-2019 10:05:28

Parkoppja hlórlurarna með sändaran

1. Háll parköplingsknappen ⑦ þá hlórlurarna intryckt í 5 sekunder.

LED-statusindikatorn ⑧ þá hlórlurarna börjar blinka snabbare.

2. Háll parköplingsknappen ⑦ þá sändaran intryckt í 5 sekunder.

LED-statusindikatorn ⑧ þá sändaran börjar blinka snabbare.

❗ Náir parköplunin á slúrför lyfjir báða LED-statusindikatornana konstant.

Justera volyмен

- Vírd þá volymtráinn ① þá hlórlurarna fór átt hjóla eller sínkja volyмен í hlórlurarna.

Kanabálans

- Vírd þá kanabálansreglaet ① þá hlórlurarna fór átt justera ljubálansen mellan vänstra och högra högtalarelementet.

Tráðbundun anslutning

Núr báterirnna í hlórlurarna á urláddade kan man fortfarande lyssna þá ljúdkállan genom átt anslúta hlórlurarna dírekt til ljúdkállan með 2 x 3,5 mm ljúdkabeln ⑧.

❗ Med en tráðbundun anslutning kan man anvánda hlórlurarna utan sándaran. Þá sá sátt kan man anvánda hlórlurarna áven náir man átt þá resande fof.

Specifikationer

Hórlurs typ	Slútna hlórlur
Artíkelnummur	HPRF3208K
Frekvensomráði	2.402 - 2.483 Hz
Effektíf vaxandi frá trádís sánding	80 m
Uppspélningsstí	Upp til 22 tímmar
Tíð í vaxtaléig	Upp til 24 tímmar
Ládingstími	Upp til 3,5 tímmar
Frekvensgáing	20 Hz - 20 kHz
Maxímal sándareffekt	10 dBm
Batteríkapacítet	800 mAh
Strómforsjórnin, sándare	5,9 VDC/800 mA
Effektíf axíandí frá trádís sánding	0 dBí
S/N-férlíðande	> 90 dB

Försákran om överensstämmelse

Ví, Nedis B.V., försákrar som tillverkare att produkten HPRF3208K från vårt varumärke Nedis', tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standardar och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutstrålningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försákran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan lásas och laddas ned från webshop.nedis.sv/HPRF3208Ksupport

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (under kontorstid)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederlánderna

Pika-álutisostas

Långattomat RF-kuulokkeet

Katto tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajennusta verkkoversioista:

ned.is/hprf320k

Osalettelö [Kuva A + B]

- Láhetin
- Kuulokkeet
- Latauslítaánnátt
- Virtakytín
- Micro-USB-portti
- Ááennoimakkudén
- Tílan LED-merkkiválo
- Ááinportti (3,5 mm)
- Kanavien tasapainovalitsín
- Tílan LED-merkkiválo
- Ááinportti (3,5 mm)
- Virtalítántá
- Latausapítit
- Ááennoimakkudén
- Tílan LED-merkkiválo

Láhetimen yhdistámínen

- Liitä mukana tullut ááinjohto ① áániláhteeseen.
- Liitä ááinjohton toinen páá ááinporttiin ① láhetimen takana.
- Liitä mukana tullut DC 5,9 V virtajohto ③ láhetimen virtalítántáánnátt ②.
- Liitä DC-5,9 V virtajohdon toinen páá pistotásááin.

Láhetimen kytkemínen pááille

- Kytke láhetin pááille ly/uttamalla virtakytkín ① ON-asentoon.

Láhetimessä oleva tílan LED-merkkiválo ③ alkaa vilkkua hitaasti punaisena.

Kuulokkeiden lataaminen

- Aseta kuulokkeiden latauslítaánnátt ③ láhetimen lataustappeihin ③.

Latauksen LED-merkkiválo ③ kuulokkeissa palaa punaisena láámaten kuulokkeiden olevan latauksessa.

Latauksen LED-merkkiválo ③ kuulokkeissa sammuu, kun kuulokkeet on ladattu tíyteen.

Kuulokkeiden kytkemínen pááille

- Kytke kuulokkeet pááille ly/uttamalla virtakytkín ① ON-asentoon.

Kuulokkeissa oleva tílan LED-merkkiválo ③ alkaa vilkkua hitaasti sinisena.

Kuulokkeiden ja láhetimen parlítos

- Páá kuulokkeiden parlítospainíkketta ② painattuna 5 sekunnin ájan.
- Kuulokkeissa oleva tílan LED-merkkiválo ③ alkaa vilkkua nopeammin.
- Páá láhetimen parlítospainíkketta ② painattuna 5 sekunnin ájan.
- Láhetimessä oleva tílan LED-merkkiválo ③ alkaa vilkkua nopeammin.

❗ Kun parlítos on muodostettu, kumpikin LED-merkkiválo palaa yhtájákköisesti.

Ááennoimakkudén sááttámínen

- Pýörítá ááennoimakkudén valitsína ② kuulokkeissa suurentáaksí tai pienentáaksí kuulokkeiden ááennoimakkua.

Kanavien tasapaino

- Pýörítá kanavien tasapainovalítsína ② kuulokkeissa keskitáaksí áánen kuulokkeissa vasempaan tai oikeaan káuitteemen.

Langallínen líttántá

Kun kuulokkeiden ákku on tyhjá, voit sílti kuunnella áániláhdettä líttámällä kuulokkeet suoraan áániláhteeseen 2 x 3,5 mm líttákábelilla ⑧.

Kuulokkeilla líttámällä voit kytteáá kuulokkeita líman láhetímá. Tállá tavalla voit kytteáá kuulokkeita líkkíleellá ollessa.

Tekniset tiedot

Kuulokkeiden tyyppi	Over-Ear-kuulokkeet
Tuotenumero	HPRF3208K
Taajuusalue	2.402 - 2.483 Hz
Langattoman lááhetkimen toimintááááááá	80 m
Toistoláika	Ennítáánn 22 túntia
Valmisááááa	Ennítáánn 24 túntia
Latausááa	Ennítáánn 3,5 túntia
Taajuusvaste	20Hz - 20 kHz
Suurín lááhetysteho	10 dBm
Akun kapasítáááá	800 mAh
Lááhetimen virtaláááá	5,9 VDC - 800 mA
Langattoman lááhetkimen toimintáááááá	0 dBí
Signaali/kohina-suhde	>90 dB

Kuulokkeiden tyyppi	Over-Ear-kuulokkeet
Tuotenumero	HPRF3208K
Taajuusalue	2.402 - 2.483 Hz
Langattoman lááhetkimen toimintááááááá	80 m
Toistoláika	Ennítáánn 22 túntia
Valmisááááa	Ennítáánn 24 túntia
Latausááa	Ennítáánn 3,5 túntia
Taajuusvaste	20Hz - 20 kHz
Suurín lááhetysteho	10 dBm
Akun kapasítááá	800 mAh
Lááhetimen virtalááá	5,9 VDC - 800 mA
Langattoman lááhetkimen toimintáááááá	0 dBí
Signaali/kohina-suhde	>90 dB

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote HPRF3208K tuotemerkistämme Nedis', valmistettu Kínassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitteenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttötietävalisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta webshop.nedis.gr/HPRF3208Ksupport

Lisätieto vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Sähköposti: service@nedis.com

Puhelin: +31 (0)73-5991055 (toimistotyöaikaana)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

Οδηγός χρήσης εκκίνησης

Αούρματα ακουστικά RF

Πα περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/hprf320k

Λίστα εξαρτημάτων [Εικόνα Α + Β]

- Ρεύματá
- Ááουκίτá
- Επαφές φόρτíσης
- Διακόπτης ισχύος
- Θύρα micro USB
- Ροδέλα έντασης ήχου
- Κουμπί σούζινης
- Θύρα ήχου (3,5 mm)
- LED ενδείξη ισχύος
- LED ενδείξη φόρτíσης
- Θύρα ήχου (3,5 mm)
- 2 x 3,5 mm καλώδιο ήχου
- 2 x 3,5 mm καλώδιο USB
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο USB

Σύνδεση του πομπού

- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου ① στη σουκετή ήχου.
- Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου ήχου στη ① θύρα ήχου στο πίσω μέρος του πομπού.
- Συνδέστε το παρεχόμενο DC-5,9V καλώδιο ρεύματος ③ στη θύρα τροφοδοσίας ② του πομπού.
- Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου ρεύματος DC-5,9V σε μία πρίζα.

Ενεργοποίηση του πομπού

- Ενεργοποιείστε τον πομπό μετακινώντας το διακόπτη ισχύος ④ στη θέση ενεργοποίησης.

Η ενδείξη LED ① στον πομπό φωτίζεται ανά ανά με κίτρινο χρώμα.

Φόρτιση των ακουστικών

- Τοποθετήστε τα ακουστικά με τις επαφές φόρτíσης ③ στις αλίδες φόρτíσης ② του πομπού.

Η ενδείξη φόρτíσης LED ③ στα ακουστικά φωτίζεται με κόκκινο χρώμα για να δείξει ότι τα ακουστικά φορτίζονται.

Η ενδείξη φόρτíσης LED ③ στα ακουστικά σβήνει όταν αυτά έχουν φορτίσει πλήρως.

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- Ενεργοποιείστε τα ήχια μετακινώντας το διακόπτη ισχύος ④ στη θέση ενεργοποίησης.

Η ενδείξη LED ① στα ακουστικά αναβοβλίζει ανά ανά με μπλε χρώμα.

Σύζευξη των ακουστικών με τον πομπό

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σούζινης ① στα ακουστικά για 5 δευτερόλεπτα.
- Η ενδείξη LED ① στα ακουστικά αναβοβλίνει τώρα πιο γρήγορα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σούζινης ① στον πομπό για 5 δευτερόλεπτα.
- Η ενδείξη LED ① στον πομπό αναβοβλίνει τώρα πιο γρήγορα.

❗ Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη και οι δύο ενδείξεις LED παραμένουν αναμμένες.

Έλεγχος της έντασης ήχου

- Γυρίστε τη ροδέλα της έντασης ήχου ⑤ στα ακουστικά, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά.

Εξασορόφηση καναλιού

- Γυρίστε τα κανάλια εξασορόφησης καναλιού ⑤ στα ακουστικά, για την εστίαση του ήχου στα ακουστικά στον αριστερό ή δεξιό δίαλο.

Ενσύρματη σύνδεση

Όταν εδωκίτησαν οι μπαταρίες των ακουστικών, μπορείτε να συνεχίσετε την ακρόαση συνδέοντας τα ακουστικά απευθείας στη σουκετή σκ, με το καλώδιο ήχου 2x3,5 mm ⑧.

- Με μία ενσύρματη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά χωρίς πομπό. Κάτω αυτό τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ενόσω περπατάτε.

Χαρακτηριστικά

Τύπος ακουστικού	Ακουστικά κεφαλήs
Αριθμός είκους	HPRF3208K
Εύρος συχνότητας	2.402 - 2.483 Hz
Απόσταση σήμψισης μετάδοσης	80 m
Χρόνος εκκένωσης ήχου	Έως 22 ώρες
Χρόνος ανάμψισης	Έως 24 ώρες
Χρόνος φόρτíσης	Έως 3,5 ώρες
Απόκείψη συχνότητας	20 Hz - 20 KHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	10 dBm
Χωρητικότητα μπαταρίας	800 mAh
Τροφοδοσία ρεύματος πομπού	5,9 VDC - 800 mA
Απόσταση σήμψισης μετάδοσης	0 dBí
S/N δείκτη	>90 dB

Δίλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν HPRF3208K από τη μάρκα μας Nedis', το οποίο κατασκευάσεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δίλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δίλωσης συμμόρφωσης (και το δείκτιο ασφαλείας στον ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο webshop.nedis.gr/HPRF3208Ksupport

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δίλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εμψπρότητης πελάτων:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Τηλ.: +31 (0)73-5991055 (ώρες γραφείου)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Przewodnik Szybki start

Bezprowodowe słuchawki RF

W więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/hprf320k

Lista części [rys. A + B]

- Nadajnik
- Słuchawki
- Styki ładowania
- Łącznik ładowania
- Gniazdo mikro USB
- Pokrętło regulacji głośności
- Przycisk parowania
- Pokrętło balansu kanałów
- LEDowy wskaźnik stanu
- Włącznik zasilania
- Gniazdo audio (3,5 mm)
- Gniazdo zasilania
- Wtyki ładowania
- LEDowy wskaźnik stanu
- Przycisk parowania

Podłączenie nadajnika

- Podłącz dołączony kabel audio ⑤ do źródła dźwięku.
- Podłącz drugi koniec kabla audio do gniazda audio ② z tyłu nadajnika.
- Podłącz dostarczony kabel zasilający DC 5,9V ③ do gniazda zasilającego ② nadajnika.
- Podłącz drugą końcówkę kabla zasilającego DC 5,9V do gniazda zasilającego.

Włączenie nadajnika

- Włącz słuchawki, przesuwając przełącznik ④ do położenia WL.

LEDowy wskaźnik stanu ② na nadajniku zacznie powoli migać na czerwono.

Ładowanie słuchawek

- Umieść słuchawki stykami ładowania ③ na wtykach ładowania ③ nadajnika.

LEDowy wskaźnik ładowania ⑦ na słuchawkach zacznie migać na czerwono, wskazując, że słuchawki są ładowane.

LEDowy wskaźnik ładowania ⑦ na słuchawkach zgśnie, gdy słuchawki będą w pełni naładowane.

Włączenie słuchawek

- Włącz słuchawki, przesuwając przełącznik ④ do położenia WL.

LEDowy wskaźnik stanu ② na nadajniku zacznie powoli migać na niebiesko.

Parowanie słuchawek z nadajnikiem

- Naciśnij przycisk parowania ⑤ na słuchawkach i przytrzymaj go przez 5 sek.

LEDowy wskaźnik stanu ② na słuchawkach i przytrzymaj go przez 5 sek.

Naciśnij przycisk parowania ⑤ na nadajniku i przytrzymaj go przez 5 sek.

LEDowy wskaźnik stanu ② na nadajniku i przytrzymaj go przez 5 sek.

❗ Po zakończeniu parowania oba LEDowe wskaźniki stanu będą świeciły światłem ciągłym.

Sterowanie poziomem głośności

- Obróć pokrętło regulacji głośności ⑥ na słuchawkach, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawkach.

Balans kanałów

- Obróć pokrętło regulacji balansu kanałów ⑥ na słuchawkach, aby skupić dźwięk w lewej lub prawej słuchawce.

Połączenie przewodowe

Kiedy akumulator w słuchawkach ulegnie wyczerpaniu, nadal można słuchać źródła dźwięku za pomocą podłączenia słuchawek bezpośrednio do źródła dźwięku za pomocą kabla audio 2x3,5 mm ⑧.

❗ W przypadku połączenia przewodowego słuchawki korzystają ze słuchawek bez nadajnika. W ten sposób można również używać słuchawek podczas podróży.

Specyfikacja

Typ słuchawek	Słuchawki nauszne zamknięte
Numer katalogowy	HPRF3208K
Zakres częstotliwości	2.402 - 2.483 Hz
Efektowna odległość transmisji bezprzewodowej	80 m
Czas odładowania	Do 22 godzin
Czas czuwania	Do 24 godzin
Czas ładowania	Do 3,5 godzin
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz - 20 KHz
Maxymalna moc transmisji	10 dBm
Pojemność baterii	800 mAh
Zasilanie nadajnika	5,9 VDC - 800 mA
Efektowna odległość transmisji bezprzewodowej	0 dBí
Współczynnik S/N	>90 dB

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt HPRF3208K naszej marki Nedis', produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz ze wszystkich testach uzyskano pozytywny rezultat.

Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Główna deklaracja zgodności (oraz karte danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: webshop.nedis.pl/HPRF3208Ksupport

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności, skontaktuj się z obsługą klienta:

Strona www: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (w godzinach pracy)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

Rychlý návod

Bezdrátová RF sluchátka

Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/hprf320k

Szezmán části [obrázek A + B]

- Vysílač
- Sluchátka
- Nabíjecí kontakty
- Hlavní vypínač
- Port micro USB
- Regulátor hlasitosti
- Párovací tlačítko
- Audiokonektor (3,5 mm)
- Regulátor vyváženín kanálů
- Hlavní vypínač
- Audiokonektor (3,5 mm)
- Nabíjecí kabel 5,9 VDC
- Nabíjecí kabel
- LED ukazatel nabíjení
- Nabíjecí kabel
- LED ukazatel nabíjení
- Audiokabel 2 x 3,5 mm
- Audiokabel 2 x 3,5 mm
- USB kabel
- LED ukazatel stavu
- LED ukazatel stavu
- USB kabel

Připojení vysílače

- Zapojte přiložený audiokabel ⑤ do zvukového zdro