

1. Det nye filter bruger den nye type (6,35 mm) "push fittings", til at forbinde dig blot at trykke på vandrøret lige ind i enden af patronen. Ingen ekstra fittings er påkrævet. Afhængigt af alder/model for dit nuværende filter, kan det have forskellige fittings. Men det nye filter vil stadig passer til dit system, skal du blot afbryde alle fittings fra din gamle filter, så bare bare rør er tilbage, og følg derefter nedenstående trin:
2. Anvende måned klistermærke i det nye filter, og sæt kryds i kalenderen for at minde dig om at udskifte filteret efter seks måneder.
3. Sluk for vandet til filteret, og udløs trykket ved oppumpning af vand fra dispensereren.
4. Frakobl rør og fittings fra din gamle filter, skal du sørge for, at røret er glat og lige til sidst. Hvis den er ridset eller vinklede klip spidsen af røret for at opnå en jævn afsnit.
5. Skub slangen fra tilførselsvand fast i lukket jeg rillede ende af den nye patron helt i bund, hvis det gøres rigtigt, kan du mærke det glide på plads. Flowretningspilen retning er FEED PATRON køleskab/tryk/.
6. Køre gennem vand i 6-8 minutter (11-15 liter) for at skylle alle carbon bøder og nyskabelse smag. Nogle toilettank kan skylle indledningsvist, dette er fine kulparkler og er normalt.
7. Når skylles tilslut den anden ende af filterpatronen til køleskabet/hanen, og kontroller for nogen umiddelbar lækage, hvis der findes sørg for, at røret er skubbet helt i push-fittings og, at røret er glat og fri for ridser. Derefter dobbelttjekke igen efter nogle timer for at sikre, at der ikke er langsomme lækager.
8. For at frakoble røret fra patronen til fremtidig filterskift skal du trykke den lille hvide krave (ring, som kommer ud af enden af filteret), så den presses mod filteret trækkes i røret på samme tid for at frigøre røret.

Vigtigt:

- Brug ikke med vand, der er usikre mikrobiologisk eller af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinficering før og efter systemet.
- Læs og følg instruktionerne nedenfor.
- Installer ikke apparatet, hvis vandtrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, skal du installere en trykbegrænsningsventil.
- Installer ikke hvor vandslag kan forekomme, hvis vandslag kan forekomme, skal du installere en vandslag afleder.
- Til brug med koldt vand (der må ikke installeres på rørføringer med varmt vand), maks. temperatur 38 °C.
- Beskyttelsesfilter fryser, skal du fjerne patronen, når temperaturer forventes at falde til under 1 °C.
- Filtret skal udskiftes hvert 6. måned, med den nominelle kapacitet, eller hvis en mærkbar reduktion af flowhastighed forekommer - hvad der måtte indtræffe først.