

INHOUDSOPGAVE

STARTPROCEDURE.....	2
PAIRING (KOPPELING) VAN DE HEADSET	3
TELEFONEREN EN OPROEPEN BEANTWOORDEN / BEËINDIGEN	4
OPROEPEN DOORSCHAKELEN	4
HET VOLUME AANPASSEN	4
VERBINDEN MET EEN PC OF EEN ZAKCOMPUTER (PDA)	5
PROBLEEMOPLOSSING	5
BLUETOOTH®	6

STARTPROCEDURE

BATTERIJ OPLADEN

De mr Handsfree Blue LUXE headset bevat een oplaadbare batterij. Bij de eerste ingebruikname duurt het ongeveer 24 uren alvorens de headset volledig opgeladen is. Daarna duurt het ongeveer 2 uren om de batterij volledig op te laden. Als de batterij volledig opgeladen is, bedraagt de gesprekstijd 5 uren en de stand-by tijd ongeveer 120 uren. U bereikt de beste werking van de Blue LUXE batterij door het toestel 3 maal volledig te laten opladen en ontladen.

Steek de lader (5) in een stopcontact. --> Verbind de adapter (4) met de headset (3), zoals aangegeven in de illustratie. Druk de adapter zachtjes in de headset tot u een "klik" hoort. --> Het rode indicatielampje (1) op de headset zal branden. --> Wanneer de batterij volledig opgeladen is, gaat het rode indicatielampje (1) op de headset uit en gaat het blauwe indicatielampje (1) aan.

FUNCTIES MULTIFUNCTIONELE EN VOLUMEKNOP & ROOD INDICATIELAMPJE

MF-knop (2):

- Aan-/Uitschakelen
- Oproepen beantwoorden / beëindigen / doorschakelen / voice dialing (spraakherkenning) / redial (nummerherhaling)
- Pairing (koppeling)

Rood/Blauw indicatielampje (1):

Headset actie	Rood/Blauw indicatielampje
Tijdens het paren (koppelen)	Het blauwe indicatielampje brandt constant
Koppeling succesvol verlopen	Het blauwe indicatielampje begint om de 5 seconden te knippen
Standby-mode	Het blauwe indicatielampje knippert om de 5 seconden
Tijdens het opladen van de batterij	Het rode indicatielampje brandt constant
Opladen batterij voltooid	Het rode indicatielampje is uitgeschakeld en het blauwe indicatielampje begint te branden

AAN- EN UITSCHAKELEN VAN DE HEADSET

Aanschakelen van de headset

Druk gedurende 4 seconden de MF-knop (2) in. --> U hoort een korte toon en het blauwe indicatielampje (1) op de headset begint te knippen. --> De headset is nu aangeschakeld.

Uitschakelen van de headset

Druk gedurende 4 seconden de MF-knop (2) in. --> U hoort een korte toon en het blauwe indicatielampje (1) op de headset licht 2 maal kort op. --> De headset is nu uitgeschakeld.

PAIRING (KOPPELING) VAN DE HEADSET

Voor gebruik dient u de headset eenmalig met uw mobiele telefoon te paren (koppelen).

Elke Blue LUXE headset heeft als standaard pincode **0000** voor pairing (koppeling), opgeslagen in het interne geheugen. Tijdens het koppelingsproces met een Bluetooth® mobiele telefoon of andere apparaten, dient u meestal de pincode **0000** in te geven, afhankelijk van het Bluetooth® apparaat waarmee de headset verbonden is.

De Blue LUXE headset dient uitgeschakeld te worden alvorens het koppelingsproces te starten. --> Houd de MF-knop [2] ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje (1) constant brandt. --> De headset is nu klaar voor pairing (koppeling). --> Start de koppelingsprocedure tussen uw mobiele telefoon en de Blue LUXE headset. (Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon). --> Selecteer de **Blue LUXE** uit de lijst met gekoppelde toestellen in uw mobiele telefoon. --> Wanneer uw mobiele telefoon u de pincode vraagt, toets dan **0000** in en bevestig. --> Wanneer het koppelingsproces succesvol is afgerond, zal het blauwe indicatielampje (1) op de headset elke 5 seconden knipperen.

Opmerking:

1. Wanneer de Blue LUXE headset niet in de pairingsmode is, zal de mobiele telefoon de headset niet herkennen. Zet de headset eerst in de pairingmode alvorens uw mobiele telefoon op zoek te laten gaan naar uw headset.
2. Indien na een periode (van ongeveer 2 minuten) geen pairing (koppeling) mogelijk is, zal de headset automatisch de pairingmode verlaten. U begint dan best helemaal opnieuw.
3. Gekoppelde apparaten blijven gekoppeld zelfs indien:
 - Eén van de apparaten is uitgeschakeld.
 - Een serviceverbinding is verbroken of wanneer de service is beëindigd.
 - Eén of zelfs beide apparaten is gereset.

VERBINDING

In enkele gevallen zou het kunnen dat de verbinding van de Blue LUXE met uw telefoon verbroken wordt zodat u de verbinding dient te herstellen.

- Wanneer de Blue LUXE uitgeschakeld werd: Schakel de stroom aan en druk gedurende 1 seconde de MF-knop [2] in.
- Wanneer de mobiele telefoon uitgeschakeld werd: Schakel de telefoon terug aan en herstel de verbinding via het menu van uw telefoon.
- Wanneer de twee toestellen zich niet binnen het bereik bevinden: Zorg ervoor dat beide toestellen zich binnen het bereik van 10 meter bevinden en druk eenmaal op de MF-knop [2].

Opmerking:

Voor alle types van mobiele telefoons is het aangeraden om "Geaccepteerd" of "Geautoriseerd" te kiezen voor uw Blue LUXE in het Bluetooth® menu van uw mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

VERBINDING VERBREKEN

U kunt de verbinding tussen de headset en de telefoon verbreken wanneer u bijvoorbeeld uw telefoon met een ander Bluetooth® apparaat wilt gebruiken. U kunt de verbinding met de Blue LUXE verbreken op de volgende manieren:

1. Schakel de headset uit.
2. Verbreek de verbinding met de headset in het menu van de telefoon.
3. Plaats de telefoon op een afstand van meer dan 10 m van de headset.

TELEFONEREN EN OPROEPEN BEANTWOORDEN / BEÏNDIGEN

Wanneer de pairing met uw mobiele telefoon succesvol is afgerond, kunt u met de Blue LUXE headset gesprekken voeren en ontvangen. De Blue LUXE is geschikt voor spraakherkenning (voice dialing) en nummerherhaling (redial) indien uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt. (Zie hiervoor de handleiding van uw mobiele telefoon).

TELEFONEREN

Met spraakherkenning (voice dialing):

Druk de MF-knop [2] in en wacht totdat u een biep hoort, zeg dan de naam van de persoon die u wilt contacteren. --> Druk nogmaals op de MF-knop [2] om de spraakherkenning (voice dialing) uit te schakelen.

Met de toetsen van uw mobiele telefoon:

Vorm het telefoonnummer zoals u dit normaal doet met uw mobiele telefoon. --> Wanneer de verbinding is gemaakt, wordt het geluid automatisch naar uw headset gestuurd.

Redial

Druk gedurende 4 seconden op de MF-knop[2] om het laatste nummer dat u hebt gevormd, terug te bellen.

OPROEPEN BEANTWOORDEN / BEÏNDIGEN

Wanneer de Blue LUXE headset aangeschakeld is en er komt een oproep binnen, hoort u een muzikale toon. --> Druk op de MF-knop [2] om de oproep te beantwoorden. --> Beëindig het gesprek door opnieuw op de MF-knop [2] te drukken.

Wanneer de headset uitgeschakeld is: beantwoord de oproep eerst via uw mobiele telefoon en druk daarna gedurende 5 seconden op de MF-knop [2]. --> Druk daarna nogmaals op de MF-knop [2] om het gesprek verder te zetten via de headset.

Opmerking:

Wegens de verschillende ontwerpen van mobiele telefoons kan de verbinding automatisch verbroken worden, zelfs wanneer de Blue LUXE headset aangeschakeld is. In dit geval zal de headset niet rinkelen wanneer er een oproep binnenkomt. Druk op de MF-knop [2] gedurende 1 seconde om de headset opnieuw te verbinden met uw mobiele telefoon.

OPROEPEN DOORSCHAKELLEN

Om een oproep door te schakelen naar uw telefoon en terug naar de headset:

Houd de MF-knop [2] ingedrukt tot u een biep hoort om de oproep door te schakelen naar de mobiele telefoon terwijl u spreekt via de headset. De verbinding met de headset wordt nu verbroken. Als u de oproep terug naar de headset wilt schakelen, druk dan op de MF-knop [2] totdat u een biep hoort. Let op, sommige mobiele telefoons vragen dan nog een extra bevestiging om de verbinding te maken.

HET VOLUME AANPASSEN

U kunt het volume van de Blue Luxe verhogen/verlagen door het volume van uw mobiele telefoon te verhogen/verlagen. Het volume van uw Blue Luxe headset zal dan automatisch aangepast worden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw mobiele telefoon.extra bevestiging om de verbinding te maken.

VERBINDEN MET EEN PC OF EEN ZAKCOMPUTER (PDA)

U kunt de Blue LUXE headset verbinden met een Bluetooth® uitgeruste PC of zakcomputer (PDA) die headset en/of handsfree profielen ondersteunt. Raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth® PC of zakcomputer (PDA) voor meer informatie.

PROBLEEMOPLOSSING

1. Het rode indicatielampje brandt niet tijdens het opladen van de batterij (zelfs wanneer de Blue LUXE headset verbonden is met de lader).	• Bij de eerste ingebruikname kan het zijn dat de capaciteit van de batterij te laag is. Het kan dan enige tijd duren alvorens het rode indicatielampje aan gaat. • Wanneer de headset voor enige tijd niet gebruikt werd of wanneer de batterij van de headset leeg is, kan het ook enige tijd duren alvorens het rode indicatielampje aan gaat.
2. Er is geen verbinding tussen de Blue LUXE headset en mijn mobiele telefoon.	• Controleer of de 2 apparaten al gepaard (gekoppeld) zijn. • Controleer of de headset is aangezet. • Controleer of de 2 apparaten zich binnen de toegelaten afstand (10 m) bevinden. • Controleer of de mobiele telefoon een goede ontvangst heeft. • Sommige Bluetooth® mobiele telefoons ondersteunen maar 1 headset. Disconnectie kan dan gebeuren als er meer dan 1 headset gepaard (gekoppeld) is met uw mobiele telefoon.
3. Er verschijnen meerdere Bluetooth® apparaten op mijn mobiele telefoon terwijl mijn mobiele telefoon de Blue LUXE headset zoekt.	De meeste mobiele telefoons die met Bluetooth® zijn uitgerust kunnen meer dan één Bluetooth® apparaat zoeken binnen de werkingsafstand. De headset zal op uw mobiele telefoon verschijnen als "Blue LUXE", nadat deze is gevonden door uw mobiele telefoon.
4. Er komt een storingsgeluid uit de Blue LUXE headset.	De werking van de headset wordt beïnvloed door 2 factoren: • Als uw mobiele telefoon zich niet in een omgeving met goede ontvangst bevindt. Als u een slechte ontvangst hebt op uw mobiele telefoon, heeft u slechts een zwak signaal met uw headset. • Als de headset zich niet binnen de werkingsafstand (10 m) bevindt. De headset zal binnen de 90 seconden automatisch proberen de verbinding te herstellen (afhankelijk van uw mobiele telefoon).

BLUETOOTH®

De merknaam en logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TE-Group NV in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.