

# ACP-80



## Elektronisk pillerask med larm.

### Inledning:

Med Alecto ACP-80 pillerask kan du förvara mediciner för användning 5 gånger varje dag. Du kan programmera upp till fem gånger om dagen då larmet ljuder och talar om för dig vilka mediciner som ska tas.

Schemat repeteras varje dag fram till dess du programmerar andra tider.

Pilleraskens fack på ACP-80 passar bara för torra mediciner (piller, kapslar etc.) inte för vätskor eller salvor.

### Elförsörjning:


ACP-80 drivs av två batterier: Ett CR2025-cellknappsbatteri i litium för klockan och timerfunktionen. Batteriet är förinstallerat på fabriken men kan bara användas efter att ha tagit bort isolerremsan. Det andra är ett 1,5V batteri (storlek AAA) för ljud och vibrationslarm och för displaybelysningen. Det här batteriet medföljer inte. Var vänlig använd ett alkalinbatteri för detta, inget laddningsbart sådant.

### Första användningen:

1. använd skjutlåset  för att öppna ACP-80
2. ta bort batterilåset
3. aktivera knappbatteriet genom att ta bort isolerremsan från ACP-80
4. sätt in ett 1,5V alkalinbatteri och observera polerna (+ and -)

### Byte av knappbatteriet:

1. skjut det vita elementet till höger tills det släpper på vänstra sidan
2. ta bort elementet och byt ut knappbatteriet (med + uppåt)
3. sätt ner elementet till höger öppningen, tryck ner det och skjut det åt vänster tills batteriet låses fast igen
4. tryck nu 1x på **RESET**-knappen och ställ sedan in klockan och larmtiderna igen



Släng inte gamla batterier i hushållsavfallet utan tag dem till en samlingsplats för mindre kemiskt avfall.

### Inställning:

#### Klocka:

1. lås upp knapparna genom att skjuta knappen  till vänster
2. tryck och håll in knappen  i 2 sekunder tills timdisplayen börjar blinka
3. rotera den vita taggade ringen för att ställa in timmar
4. tryck kort på knappen  så börjar minutdisplayen blinka

5. rotera den vita taggade ringen för att ställa in minuter
6. tryck kort på knappen  för att spara tidsinställningen

### Larmtider:

1. frigör knapparna genom att skjuta knappen  till vänster
2. tryck och håll in knappen  i 2 sekunder tills larmtid **1** börjar blinka
3. rotera den vita taggade ringen för att ställa in dagens första medicinering; larmtiden kan ställas in i halvtimmesintervall
4. tryck kort på knappen ; så börjar larmtid **2** att blinka
5. repetera anvisningarna 3 och 4 för larmtiderna **2**, **3**, **4** och **5** (\*)
6. tryck kort på knappen  för att spara larmtiderna

\*: Om det behövs mindre än 5 larmtider på en dag, fortsätt att rotera ringen tills --- visas på displayen; nu är den larmtiden borttagen

### för att ändra larmtider:

1. frigör knapparna genom att skjuta knappen  till vänster
2. tryck och håll in knappen  i 2 sekunder tills larmtid **1** börjar blinka
3. tryck upprepat på knappen  till den larmtid du vill ändra börjar blinka
4. rotera den vita taggade ringen för att ställa in den nya larmtiden (\*)
5. tryck upprepat på knappen  för att spara den nya larmtiden/de nya larmtiderna

\*: Om du vill ta bort en larmtid helt och hållet, fortsätt rotera ringen tills displayen visar ---; den larmtiden är då borttagen

### Larmsignal:

Använd skjutknappen    för att ställa in önskad larmsignal. Den inställningen visas också på displayen:

- : vid den inställda larmtiden visar att endast den akustiska larmsignalen kommer att ljuda i i upp till 30 sekunder
- : vid den inställda larmtiden visar att endast pillerasken kommer att vibrera i upp till 30 sekunder
- : vid den inställda larmtiden visar att larmet och vibrationen vill alternera i upp till 30 sekunder

### Lagring av mediciner i pillerasken:

1. rotera det genomskinliga pillerlocket tills fack 1 öppnas
2. fyll facket med den medicin som ska tas först enligt den larmtid som ställts in vid 
3. rotera pillerlocket tills fack 2 öppnas och fyll det med den medicin som ska tas vid larmtid nummer 
4. repetera - om det behövs - för facken 3, 4 och 5.
5. rotera sedan pillerlocket tillbaka till startläget (nu är alla 5 facken stängda)

### Funktion:

så snart larmtiden är inne börjar pillerasken pipa och vibrera omväxlande i upp till 30 sekunder medan symbolen  syns på skärmen

om du inte lägger märke till larmet kommer larmsignalen att repeteras upp till 2 gånger efter 5 minuter. Därefter blinkar kolontecknet i larmtiden för att indikera att du inte sett larmet

om du trycker på knapparna  eller  under ett larm, upphör larmsignalen men den återkommer efter 5 minuter

om du roterar på pillerlocket för att öppna ett nytt pillerfack kommer larmsignalen att upphöra och larmtiden ändras till --:--  
*observera att om du roterar pillerlocket 15 minuter före den inställda tiden så försvinner larmtiden och --:-- visas; ACP-80 antar att du redan tagit din medicin och det här larmet ljuder inte mer den dagen*

automatåterställning: varje morgon kl 0:13 återställs medicinlarmet och programtiderna syns på nytt, klara för en ny dag

### Mätning av pulsen:

1. lås upp knapparna genom att skjuta knappen  till vänster
2. tryck kort på knappen ; då visas symbolen  på displayen
3. placera toppen på pek-fingret på sensorn (täck sensorn helt); då börjar symbolen  blinka
4. efter 15 till 60 sekunder hörs en pifton och din puls visas på displayen.

Efter en kortare tid återgår displayen till tids-display



### Tangentlås:

Skjut knappen  på sidan av pillerasken i riktning mot pilen för att låsa knapparna så att inställningarna inte ändras av misstag.

### Displaybelysning:

1. lås upp knapparna genom att skjuta knappen  till vänster
2. tryck kort på knappen  för att aktivera displaybelysningen i 10 sekunder.

### Bordsklocka:


Du kan ta loss klockan/larmdelen på ACP-80 från medicindelen och använda den som en bordsklocka med hjälp av stödet baktill.



### Manuell återställning:

Om ett fel uppstår i ACP-80, kan du behöva återställa elektroniken.

1. använd skjutlåset för att öppna 
2. tryck in **RESET**-knappen med ett spetsigt föremål
3. då återställs ACP-80 efter att antal sekunders



OBS: både klockan och larmtiderna är nu raderade och måste omprogrammeras.

### Service:

- Om larmsignalen är svag eller inte fungerar alls och displaybelysningen fungerar dåligt ska du byta ut 1,5V AAA-batteriet.
- Om det är svårt att läsa klockan och larmtiderna blir otydliga bör du byta knappbatteriet.
- Vid ett möjligt fel bör du först trycka på **RESET**-knappen och återställa elektroniken.
- Kom ihåg att om en knapp inte fungerar kan det bero på att knappen  befinner sig i högerläge.