

### Sprechtaste

Zur Kommunikation mit anderen drücken und gedrückt halten. Halten Sie das Mikrofon ungefähr 5 cm von Ihrem Mund entfernt und sprechen Sie mit normaler Stimme hinein.

Wenn Sie zu Ende gesprochen haben, lassen Sie die **Sprechtaste** los und warten auf eine Antwort. Sie können keine eingehenden Anrufe erhalten, wenn Sie die **Sprechtaste** drücken.

**HINWEIS** Damit eine Kommunikation möglich ist, müssen beide Funkgeräte auf den gleichen Kanal eingestellt sein.



### Anruftaste

Drücken und loslassen, um andere über Ihren Anruf zu informieren.



### USB Ladebuchse

**Nach oben-/nach unten-Tasten**

Zum Anpassen der Lautstärke drücken und loslassen.

Zum Ändern des Kanals in der Modusfunktion drücken und loslassen.

**Taste zum Ein-/Ausschalten bzw. Moduswahl**

**Zum Ein- oder Ausschalten** des Funkgeräts drücken und festhalten.

Zum Umschalten in die Modusfunktion für eine Kanaländerung drücken und loslassen.

Bei Auswahl dieses Modus blinkt die Kanalnummer. Wählen Sie einen Kanal mithilfe der Pfeiltasten **Nach oben/Nach unten** aus.



# Batterien und Ladegeräte



**HINWEIS:** Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

### Batterien/Akkus

### Gürtelclip abnehmen

**So legen Sie Batterien ein oder tauschen sie aus:**

- Nehmen Sie den Gürtelclip ab, indem Sie den Clipverschluss lösen und den Clip nach oben schieben.
- Ziehen Sie die Verriegelung des Batteriebaus nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.
- Legen Sie die drei mitgelieferten AAA-Akkus ein (ein Betrieb ist auch mit nicht wiederaufladbaren Alkali-Batterien möglich). Richten Sie die Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen aus.
- Bringen Sie die Abdeckung des Batteriebaus und den Gürtelclip wieder an.

### Riegel nach oben ziehen

### Batterien/Akkus einlegen

- Versuchen Sie keinesfalls, Alkali-Batterien wieder aufzuladen.
- Niemals alte und neue Batterien gleichzeitig verwenden.
- Niemals Alkali-, herkömmliche Zink-Kohle-Batterien oder Akkus (Ni-Cd, Ni-MH usw.) gleichzeitig verwenden.
- Das Radio soll nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.

Maximum / Minimum Betriebsbereich: -20 ° C bis +45 ° C.  
**Vorsicht** – Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

Maximale SAR-Werte: 0,637 W / kg für FM 25 kHz (am Körper getragen).



# LCD-Display

### Kanalnummer

Zeigt den aktuell gewählten Kanal (1 bis 8) im **Standby-Modus** oder bei Auswahl eines Kanals an.

Bei Anpassung der Lautstärke wird die derzeit gewählte Lautstärkestufe (1 bis 8) angezeigt.



### Empfangssymbol

Wird bei einer eingehenden Nachricht angezeigt.

### Übertragungs-Symbol

Wird bei Übertragung einer Nachricht angezeigt.

### Symbol für den Akku-Ladestatus

Blinkt bei geringem Ladestand.

Ihr microTALK®-Funkgerät verfügt über eine einzigartige Schaltung zur Verlängerung der Batterie-Lebensdauer. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Übertragungen stattfinden, schaltet das Funkgerät automatisch in den **Energiespar-Modus**. Eingehende Übertragungen können nach wie vor empfangen werden.

### Kanal-/Lautstärkeanzeige

„CH“ wird im **Standby-Modus** oder bei Auswahl eines Kanals angezeigt.

„LE“ wird bei Einstellung der Lautstärke angezeigt.



# R&TTE-Konformitätserklärung / Garantie und Kundendienst

Wir, Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt: **Private Mobile Radio (PMR 446) Walkie Talkie Two-way Radio**

**Modell: AM 245**

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG) entspricht. Das Produkt stimmt mit den folgenden Standards und sonstigen Normen überein:

Gesundheit (Artikel 3.1(a)):  
**EN 50566:2013**  
 Sicherheit (Artikel 3.1(a)):  
**EN 60950-1:2006/A2:2013**  
 EMV: (Artikel 3.1(b)):  
**EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**  
**EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**  
 Spektrum (Artikel 3.2):  
**EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)**

### Garantie und Kundendienst

Für Garantie und Kundenservice Informationen finden Sie unter: [www.cobrapmr.com](http://www.cobrapmr.com)

Bei der Verwendung in EU-Ländern gelten die jeweiligen Gesetze und Vorschriften.

CEEL® ist eine eingetragene Marke von Cobra Electronics Europe, Ltd.

Das Schlangen-Logo und microTALK® sind eingetragene Marken der Cobra Electronics Corporation, USA.

©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA 30071 USA



Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission vom 6. April 2009 zur Umsetzung von Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zu Anforderungen an eine umweltgerechte Gestaltung für die Leistungsaufnahme bei Nulllast und den durchschnittlichen aktiven Wirkungsgrad externer Netzteile und der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicherer Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Das Radio wird nicht mit dem Standard an Spannung unter 3,4 V entsprechen.

# CE0168

Berkeley Lake, GA, USA 01/10/2016  
 Bernard Auyang  
 CEO

# FUNKSPRECHGERÄT AM245

KEM-ML38104-07

Nothing Comes Close to a Cobra®

Deutsch

2 Deutsch

3 Deutsch

4 Deutsch