


KONIG

KNPB7500xx

Power bank



Description
The power bank is a portable, compact power source that can be connected to smartphones, tablets or other USB devices.

1. On/Off button	- Press the button to check the battery level. - Press the button 2 times to switch on or off the LED light.
2. Battery capacity indicator Charging indicator	1 light (on/flashing): The battery is charged for 1%-25%. 2 lights (on/flashing): The battery is charged for 26%-50%. 3 lights (on/flashing): The battery is charged for 51%-75%. 4 lights (on/flashing): The battery is charged for 76%-100%.
3. LED light	
4. USB port (input) (Micro USB)	To charge the power bank, connect a USB cable to the USB port of the power bank and the PC or charger.
5. USB port (output for tablets)	To charge a mobile device, connect a USB cable to the USB port of the power bank and the mobile device.
6. USB port (output for smartphones)	

Input voltage (USB charging)	DC 5 V / 1 A
Output voltage	DC 5 V / 2.1 A + DC 5 V / 1 A
Capacity	7500 mAh
Charging duration	9-10 hours
Operating temperature	0 °C – 45 °C

- Safety**
- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
 - Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
 - Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
 - Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
 - Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

- Cleaning and maintenance**
- Warning!**
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
 - Do not clean the inside of the device.
 - Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

- Beschrijving**
De powerbank is een draagbare, compacte voedingsbron die op smartphones, tablets of andere USB-apparaten kan worden aangesloten.
- Nederlands**
- Aan/uit-knop
 - Druk op de knop om het batterijniveau te controleren.
 - Druk tweemaal op de knop om de led-lamp in of uit te schakelen.
 - Batterijcapaciteitsindicator Oplaadindicator
 - 1 lampje (aan/knipperend): De batterij is 1%- 25% opgeladen.
 - 2 lampjes (aan/knipperend): De batterij is 26%- 50% opgeladen.
 - 3 lampjes (aan/knipperend): De batterij is 51%- 75% opgeladen.
 - 4 lampjes (aan/knipperend): De batterij is 76%- 100% opgeladen.
 - Led-lamp

- Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de powerbank en de PC of oplader om de powerbank op te laden.
- Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de powerbank en het mobiele apparaat om een mobiel apparaat op te laden.

1. Aan/uit-knop	- Druk op de knop om het batterijniveau te controleren. - Druk tweemaal op de knop om de led-lamp in of uit te schakelen.
2. Batterijcapaciteitsindicator Oplaadindicator	1 lampje (aan/knipperend): De batterij is 1%- 25% opgeladen. 2 lampjes (aan/knipperend): De batterij is 26%- 50% opgeladen. 3 lampjes (aan/knipperend): De batterij is 51%- 75% opgeladen. 4 lampjes (aan/knipperend): De batterij is 76%- 100% opgeladen.
3. Led-lamp	
4. USB-poort (ingang) (Micro-USB)	Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de powerbank en de PC of oplader om de powerbank op te laden.
5. USB-poort (uitgang voor tablets)	Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de powerbank en het mobiele apparaat om een mobiel apparaat op te laden.
6. USB-poort (uitgang voor smartphones)	

Ingangsspanning (opladen met USB)	DC 5 V / 1 A
Uitgangsspanning	DC 5 V / 2.1 A + DC 5 V / 1 A
Capaciteit	7500 mAh
Oplaaduur	9-10 uur
Bedrijfstemperatuur	0 °C – 45 °C

- Veiligheid**
- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
 - Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

- Reiniging en onderhoud**
- Waarschuwing!**
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuummiddelen.
 - Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
 - Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung
Die Power Bank ist eine tragbare kompakte Stromquelle, die mit Smartphones, Tablets oder anderen USB-Geräten verbunden werden kann.

- Ein-/Aus-Taste
 - Drücken Sie auf die Taste, um den Batteriestand zu überprüfen.
 - Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten der LED-Lampe zweimal auf die Taste.
- Batteriekapazitätsanzeige Ladeanzeige
 - 1 Lampe (an/blinkend): Die Batterie ist zu 1%-25% geladen.
 - 2 Lampen (an/blinkend): Die Batterie ist zu 26%-50% geladen.
 - 3 Lampen (an/blinkend): Die Batterie ist zu 51%-75% geladen.
 - 4 Lampen (an/blinkend): Die Batterie ist zu 76%-100% geladen.
- LED-Lampe

- Um die Power Bank zu laden, verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Power Bank und dem PC oder Ladegerät.
- Um ein Mobilgerät zu laden, verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Power Bank und dem Mobilgerät.

Eingangsspannung (Laden über USB)	DC 5 V / 1 A
Ausgangsspannung	DC 5 V / 2.1 A + DC 5 V / 1 A
Kapazität	7500 mAh
Ladedauer	9-10 Stunden
Betriebstemperatur	0 °C – 45 °C

Sicherheit

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
 - Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
 - Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción
La batería externa portátil es una fuente de alimentación portátil y compacta que puede conectarse a smartphones, tabletas u otros dispositivos USB.

1. Botón de encendido/apagado	- Pulse el botón para comprobar el nivel de batería. - Pulse el botón 2 veces para encender o apagar la luz LED.
2. Indicador de capacidad de batería Indicador de carga	1 luz (encendido/intermitente): La batería está cargada para 1%-25%. 2 luces (encendido/intermitente): La batería está cargada para 26%-50%. 3 luces (encendido/intermitente): La batería está cargada para 51%-75%. 4 luces (encendido/intermitente): La batería está cargada para 51%-75%.
3. Luz LED	
4. Puerto USB (entrada) (Micro USB)	Para cargar la batería externa portátil, conecte un cable USB al puerto USB de la batería externa portátil y del PC o el cargador.
5. Puerto USB (salida para tabletas)	Para cargar un dispositivo móvil, conecte un cable USB al puerto USB de la batería externa portátil y el dispositivo móvil.
6. Puerto USB (salida para smartphones)	

Tensión de entrada (carga USB)	CC 5 V / 1 A
Tensión de salida	CC 5 V / 2.1 A + CC 5 V / 1 A
Capacidad	7500 mAh
Duración de carga	9-10 horas
Temperatura de funcionamiento	0 °C – 45 °C

Seguridad

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
 - Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Limpeza y mantenimiento

!Advertencia!

- No utilice dispositivos de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Limpe el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description
Le chargeur nomade est une source d'alimentation compacte et portable pouvant être connectée à des smartphones, tablettes ou autres dispositifs USB.

1. Bouton marche/arrêt	- Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie. - Appuyez sur le bouton 2 reprises pour allumer /éteindre la lampe LED.
2. Indicateur d'autonomie de batterie Indicateur de charge	1 lampe (on/clignotement) : La batterie est chargée entre 1% et 25%. 2 lampes (on/clignotement) : La batterie est chargée entre 26% et 50%. 3 lampes (on/clignotement) : La batterie est chargée entre 51% et 75%. 4 lampes (on/clignotement) : La batterie est chargée entre 76% et 100%.
3. Lampe LED	
4. Port USB (entrée) (Micro USB)	Pour charger le chargeur nomade, connectez un câble USB aux ports USB du chargeur nomade et du PC ou du chargeur.
5. Port USB (sortie pour tablettes)	Pour charger un dispositif mobile, connectez un câble USB aux ports USB du chargeur nomade et du dispositif mobile.
6. Port USB (sortie pour smartphones)	

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée (charge USB)	CC 5 V / 1 A
Tension de sortie	CC 5 V / 2.1 A + CC 5 V / 1 A
Capacité	7500 mAh
Durée de charge	9-10 heures
Température de fonctionnement	0 °C – 45 °C

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'avère nécessaire.
 - Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de produits ni de produits abrasifs.
 - Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
 - Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione
Il power bank è un alimentatore portatile e compatto, collegabile a smartphone, tablet o altri dispositivi USB.

1. Pulsante accensione/spengimento	- Premere il pulsante per controllare il livello della batteria. - Premere il pulsante 2 volte per accendere o spegnere la luce a LED.
2. Indicatore di capacità della batteria Indicatore di ricarica	1 luce (accesa/lampeggiante): La batteria è carica dall'1% al 25%. 2 luci (accese/lampeggianti): La batteria è carica dal 26% al 50%. 3 luci (accese/lampeggianti): La batteria è carica dal 51% al 75%. 4 luci (accese/lampeggianti): La batteria è carica dal 76% al 100%.
3. Luce LED	
4. Port USB (ingresso) (Micro USB)	Per caricare il power bank, collegare un cavo USB alla porta USB del power bank e del PC o del caricabatteria.
5. Port USB (uscita per tablet)	Per caricare un dispositivo mobile, collegare un cavo USB alla porta USB del power bank e al dispositivo mobile.
6. Port USB (uscita per smartphone)	

Dati tecnici

Tensione in ingresso (ricarica USB)	CC 5 V / 1 A
Tensione di uscita	CC 5 V / 2.1 A + CC 5 V / 1 A
Capacità	7500 mAh
Durata della ricarica	9-10 ore
Temperatura di funzionamento	0 °C – 45 °C

Sicurezza

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
 - Scollare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Português
O Power Bank é uma fonte de alimentação compacta portátil que pode ser ligada a smartphones, tablets ou outros dispositivos USB.

1. Botão de ligar/desligar	- Prima o botão para verificar o nível da bateria. - Prima o botão 2 vezes para ligar ou desligar a iluminação LED.
2. Indicador de capacidade da bateria Indicador de carga	1 luz (ligada/intermitente): A bateria está carregada a 1%-25%. 2 luzes (ligadas/intermitentes): A bateria está carregada a 26%-50%. 3 luzes (ligadas/intermitentes): A bateria está carregada a 51%-75%. 4 luzes (ligadas/intermitente): A bateria está carregada a 76%-100%.
3. Luz LED	
4. USB-port (entrada) (Micro USB)	Para carregar o Power Bank, ligue um cabo USB à porta USB do Power Bank e ao PC ou carregador.
5. Porta USB (saída para tablets)	Para carregar um dispositivo móvel, ligue um cabo USB à porta USB do Power Bank e ao dispositivo móvel.
6. USB-port (saída para smartphones)	

Tensão de entrada (carregamento USB)	CC 5 V / 1 A
Tensão de saída	CC 5 V / 2.1 A + CC 5 V / 1 A
Capacidade	7500 mAh
Duração do carregamento	9-10 horas
Temperatura de funcionamento	0 °C – 45 °C

Segurança

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
 - Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

Limpeza e manutenção

Aviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.

- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

Beskrivelse
Power bank er et bærbart, kompakt strømkilde, som kan kobles til smartphones, tablets eller andre USB-enheder.

1. Tænd/sluk-knap	- Tryk på knappen for at kontrollere batteriniveau. - Tryk på knappen 2 gange for at tænde eller slukke for LED-lyset.
2. Batterikapacitetsindikator Ladeindikator	1 lys (tændt/blinket): Batteriet er opladet 1 % -25 %. 2 lys (tændt/blinket): Batteriet er opladet 26 % -50 %. 3 lys (tændt/blinket): Batteriet er opladet 51 % -75 %. 4 lys (tændt/blinket): Batteriet er opladet 76 % -100 %.
3. Lydiode	
4. USB-port (indgang) (Mikro-USB)	Strømbanken oplades ved at tilslutte et USB-opladerkabel til USB-porten på strømbanken og pc'en eller opladeren.
5. USB-port (udgang til tablets)	En mobil enhed oplades ved at tilslutte et USB-opladerkabel til USB-porten på strømbanken og den mobile enhed.
6. USB-port (udgang til smartphones)	

Ingångsspänning (USB-oplading)	DC 5 V / 1 A
Udgångsspänning	DC 5 V / 2.1 A + DC 5 V / 1 A
Kapacitet	7500 mAh
Varighet af opladning	9-10 timer
Driftstemperatur	0 °C – 45 °C

Sikkerhed

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - For at nedskærte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
 - Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.

- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til de tilsligtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsell

- Brug ikke opløsningsmidler eller alibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.

- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

Beskrivelse
Powerbank er en portabel, kompakt strømkilde som kan kobles til smarttelefoner, nettbrett eller andre USB-enheter.

1. På/av-knapp	- Trykk på knappen for å se batterinivået. - Trykk på knappen to ganger for å slå på eller av LED-lyset.
2. Batterikapasitetsindikator Ladeindikator	1 lys (på/blinket): Batteriet har kapasitet på 1%-25%. 2 lys (på/blinket): Batteriet har kapasitet på 26%-50%. 3 lys (på/blinket): Batteriet har kapasitet på 51%-75%. 4 lys (på/blinket): Batteriet har kapasitet på 76%-100%.
3. LED-lys	
4. USB-port (inngang) (Mikro USB)	For å lade powerbanken, koble en USB-kabel til USB-porten på powerbanken og en PC eller strømaggregat.
5. USB-port (utgang for nettbrett)	For å lade en mobil enhet, koble en USB-kabel til USB-porten på powerbanken og den mobile enheten.
6. USB-port (utgang for smarttelefon)	

Ingångsspänning (USB-lading)	DC 5 V / 1 A
Utgångsspänning	DC 5 V / 2.1 A + DC 5 V / 1 A
Kapacitet	7500 mAh
Ladetid	9-10 timer
Driftstemperatur	0 °C – 45 °C

Sikkerhet

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 - For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
 - Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.

- Læs brugsanvisningen nøje før brug. Opbevar brugsanvisningen for fremtidig brug.
- Brug bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke brug enheten til andre formål end dem som er beskrevet i brugsanvisningen.
- Ikke brug enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsell

- Ikke bruk rensmidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innviden av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Rengjør utviden av enheten med en myk, fuktig klut.

Beskrivning

Powerbanken är en portabel, kompakt kraftkälla som kan anslutas till smarttelefoner, surfplattor eller andra USB-enheter.

1. På/av-knapp	- Tryck på knappen för att kontrollera batterinivå. - Tryck på knappen 2 gånger för att sätta på eller stänga av LED-belysningen.
2. Batterikapacitetsindikator Laddningsindikator	