

1. Dette nye filteret bruker den nye typen (6,35 mm) «trykkbeslag». Du trykker bare vannrøret rett på endene på patronen for å koble til. Ingen ekstra beslag er nødvendige. Avhengig av alder/modell for det nåværende filteret ditt, kan det ha ulike beslag. Dette filteret vil imidlertid fortsatt passe til systemet ditt. Du kobler bare alle beslagene fra det gamle filteret slik at bare røret er igjen, deretter følger du fremgangsmåten nedenfor:
2. Fest klistremerket for måneden på det nye filteret, og marker det i kalenderen slik at du husker å bytte filteret etter seks måneder.
3. Steng av vannet til filteret, og slipp ut trykket ved å tappe vann fra dispenserens
4. Koble rør og beslag fra det gamle filteret, og pass på at røret er jevnt og kuttet rett av i enden. Hvis det er ripet eller vinklet, skjærer du av enden av røret for å få en jevn kant.
5. Skyv røret fra vannforsyningen godt inn på den kapslede I ribbede enden av den nye patronen til det når bunnen. Hvis det er gjort riktig, kan du kjenne at det sklir på plass. Pilen for strømretning er FORSYNING PATRON KJØLESKAP/KRAN
6. La vann renne gjennom i 6–8 minutter (11–15 liter) for å skylle ut karbonpartikler og ny smak. Det kan renne gjennom litt svart vann i begynnelsen. Dette er fine karbonpartikler, og det er normalt.
7. Når du er ferdig med å skylle, kobler du den andre enden av patronen til kjøleskapet/kranen og undersøker om det er noen umiddelbare lekkasjer. Dersom det er lekkasjer, må du sørge for at røret er skjøvet godt inn i trykkbeslagene, og at røret er jevnt og fritt for riper. Deretter dobbeltsjekker du igjen etter flere timer for å sikre at det ikke er noen langsomme lekkasjer.
8. Når du skal koble røret fra patronen for fremtidige filterbytter, skyver du den lille hvite kragen (ring som kommer ut av enden på filteret) slik at den presser mot filteret, samtidig som du trekker i røret for å frigjøre det.

VIKTIG

- Du må ikke bruke det sammen med vann som er mikrobiologisk usikkert eller av ukjent kvalitet uten tilstrekkelig desinfisering før og etter systemet.
- Les og følg installasjonsanvisningene nedenfor.
- Du må ikke installere hvis vanntrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, må du installere en trykkgrensingsventil.
- Du må ikke installere hvis vannhamring kan forekomme. Hvis vannhamring kan forekomme, må du installere en vannhamringsdemper.
- Skal kun brukes med kaldt vann (må ikke installeres på varmtvannsledninger), maksimumstemperatur 38 °C.
- Beskytt filteret mot frost, fjern patronen når temperaturen forventes å falle under 1 °C.
- Filteret må byttes hver sjette måned, ved nominell kapasitet eller hvis det oppstår merkbar reduksjon i strømningshastighet – avhengig av hva som kommer først.