

BRUKSANVISNING FOR RWF2700A

1. På modeller som ikke har indikatorlampe for bytte, fester du klistremerket for måneden på det nye filteret og markerer det i kalenderen slik at du husker å bytte filteret etter seks måneder.
2. Trykk på knappen på toppen av filterhuset, og ta det ut av rommet.
3. Vri det gamle filteret en 1/4 gang mot klokken.
4. Trekk det gamle filteret rett ut.
5. Fjern beskyttelseslokket fra enden på det nye filteret.
6. Skyv det nye filteret inn i huset til det stopper, og vri det 1/4 gang med klokken.
7. Sett filterhuset inn i rommet igjen.
8. La vann renne fra dispenseren i 6–8 minutter (for 11–15 liter) for å rense det nye filteret og hindre sprut fra dispenseren. Det kan renne gjennom litt svart vann i begynnelsen. Dette er fine karbonpartikler, og det er normalt.
9. På kjøleskapsmodeller med indikatorlampe for filterbytte, følger du instruksjonene i brukerhåndboken for apparatet ditt for å tilbakestille lampen. Filterlampen må alltid tilbakestilles manuelt etter filterbytte.

VIKTIG

Du må ikke bruke det sammen med vann som er mikrobiologisk usikkert eller av ukjent kvalitet uten

tilstrekkelig desinfisering før og etter systemet.

Les og følg installasjonsanvisningene nedenfor.

Du må ikke installere hvis vanntrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, må du

installere en trykkgrensingsventil.

Du må ikke installere hvis vannhamring kan forekomme. Hvis vannhamring kan forekomme, må du installere en vannhamringsdemper.

Skal kun brukes med kaldt vann (må ikke installeres på varmtvannsledninger), maksimumstemperatur 38 °C.

Beskytt filteret mot frost, fjern patronen når temperaturen forventes å falle under 1 °C.

Filteret må byttes hver sjette måned, ved nominell kapasitet eller hvis det oppstår merkbar reduksjon i strømningshastighet, avhengig av hva som kommer først.