

PHILIPS

Unité de rasage

Shaver series 7000


Lames GentlePrecision

Compatible avec le RQ10XX
arcitec

Compatible avec le RQ12XX
SensoTouch 3D

Compatible avec le rasoir
Series 7000

SH70/70



Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 7000 et SensoTouch 3D.

Version améliorée

- Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir
- Indicateur de remplacement

Facile à utiliser

- Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage

Lisse et précis

- Les lames GentlePrecision rasent de près, même sur peau sensible
- Anneaux SkinGlide recouverts de microsphères, pour une meilleure glisse

Points forts


Solution améliorée

La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.

Facile à remplacer

1. Tirez sur la tête de rasage pour la détacher. 2. Installez une nouvelle tête de rasage à la place de l'ancienne. 3. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Indicateur de remplacement



Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Lames GentlePrecision



Obtenez un rasage de près, même sur peau sensible, grâce aux lames robustes haute précision. Les fils des lames sont conçus

couper les poils avec précision, minimisant les tiraillements et le nombre de passages, même sur une barbe de 3 jours.

Comment réinitialiser votre rasoir

Une fois les têtes de rasage remplacées, vous pouvez réinitialiser le témoin de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Si vous ne le faites pas, le voyant de remplacement s'éteindra automatiquement au bout de 9 rasages.

Anneaux SkinGlide



Votre rasoir glisse parfaitement, grâce à la technologie de microsphères avancée de Philips. Mettant en oeuvre les principes d'aérodynamique relatifs à la glisse, les anneaux du rasoir sont recouverts de milliers de sphères minuscules qui ressemblent à du verre, pour un confort cutané maximal.

Caractéristiques

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Rasoir Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)

Accessoires

Inclus: Une unité de rasage complète

