

**EN** Quick start guide

**HDMI Converter** VCON3456AT

For more information see the extended manual online: **ned.is/vcon3456at**

**Intended use**

The VCON3456AT is a universal upscale converter for analog composite input to HDMI. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

**Main parts** (image A)

- 1 Composite video input
- 2 Resolution switch
- 3 USB-C port
- 4 HDMI output
- 5 USB-C cable

**Safety instructions**

**⚠ WARNING**

- Only use the product as described in this manual.
- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Do not use a damaged product.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Place the product on a stable and flat surface.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product.
- Keep the product out of reach from children.

**Use**

- Plug an RCA cable (not included) from the video source into **A1**.
- Plug an HDMI cable (not included) from a display to **A4**.
- Plug **A5** into **A3**.
- Plug the other end of **A5** into a USB power port / adapter.
- Select the output resolution with **A2**.

**Disposal**

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

**DE** Kurzanleitung

**HDMI-Wandler** VCON3456AT

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/vcon3456at**

**Bestimmungsgemäße Verwendung**
Der VCON3456AT ist ein Universell-Upscaling-Wandler für einen analogen Composite-Eingang zu HDMI.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

**Hauptbestandteile** (Abbildung A)

- 1 Composite-Videoeingang
- 2 Auflösungsschalter
- 3 USB-C Anschluss
- 4 HDMI-Ausgang
- 5 USB-C-Kabel

**Sicherheitshinweise**

**⚠ WARNUNG**

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.
- Setzen Sie das Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.

**Verwendung**

- Schließen Sie ein RCA-Kabel (nicht mitgeliefert) von der Video-Quelle an **A1** an.
- Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) von einem Monitor an **A4** an.
- Schließen Sie **A5** an **A3** an.
- Verbinden Sie das andere Ende von **A5** mit einem stromführenden USB-Anschluss-/Netzteil.
- Wählen Sie die Ausgabeauflösung mit **A2**.

**Entsorgung**

Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall. Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

**FR** Guide de démarrage rapide

**Convertisseur HDMI** VCON3456AT

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/vcon3456at**

**Utilisation prévue**

Le VCON3456AT est un convertisseur universel haut de gamme pour une entrée composite analogique vers HDMI.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

**Pièces principales** (image A)

- 1 Entrée vidéo composite
- 2 Commutateur de résolution
- 3 Port USB-C
- 4 Sortie HDMI
- 5 Câble USB-C

**Consignes de sécurité**

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

**Utilisation**

- Branchez un câble RCA (non inclus) de la source vidéo sur **A1**.
- Branchez un câble HDMI (non inclus) d'un écran sur **A4**.
- Branchez **A5** dans **A3**.
- Branchez l'autre extrémité de **A5** sur un port d'alimentation USB / un adaptateur.
- Sélectionnez la résolution de sortie avec **A2**.

**Traitement des déchets**

Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

**NL** Snelstartgids

**HDMI-omvormer** VCON3456AT

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/vcon3456at**

**Bedoeld gebruik**

De VCON3456AT is een universele hoogwaardige omvormer voor analoge composietingang naar HDMI.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

**Belangrijkste onderdelen** (afbeelding A)

- 1 Composiet video-ingang
- 2 Resolutie schakelaar
- 3 USB-C poort
- 4 HDMI uitgang
- 5 USB-C kabel

**Veiligheidsvoorschriften**

**⚠ WAARSCHUWING**

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Open het product niet.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.

**Gebruik**

- Sluit een RCA-kabel (niet meegeleverd) van de videobron aan op **A1**.
- Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) van een display aan op **A4**.
- Steek **A5** in **A3**.
- Steek het andere uiteinde van **A5** in een USB-voedingspoort/-adapter.
- Selecteer de uitvoerresolutie met **A2**.

**Afdanking**

Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangeewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

**IT** Guida rapida all'avvio

**Convertitore HDMI** VCON3456AT

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/vcon3456at**

**Uso previsto**

VCON3456AT è un convertitore di upscale universale da ingresso composito analogico a HDMI.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

**Parti principali** (immagine A)

- 1 Ingresso video composito
- 2 Interruttore di risoluzione
- 3 Porta USB-C
- 4 Uscita HDMI
- 5 Cavo USB-C

**Istruzioni di sicurezza**

**⚠ ATTENZIONE**

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il prodotto.

presente documento per farvi riferimento in futuro.

- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non aprire il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

**Uso**

- Inserire un cavo RCA (non incluso) dalla sorgente video a **A1**.
- Inserire un cavo HDMI (non incluso) da un display in **A4**.
- Collegare **A5** a **A3**.
- Collegare l'altra estremità di **A5** in una porta di alimentazione/adattatore USB.
- Selezionare la risoluzione di uscita con **A2**.

**Smaltimento**

Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

**ES** Guía de inicio rápido

**Convertidor HDMI** VCON3456AT

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/vcon3456at**

**Uso previsto por el fabricante**

VCON3456AT es un convertidor exclusivo universal para entrada compuesta analógica a HDMI.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

**Partes principales** (imagen A)

- 1 Entrada de video compuesto
- 2 Interruptor de resolución
- 3 Puerto USB-C
- 4 Salida HDMI
- 5 Cable USB-C

**Instrucciones de seguridad**

**⚠ ADVERTENCIA**

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Nunca utilice un producto dañado.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- Coloque el producto en una superficie estable y plana.

- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No abra el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

**Uso**

- Enchufe un cable RCA (no incluido) desde la fuente de video a **A1**.
- Enchufe un cable HDMI (no incluido) desde una pantalla a **A4**.
- Enchufe **A5** en **A3**.
- Enchufe el otro extremo de **A5** a un puerto/ adaptador de alimentación USB.
- Seleccione la resolución de salida con **A2**.

**Eliminación**

El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.

Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

**PT** Guia de iniciação rápida

**Conversor HDMI** VCON3456AT

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/vcon3456at**

**Utilização prevista**

O VCON3456AT é um conversor universal exclusivo para entrada composta analógica para HDMI.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

**Peças principais** (imagem A)

- 1 Entrada de vídeo composto
- 2 Interruptor de resolução
- 3 Porta USB-C
- 4 Saída HDMI
- 5 Cabo USB-C

**Instruções de segurança**

**⚠ AVISO**

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Não utilize um produto danificado.
- Não exponha o produto à luz solar direta, chamaz expostas ou calor.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não abra o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

**Utilização**

- Ligue um cabo RCA (não incluído) da fonte video a **A1**.
- Ligue um cabo HDMI (não incluído) de um monitor a **A4**.
- Insira **A5** no **A3**.
- Ligue a outra extremidade de **A5** a uma porta/um adaptador USB.
- Selecione a resolução de saída com **A2**.

**Eliminação**

O produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico.

Para obter mais informações, contacte o revendedor ou o organismo local responsável pela gestão de resíduos.

**SV** Snabbstartsguide

**HDMI-omvandlare** VCON3456AT

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/vcon3456at**

**Avsedd användning**

VCON3456AT är en universell upscale omvandlare för analog kompositingång till HDMI. Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

**Huvuddelar** (bild A)

- 1 Komposit videoingång
- 2 Upplösningsväljare
- 3 USB-C-port
- 4 HDMI-utgång
- 5 USB-C-kabel

**Säkerhetsanvisningar**

**⚠ VARNING**

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd inte en skadad produkt.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Öppna inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

**Handhavande**

- Anslut RCA-kabel (medföljer ej) från videokällan till **A1**.
- Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från en monitor till **A4**.
- Anslut **A5** till **A3**.
- Anslut **A5** andra ända till en USB-kraftport/ adapter.
- Välj utgångens upplösning med **A2**.


*nedis*

HDMI Converter

Composite video → HDMI™ output



**Nedis BV**  
De Tweeling 28  
5215 MC, 's-Hertogenbosch  
The Netherlands



**Bortskaffning**

Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall. För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

**FI** Pika-aloitusopas

**HDMI-muunnin** VCON3456AT

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **ned.is/vcon3456at**

**Käyttötarkoitus**

VCON3456AT on yleisluuntaja analogisen komposiittitulon muuntamiseksi HDMI:ksi. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

