



CMP-FILMSCAN10 installatie in Windows 7


1. Download & installeer de drivers & de software.
2. Sluit de cmp-filmscan10 aan op een vrije usb poort.
3. Rechtsklik op computer druk op eigenschappen en kies apparaat beheer of druk op start, ga naar configuratiescherm, systeem en kies apparaatbeheer.



4. Dubbelklik op de USB camera en kies stuurprogramma bijwerken.



5. Kies “automatisch naar bijgewerkte software zoeken”



6. De software is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

