nedis

CLSN110BU / CLSN120BU

Screen cleaning kit

Ingredients: Water, propylene glycol propyl ether, polyoxy-1.20ethanediyl, D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides, EDTA, magnesium chloride, magnesium nitrate, kathon CG preservative

Description — English

The screen cleaning kit is a kit specially designed to clean the screens of TVs, desktop computers, laptops/notebooks, tablets and smartphones.

Use

CLSN110BU / CLSN120BU
- Turn off electronic device and let cool
- Spray the cleaning fluid onto the microfibre cloth or the screen.
- Spread the cleaning fluid.
- Use the microfibre cloth to clean the screen.

Safety
- If you swallow the cleaning liquid, induce vomiting immediately. Consult a physician.
- If the cleaning fluid comes in contact with your eyes, immediately flush your eyes with copious amounts of water. Consult a physician.
- If the cleaning fluid comes in contact with your skin, flush your skin with water.

Beschrijving — Nederlands

De schermreinigingskit is een kit die speciaal is ontworpen om de schermen van TV's, desktopcomputers, laptops/notebooks, tablets en smartphones te reinigen.

Gebruik

CLSN110BU / CLSN120BU
- Schakel het elektronisch apparaat uit en laat afkoelen
- Spuit de reinigingsvloeistof op de microvezeldoek of op het scherm.
- Spreid de reinigingsvloeistof uit.
- Gebruik de microvezeldoek om het scherm te reinigen.

Veiligheid
- Indien u de reinigingsvloeistof inslikt, wek dan onmiddellijk braken op. Raadpleeg een arts.
- Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw ogen, spoel uw ogen dan onmiddellijk uit met een ruime hoeveelheid water. Raadpleeg een arts.
- Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw huid, spoel uw huid dan af met water.

Beschreibung — Deutsch

Das Bildschirmreinigungsset wurde speziell entwickelt, um Bildschirme von TVs, Desktop-Computern, Laptops/Notebooks, Tablets und Smartphones zu reinigen.

Gebrauch

CLSN110BU / CLSN120BU
- Schalten Sie elektronische Gerät und abkühlen lassen.
- Sprühen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf das Mikrofasertuch oder den Bildschirm.
- Verteilen Sie die Reinigungsflüssigkeit.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit dem Mikrofasertuch.

Sicherheit
- Falls Sie die Reinigungsflüssigkeit verschlucken, führen Sie ein sofortiges Erbrechen herbei. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls die Reinigungsflüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen sofort mit reichlich Wasser aus. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls die Reinigungsflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, spülen Sie Ihre Haut mit Wasser ab.

Descripción — Español

El kit de limpieza de pantallas es un kit diseñado especialmente para limpiar las pantallas de TVs, ordenadores de escritorio, ordenadores portátiles, tabletas y smartphones.

Uso

CLSN110BU / CLSN120BU
- Apague los dispositivos electrónicos y dejar enfriar.
- Pulverice el líquido de limpieza en el paño de microfibra o en la pantalla.
- Extienda el líquido de limpieza.
- Utilice el paño de microfibra para limpiar la pantalla.

Seguridad
- Si traga líquido de limpieza, induzca el vómito inmediatamente. Acuda a un médico.
- Si el líquido de limpieza entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con grandes cantidades de agua. Acuda a un médico.
- Si el líquido de limpieza entra en contacto con la piel, lávese con agua.

Description — Français

Le kit de nettoyage d'écran est spécialement conçu pour nettoyer les écrans de TV, ordinateurs de bureau, portables /notebooks, tablettes et smartphones.

Usage

CLSN110BU / CLSN120BU
- Coupez dispositif électronique et laisser refroidir.
- Pulvérisez le fluide nettoyant sur le chiffon en microfibre ou sur l'écran.
- Répartissez le fluide nettoyant.
- Utilisez le chiffon en microfibre pour nettoyer l'écran.

Sécurité
- Si vous avalez du fluide nettoyant, faites-vous vomir immédiatement. Consultez un médecin.
- En cas de contact du fluide nettoyant avec vos yeux, rincez-les immédiatement à grandes eaux. Consultez un médecin.
- En cas de contact du fluide nettoyant avec votre peau, rincez-la immédiatement avec de l'eau.

Descrizione — Italiano

Il kit di pulizia per schermi è un kit appositamente studiato per pulire gli schermi di televisori, desktop, laptop/notebook, tablet e smartphone.

Uso

CLSN110BU / CLSN120BU
- Spegnete dispositivo elettronico e lasciate raffreddare.
- Spruzzare il fluido di pulizia sul panno in microfibra o sullo schermo.
- Spargere il fluido di pulizia.
- Utilizzare il panno in microfibra per pulire lo schermo.

Sicurezza
- In caso di ingestione del liquido di pulizia, indurre il vomito immediatamente. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con la pelle, sciacquare la pelle con acqua.

Descrição — Português

O kit de limpeza de ecrã é um kit especialmente concebido para limpar ecrãs de televisores, monitores de computadores, portáteis/notebooks, tablets e smartphones.

Utilização

CLSN110BU / CLSN120BU
- Desligue dispositivo eletrônico e deixe esfriar.
- Pulverize o fluido de limpeza no pano de microfibras ou no ecrã.
- Espalhe o fluido de limpeza.
- Utilize o pano de microfibras para limpar o ecrã.

Segurança
- Se engolir o líquido de limpeza, induza imediatamente o vómito. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente os olhos com uma quantidade abundante de água. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com a pele, lave a pele com água.

Beskrivelse — Dansk

Rengøringssættet til skærm er særligt udviklet til at rengøre skærme på tv, stationære computere, bærbare computere/notebooks, tavlecomputere og smarttelefoner.

Anvendelse

CLSN110BU / CLSN120BU
- Sluk elektronisk enhed og lad afkøle.
- Sprøjt rensevæske på mikrofiberkluden eller skærmen.
- Spred rensevæsken.
  Brug mikrofiberkluden til rengøring af skærmen.

Sikkerhed
  Hvis du indtager rensevæsken, skal du omgående fremkalde opkastning.
- Opsøg en læge.
  Hvis rensevæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du omgående
- skylle øjnene med rigelige mængder vand. Opsøg en læge.
  Hvis rensevæsken kommer i kontakt med huden, skal du omgående skylle med vand.

Beskrivelse — Norsk

Skjermrengjøringssettet er spesielt utviklet for å rengjøre skjermene til TV-er, PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner.

Bruk

CLSN110BU / CLSN120BU
- Slå av elektronisk enhet og la avkjøle.
- Spray rengjøringsmiddelet på mikrofiberkluten eller skjermen.
- Spre rengjøringsmiddelet på skjermen.
  Bruk mikrofiberkluten for å rengjøre skjermen.

Sikkerhet
- Hvis du svelger rengjøringsmiddelet skal du straks fremkalle oppkast.
- Ta kontakt med lege.
  Hvis rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med øynene skal du straks
- spyle med store mengder vann. Ta kontakt med lege.
  Hvis rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med huden skal du straks spyle med vann.

Beskrivning — Svenska

Skärmrengöringskittet är ett kitt framtaget speciellt för rengöring av skärmar på TV-apparater, stationära datorer, laptops/notebooks, surfplattor och smarttelefoner.

Användning

CLSN110BU / CLSN120BU
- Stäng av elektronisk apparat och låt svalna.
- Spraya rengöringsvätskan på mikrofiberduken eller på skärmen.
- Sprid ut rengöringsvätskan.
- Använd mikrofibertrasan för att rengöra skärmen.

Säkerhet
- Om du sväljer rengöringsvätskan, framkalla omedelbart kräkning. Kontakta läkare.
- Om rengöringvätskan kommer i kontakt med dina ögon, skölj omedelbart dina ögon med rikliga mängder vatten. Kontakta läkare.
- Om rengöringvätskan kommer i kontakt med din hud, skölj din hud med vatten.

Kuvaus — Suomi

Näytön puhdistuspakkaus on suunniteltu erityisesti TV:den, työpöytätietokoneiden, kannettavien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien puhdistukseen.

Käyttö

CLSN110BU / CLSN120BU
- Sammuta elektroniikkalaitteen ja anna jäähtyä.
- Ruiskuta puhdistusnestettä mikrokuitukankaaseen tai näyttöön.
- Levitä puhdistusneste.
- Puhdista näyttö mikrokuitukankaalla.

Turvallisuus
- Jos nielet puhdistusnestettä, pakota oksennus välittömästi. Ota yhteys lääkäriin.
- Jos puhdistusnestettä pääsee silmiisi, huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä. Ota yhteys lääkäriin.
- Jos puhdistusnestettä pääsee kosketuksiin ihosi kanssa, huuhtele iho vedellä.

Περιγραφή — Ελληνικά

Το κιτ καθαρισμού οθόνης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο κιτ για τον καθαρισμό οθονών τηλεοράσεων, επιτραπέζιων υπολογιστών, φορητών υπολογιστών/ notebook, tablet και smartphone.

Χρήση

CLSN110BU / CLSN120BU
- Απενεργοποιήστε ηλεκτρονική συσκευή και αφήστε να κρυώσει.
- Ψεκάστε το υγρό καθαρισμού επάνω στο πανί μικροινών ή στην οθόνη.
- Απλώστε το υγρό καθαρισμού.
- Χρησιμοποιήστε το πανί μικροινών για να καθαρίσετε την οθόνη.

Ασφάλεια
- Εάν καταπιείτε το υγρό καθαρισμού, προκαλέστε εμετό αμέσως. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Εάν το υγρό καθαρισμού έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με άφθονη ποσότητα νερού. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Εάν το υγρό καθαρισμού έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε το δέρμα σας με νερό.

Opis — Polski

Zestaw do czyszczenia ekranu to zestaw specjalnie zaprojektowany do czyszczenia ekranów telewizorów, komputerów stacjonarnych, laptopów/ notebooków, tabletów i smartfonów.

Użytkowanie

CLSN110BU / CLSN120BU
- Wyłącz urządzenie elektroniczne i ostudzić.
  Rozpylić płyn czyszczący na ściereczkę z mikrofibry lub ekran.
  Rozprowadzić płyn czyszczący.
  Użyć ściereczki z mikrofibry, aby wyczyścić ekran.

Bezpieczeństwo
- W przypadku połknięcia płynu czyszczącego natychmiast wywołać wymioty. Skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu płynu czyszczącego z oczami należy natychmiast przemyć je obfitą ilością wody. Skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu płynu czyszczącego ze skórą przemyć ją wodą.

Popis — Česky

Sada na čištění obrazovky je sada speciálně navržená na čištění obrazovek TV, stolních počítačů, notebooků, tabletů a chytrých telefonů.

Použití

CLSN110BU / CLSN120BU
- Vypněte elektronického zařízení a nechte vychladnout.
  Čisticí kapalinu nastříkejte na hadřík z mikrovlákna nebo na obrazovku.
  Čisticí kapalinu rozetřete.
  Hadřík z mikrovláken použijte k vyleštění obrazovky.

Bezpečnost
- Pokud čisticí kapalinu polknete, okamžitě vyvolejte zvracení. Obraťte se na lékaře.
- Pokud se čisticí kapalina dostane do styku s vašima očima, okamžitě si je vypláchněte velkým množstvím vody. Obraťte se na lékaře.
- Pokud se čisticí kapalina dostane do styku s vaší pokožkou, okamžitě si ji opláchněte velkým množstvím vody.

Leírás — Magyar

A képernyőtisztító-készletet kifejezetten televíziók, asztali számítógépek, laptopok/noteszgépek, táblagépek és okostelefonok képernyőjének tisztításához alakították ki.

Használat

CLSN110BU / CLSN120BU
- Kapcsolja ki az elektromos készüléket és hagyjuk kihűlni.
- Permetezze a tisztítófolyadékot a mikroszálas kendőre vagy a képernyőre.
- Oszlassa el a tisztítófolyadékot.
- Tisztítsa meg a képernyőt a mikroszálas kendővel.

Biztonság
- A tisztítófolyadék lenyelése esetén idézzen elő hánytatást. Forduljon orvoshoz. Ha a tisztítófolyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Forduljon orvoshoz.
- Ha a tisztítófolyadék bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.

Descrierea — Română

Kitul de curățare a ecranului este un kit special conceput pentru curățarea ecranelor televizoarelor, desktopurilor, laptopurilor/notebookurilor, tabletelor și smartphone-urilor.

Utilizarea

CLSN110BU / CLSN120BU
- Opriți dispozitivul electronic și lasa sa se raceasca.
- Pulverizați lichid de curățare pe laveta cu microfibre sau pe ecran.
- Întindeți lichidul de curățare.
- Utilizați laveta cu microfibre pentru a curăța ecranul.

Siguranță
- Dacă înghițiți lichid de curățare, provocați imediat voma. Consultați un medic.
- Dacă lichidul de curățare intră în contact cu ochii, clătiți-vă imediat ochii cu apă din abundență. Consultați un medic.
- Dacă lichidul de curățare intră în contact cu pielea, clătiți-vă imediat pielea cu apă.

Описание — Русский

Набор для очистки предназначен специально для очистки экранов телевизоров, компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Использование

CLSN110BU / CLSN120BU
- Выключите электронное устройство и дайте остыть.
  экран.
- Распылите чистящее средство на салфетку из микроволокна или на
- Разотрите чистящее средство.
- Очистите экран с помощью салфетки из микроволокна.

Требования безопасности
- В случае проглатывания чистящей жидкости немедленно вызовите рвоту. Обратитесь к врачу.
- При контакте чистящей жидкости с глазами немедленно промойте их обильным количеством воды. Обратитесь к врачу.
- При контакте чистящей жидкости с кожей промойте ее водой.

Açıklama — Türkçe

Ekran temizleme seti TV'lerin, masaüstü bilgisayarların, laptopların/dizüstü bilgisayarların, tabletlerin ve akıllı telefonların ekranlarının temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış bir kittir.

Kullanım

CLSN110BU / CLSN120BU
- elektronik cihaz kapatın ve soğumaya bırakın
- Temizleme sıvısını mikro fiber beze veya ekrana püskürtün.
- Temizleme sıvısını yayın.
- Ekranı temizlemek için mikro fiber bez kullanın.

Güvenlik
- Temizleme sıvısını yutarsanız derhal kusmaya çalışın. Bir doktora danışın.
- Temizleme sıvısı gözlerinizle temas ederse gözlerinizi derhal bol miktarda su ile yıkayın. Bir doktora danışın.
- Temizleme sıvısı cildinizle temas ederse cildinizi bol su ile yıkayın.