EN Quick start guide

Gaming Hard Disk Enclosure GHDDE25300BK

For more information see the extended manual online: **ned.is/ghdde25300bk**

Intended use

The Nedis GHDDE25300BK is a plug and play enclosure that holds and protects your internal hard disk or solid state drive.
The product is intended for indoor use only.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

1. Cover
2. Drive tray
3. Indicator LED
4. Micro-B 3.1 port
5. USB 3.1 to Micro-B 3.1 cable
6. Carrying bag

Safety instructions

WARNING
- Do not use a damaged product.
- Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity. Short circuits might occur.
- Do not leave any metal objects inside the product when installing the hard drive.
- Do not move the product with the drive inside during operation.
- Do not place heavy objects on top of the product.
- Do not place this product close to a source of strong magnetic fields (for example a speaker) or high voltage devices.
- Make sure that you first touch an unpainted, grounded metal object to discharge any static electricity stored on your clothing or body before touching any electronic components.
- Avoid heat and direct sunlight.
- Do not cover the holes in the product.
- This might cause overheating of the build in drive.

Installing the product (image B + C)

1. Slide the cover A① off the drive tray A②.
2. Connect the SATA connector of your hard drive or solid state drive C① to the corresponding connector on the drive tray.
3. Slide A① back onto A②.

Connecting to a computer

1. Plug the USB 3.1 to Micro-B 3.1 cable A⑤ into the Micro-B 3.1 port A④.
2. Plug the other end of the cable into a USB port of your computer.
3. The operating system automatically detects and sets up the new drive.

The indicator LED lights up during data transfer.

Disconnecting the enclosure from your computer

1. Virtually disconnect the drive in your operating system.
2. Unplug the enclosure from your computer.

Specifications

Product	Gaming Hard Disk Enclosure
Article number	GHDDE25300BK
Dimensions (l x w x h)	84 x 132 x 16 mm
Data connection	USB 3.1 for data transfer up to 5 GB/s
Protocol	Plug and Play
	Hot swapping
Cable length	50 cm
Maximum power input	5 VDC USB

Hard drives supported

Type	2.5" HDD or SSD
Maximum thickness	9.5 mm
Capacity	Up to 3 TB
Interface	SATA 3.0 backward compatible with SATA 1 and 2

DE Kurzanleitung

Gaming-Festplatten-gehäuse GHDDE25300BK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/ghdde25300bk**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Nedis GHDDE25300BK ist ein Plug-and-Play-Gehäuse, das Ihre interne Festplatte bzw. Ihr Solid-State-Laufwerk sicher hält und schützt.
Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1. Abdeckung
2. Laufwerkträger
3. Anzeige-LED
4. Micro-B 3.1 Anschluss
5. USB 3.1 auf Micro-B 3.1 Kabel
6. Tragetasche

Sicherheitshinweise

WARNUNG
- Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Kurzschlüssen führen.
- Hinterlassen Sie beim Installieren des Laufwerks keine Metallgegenstände im Gerät.
- Bewegen Sie das Produkt während des Betriebs des eingebauten Laufwerks nicht.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Quelle starker Magnetfelder (z. B. eines Lautsprechers) oder in der Nähe von Hochspannungsgeräten.
- Achten Sie darauf, dass Sie zuerst einen unlackierten, geerdeten Metallgegenstand berühren, um die auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Körper gespeicherte statische Elektrizität abzuleiten, bevor Sie elektronische Komponenten berühren.
- Hitze und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Decken Sie die Öffnungen im Produkt nicht ab.
- Dies kann zu einer Überhitzung des eingebauten Laufwerks führen.

Installation des Produkts (Abbildung B + C)

1. Schieben Sie die Abdeckung A① vom Laufwerkseinschub A② ab.
2. Verbinden Sie den SATA-Anschluss der Festplatte oder des Solid-State-Laufwerks C① mit dem entsprechenden Anschluss am Laufwerkträger.
3. Schieben Sie A① wieder auf A②.

Anschluss an einen Computer

1. Stecken Sie das USB 3.1 auf Micro-B 3.1 Kabel A⑤ in den Micro-B 3.1 Anschluss A④.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
3. Das Betriebssystem erkennt das neue Laufwerk und richtet es automatisch ein.

Die LED Anzeige leuchtet während der Datenübertragung.

Trennen des Gehäuses vom Computer

1. Entfernen Sie das Laufwerk virtuell im Betriebssystem.
2. Ziehen Sie den USB-Stecker des Kabels des Gehäuses aus dem Anschluss des Computers heraus.

Spezifikationen

Produkt	Gaming-Festplattengehäuse
Artikelnummer	GHDDE25300BK
Größe (L x B x H)	84 x 132 x 16 mm
Datenübertragung	USB 3.1 für die Datenübertragung von bis zu 5 GB/s
Protokoll	Plug-and-Play
	Hot Swapping
Kabellänge	50 cm
Maximaler Stromeingang	5 VDC USB

Unterstützte Festplatten

Typ	2.5" HDD or SSD
Maximale Dicke	9,5 mm
Kapazität	Bis zu 3 TB
Schnittstelle	SATA 3.0 Abwärtskompatibel mit SATA 1 und 2

FR Guide de démarrage rapide

Boîtier de disque dur de jeu GHDDE25300BK

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/ghdde25300bk**

Utilisation prévue

Le GHDDE25300BK Nedis est un boîtier « plug and play » qui contient et protège votre disque dur interne ou votre lecteur SSD.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

1. Capot
2. Plateau de disque
3. LED d'indication
4. Port Micro-B 3.1
5. Câble USB 3.1 vers Micro-B 3.1
6. Sac de transport

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
- Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
- Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la pluie, à la moiteur ou à une humidité élevée. Des courts-circuits peuvent se produire.
- Ne laisser aucun objet métallique à l'intérieur du produit lors de l'installation du disque dur.
- Ne pas déplacer le produit avec le disque à l'intérieur pendant son fonctionnement.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas placer ce produit à proximité d'une source de champs magnétiques puissants (par exemple un haut-parleur) ou d'appareils haute tension.
- Avant de toucher des composants électroniques, veillez à toucher d'abord un objet métallique non peint et relié à la terre pour décharger toute électricité statique stockée sur vos vêtements ou votre corps.
- Évitez la chaleur et la lumière directe du soleil.
- Ne pas couvrir les orifices du produit.
- Cela pourrait provoquer une surchauffe du disque intégré.

Installer le produit (image B+ C)

1. Faites coulisser le couvercle A① de la baie de disque A②.
2. Branchez le connecteur SATA de votre disque dur ou SSD C① au connecteur correspondant sur le plateau du disque.
3. Refaites coulisser A① dans A②.

Connexion à un ordinateur

1. Branchez le câble USB 3.1 vers Micro-B 3.1 A⑤ dans le port Micro-B 3.1 A④ .
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB de votre ordinateur.
3. Le système d'exploitation détecte le nouveau disque et le configure automatiquement.

Le voyant LED s'allume pendant le transfert de données.

Déconnexion du boîtier de votre ordinateur

1. Déconnectez virtuellement le lecteur dans votre système d'exploitation.
2. Débranchez le boîtier de votre ordinateur.

Spécifications

Produit	Boîtier de disque dur de jeu
Article numéro	GHDDE25300BK
Dimensions (L x l x H)	84 x 132 x 16 mm
Connexion de données	USB 3.1 pour un transfert de données jusqu'à 5 GO/s
Protocole	Plug and Play
	Hot swapping (Échange à chaud)
Longueur de câble	50 cm
Puissance maximale d'entrée	5 VDC USB

Disques durs compatibles

Type	2.5" HDD or SSD
Épaisseur maximale	9,5 mm
Capacité	Jusqu'à 3 Toctets
Interface	SATA 3.0 rétrocompatible SATA 1 et 2

NL Verkorte handleiding

Gaming Harde Schijfbehuizing GHDDE25300BK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/ghdde25300bk**

Bedoeld gebruik

De Nedis GHDDE25300BK is een plug and play behuizing die uw interne harde schijf of solid state drive bevat en deze beschermt.
Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1. Deksel
2. Schijflade
3. LED-controlelampje
4. Micro-B 3.1-poort
5. USB 3.1 naar Micro-B 3.1-kabel
6. Draagtas

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
- Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid. Er kan kortsluiting ontstaan.
- Laat tijdens het installeren van de harde schijf geen metalen voorwerpen in het product achter.
- Verplaats het product tijdens het gebruik niet als de schijf erin zit.
- Zet geen zware voorwerpen op het product.
- Zet dit product niet in de buurt van een bron van sterke magnetische velden (bijvoorbeeld een luidspreker) of hoogspanningsapparatuur.
- Zorg ervoor dat u eerst een ongeverfd, geaard metalen voorwerp aanraakt om de statische elektriciteit die zich op uw kleding of lichaam bevindt te ontladen voordat u elektronische componenten aanraakt.
- Vermijd hitte en direct zonlicht.
- Bedek de gaten in het product niet.
- Dit kan oververhitting van de ingebouwde schijf veroorzaken.

Het product installeren (afbeelding B + C)

1. Schuif het deksel A① van de schijflade A②.
2. Sluit de SATA-aansluiting van uw harde schijf of solid-state drive C① aan op de overeenkomstige aansluiting op de schijflade.
3. Schuif A① terug op A②.

Op een computer aansluiten

1. Steek de USB 3.1 naar Micro-B 3.1-kabel A⑤ in de Micro-B 3.1-poort A④.
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in een USB-poort van uw computer.
3. Het besturingssysteem detecteert de nieuw schijf automatisch en installeert deze.

Het controlelampje gaat tijdens de gegevensoverdracht branden.

De behuizing van uw computer losmaken

1. Koppel de schijf in uw besturingssysteem virtueel los.
2. Haal de stekker van de behuizing uit uw computer.

Specificaties

Product	Gaming Harde Schijfbehuizing
Artikelnummer	GHDDE25300BK
Afmetingen (l x b x h)	84 x 132 x 16 mm
Gegevensverbinding	USB 3.1 voor gegevensoverdracht tot 5 GB/s
Protocol	Plug and Play
	Hot swapping
Kabellengte	50 cm
Maximaal ingangsvermogen	5 VDC USB

Ondersteunde harde schijven

Type	2.5" HDD or SSD
Maximale dikte	9,5 mm
Capaciteit	Maximaal 3 TB
Interface	SATA 3.0 achterwaarts compatibel met SATA 1 en 2

IT Guida rapida all'avvio

Alloggiamento per dischi fissi da gioco GHDDE25300BK

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/ghdde25300bk**

Uso previsto

Nedis GHDDE25300BK è un alloggiamento plug and play che contiene e protegge un disco fisso interno o un disco a stato solido.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

1. Coperchio
2. Piatto del disco
3. Spia LED
4. Porta Micro-B 3.1
5. Cavo da USB 3.1 a Micro-B 3.1
6. Borsa per il trasporto

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o all'umidità elevata. Possono verificarsi corto circuiti.
- Non lasciare alcun oggetto metallico all'interno del prodotto durante l'installazione del disco fisso.
- Non spostare il prodotto con il disco al suo interno durante il funzionamento.
- Non poggiare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non poggiare il prodotto vicino a sorgenti di forti campi magnetici (ad esempio un altoparlante) o a dispositivi ad alta tensione.
- Prima di toccare qualsiasi componente elettronico, assicurarsi di toccare per prima cosa un oggetto metallico non verniciato e con messa a terra per scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dall'abbigliamento o dal proprio corpo.
- Evitare il calore e la luce diretta del sole.
- Non coprire i fori del prodotto.
- Questo può causare il surriscaldamento del disco inserito.

Installazione del prodotto (immagine B + C)

1. Far scorrere il coperchio A① per rimuoverlo dal piatto del disco A②.
2. Collegare il connettore SATA del disco fisso o del disco a stato solido C① al connettore corrispondente sul piatto del disco.
3. Far scorrere A① di nuovo su A②.

Collegamento a un computer

1. Inserire il cavo da USB 3.1 a Micro-B 3.1 A⑤ nella porta Micro-B 3.1 A④.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta USB del computer.
3. Il sistema operativo rileva automaticamente e imposta il nuovo disco.

La spia LED si accende durante il trasferimento dei dati.

Scollegamento dell'alloggiamento dal computer

1. Scollegare virtualmente il disco nel sistema operativo.
2. Scollegare l'alloggiamento dal computer.

Specifiche

Prodotto	Alloggiamento per dischi fissi da gioco
Numero articolo	GHDDE25300BK
Dimensioni (p x l x a)	84 x 132 x 16 mm
Connessione dati	USB 3.1 per il trasferimento dei dati fino a 5 GB/s
Protocollo	Plug and Play
	Scambio a caldo
Lunghezza del cavo	50 cm
Ingresso di alimentazione massimo	5 VDC USB

Dischi fissi supportati

Tipo	2.5" HDD or SSD
Spessore massimo	9,5 mm
Capacità	Fino a 3 TB
Interfaccia	SATA 3.0 retrocompatibile con SATA 1 e 2

ES Guía de inicio rápido

Carcasa para disco duro para juegos GHDDE25300BK

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/ghdde25300bk**

Uso previsto por el fabricante

Nedis GHDDE25300BK es una carcasa de enchufar y listo que sirve de soporte y protege su disco duro interno o unidad de estado sólido.
El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.
El producto no está diseñado para un uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

1. Cubierta
2. Bandeja de la unidad
3. Indicador LED
4. Puerto micro B 3.1
5. Cable USB 3.1 a micro B 3.1
6. Bolsa de transporte

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
- Nunca utilice un producto dañado.
- Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No exponga el producto al agua, a la lluvia o a humedad elevada. Pueden producirse cortocircuitos.
- No deje objetos metálicos dentro del producto cuando instale el disco duro.
- No mueva el producto con la unidad en el interior durante el funcionamiento.
- No coloque objetos pesados encima del producto.
- No coloque este producto cerca de una fuente de campos magnéticos fuertes (por ejemplo, un altavoz) o dispositivos de alta tensión.
- Asegúrese de tocar en primer lugar un objeto metálico conectado a tierra y sin pintar para descargar toda la electricidad estática almacenada en su ropa o cuerpo antes de tocar cualquier componente eléctrico.
- Evite el calor y la luz solar directa.
- No cubra los orificios en el producto.
- Esto podría causar sobrecalentamiento de la unidad incorporada.

Cómo instalar el producto (imagen B + C)

1. Deslice la cubierta A① fuera de la bandeja de la unidad A②.
2. Conecte el conector SATA de su unidad de disco duro o unidad de estado sólido C① al conector correspondiente en la bandeja de la unidad.
3. Vuelva a deslizar A① en A②.

Conexión a un ordenador

1. Enchufe el cable USB 3.1 a micro B 3.1 A⑤ en el puerto micro B 3.1A④.
2. Enchufe el otro extremo del cable a un puerto USB de su ordenador.
3. El sistema operativo detectará automáticamente y configurará la nueva unidad.

El LED indicador se ilumina durante la transferencia de datos.

Desconexión de la carcasa de su ordenador

1. Desconecte virtualmente la unidad en su sistema operativo.
2. Desenchufe la carcasa de su ordenador.

Especificaciones

Producto	Carcasa para disco duro para juegos
Número de artículo	GHDDE25300BK
Dimensiones (L x An x Al)	84 x 132 x 16 mm
Conexión de datos	USB 3.1 para transferencia de datos hasta 5 GB/s
Protocolo	Enchufar y listo
	Sustitución en caliente
Longitud del cable	50 cm
Entrada de alimentación máxima	5 VDC USB

Discos duros compatibles

Tipo	2.5" HDD or SSD
Grosor máximo	9,5 mm
Capacidad	Hasta 3 TB
Interfaz	SATA 3.0 compatible con versiones anteriores SATA 1 y 2

PT Guia de iniciação rápida

Caixa de disco rígido para jogos GHDDE25300BK

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/ghdde25300bk**

Utilização prevista

A GHDDE25300BK da Nedis é uma caixa plug and play que aloja e protege o seu disco rígido interno ou dispositivo de estado sólido.
O produto destina-se apenas a utilização em interiores.
O produto não se destina a utilização profissional.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

1. Tampa
2. Gaveta da unidade
3. LED indicador
4. Porta Micro-B 3.1
5. Cabo USB 3.1 para Micro-B 3.1
6. Bolsa de transporte

Instruções de segurança

AVISO
- Não utilize um produto danificado.
- Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não exponha o produto a água, chuva, humidade ou humidade elevada. Podem ocorrer curto-circuitos.
- Não deixe objetos metálicos dentro do produto ao instalar o disco rígido.
- Não desloque o produto com a unidade no interior durante o funcionamento.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não coloque este produto perto de uma fonte de campos magnéticos fortes (por exemplo, um altifalante) ou de dispositivos de alta tensão.
- Certifique-se de que toca primeiro num objeto metálico não pintado e ligado à terra para descarregar a eventual eletricidade estática armazenada no seu vestuário ou corpo antes de tocar em qualquer componente eletrónico.
- Evite o calor e a luz solar direta.
- Não tape os orifícios no produto.
- Tal poderá causar sobreaquecimento da unidade integrada.

Instalação do produto (imagem B + C)

1. Faça deslizar a tampa A① para fora da bandeja do disco A②.
2. Ligue o conetor SATA do seu disco rígido ou unidade de estado sólido C① ao conetor correspondente na gaveta da unidade.
3. Faça deslizar A① novamente para A②.

Ligar a um computador

1. Ligue o cabo USB 3.1 para Micro-B 3.1 A⑤ na porta Micro-B 3.1 A④.
2. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.
3. O sistema operativo deteta e configura automaticamente a nova unidade.

O LED indicador acende durante a transferência de dados.

Desligar a caixa do seu computador

1. Desligue virtualmente a unidade do seu sistema operativo.
2. Desligue a caixa do computador.

Especificações

Produto	Caixa de disco rígido para jogos
Número de artigo	GHDDE25300BK
Dimensões (c x l x a)	84 x 132 x 16 mm
Ligação de dados	3.1 USB para transferência de dados até 5 GB/s
Protocolo	Plug and Play
	Hot swapping
Comprimento do cabo	50 cm
Potência máxima de entrada	5 VDC USB

Discos rígidos suportados

Tipo	2.5" HDD or SSD
Espessura máxima	9,5 mm
Capacidade	Até 3 TB
Interface	SATA 3.0 retrocompatível com SATA 1 e 2

SV Snabbstartsguide

Hölje för spelhårddisk GHDDE25300BK

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/ghdde25300bk**

Avsedd användning

Nedis GHDDE25300BK är ett plugg och spel-hölje som håller och skyddar din interna hårddisk eller solid state-hårddisk.
Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.
Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

1. Lock
2. Diskfack
3. Indikerings-LED
4. Mikro-B 3.1 port
5. USB 3.1 till Micro-B 3.1 kabel
6. Bärväska

Säkerhetsanvisningar

VARNING
- Använd inte en skadad produkt.
- Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Exponera inte produkten till vatten, regn eller fukt eller hög fukthalt. Risk för kortslutning.
- Lämna inga metallföremål på produktens insida när hårddisken installeras.
- Flytta inte produkten när den arbetar med hårddisken installerad.
- Placera inte tunga föremål på produkten.
- Placera inte denna produkt nära källor som avger kraftiga magnetfält (till exempel högtalare) eller högspänningsenheter.
- Säkerställ att du först vidrör ett omålat, jordat metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet från dina kläder eller kropp innan du vidrör elektriska komponenter.
- Undvik hetta och direkt solljus.
- Täck inte över hållen i produkten.
- Detta kan förorsaka överhettning i den inbyggda disken.

Installera produkten (bild B + C)

1. Skjut av locket A① från diskbrickan A②.
2. Anslut din hårddisks eller solid state-disks SATA-kontakt C① till motsvarande kontakt på diskfacket.
3. Skjut A① bakåt in i A②.

Att ansluta till en dator

1. Anslut kabeln USB 3.1 till Micro-B 3.1 kabeln A⑤ till Micro-B 3.1 porten A④.
2. Anslut kabelns andra ända till en USB-port på din dator.
3. Operativsystemet kommer automatiskt att detektera och ställa in den nya enheten.

Indikeringslampan lyser under dataöverföring.

Att koppla bort höljet från din dator

1. Koppla bort diskenheten virtuellt i ditt operativsystem.
2. Koppla bort höljet från din dator.

Specifikationer

Produkt	Hölje för spelhårddisk
Artikelnummer	GHDDE25300BK
Dimensioner (l x b x h)	84 x 132 x 16 mm
Dataanslutning	USB 3.1 för dataöverföring upp till 5 GB/s
Protokoll	Plug and Play
	Byte under körning
Kabelns längd	50 cm
Max tillförd effekt	5 VDC USB

Stödda hårddiskar

Typ	2.5" HDD or SSD
Max tjocklek	9,5 mm
Kapacitet	Upp till 3 TB
Gränssnitt	SATA 3.0 bakåtkompatibel med SATA 1 och 2

nedis

Gaming Hard Disk Enclosure
for 2.5" hard disks

GHDDE25300BK



ned.is/ghdde25300bk

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
11/19







FI Pika-aloitusopas

Kiintolevykotelo GHDDE25300BK

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **ned.is/ghdde25300bk**

Käyttötarkoitus

Nedis GHDDE25300BK on liitä ja käytä -tyyppinen (plug and play) kiintolevykotelo, jossa sisäinen kiintolevysi tai SSD-asemasi pysyy hyvässä tallessa ja suojassa.
Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

1. Kansi
2. Kiintolevykehikko
3. LED-merkkivalo
4. Micro-B 3.1 -portti
5. USB 3.1 – Micro-B 3.1 -kaapeli
6. Kantokassi

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, korkealle ilmankosteudelle tai muulle kosteudelle. Seurauksena voi olla oikosulku.
- Älä jätä mitään metalliesineitä tuotteen sisään, kun asennat levyasemaa.
- Älä siirrä tuotetta aseman ollessa sisällä ja käytössä.
- Älä laita tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä sijoita tätä tuotetta lähelle voimakkaiden magneettikenttien lähteitä (esimerkiksi kaiutinta) tai suurjännitelaitteita.
- Ennen kuin kosket sähköosiin kosketa ensin maalamatonta, maadoitettua metalliesinettä vaatteisiisi tai kehoosi varastoituneen staattisen sähkön purkamiseksi.
- Vältä kuumuutta ja suoraa auringonvaloa.
- Älä tuki tuotteen aukkoja.
- Tämä saattaa aiheuttaa kiintolevyaseman ylikuumenemisen.

Tuotteen asentaminen (kuvat B + C)

1. Liu'uta kansi A① syrjään kiintolevykehikon A② päältä.
2. Liitä kiintolevyaseman tai SSD-levyn C① SATA-liitin kiintolevykehikon oikeaan liittimeen.
3. Liu'uta kansi A① takaisin kiintolevykehikon A② päälle.

Liittäminen tietokoneeseen

1. Kytke USB 3.1 – Micro-B 3.1 -kaapeli A⑤ Micro-B 3.1 -porttiin A④.
2. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
3. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa uuden aseman automaattisesti.

ⓘ LED-merkkivalo syttyy tiedonsiirron ajaksi.

Kotelon irrottaminen tietokoneesta

1. Kytke asema irti käyttöjärjestelmästä virtuaalisesti.
2. Irrota johdot tietokoneesta.

Tekniset tiedot

Tuote	Kiintolevykotelo
Tuotenro	GHDDE25300BK
Mitat (p x l x k)	84 x 132 x 16 mm
Tietoliikenneyhteys	USB 3.1, tiedonsiirtonopeus jopa 5 gigabittiä/s
Protokolla	Plug and Play (liitä ja käytä)
	Hot Swap -tekniikka (vaihto käytön aikana)
Johdon pituus	50 cm
Maks. ottoteho	5 VDC USB

Tuetut kiintolevyt

Tyyppi	2.5" HDD or SSD
Enimmäispaksuus	9,5 mm
Kapasiteetti	Jopa 3 teratavua
Käyttöliittymä	SATA 3.0 taaksepäin yhteensopiva SATA 1:n ja 2:n kanssa

NO Hurtigguide

Boks til harddisk GHDDE25300BK

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/ghdde25300bk**

Tiltenkt bruk

Nedis GHDDE25300BK er en plugg i og spill-boks som oppbevarer og beskytter den interne harddisken eller solid state-stasjonen.
Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

1. Trekk
2. Stasjonsbrett
3. Indikatorlys
4. Mikro-B-port 3.1
5. USB 3.1 til Mikro-B-kabel 3.1
6. Bæreveske

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk et skadet/ødelagt produkt.
- Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet. Det kan oppstå kortslutninger.
- Ikke etterlat noen metallgjenstander inne i produktet når du monterer harddisken.
- Ikke flytt produktet mens stasjonen er i det under bruk.
- Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
- Ikke sett dette produktet i nærheten av kilder med sterke magnetiske felt (for eksempel høyttalere) eller høyspente enheter.
- Sørg for at du tar på en umalt, jordet metallgjenstand for å lade ut eventuell statisk elektrisitet i klærne eller kroppen din før du tar på noen elektroniske komponenter.
- Unngå varme og direkte sollys.
- Ikke dekk til hullene i produktet.
- Dette kan føre til overoppheting i den innebygde harddisken.

Installasjon av produktet (bilde B + C)

1. Skyv dekselet A① av stasjonsbrettet A②.
2. Koble SATA-kontakten på harddisken eller SSD-stasjonen C① til tilsvarende kontakt på stasjonsbrettet.
3. Skyv A① tilbake på A②.

Tilkobling til datamaskin

1. Koble USB 3.1 til Mikro-B-kabelen 3.1 A⑤ inn i Mikro-B-porten 3.1 A④.
2. Koble den andre enden av kabelen inn i en USB-port på datamaskinen din.
3. Operativsystemet oppdager og konfigurerer den nye stasjonen automatisk.

ⓘ Indikatorlyset tennes når data overføres.

Frakobling av kabinettet fra datamaskinen

1. Koble stasjonen fra datamaskinen virtuelt i operativsystemet.
2. Koble kabinettet fra datamaskinen.

Spesifikasjoner

Produkt	Boks til harddisk
Artikkelnummer	GHDDE25300BK
Dimensjoner (L x B x H)	84 x 132 x 16 mm
Datatilkobling	USB 3.1 for dataoverføringer opptil 5 GB/s
Protokoll	Plug and Play
	Hot swapping
Kabellengde	50 cm
Maksimal inngangseffekt	5 VDC USB

Harddisker støttes

Type	2.5" HDD or SSD
Maksimal tykkelse	9,5 mm
Kapasitet	Opptil 3 Terrabytes
Grensesnitt	SATA 3.0 omvendt kompatibel med SATA 1 og 2

DA Vejledning til hurtig start

Gaming-harddiskkabinet GHDDE25300BK

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/ghdde25300bk**

Tilsigtet brug

Nedis GHDDE25300BK er et plug and play-kabinet, der holder og beskytter din interne harddisk eller solid state disk.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

1. Dækseł
2. Diskbakke
3. Indikator-LED
4. Micro-B 3.1-port
5. USB 3.1 til Micro-B 3.1 kabel
6. Bæretaske

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Anvend ikke et beskadiget produkt.
- Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed. Der kan opstå kortslutninger.
- Efterlad ikke metalgenstande inden i produktet, når harddisken installeres.
- Flyt ikke produktet med disken indeni under drift.
- Anbring ikke tunge genstande oven på produktet.
- Anbring ikke dette produkt tæt på en kilde af stærke magnetfelter (f.eks. en højttaler) eller højspændingsenheder.
- Sørg for, at du først berører en umalet, jordforbundet metalgenstand for at aflade evt. statisk elektricitet lagret i dit tøj eller din krop, inden du berører elektroniske komponenter.
- Undgå varme og direkte sollys.
- Dæk ikke hullerne i produktet.
- Dette kan forårsage overophedning af den indbyggede disk.

Installation af produktet (billedet B + C)

1. Skub dækslet A① af diskbakken A②.
2. Slut SATA-konnektoren af din harddisk eller solid state disk C① til den tilsvarende konnektor på diskbakken.
3. Skub A① tilbage på A②.

Tilslutning til en computer

1. Slut USB 3.1 til Micro-B 3.1 kablet A⑤ til Micro-B 3.1 porten A④.
2. Slut den anden ende af kablet ind i USB-porten på din computer.
3. Operativsystemet detekterer og opsætter automatisk den nye disk.

ⓘ Indikator-LED'en lyser under dataoverførsel.

Frakobling af kabinettet fra din computer

1. Frakobl disken virtuelt i dit operativsystem.
2. Træk kabinettets stik ud af din computer.

Specifikationer

Produkt	Gaming-harddiskkabinet
Varenummer	GHDDE25300BK
Mål (l x b x h)	84 x 132 x 16 mm
Dataforbindelse	USB 3.1 for dataoverførsel op til 5 GB/s
Protokol	Plug and Play
	Hot swapping
Kabellængde	50 cm
Maksimal strøminput	5 VDC USB

Understøttede harddiske

Type	2.5" HDD or SSD
Maksimal tykkelse	9,5 mm
Kapacitet	Op til 3 TB
Grænseflade	SATA 3.0 bagud kompatibel med SATA 1 og 2

HU Gyors beüzemelési útmutató

Merevlemez-védőtok videojátékokhoz GHDDE25300BK

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/ghdde25300bk**

Tervezett felhasználás

A Nedis GHDDE25300BK egy „plug and play" védőtok, amely megvédi a belehelyezett HDD-t vagy SSD-t.
A termék beltéri használatra készült.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

1. Fedél
2. Meghajtótálca
3. Kijelző LED
4. Micro-B 3.1 port
5. USB 3.1 - Micro-B 3.1 kábel
6. Hordtáska

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Sérült terméket ne használjon.
- A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől, esőtől, nedvességtől vagy magas páratartalomtól. Rövidzárlat léphet fel.
- Ne hagyjon fém tárgyakat a termékben a merevlemez-meghajtó behelyezésekor.
- Ne mozgassa a terméket benne a meghajtóval használat közben.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére.
- Ne helyezze a terméket erős mágneses tér forrása (például hangszóró) vagy magasfeszültségű berendezések közelébe.
- Elektronikus alkatrészek érintése előtt feltétlenül érintsen meg egy festetlen, földelt fém tárgyat a ruházatában vagy testében tárolt statikus elektromosság kisütéséhez.
- Kerülje a hőt és a közvetlen napsugárzást.
- Ne takarja le a termék nyílásait.
- Ez a beépített meghajtó túlmelegedését okozhatja.

A termék beüzemelése (B + C kép)

1. Csúsztassa el a meghajtó tálca A② takarófedelét A①.
2. Csatlakoztassa a merevlemez-meghajtó vagy szilárdtest-meghajtó C① SATA csatlakozóját a meghajtótálca megfelelő csatlakozójához.
3. Csúsztassa vissza az A① részt az A② részre.

Csatlakozás számítógéphez

1. Dugja be az USB 3.1 - Micro-B 3.1 kábelt A⑤ a Micro-B 3.1 portba A④.
2. Dugja a kábel másik csatlakozóját a számítógép egyik USB portjába.
3. Az operációs rendszer automatikusan felismeri és beállítja az új meghajtót.

ⓘ A visszajelző LED világít adatátvitel közben.

A ház leválasztása a számítógépről

1. Virtuálisan válassza le a meghajtót az operációs rendszerről.
2. Húzza ki a házat a számítógépből.

Műszaki adatok

Termék	Merevlemez-védőtok videojátékokhoz
Cikkszám	GHDDE25300BK
Méretek (h x sz x m)	84 x 132 x 16 mm
Adatcsatlakozás	USB 3.1 akár 5 GB/s sebességű adatátvitelhez
Protokoll	Azonnal használható
	Működés közbeni csere
Kábelhossz	50 cm
Maximális bemeneti teljesítmény	5 VDC USB

Támogatott merevlemezek

Típus	2.5" HDD or SSD
Maximális vastagság	9,5 mm
Kapacitás	Akár 3 terabájt
Interfész	SATA 3.0, visszafelé kompatibilis a SATA 1 és 2 verzióval

PL Przewodnik Szybki start

Obudowa dysku twardego do gier GHDDE25300BK

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/ghdde25300bk**

Przeznaczenie

Nedis GHDDE25300BK to obudowa typu plug and play, która utrzymuje i chroni wewnętrzny dysk twardy lub dysk SSD.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

1. Osłona
2. Kieszeń dysku
3. Wskaźnik diodowy
4. Gniazdo 3.1 micro-B
5. Kabel USB 3.1 na micro-B 3.1
6. Etui

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności. Może nastąpić zwarcie.
- Podczas instalacji dysku twardego nie pozostawiaj w produkcie żadnych metalowych przedmiotów.
- Nie przemieszczaj produktu z dyskiem wewnątrz podczas pracy.
- Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródła silnego pola magnetycznego (na przykład głośnika) lub urządzeń pod wysokim napięciem.
- Przed dotknięciem jakichkolwiek podzespołów elektronicznych najpierw dotknij niemalowanego, uziemionego metalowego przedmiotu, aby rozładować elektryczność statyczną z ubrania lub ciała.
- Unikać ciepła oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Nie zakrywać otworów w produkcie.
- Może to spowodować przegrzanie dysku.

Instalowanie produktu (Rysunek B + C)

1. Zsuń osłonę A① z obudowy A②.
2. Podłącz złącze SATA dysku twardego lub dysku SSD C① do odpowiedniego złącza w kieszeni dysku.
3. Wsuń A① z powrotem na A②.

Podłączanie do komputera

1. Podłącz USB 3.1 do kabla 3.1 micro-B A⑤ w gnieździe 3.1 micro-B A④.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla do złącza USB komputera.
3. System operacyjny automatycznie wykryje i skonfiguruje nowy dysk.

ⓘ Wskaźnik LED świeci podczas przesyłania danych.

Odłączanie obudowy od komputera

1. Wirtualnie odłącz dysk w systemie operacyjnym.
2. Odłącz obudowę od komputera.

Specyfikacja

Produkt	Obudowa dysku twardego do gier
Numer katalogowy	GHDDE25300BK
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	84 x 132 x 16 mm
Przyłącze danych	USB 3.1 do transferu danych do 5 GB/s
Protokół	Technologia plug-and-play
	Wymiana podczas pracy
Długość kabla	50 cm
Maksymalna moc wejściowa	5 VDC USB

Obsługiwane dyski twarde

Typ	2.5" HDD or SSD
Maksymalna grubość	9,5 mm
Pojemność	Do 3 TB
Interfejs	SATA 3.0 kompatybilny wstecz z SATA 1 i 2

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Περίβλημα σκληρού δίσκου για Gaming GHDDE25300BK

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/ghdde25300bk**

Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis GHDDE25300BK είναι ένα περίβλημα plug and play που φυλάσσει και προστατεύει τον εσωτερικό δίσκο ή τον δίσκο SSD.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

1. Κάλυμμα
2. Θήκη δίσκου
3. Ενδείξη LED
4. Θύρα Micro-B 3.1
5. USB 3.1 σε Micro-B 3.1 καλώδιο
6. Τσάντα μεταφοράς

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με βλάβη.
- Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία. Πιθανότητα πρόκλησης βραχυκυκλωμάτων.
- Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο προϊόν κατά την εγκατάσταση του σκληρού δίσκου.
- Μην μετακινείτε το προϊόν με τον δίσκο στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε μία πηγή με δυνατά μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα ένα ηχείο) ή σε συσκευές με υψηλή τάση.
- Αγγίξτε πρώτα ένα χωρίς χρώμα και με γείωση μεταλλικό αντικείμενο για την αποφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού που έχει συγκεντρωθεί στα ρούχα και το σώμα σας προτού αγγίξετε ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Αποφύγετε τη ζέστη και την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Μην καλύπτετε τις τρύπες στο προϊόν.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση μέσα στο περίβλημα του δίσκου.

Εγκατάσταση του προϊόντος (εικόνα B + C)

1. Σύρετε το κάλυμμα A① μακριά από το δίσκο A②.
2. Συνδέστε τον ακροδέκτη SATA του σκληρού δίσκου HDD ή SSD C① στον αντίστοιχο ακροδέκτη της θήκης του δίσκου.
3. Σύρετέ το A① ξανά στη θέση του A②.

Σύνδεση με υπολογιστή

1. Συνδέστε το USB 3.1 στο Micro-B 3.1 καλώδιο A⑤ μέσα στη θύρα Micro-B 3.1 A④.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου μέσα στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Το λειτουργικό σύστημα ανιχνεύει και ρυθμίζει αυτόματα το νέο δίσκο.

ⓘ Η λυχνία LED φωτίζεται κατά τη μεταφορά δεδομένων.

Αποσύνδεση του προστατευτικού από τον υπολογιστή σας

1. Αποσυνδέστε ηλεκτρονικά το δίσκο από το λειτουργικό σας σύστημα.
2. Αποσυνδέστε το προστατευτικό από τον υπολογιστή σας.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Περίβλημα σκληρού δίσκου για Gaming
Αριθμός είδους	GHDDE25300BK
Διαστάσεις (μ x π x υ)	84 x 132 x 16 mm
Σύνδεση δεδομένων	USB 3.1 για τη μεταφορά δεδομένων έως 5 GB/s
Πρωτόκολλο	Plug and Play
	Άμεση αλλαγή
Μήκος καλωδίου	50 cm
Μέγιστη ισχύς εισόδου	5 VDC USB

Υποστηρίζει σκληρούς δίσκους

Τύπος	2.5" HDD or SSD
Μέγιστο πάχος	9,5 mm
Χωρητικότητα	Έως 3 TB
Διεπαφή	SATA 3.0 συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις SATA 1 και 2

SK Rýchly návod

Kryt herného pevného disku GHDDE25300BK

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/ghdde25300bk**

Určené použitie

Nedis GHDDE25300BK je „plug and play" kryt, ktorý uchováva a chráni interný pevný disk alebo disk SSD.
Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

1. Kryt
2. Držiak disku
3. LED indikátor
4. Port micro-B 3.1
5. Kábel s konektorom USB 3.1 na jednom konci a konektorom micro-B 3.1 na druhom konci
6. Puzdro na prenášanie

Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE

- Poškodený výrobok nepoužívajte.
- Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti. Mohlo by dôjsť ku skratu.
- Pri inštalácii pevného disku nikdy nenechávajte vnútri žiadne kovové predmety.
- Keď je disk vo výrobku v prevádzke, nehýbte výrobkom.
- Na výrobok neukladajte ťažké predmety.
- Nedávajte tejto produkt do blízkosti zdrojov silného magnetického poľa (napríklad reproduktora) alebo vysokonapäťových zariadení.
- Skôr, než sa dotknete akéhokoľvek elektronického komponentu, vždy sa najprv dotknite nenatretého uzemneného kovového predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu uloženú vo vašom oblečení alebo tele.
- Vyhnite sa teplu a priamemu slnečnému svetlu.
- Nezakrývajte otvory na výrobku.
- Mohlo by to spôsobiť prehriatie zabudovaného disku.

Inštalácia výrobku (obrázok B + C)

1. Vysuňte kryt A① z podnosu disku A②.
2. SATA konektor vášho pevného disku alebo SSD disku C① pripojte k príslušnému konektoru na držiaku disku.
3. Nasuňte A① späť na A②.

Pripojenie k počítaču

1. Pripojte kábel s konektorom USB 3.1 na jednom konci a konektorom micro-B 3.1 na druhom konci A⑤ do portu micro-B 3.1A④.
2. Druhý koniec kábla pripojte k portu USB na počítači.
3. Operačný systém automaticky rozpozná a nastaví nový disk.

ⓘ Počas prenosu dát bude svietiť LED indikátor.

Odpojenie puzdra od vášho počítača

1. V operačnom systéme virtuálne odpojte disk.
2. Odpojte puzdro od vášho počítača.

Technické údaje

Produkt	Kryt herného pevného disku
Číslo výrobku	GHDDE25300BK
Rozmery (D x Š x V)	84 x 132 x 16 mm
Dátové spojenie	USB 3.1 na prenos údajov až 5 GB/s
Protokol	Plug and play
	Hot swapping
Dĺžka kábla	50 cm
Maximálne vstupné napätie	5 VDC USB

Podľa podpory pevného disku

Typ	2.5" HDD or SSD
Maximálna hrúbka	9,5 mm
Kapacita	Až 3 TB
Rozhranie	SATA 3.0 spätne kompatibilné so SATA 1 a 2

CS Rychlý návod

Herní externí box na disk GHDDE25300BK

Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/ghdde25300bk**

Zamýšlené použití

GHDDE25300BK značky Nedis je externí box na disk typu plug-and-play, který chrání váš pevný disk nebo disk SSD.
Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

1. Kryt
2. Nosič disku
3. LED ukazatel
4. Port Micro-B 3.1
5. Kabel USB 3.1 na Micro-B 3.1
6. Přepravní pouzdro

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nevystavujte výrobek působení vody, deště, vlhkosti či vysoce vlhkého vzduchu. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Při instalaci pevného disku nenechávejte uvnitř výrobku žádné kovové předměty.
- Výrobek nepřesouvejte, pokud pevný disk uvnitř zrovna pracuje.
- Na výrobek nepokládejte těžké předměty.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti silných zdrojů magnetického pole (např. reproduktory) nebo vysokonapěťových zařízení.
- Než se dotknete jakékoli elektronické součástky, vždy se napřed dotkněte nelakovaného, uzemněného kovového předmětu, abyste se zbavili statického náboje uloženého ve vašem oděvu či těle.
- Nevystavujte teplu a přímému slunci.
- Nezakrývejte otvory na výrobku.
- Mohlo by dojít k přehřátí vloženého pevného disku.

Instalace výrobku (obrázek B + C)

1. Vysuňte kryt A① z diskového rámečku A②.
2. Připojte konektor SATA vašeho pevného disku nebo disku SSD C① na odpovídající konektor nosiče disku.
3. Nasuňte A① zpět na A②.

Připojení k počítači

1. Zapojte kabel USB 3.1 na Micro-B 3.1A⑤ do portu Micro-B 3.1A④.
2. Druhý konec kabelu zapojte do portu USB svého počítače.
3. Operační systém automaticky najde a nastaví nový disk.

ⓘ LED ukazatel se během přenosu dat rozsvítí.

Odpojení rámečku od počítače

1. Rámeček odpojte virtuálně v operačním systému.
2. Odpojte rámeček od počítače.

Technické údaje

Produkt	Herní externí box na disk
Číslo položky	GHDDE25300BK
Rozměry (D × Š × V)	84 × 132 × 16 mm
Datový konektor	USB 3.1 pro přenos dat rychlostí až 5 GB/s
Protokol	Plug-And-Play
	Hot swapping
Délka kabelu	50 cm
Maximální příkon	5 VDC USB

Podporovány pevné disky

Typ	2.5" HDD or SSD
Maximální tloušťka	9,5 mm
Kapacita	Až 3 TB
Rozhraní	SATA 3.0 zpětná kompatibilita se SATA 1 a 2

RO Ghid rapid de inițiere

Incintă hard disk pentru gaming GHDDE25300BK

Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: **ned.is/ghdde25300bk**

Utilizare preconizată

Nedis GHDDE25300BK este o incintă plug and play, care vă păstrează și vă protejează hard disk-ul intern sau unitatea SSD.
Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.
Produsul nu este destinat utilizării profesionale.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

1. Capac
2. Tavă pentru unitate
3. LED indicator
4. Port Micro-B 3.1
5. Cablu USB 3.1 la Micro-B 3.1
6. Sac pentru transport

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Nu folosiți un produs avariat.
- Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu expuneți produsul la apă, ploaie, umezeală sau umiditate puternică. Pot avea loc scurtcircuite.
- Nu lăsați obiecte metalice în interiorul produsului la instalarea unității hard.
- Nu deplasați produsul cu unitatea în interior în timpul funcționării.
- Nu amplasați obiecte grele pe partea superioară a produsului.
- Nu așezați acest produs aproape de o sursă de câmpuri magnetice puternice (de exemplu, un difuzor) sau dispozitive de înaltă tensiune.
- Înainte de a atinge componentele electronice, asigurați-vă că atingeți mai întâi un obiect metalic nevopsit, împământat pentru descărcarea electricității statice stocate în îmbrăcăminte sau corp.
- Evitați căldura și lumina directă a soarelui.
- Nu acoperiți orificiile din produs.
- Astfel s-ar putea produce supraîncălzirea unității.

Instalarea produsului (imagine B + C)

1. Glisați capacul A① de pe tava unității A②.
2. Conectați conectorul SATA al unității hard sau al unității SSD C① la conectorul corespunzător de pe tava pentru unitate.
3. Glisați A① înapoi pe A②.

Conectarea la un computer

1. Conectați cablul USB 3.1 la Micro-B 3.1 A⑤ în portul Micro-B 3.1 A④.
2. Conectați celălalt conector al cablului la un port USB al computerului.
3. Sistemul de operare detectează și setează automat noua unitate.

ⓘ LED-ul indicator se aprinde în timpul transferului de date.

Deconectarea incintei de la computer

1. Deconectați virtual unitatea din sistemul de operare.
2. Deconectați incinta de la computer.

Specificații

Produs	Incintă hard disk pentru gaming
Numărul articolului	GHDDE25300BK
Dimensiuni (L x l x h)	84 x 132 x 16 mm
Conexiune de date	USB 3.1 pentru transferul datelor până la 5 GB/s
Protocol	Plug and Play
	Schimbare la cald
Lungimea cablului	50 cm
Putere maximă de intrare	5 VDC USB

Unități hard acceptate

Tip	2.5" HDD or SSD
Grosime maximă	9,5 mm
Capacitate	Până la 3 TB
Interfață	SATA 3.0 retrocompatibilă cu SATA 1 și 2