

EW-7811UAC/EW-7811DAC

Gebruikershandleiding

08-2022 / V1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

530 Technology Drive Suite 100, Irvine, CA 92618, USA

Email: support@edimax.us


Inhoud

I.	<i>Productinformatie</i>	1
I-1.	Inhoud van de verpakking	1
I-2.	Hardware - Overzicht	1
I-3.	LED-status	2
I-4.	Ondersteunde systeem	2
II.	<i>Plug-and-Play installatie van Windows</i>	3
II-2.	Plug and Play	4
II-3.	Het Wi-Fi-netwerk selecteren en verbinden	4
III.	<i>Installatie van de driver van Windows</i>	7
III-1.	De USB-adapter insteken	7
III-2.	De driver downloaden en installeren	8
III-3.	Verbinden met een Wi-Fi-netwerk.....	11
IV.	<i>Installatie van de driver van macOS</i>	13
IV-1.	De USB-adapter insteken	13
IV-2.	De driver downloaden en installeren	14
IV-3.	Verbinden met een Wi-Fi-netwerk.....	19
V.	<i>Geavanceerde functies</i>	21
V-1.	Software WPS	21

V-2.	Hardware -WPS	22
VI.	<i>Veelgestelde vragen (FAQ)</i>	23
VII.	<i>Meer informatie</i>	23
VIII.	<i>Veiligheidsinstructies</i>	24
IX.	<i>Vereenvoudigde conformiteitsverklaring</i>	24

I. Productinformatie


I-1. Inhoud van de verpakking



USB-adapter



USB-adapter




USB cradle met kabel




Snelstartgids

I-2. Hardware - Overzicht

USB 2.0 - Type A Aansluiting




LED



WPS Button

USB 2.0 - Type A Aansluiting



LED



WPS Button

I-3. LED-status


LED-status	Beschrijving
Snel knipperend	Verbonden
Langzaam knipperend	Niet verbonden
Uit	Geen draadloze activiteit

I-4. Ondersteunde systeem

- Windows 7 / 8 .x / 10 / 11
- macOS 10.9 ~ 10.15
- Linux

*Extra versie-informatie kan op de website van EDIMAX worden aangekondigd.

II. Plug-and-Play installatie van Windows




II-1. De USB-adapter insteken


1. Steek de USB-adapter in de USB-poort en activeer vervolgens uw computer.



Ga altijd voorzichtig te werk bij het plaatsen van de USB-adapter.



II-2. Plug and Play

1. Het pictogram Netwerk  wordt in de hoek rechtsonder op de taakbalk van Windows weergegeven als de functie Plug-and-Play wordt ondersteund. (Als het pictogram Netwerk niet wordt weergegeven, verwijzen wij u naar VI. FAQ -> V1)



Merk op dat het pictogram Netwerk mogelijk anders kan zijn, dit is afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem.






Als uw besturingssysteem de USB-adapter niet herkent, dient u een extra driver op uw computer te installeren. Wij verwijzen u naar 'deel III'.





II-3. Het Wi-Fi-netwerk selecteren en verbinden

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk (SSID), klik op '**Connect**' (**Verbinden**) en voer het wachtwoord in indien dit is vereist.




1. Gebruikers van Windows 11 moeten op het pictogram Netwerk  klikken en vervolgens op het pictogram met de pijl naar rechts  om het bestaande Wi-Fi-netwerk (SSID) weer te geven, waarna u het netwerk kunt selecteren waarmee u een verbinding wilt maken. Ga naar stap 3 als een wachtwoord is vereist.



2. Gebruikers van Windows 10 moeten op het pictogram Netwerk  klikken om het bestaande Wi-Fi-netwerk (SSID) weer te geven, waarna u het netwerk kunt selecteren waarmee u een verbinding wilt maken.



3. Voer het wachtwoord in als dit is vereist.



4. Bouw de Wi-Fi-verbinding op en als u in de hoek rechtsonder op de taalkbalk van Windows het pictogram Wi-Fi ziet, hebt u toegang tot het internet.



III. Installatie van de driver van Windows




III-1. De USB-adapter insteken

1. Steek de USB-adapter in een USB-poort en activeer vervolgens uw computer.



Ga altijd voorzichtig te werk bij het plaatsen van de USB-adapter.



III-2. De driver downloaden en installeren

1. U kunt de driver downloaden op de website van Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Als uw computer geen directe verbinding met het internet heeft, gebruik in plaats daarvan dan een apparaat dat toegang heeft tot het internet.

2. Voer het modelnummer in en druk op  om door te gaan.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

How do I find the model number?

3. Klik op het modelnummer.

1.




Products > Home > Wireless Adapters > AC600 Dual-Band > **EW-7811UAC**

EW-7811UAC

AC600 Wi-Fi Dual-Band High Gain USB Adapter



Controleer of het modelnummer overeenkomt met uw USB-adapter.

4. Blader omlaag op de pagina van de website en selecteer de juiste versie van het besturingssysteem. Verplaats de cursor naar het 'Download icon'  (pictogram Downloaden) en sla de driver op de desktopcomputer op, of op een locatie van uw voorkeur.




Controleer of u de juiste versie download.

Title	File Type	File Size	
EW-7811UTC DAC UAC USC Windows Driver Support OS: Windows 7/8/8.1/10 WPA3 SAE is only supported in Win10 version 1903 Update or later by the beta version driver. (Version : 1.0.3.6) 2022-04-06	ZIP	54.16 MB	
Support OS: Linux Support Kernel : Fedora (3.11~5.11) ; ubuntu(4.15.0~5.11) (only support Fedora & Ubuntu) WPA3 SAE is only supported in Linux. (Version : 1.0.3.4) 2021-09-16	ZIP	3.24 MB	
Support OS: Linux Support Kernel : 2.6.18~5.8 (only support Fedora & Ubuntu) WPA3 SAE is only supported in Linux. (Version : 1.0.3.3) 2021-06-16	ZIP	37.39 MB	
EW-7811UTC DAC UAC Mac Driver Support OS : Mac 10.15 WPA3 SAE is only supported in Mac. (Version : 1.0.2.3) 2021-05-10	ZIP	9.56 MB	
Support OS: Linux Support Kernel : 2.6.18~5.0 (only support Fedora & Ubuntu) (Version : 1.0.2.8) 2020-10-23	ZIP	2.77 MB	
Support OS: MAC 10.9~10.14 Languages: English (Version : 1.0.1.8) 2019-12-27	ZIP	5.99 MB	




Kopieer de driver eerst naar de USB flash drive first als u de driver op een ander apparaat met een internetverbinding hebt gedownload. Steek daarna de USB flash drive in de computer waarop u de Wi-Fi USB-adapter gaat gebruiken.


5. Verplaats de cursor naar de driver en pak het bestand uit. Zodra het volledig is uitgepakt, gaat u naar de map en klikt u op 'Setup.exe' om door te gaan.



6. Zodra het installatieproces start, klikt u op **'Next' (Volgende)** om door te gaan.




7. Als de installatie is voltooid, wordt u gevraagd of u uw computer direct opnieuw op wilt starten of dit later wilt doen. Selecteer **'Yes' (Ja)** en klik op **'Finish' (Voltooien)** om door te gaan.



8. Zorg ervoor dat u de computer opnieuw opstart, voordat u de volgende stap gaat uitvoeren.



III-3. Verbinden met een Wi-Fi-netwerk


1. Nadat u uw computer opnieuw hebt ingeschakeld, wordt het pictogram Netwerk  in de hoek rechtsonder op de taakbalk van Windows weergegeven. (Zie VI. FAQ -> V2)




Merk op dat het pictogram Netwerk mogelijk anders kan zijn, dit is afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem.




2. Gebruikers van Windows 11 moeten op het pictogram Netwerk  klikken om het bestaande Wi-Fi-netwerk (SSID)  weer te geven, waarna u het netwerk kunt selecteren waarmee u een verbinding wilt maken. Ga naar stap 4 als een wachtwoord is vereist.



3. Gebruikers van Windows 10 moeten op het pictogram Netwerk  klikken om het bestaande Wi-Fi-netwerk (SSID) weer te geven, waarna u het netwerk kunt selecteren waarmee u een verbinding wilt maken.



4. Voer het wachtwoord in als dit is vereist.



5. Bouw de Wi-Fi-verbinding op en als u in de hoek rechtsonder op de taalkbalk van Windows het pictogram Wi-Fi ziet, hebt u toegang tot het internet.



IV. Installatie van de driver van macOS




IV-1. De USB-adapter insteken

1. Steek de USB-adapter in de USB-poort en activeer vervolgens uw computer.



Ga altijd voorzichtig te werk bij het plaatsen van de USB-adapter.



IV-2. De driver downloaden en installeren

1. U kunt de driver downloaden op de website van Edimax.

<https://www.edimax.com/download>



Als uw MAC geen directe verbinding met het internet heeft, verzoeken wij u om in plaats daarvan een apparaat te gebruiken dat toegang heeft tot het internet.

2. Voer het modelnummer in en druk op  om door te gaan.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

How do I find the model number?

3. Klik op het modelnummer.

1.




Products > Home > Wireless Adapters > AC600 Dual-Band > **EW-7811UAC**

EW-7811UAC

AC600 Wi-Fi Dual-Band High Gain USB Adapter



Controleer of het modelnummer overeenkomt met uw USB-adapter.


4. Blader omlaag op de pagina van de website en selecteer de juiste versie van het besturingssysteem. Verplaats de cursor naar het '**Download icon**'  (pictogram Downloaden) en sla de driver op de desktopcomputer op, of op een locatie van uw voorkeur.




Controleer of u het juiste bestand selecteert voor uw Mac OS-versie. Om te controleren welke versie van Mac OS u heeft, klikt u op het Apple logo in de linkerhoek van uw bureaublad en gaat u naar 'About this Mac' (Over deze Mac).

Title	File Type	File Size	
EW-7811UTC DAC UAC USC Windows Driver Support OS:Windows 7/8/8.1/10 WPA3 SAE is only supported in Win10 version 1903 Update or later by the beta version driver. (Version : 1.0.3.6) 2022-04-06	ZIP	54.16 MB	
Support OS:Linux Support Kernel : Fedora (3.11~5.11) ; ubuntu(4.15.0~5.11) (only support Fedora & Ubuntu) WPA3 SAE is only supported in Linux. (Version : 1.0.3.4) 2021-09-16	ZIP	3.24 MB	
Support OS:Linux Support Kernel : 2.6.18~5.8 (only support Fedora & Ubuntu) WPA3 SAE is only supported in Linux. (Version : 1.0.3.3) 2021-06-16	ZIP	37.39 MB	
EW-7811UTC DAC UAC Mac Driver Support OS : Mac 10.15 WPA3 SAE is only supported in Mac. (Version : 1.0.2.3) 2021-05-10	ZIP	9.56 MB	
Support OS:Linux Support Kernel : 2.6.18~5.0(only support Fedora & Ubuntu) (Version : 1.0.2.8) 2020-10-23	ZIP	2.77 MB	
Support OS:MAC 10.9~10.14 Languages:English (Version : 1.0.1.8) 2019-12-27	ZIP	5.99 MB	

5. Klik op '**Download Linked File As...**' (Download Gekoppelde bestand als), selecteer '**Desktop**' en klik op '**Save**' (Opslaan) om de driver op de desktop computer op te slaan.



6. Verplaats de cursor naar het bestand dat u hebt gedownload en dubbelklik op het bestand om het uit te pakken.




Kopieer de driver eerst naar de USB-adapter als u de driver op een ander apparaat met een internetverbinding hebt gedownload. Steek daarna de USB flash drive in de computer waarop u de Wi-Fi USB-adapter gaat gebruiken.


7. Zodra de driver is uitgepakt, ziet u een nieuwe map.




8. Ga naar de map en klik op 'Install.pkg' (Pakket installeren) om door te gaan.




9. Klik op 'Continue' (Verder gaan) om de installatieprocedures te starten.




10. Het scherm geeft belangrijke informatie weer, lees dit zorgvuldig door a.u.b. Klik op **'Continue' (Verder gaan)** wanneer u gereed bent.




11. Om de softwarelicentie te lezen, klikt u op **'Read Licence' (Lees licentie)**, vervolgens klikt u op **'Agree' (Akkoord)** om te bevestigen dat u akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt pas verder gaan met het installeren van de software als u akkoord bent met de voorwaarden.




12. Zodra de informatie over de schijfruimte wordt weergegeven klikt u op **'Install' (Installeren)** om door te gaan.




13. Klik op **'Continue Installation'** (Verder gaan met de installatie) om de driver te installeren.




14. Voer de **'Username'** (Gebruikersnaam) en het **'Password'** (Wachtwoord) van de systeembeheer in en klik op **'Install Software'** (Software installeren).





15. De installatie kan enkele minuten in beslag nemen. Zodra de installatie is voltooid, klikt u op **'Restart'** (Opnieuw opstarten) om uw computer opnieuw op te starten.



IV-3. Verbinden met een Wi-Fi-netwerk


1. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, ziet u rechtsboven op de taakbalk het pictogram Wi-Fi USB-adapter . Klik op het pictogram en klik vervolgens op 'Turn USB-WiFi On' (USB-Wi-Fi inschakelen) om de adapter te activeren.



2. Nadat u de USB Wi-Fi, hebt ingeschakeld, klikt u op het pictogram Wi-Fi USB-adapter  en selecteert u 'Join Other Network'. (Aansluiten bij ander netwerk).



3. Selecteer uw Wi-Fi-netwerk (SSID) en voer het wachtwoord in indien dit is vereist.



4. Bouw een verbinding op die u in staat stelt om toegang te krijgen tot het internet. U kunt dit doen zodra u het pictogram rechtsboven op de taakbalk ziet.



V. Geavanceerde functies


WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een eenvoudige, alternatieve manier om een verbinding tot stand te brengen tussen voor WPS geschikte apparaten, als de Wi-Fi-adapter op een Windows-computer wordt gebruikt. Wanneer WPS op de juiste manier voor twee voor WPS geschikte apparaten wordt geactiveerd, maken ze automatisch verbinding met elkaar zonder dat een wachtwoord is vereist.

V-1. Software WPS

1. Om WPS te ondersteunen is de installatie van de driver een voorwaarde. Zie **deel III** voor het eerst installeren van de driver.
2. Op uw Wi-Fi-router of -toegangspunt, drukt u op de WPS-knop voor de juiste tijdsduur voor het activeren van WPS.



Wij verzoeken u om de instructies van uw Wi-Fi-router of -toegangspunt te lezen, zodat u de WPS op de juiste manier kunt activeren.




3. Over de USB-adapter. Zie **deel III-2** en negeer 'Enter Password' (Wachtwoord invoeren) als de procedures correct zijn.
4. Het proces neemt enige tijd in beslag om een verbinding op te bouwen. Zodra het voltooid is, hebt u direct toegang tot het internet.

V-2. Hardware -WPS



1. Om WPS te ondersteunen is de installatie van de driver een voorwaarde. Zie **deel III** voor het eerst installeren van de driver.

2. Op uw Wi-Fi-router of -toegangspunt, drukt u op de WPS-knop voor de juiste tijdsduur voor het activeren van WPS.



Wij verzoeken u om de instructies van uw Wi-Fi-router of -toegangspunt te lezen, zodat u de WPS op de juiste manier kunt activeren.

3. Over de USB-adapter. Activeer de WPS-functie direct door op de 'WPS'-knop te drukken en deze gedurende korte tijd ingedrukt houden.



4. Het proces neemt enige tijd in beslag om een verbinding op te bouwen. Zodra het voltooid is, hebt u direct toegang tot het internet.

VI. Veelgestelde vragen (FAQ)

Q1. Waarom wordt het pictogram Netwerk niet op de taakbalk van Windows weergegeven?

- A. Op dit apparaat ondersteunt uw computer Plug-and-Play niet. Ga naar deel III-2 om de driver te downloaden en te installeren en probeer het nogmaals.

Q2. Waarom wordt het pictogram Netwerk niet op de taakbalk van Windows weergegeven, nadat de driver werd geïnstalleerd?

- A. Voor Windows 7, druk met de rechtermuisknop op de taakbalk op **'Date and Time' (Datum en tijd)** en selecteer **'Properties' (Eigenschappen)**. Zoek het systeemitem **'Network' (Netwerk)** en stel de functies in op **'On' (Aan)**. Vervolgens wordt het pictogram Netwerk op de taakbalk van Windows weergegeven.

VII. Meer informatie

Ga voor meer informatie naar onze website. Gebruik hiervoor de volgende URL of scan de QR-code:

<https://www.edimax.com/download>




Zoek het modelnummer om naar de betreffende pagina te gaan.

Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

*Feel free to contact us anytime if you need help or if you can't find your product.

A screenshot of a web interface showing a search box with the placeholder text 'Model no.' and a magnifying glass icon. Below the search box is a link that says 'How do I find the model number?'. The entire search area is highlighted with a red rectangular border.

VIII. Veiligheidsinstructies

De volgende algemene veiligheidsrichtlijnen worden voor uw eigen veiligheid aangeboden en om uw product tegen mogelijke schade te beveiligen. Vergeet niet om voor meer informatie, de gebruiksinstructies van het product te raadplegen.

- Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Statische elektriciteit kan schadelijk zijn voor elektronische componenten. Eerst uw lichaam ontladen van statische elektriciteit (d.w.z. geaard blank metaal aanraken) voordat u het product aanraakt.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderneem geen enkele poging om het product te onderhouden en haal het product nooit uit elkaar.
- Mors geen voedsel of vloeistoffen op uw product en duw nooit voorwerpen in de openingen van uw product.
- Gebruik dit product niet in de omgeving van water, in gebieden met een hoog vochtigheidsgehalte of daar waar condensatie een risico is.
- Houd het product uit de buurt van radiatoren en andere warmtebronnen.
- Dit apparaat is niet ontwikkeld om door kinderen gebruikt te worden.
- Voorafgaand aan het reinigen, altijd de stekker uit het stopcontact halen. Voor de reiniging dient uitsluitend een pluisvrije doek gebruikt te worden.

IX. Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Edimax Technology dat de radio-apparatuur type, Wi-Fi USB Adapter in overeenstemming is met de Richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres beschikbaar:

<https://www.edimax.com/download/doc>



COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK	UK(NI)

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5cm during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2400-2483.5	17.75 dBm
5150-5250	19.68 dBm

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **11ac Wireless Dual-Band USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	BG	CZ	DK	DE
EE	IE	EL	ES	FR	HR
IT	CY	LV	LT		
LU	HU	MT	NL	PL	PT
RO	SI	SK	FI		
SE	UK	UK(NI)	TR	IS	LI
NO	CH	RU	UA		



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 11ac Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7811UAC/EW-7811DAC


The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B
 EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director



Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the United Kingdom Radio Equipment directives.

Equipment: 11ac Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7811UAC/EW-7811DAC

The following European standards for essential requirements have been followed:


Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

Spectrum : EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Class B
 EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Eindhoven

Signature: 

Printed Name: David Huang

Title: Director

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan

Date & Place of Issue: 31/August/2022, Taipei

Signature: 

Printed Name: Hunter Chen

Title: Director

