





CONNECTION & OPERATION**Transmitter box (TX)****Receiver box (RX)**


Front



Front



Back



Back

**Connection**

Step 1: Use an HDMI™ Cable to connect the HDMI IN transmitter port to a source device, e.g. a satellite receiver, CATV STB, Blu-ray player or game console. To view the same TV programme on two TVs, also connect an HDMI™ Cable to the HDMI OUT transmitter port and to the second (HDTV) screen.


Step 2: Use an HDMI™ Cable to connect the HDMI OUT receiver port to a screen (HDTV, projector etc.).

Step 3: Connect the IR emitter to the transmitter. Place the emitter probe in front of the IR receiver of the source device. Connect the IR receiver to the receiver. Place the receiver probe in front of it.

Step 4: Connect a DC 5 V/1 A power adapter to the Micro USB port of the transmitter.

Step 5: Connect another DC 5 V/1 A power adapter to the Micro USB port of the receiver. Connection should now be established.

Step 6: If the screen does not show any images, first pair the transmitter box (TX) and receiver box (RX) (press the PAIRING key of the RX and then press the PAIRING key of the TX).



Operation

A. Installation

1. Make sure your input AC voltage is compatible with the adapter specifications.
2. Only use the power adapter which is provided with the KN-WLHDMI20. If you use your own adapter, make sure the power output is DC 5 V, 1 A, centre positive.
3. With a direct line of sight, the maximum range of the A/V signal transmission can reach up to 300 feet. This distance, however, is limited by obstacles or walls placed between the transmitter box and receiver box (the optimum indoor range is less than 100 metres).
4. To ensure a good infrared remote control operation, aim your remote control at the IR probe of the KN-WLHDMI20 and press the buttons firmly (with some remote controls it may be necessary to press and hold each button for approx. 1 second). The working angle of the IR probe is +/- 15°.
5. The distance between the remote control and the receiver should be between 0.3 metres and 5 metres (working angle +/- 15°).

B. TX & RX pairing mode

Press the MODE key on the RX.

1. "Connection" is displayed onscreen.
2. Press the MODE key on the TX.
3. Wait for auto connection.

C. IR extending function

1. Connect the IR emitter probe to the TX.
2. Connect the IR receiver probe to the RX.
3. You can now operate the source device with a remote control.

Warning: In order to avoid overheating, do not cover the transmitter or the receiver.

NOTICE


- Manufacturer reserves the right to make changes in the hardware, packaging and any accompanying documentation without prior written notice.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- KN-WLHDMI20 incorporates HDMI™ technology.

TROUBLESHOOTING


1. If the screen remains blank:
 - Make sure that the direct connection from the source device to the sink device works properly.
 - Check if all connectors are properly connected; check if all cables support the transmission speed. High Speed HDMI™ Cables are recommended.
 - Disconnect the power cable to restart KN-WLHDMI20.
2. If there is no sound:
 - Try to adjust the volume of your TV.
 - Check the cable connection to see if it is properly connected.
 - Check the cable to see if it only supports video transmission (DVI) or if it is damaged.
 - HDCP may not pair successfully at the first attempt; please disconnect the power cable to restart the KN-WLHDMI20.
3. If there is no 3D effect:
 - Make sure the 3D function on the 3D TV (or DLP projector) is activated (set to AUTO or 3D ON).
 - Make sure the 3D function on the 3D source device is activated (set to AUTO or 3D ON).
 - Make sure the power of the shutter glasses is switched on.
 - Check if the power cable of the KN-WLHDMI20 is connected properly.
 - If the 3D HDTV requires active shutter glasses for 3D viewing, make sure the pair of active shutter glasses you use are compatible with the 3D TV.
 - If the 3D HDTV requires passive shutter glasses for 3D viewing, make sure the pair of passive shutter glasses you use are compatible with the 3D TV.
4. If the image is unstable, or a snowy noise pattern shows onscreen:
 - Keep the KN-WLHDMI20 away from any possible sources of interference, such as Wi-Fi routers, microwaves, air conditioners etc.
 - The wireless transmission distance may be too far or blocked by a wall or other objects. Place the KN-WLHDMI20 at a location which allows for a clear signal reception.
 - Change the direction of the TX and RX to enable a better reception.
5. If the wireless connection fails:
 - Please make sure the power of the source device is switched on.
 - Disconnect the power cable to restart the KN-WLHDMI20.
6. If the IR extending function is not working:
 - Check if the IR emitter is connected to the KN-WLHDMI20 transmitter and place the emitter probe in front of the IR receiver of the source device.
 - The IR extending function of KN-WLHDMI20 works with 30 ~ 60 kHz IR remote control systems. If the IR remote control system works with different frequencies or the IR signal pulse is too short the IR extending function is not compatible.

ANSCHLUSS UND BETRIEB


Übertragungs-Box (TX)



Vorderseite



Rückseite



Anschluss

Schritt 1: Verwenden Sie ein HDMI™-Kabel, um den HDMI-Eingang des Übertragungsgeräts mit einem Quellgerät zu verbinden, beispielsweise einen Satelliten-Receiver, CATV STB, Blu-ray-Player oder eine Spielekonsole. Schließen Sie ein HDMI™-Kabel an den HDMI-Ausgangsanschluss des Übertragungsgeräts und an einen zweiten (HDTV-) Bildschirm an, um das gleiche Bild auf zwei Bildschirmen zu sehen.



Schritt 2: Verwenden Sie ein HDMI™-Kabel, um den HDMI-Ausgangsanschluss des Empfängers an einen Bildschirm anzuschließen (HDTV, Beamer usw.).

Schritt 3: Schließen Sie den Infrarot-Sender an das Übertragungsgerät an. Platzieren Sie die Sendersonde vor dem Infrarot-Empfänger des Quellgeräts. Schließen Sie den Infrarot-Empfänger an den Empfänger an. Platzieren Sie die Empfängersonde davor.

Schritt 4: Schließen Sie ein 5-V-(DC)-1-A-Netzteil an den Micro-USB-Anschluss des Übertragungsgeräts an.

Schritt 5: Schließen Sie ein weiteres 5-V-(DC)-1-A-Netzteil an den Micro-USB-Anschluss des Empfängers an. Die Verbindung sollte nun hergestellt sein.

Schritt 6: Falls kein Bild zu sehen ist, erst die Übertragungs-Box (TX) und die Empfänger-Box (RX) koppeln (drücken Sie auf die PAIRING-Taste des RX und anschließend auf die PAIRING-Taste des TX).



Betrieb

A. Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die AC-Eingangsspannung den Spezifikationen auf dem Adapter entspricht.
2. Verwenden Sie nur das mit Ihrem KN-WLHDMI20 mitgelieferte Netzteil. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsleistung wie folgt eingestellt ist: 5 V (DC), 1 A, Polarität positiv zentral.
3. Bei ungehindertem Signalweg beträgt die maximale A/V-Signal-Übertragungsreichweite bis zu 300 Fuß. Diese Entfernung wird jedoch durch Hindernisse zwischen der Übertragungs- und Empfänger-Box, wie beispielsweise Wände, verhindert (die optimale Entfernung für den Innenraum liegt unter 100 Metern).
4. Richten Sie Ihre Fernbedienung auf die Infrarot-Sonde Ihres KN-WLHDMI20 und drücken Sie fest auf die Tasten (bei manchen Fernbedienungen muss die Taste ca. eine Sekunde lang gehalten werden), um eine optimale Infrarot-Übertragung zu gewährleisten. Der Strahlwinkel der Infrarot-Sonde beträgt +/-15°.
5. Die Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger sollte zwischen 0,3 und 5 Metern liegen (Strahlwinkel +/-15°).

B. TX- und RX-Kopplungsmodus

Drücken Sie die MODE-Taste des RX.

1. Auf dem Bildschirm erscheint „Verbindung“.
2. Drücken Sie die MODE-Taste des TX.
3. Warten Sie auf die automatische Verbindung.

C. Infrarot-Erweiterungsfunktion

1. Verbinden Sie den Infrarot-Sender mit dem TX.
2. Verbinden Sie die Infrarot-Empfängersonde mit dem RX.
3. Sie können das Quellgerät jetzt mit einer Fernbedienung nutzen.

Achtung: Decken Sie weder die Übertragungs- noch die Empfängereinheit ab, da dies zu Überhitzung führen kann.

HINWEIS

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Hardware, Verpackung und jeglichen Unterlagen ohne vorherige schriftliche Mitteilung vorzunehmen.
- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
- KN-WLHDMI20 nutzt HDMI™-Technologie.

FEHLERBEHEBUNG

1. Wenn der Bildschirm leer bleibt:
 - Sicherstellen, dass die direkte Verbindung zwischen dem Quellgerät und dem angeschlossenen Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
 - Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse fest sitzen und die Kabel die Übertragungsgeschwindigkeit unterstützen. Es werden Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Kabel empfohlen.
 - Trennen Sie das Netzkabel, um KN-WLHDMI20 neu zu starten.
2. Wenn kein Ton zu hören ist:
 - Versuchen Sie, die Lautstärke Ihres TV-Geräts anzupassen.
 - Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt angeschlossen ist.
 - Überprüfen Sie, ob das Kabel nur Videoübertragung (DVI) unterstützt bzw. beschädigt ist.
 - Das Koppeln mit HDCP funktioniert möglicherweise nicht gleich beim ersten Versuch. Trennen Sie das Netzkabel, um Ihr KN-WLHDMI20 neu zu starten.
3. Wenn kein 3D-Effekt zu sehen ist:
 - Sicherstellen, dass die 3D-Funktion des 3D-TV-Geräts (bzw. DLP-Projektors) aktiviert ist (AUTO oder 3D ON).
 - Sicherstellen, dass die 3D-Funktion des 3D-Quellgeräts aktiviert ist (AUTO oder 3D ON).
 - Sicherstellen, dass die Brille eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie, ob das Kabel des KN-WLHDMI20 korrekt angeschlossen ist.
 - Falls für das 3D-HDTV-Gerät zur Nutzung der 3D-Funktion aktive 3D-Brillen erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die aktive Brille mit Ihrem 3D-TV-Gerät kompatibel ist.
 - Falls für das 3D-HDTV-Gerät zur Nutzung der 3D-Funktion passive 3D-Brillen erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die passive Brille mit Ihrem 3D-TV-Gerät kompatibel ist.
4. Falls das Bild instabil ist bzw. ein Bildrauschen zu sehen ist:
 - Halten Sie Ihr KN-WLHDMI20 von möglichen Störquellen fern, beispielsweise WLAN-Router, Mikrowellen und Klimaanlagen.
 - Die drahtlose Übertragung wird verhindert, da die Geräte möglicherweise zu weit voneinander entfernt sind oder eine Wand bzw. ein anderes Objekt das Signal blockiert. Stellen Sie Ihr KN-WLHDMI20 auf einem Platz auf, an dem das Signal nicht gestört wird.
 - Passen Sie die TX- und RX-Ausrichtung für besseren Empfang an.
5. Wenn die Drahtlosverbindung fehlschlägt:
 - Stellen Sie sicher, dass das Quellgerät eingeschaltet ist.
 - Trennen Sie das Netzkabel, um Ihr KN-WLHDMI20 neu zu starten.
6. Wenn die Infrarot-Erweiterung nicht funktioniert:
 - Überprüfen Sie, ob der Infrarot-Sender mit Ihrem KN-WLHDMI20-Übertragungsgerät verbunden ist, und stellen Sie die Sendersonde vor dem Infrarot-Empfänger des Quellgeräts auf.
 - Die Infrarot-Erweiterung des KN-WLHDMI20 kann mit Infrarot-Fernbedienungssystemen mit einer Frequenz von 30 ~ 60 kHz verwendet werden. Falls das Infrarot-Fernbedienungssystem auf anderen Frequenzen sendet bzw. der Infrarot-Impuls zu kurz ist, ist die Infrarot-Erweiterungsfunktion nicht kompatibel.

BRANCHEMENT & FONCTIONNEMENT

Boîtier émetteur (TX)


PARTIE SUPÉRIEURE



Avant



Arrière

**Branchement**

Étape 1 : utilisez un câble HDMI™ pour connecter le port HDMI IN de l'émetteur à un circuit source, par exemple, un récepteur satellite, un CATV STB, un lecteur Blu-ray ou une console de jeux. Pour visionner le même programme TV sur deux télévisions, connectez également un câble HDMI™ au port HDMI OUT de l'émetteur et au deuxième écran (HDTV).


Étape 2 : utilisez un câble HDMI™ pour connecter le port HDMI OUT du récepteur à l'écran (HDTV, projecteur, etc.).

Étape 3 : connectez l'émetteur IR à l'émetteur. Placez la sonde de l'émetteur devant le récepteur IR du circuit source. Connectez le récepteur IR au récepteur. Placez la sonde du récepteur devant celui-ci.

Étape 4 : connectez un adaptateur d'alimentation 5 V/1 A CC au port micro USB de l'émetteur.

Étape 5 : connectez un autre adaptateur d'alimentation 5 V/1 A CC au port micro USB du récepteur. La connexion doit maintenant être établie.

Étape 6 : si l'écran n'affiche aucune image, couplez d'abord le boîtier émetteur (TX) et le boîtier récepteur (RX) (appuyez sur la touche PAIRING du RX, puis appuyez sur la touche PAIRING du TX).



Fonctionnement

A. Installation

1. Veillez à ce que votre tension c.a. en entrée soit compatible avec les spécifications de l'adaptateur.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation qui est fourni avec le KN-WLHDMI20. Si vous utilisez votre propre adaptateur, veillez à ce que la puissance de sortie soit égale à 5 V, 1 A CC, centre positif.
3. Avec une visibilité directe sans obstacle, la portée maximum de la transmission du signal A/V peut atteindre jusqu'à 300 pieds. Cependant, cette distance est limitée par des obstacles ou des murs placés entre le boîtier émetteur et le boîtier récepteur (la portée intérieure optimale est inférieure à 100 mètres).
4. Pour assurer un bon fonctionnement de la télécommande infrarouge, pointez votre télécommande vers la sonde IR du KN-WLHDMI20 et appuyez fermement sur les touches (avec certaines télécommandes, il peut être nécessaire de maintenir enfoncée chaque touche pendant environ 1 seconde). L'angle de fonctionnement de la sonde IR est de +/- 15°.
5. La distance entre la télécommande et le récepteur doit être comprise entre 0,3 mètres et 5 mètres (angle de fonctionnement de +/- 15°).

B. Mode de couplage TX et RX

Press the MODE key on the RX.

1. « Connexion » s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche MODE du TX.
3. Attendez la connexion automatique.

C. Fonction d'extension IR

1. Connectez la sonde IR de l'émetteur au TX.
2. Connectez la sonde IR du récepteur au RX.
3. Vous pouvez maintenant faire fonctionner le circuit source avec une télécommande

Avertissement : afin d'éviter les surchauffes, ne pas couvrir l'émetteur ou le récepteur.

REMARQUE

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au matériel, à l'emballage et à la documentation sans préavis écrit.
- Les termes HDMI et Interface Multimédia Haute Définition HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le KN-WLHDMI20 intègre la technologie HDMI™.

DÉPANNAGE

1. Si l'écran reste vierge :
 - Veillez à ce que la connexion directe entre le circuit source et le circuit récepteur fonctionne correctement.
 - Vérifiez si tous les connecteurs sont correctement branchés ; vérifiez si tous les câbles prennent en charge la vitesse de transmission. L'utilisation de câbles HDMI™ haute vitesse est recommandée.
 - Débranchez le câble d'alimentation pour redémarrer le KN-WLHDMI20.
2. S'il n'y a aucun son :
 - Essayez de régler le volume de votre télévision.
 - Vérifiez la connexion du câble pour voir s'il est bien branché.
 - Vérifiez le câble pour voir s'il ne prend en charge que la transmission vidéo (DVI) ou s'il est endommagé.
 - Le HDCP peut ne pas se coupler avec succès lors de la première tentative ; veuillez débrancher le câble d'alimentation pour redémarrer le KN-WLHDMI20.
3. S'il n'y a aucun effet 3D :
 - Veillez à ce que la fonction 3D de la télévision 3D (ou du projecteur DLP) soit activée (réglée sur AUTO ou 3D ON).
 - Veillez à ce que la fonction 3D du circuit source 3D soit activée (réglée sur AUTO ou 3D ON).
 - Veillez à ce que les lunettes shutter soient sous tension.
 - Vérifiez si le câble d'alimentation du KN-WLHDMI20 est correctement branché.
 - Si la télévision HD en 3D nécessite d'avoir des lunettes active shutter pour la vision 3D, veillez à ce que la paire de lunettes active shutter que vous utilisez soit compatible avec la télévision en 3D.
 - Si la télévision HD en 3D nécessite d'avoir des lunettes passive shutter pour la vision 3D, veillez à ce que la paire de lunettes passive shutter que vous utilisez soit compatible avec la télévision en 3D.
4. Si l'image est instable ou si un motif de bruit de neige s'affiche à l'écran :
 - Maintenez le KN-WLHDMI20 loin de toutes les sources d'interférences potentielles, comme les routeurs Wi-Fi, les fours à micro-ondes, les systèmes de climatisation, etc.
 - La distance de transmission sans fil peut être trop éloignée ou être bloquée par un mur ou d'autres objets. Placez le KN-WLHDMI20 à un endroit qui permet d'avoir une réception claire du signal.
 - Modifiez l'orientation du TX et du RX pour permettre une meilleure réception.
5. Si la connexion sans fil échoue :
 - Merci de vérifier que l'alimentation du circuit source est allumée.
 - Débranchez le câble d'alimentation pour redémarrer le KN-WLHDMI20.
6. Si la fonction étendue IR ne fonctionne pas :
 - Vérifiez si l'émetteur IR est raccordé à l'émetteur du KN-WLHDMI20 et placez la sonde de l'émetteur devant le récepteur IR du circuit source.
 - La fonction étendue IR du KN-WLHDMI20 fonctionne avec des systèmes de télécommande IR 30 ~ 60 kHz. Si le système de télécommande IR fonctionne avec différentes fréquences ou si l'impulsion du signal IR est trop courte, la fonction IR étendue n'est pas compatible.

VERBINDING & BEDIENING

Zender (TX)

BOVENKANT

**Ontvanger (RX)**

BOVENKANT




Voorkant



Voorkant



Achterkant



Achterkant

**Verbinden**

Step 1: Gebruik een HDMI™-kabel om de HDMI IN-zendpoort te verbinden met een bronapparaat, bijv. een satellietontvanger, CATV STB, Blu-ray-speler of spelcomputer. Om hetzelfde TV-programma op twee TVs te bekijken, verbindt u tevens een HDMI™-kabel met de HDMI OUT-zendpoort en met het tweede (HDTV-) scherm.


Step 2: Gebruik een HDMI™-kabel om de HDMI OUT-zendpoort te verbinden met een scherm (HDTV, projector etc.).

Step 3: Verbind de IR-zender met de zender (TX). Plaats de sonde van de zender voor de IR-ontvanger van het bronapparaat. Verbind de IR-ontvanger met de ontvanger (RX). Plaats de sonde van de ontvanger ervoor.

Step 4: Verbind een stroomadapter van DC 5 V/1 A met de Micro-USB-poort van de zender.

Step 5: Verbind nog een stroomadapter van DC 5 V/1 A met de Micro-USB-poort van de ontvanger. De verbinding dient nu tot stand te komen.

Step 6: Als het scherm geen beeld weergeeft, koppel dan eerst de zender (TX) met de ontvanger (RX). (Druk de PAIRING-knop in op de RX en druk vervolgens op de PAIRING-knop van de TX.)



Bediening

A. Installatie

1. Controleer of uw AC-ingangsvoltage geschikt is voor de specificaties van de adapter.
2. Gebruik alleen de stroomadapter die bij de KN-WLHDMI20 geleverd wordt. Als u uw eigen adapter gebruikt, wees er dan zeker van dat de stroomuitgang DC 5 V, 1 A, centrum positief is.
3. Bij een directe gezichtslijn is het bereik van het AV-signal maximaal 100 meter. Deze afstand wordt echter verkleind door obstakels of muren die zich tussen de zender en ontvanger bevinden (het optimale bereik binnen is minder dan 100 meter).
4. Om een goede infraroodwerking van de afstandsbediening te garanderen, richt u de afstandsbediening op de IR-sonde van de KN-WLHDMI20 en drukt u de knoppen stevig in (bij sommige afstandsbedieningen kan het nodig zijn om iedere knop ca. 1 seconde ingedrukt te houden). De bedrijfshoek van de IR-sonde is +/- 15°.
5. De afstand tussen de afstandsbediening en de ontvanger dient tussen de 0,3 meter en 5 meter te zijn (bedrijfshoek +/- 15°).

B. TX & RX koppelen

Druk de MODE-knop in op de RX.

1. Het woord "Connection" verschijnt nu op het scherm.
2. Druk de MODE-knop in op de TX.
3. Wacht op automatische verbinding.

C. IR-verlengfunctie

1. Verbind de sonde van de IR-zender met de TX.
2. Verbind de sonde van de IR-ontvanger met de RX.
3. U kunt nu het bronapparaat besturen met een afstandsbediening.

Waarschuwing: Om oververhitting te voorkomen, mogen de zender en de ontvanger nooit bedekt zijn

NOTICE

- De fabrikant behoudt zich het recht voor om de producten, verpakking en andere meegeleverde documentatie te wijzigen zonder dit vooraf schriftelijke mede te delen
- De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- In dit product is HDMI™-technologie verwerkt.


CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO

Trasmettitore (TX)


LATO SUPERIORE



Lato anteriore



Lato posteriore


Connessione

Passaggio 1: utilizzare un cavo HDMI™ per collegare la porta HDMI IN del trasmettitore a un dispositivo fonte, ad esempio un ricevitore satellitare, un set-top-box CATV, un lettore Blu-ray o una console di gioco. Per visualizzare lo stesso programma TV su due TV, collegare anche un cavo HDMI™ alla porta HDMI OUT del trasmettitore e al secondo schermo (HDTV).

Passaggio 2: utilizzare un cavo HDMI™ per collegare la porta HDMI OUT del ricevitore a uno schermo (HDTV, proiettore, ecc.).

Passaggio 3: collegare l'emettitore IR al trasmettitore. Posizionare la sonda dell'emettitore davanti al ricevitore IR del dispositivo fonte. Collegare il ricevitore IR al ricevitore. Posizionare la sonda del ricevitore davanti ad esso.

Passaggio 4: collegare un adattatore di alimentazione CC 5 V/1 A alla porta Micro USB del trasmettitore.

Passaggio 5: collegare un altro adattatore di alimentazione CC 5 V/1 A alla porta Micro USB del ricevitore. A questo punto, la connessione dovrebbe essere stata stabilita.


Passaggio 6: se non viene visualizzata nessuna immagine sullo schermo, accoppiare prima il trasmettitore (TX) e il ricevitore (RX) (premere il tasto PAIRING del RX, quindi premere il tasto PAIRING del TX).

Ricevitore (RX)


LATO SUPERIORE



Lato anteriore



Lato posteriore



Funzionamento

A. Installazione

1. Assicurarsi che la tensione CA di ingresso sia compatibile con le specifiche dell'alimentatore.
2. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito con KN-WLHDMI20. Se si utilizza un adattatore diverso, assicurarsi che la potenza di uscita sia CC 5 V, 1 A con polarità positiva al centro.
3. Con una linea di visibilità diretta, la portata massima della trasmissione del segnale A/V può raggiungere i 100 metri. La distanza, tuttavia, è limitata dagli ostacoli o dalle pareti che possono trovarsi tra il trasmettitore e il ricevitore (l'intervallo interno ottimale è inferiore a 100 metri).
4. Per un funzionamento ottimale, puntare il telecomando a infrarossi verso la sonda IR del KN-WLHDMI20 e premere i tasti con decisione (con alcuni telecomandi potrebbe essere necessario tenere premuto ciascun tasto per circa 1 secondo). L'angolo di funzionamento della sonda IR è +/- 15°.
5. La distanza tra il telecomando e il ricevitore deve essere compresa tra 0,3 e 5 metri (angolo di funzionamento +/- 15°).

B. Modalità di associazione TX e RX

Premere il tasto MODE sull'RX.

1. Viene visualizzato sullo schermo il messaggio "Connection".
2. Premere il tasto MODE sul TX.
3. Attendere il completamento della connessione automatica

C. Estensore IR

1. Collegare la sonda dell'emettitore IR al TX.
2. Collegare la sonda del ricevitore IR all'RX.
3. Il dispositivo fonte può ora essere utilizzato con un telecomando.


Avviso: non coprire il trasmettitore o il ricevitore per evitare surriscaldamenti

AVVISO


- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche all'hardware, alla confezione e a eventuale documentazione allegata senza alcun tipo di preavviso scritto.
- I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI Logo sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- KN-WLHDMI20 integra la tecnologia HDMI™.

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Caja del transmisor (TX)



Delantera superior



Parte trasera



Conexión

Paso 1: use un cable HDMI™ para conectar el puerto del transmisor de entrada HDMI a un dispositivo de origen, como un receptor de satélite, STB de CATV, reproductor de Blu-ray o consola de juegos. Para ver el mismo programa de TV en dos televisores, conecte también un cable HDMI™ al puerto del transmisor de salida HDMI y a la segunda pantalla (HDTV).


Paso 2: use un cable HDMI™ para conectar el puerto del receptor de salida HDMI a una pantalla (HDTV, proyector, etc.).

Paso 3: conecte el emisor del IR al transmisor. Coloque la sonda del emisor delante del receptor de IR del dispositivo de origen. Conecte el receptor de IR al receptor. Coloque la sonda del receptor delante.

Paso 4: conecte un adaptador de alimentación de CC de 5 V/1 A al puerto Micro USB del transmisor.

Paso 5: conecte otro adaptador de alimentación de CC de 5 V/1 A al puerto Micro USB del receptor. La conexión debe haberse establecido ya.

Paso 6: si la pantalla no muestra ninguna imagen, empareje primero la caja del transmisor (TX) y la caja del receptor (RX) (pulse la tecla de pairing del RX y, a continuación, la tecla de pairing del TX).



Funcionamiento

A. Instalación

1. Asegúrese de que la tensión de CA de entrada sea compatible con las especificaciones del adaptador.
2. Use únicamente el adaptador de alimentación que se haya suministrado con el KN-WLHDMI20. Si usa su propio adaptador, asegúrese de que la salida de alimentación sea de 5 V, 1 A de CC de centro positivo.
3. Con una línea de visión directa, el rango máximo de la transmisión de la señal de A/V puede alcanzar hasta 100 metros. Esta distancia, sin embargo, se ve limitada por los obstáculos o paredes que puedan encontrarse entre la caja del transmisor y la caja del receptor (el rango óptimo en interiores es inferior a 100 metros).
4. Para garantizar el buen funcionamiento del mando a distancia por infrarrojos, apúntelo hacia la sonda de IR del KN-WLHDMI20 y pulse los botones con firmeza (en algunos mandos a distancia puede ser necesario mantener pulsado cada botón durante 1 segundo aproximadamente). El ángulo de funcionamiento de la sonda de IR es de +/- 15°.
5. La distancia entre el mando a distancia y el receptor debe ser de entre 0,3 y 5 metros (ángulo de funcionamiento de +/- 15°).

B. Modo de emparejamiento del TX y RX

Pulse la tecla de modo del RX.

1. La conexión se indicará en la pantalla.
2. Pulse la tecla de modo del TX.
3. Espere a que se produzca la conexión automática.

C. Función de ampliación de IR

1. Conecte la sonda del emisor de IR al TX.
2. Conecte la sonda del receptor de IR al RX.
3. Ya puede utilizar el dispositivo de origen con un mando a distancia.

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra ni el emisor ni el receptor.

AVISO

- El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el hardware, el envase y cualquier documentación que se adjunte sin notificarlo previamente.
- Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y HDMI Logo son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.
- El KN-WLHDMI20 incorpora tecnología HDMI™.


LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Transmissor (TX)

VISTA SUPERIOR



Vista frontal




Vista traseira

**Receptor (RX)**

VISTA SUPERIOR



Vista frontal



Vista traseira

Ligação

Passo 1: utilize um cabo HDMI™ para ligar a porta do transmissor HDMI IN a um dispositivo de fonte, por exemplo, um receptor de satélite, CATV STB, leitor de Blu-ray ou consola de jogos. Para ver o mesmo canal de TV em dois televisores, ligue também um cabo HDMI™ à porta do transmissor HDMI OUT e ao segundo ecrã (HDTV).


Passo 2: utilize um cabo HDMI™ para ligar a porta do receptor HDMI OUT a um ecrã (HDTV, projetor, etc.).

Passo 3: ligue o emissor IV ao transmissor. Coloque a sonda do emissor em frente do receptor IV do dispositivo de fonte. Ligue o receptor IV ao receptor. Coloque a sonda do receptor em frente do mesmo.

Passo 4: ligue um transformador CC de 5 V/1 A à porta Micro USB do transmissor.

Passo 5: ligue outro transformador CC de 5 V/1 A à porta Micro USB do receptor. A ligação deve estar agora estabelecida.

Passo 6: se o ecrã não mostrar quaisquer imagens, primeiro, emparelhe o transmissor (TX) e o receptor (RX) (prima a tecla PAIRING no RX e, em seguida, a tecla PAIRING no TX).



Funcionamento

A. Instalação

1. Certifique-se de que a sua tensão de entrada CA é compatível com as especificações do transformador.
2. Utilize apenas o transformador fornecido com o KN-WLHDMI20. Se utilizar o seu próprio adaptador, certifique-se de que a corrente de saída é CC 5 V, 1 A, centro positivo.
3. Com uma linha de visão direta, a distância máxima da transmissão do sinal A/V pode chegar a 100 metros. Contudo, esta distância é limitada por obstáculos ou paredes que se encontrem entre o transmissor e o receptor (a distância aconselhada em espaços interiores é inferior a 100 metros).
4. Para garantir um bom funcionamento do controlo remoto de infravermelhos, aponte o controlo remoto para a sonda IV do KN-WLHDMI20 e prima os botões firmemente (em alguns controlos remotos, pode ser necessário premir sem soltar cada botão durante 1 segundo aproximadamente). O ângulo de funcionamento da sonda IV é de +/- 15°.
5. A distância entre o controlo remoto e o receptor deve situar-se entre os 0,3 e os 5 metros (ângulo de funcionamento +/- 15°).

B. Modo de emparelhamento do TX e do RX

Prima a tecla MODE no RX.

1. É apresentada a mensagem "Connection" (Ligaçāo) no ecrā.
2. Prima a tecla MODE no TX.
3. Aguarde pelo estabelecimento da ligação automática.

C. Função de extensão dos IV

1. Ligue a sonda do emissor IV ao TX.
2. Ligue a sonda do receptor IV ao RX.
3. Pode agora utilizar o dispositivo fonte com o controlo remoto.

Aviso: para evitar o sobreaquecimento, não cubra o transmissor nem o receptor.

AVISO

- O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações ao hardware, embalagem e qualquer documentação inclusa sem um prévio aviso por escrito.
- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.
- O KN-WLHDMI20 incorpora a tecnologia HDMI™.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μονάδα πομπού (TX)


ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ



Πρόσοψη



Πίσω μέρος


Σύνδεση

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI™ για να συνδέσετε τη θύρα πομπού HDMI IN σε μια συσκευή προέλευσης, π.χ. δέκτη δορυφόρου, CATV STB, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών. Για να προβάλετε το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα σε δύο τηλεοράσεις, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο HDMI™ στη θύρα πομπού HDMI OUT και στη δεύτερη οθόνη (HDTV).


Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI™ για να συνδέσετε τη θύρα δέκτη HDMI OUT σε μια οθόνη (HDTV, προβολέα, κλπ.).

Βήμα 3: Συνδέστε τον πομπό υπερύθρων στον πομπό. Τοποθετήστε τον αισθητήρα πομπού μπροστά από το δέκτη υπερύθρων της συσκευής προέλευσης. Συνδέστε το δέκτη υπερύθρων στο δέκτη. Τοποθετήστε τον αισθητήρα δέκτη μπροστά από αυτόν.

Βήμα 4: Συνδέστε ένα τροφοδοτικό DC 5 V/1 A στη θύρα Micro USB του πομπού.

Βήμα 5: Συνδέστε ένα άλλο τροφοδοτικό DC 5 V/1 A στη θύρα Micro USB του δέκτη. Η σύνδεση θα πρέπει τώρα να έχει δημιουργηθεί.

Βήμα 6: Εάν δεν εμφανιστεί καμία εικόνα στην οθόνη, αρχικά πραγματοποιήστε σύζευξη της μονάδας πομπού (TX) και της μονάδας δέκτη (RX) (πατήστε το πλήκτρο PAIRING στο RX και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο PAIRING στο TX).



Λειτουργία

A. Εγκατάσταση

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση AC εισόδου είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του τροφοδοτικού.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί με το KN-WLHDMI20. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα δικό σας τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς εξόδου είναι DC 5 V, 1 A, κέντρο θετικό.
3. Η μέγιστη εμβέλεια της μετάδοσης οπτικοακουστικού (A/V) σήματος μπορεί να φτάσει τα 91,44 m (300 ft) χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια. Ωστόσο, αυτή η απόσταση περιορίζεται από εμπόδια ή τοίχους που βρίσκονται ανάμεσα στη μονάδα πομπού και τη μονάδα δέκτη (η βελτιστή εμβέλεια εσωτερικού χώρου είναι μικρότερη από 100 m).
4. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα υπερύθρων του KN-WLHDMI20 και πατήστε σταθερά τα κουμπιά (σε ορισμένα τηλεχειριστηρία ίσως να είναι απαραίτητο να πατήσετε παρατεταμένα κάθε κουμπί για περίπου 1 δευτερόλεπτο). Η γνωστή λειτουργία του αισθητήρα υπερύθρων είναι +/- 15°.
5. Η απόσταση ανάμεσα στηλεχειριστήριο και το δέκτη θα πρέπει να είναι μεταξύ 0,3 m και 5 m (γνωστά λειτουργίας: +/- 15°).

B. Λειτουργία σύζευξης TX & RX

Πατήστε το πλήκτρο MODE στο RX.

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Connection" (Σύνδεση).
2. Πατήστε το πλήκτρο MODE στο TX
3. Περιμένετε να γίνει αυτόματα σύνδεση..

Γ. Λειτουργία επέκτασης υπερύθρων


1. Συνδέστε τον αισθητήρα πομπού υπερύθρων στο TX.
2. Συνδέστε τον αισθητήρα δέκτη υπερύθρων στο RX.
3. Τώρα μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή προέλευσης με τηλεχειριστήριο.

Προειδοποίηση: Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τον πομπό και το δέκτη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στο υλικό, στη συσκευασία και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση.
- Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Το KN-WLHDMI20 ενσωματώνει τεχνολογία HDMI™.

BAĞLANTI VE KULLANIM

Verici kutusu (TX)


Ön



Arka

**Bağlantı**

Adım 1: HDMI GİRİŞ verici portunu uydu alıcısı, CATV STB, Blu-ray oynatıcı ya da oyun konsolu gibi bir kaynak cihaza bağlamak için bir HDMI™ Kablosu kullanın. Aynı TV programını iki TV'de görüntülemek için de bir HDMI™ Kablosunu HDMI ÇIKIŞ verici portuna ve ikinci (HDTV) ekrana bağlayın.


Adım 2:HDMI ÇIKIŞ alıcı portunu bir ekrana (HDTV, projektör vs.) bağlamak için bir HDMI™ Kablosu kullanın.

Adım 3: IR yayıcısını vericiye bağlayın. Yayıcı test ucunu kaynak cihazın IR alıcısının önüne yerleştirin. IR alıcısını alıcıya bağlayın. Alıcı test ucunu da onun önüne yerleştirin.

Adım 4: Vericinin Micro USB portuna bir DC 5 V/1 A güç adaptörü bağlayın.

Adım 5: Alıcının Micro USB portuna da başka bir DC 5 V/1 A güç adaptörü bağlayın. Bağlantı kurulmuş olmalıdır.

Adım 6: Ekranда herhangi bir görüntü oluşmazsa öncelikle verici kutusuya (TX) alıcı kutusunu (RX) eşleştirin (RX'teki PAIRING tuşuna basın sonra da TX'teki PAIRING tuşuna basın).



Çalıştırma

A. Kurulum

1. Giriş AC voltajınızın adaptör özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
2. Yalnızca KN-WLHDMI20 ile verilen güç adaptörünü kullanın. Kendi adaptörünüzü kullanıyorsanız güç çıkışının DC 5 V, 1 A, merkez pozitif olduğundan emin olun.
3. Doğrudan bir görüş hattıyla, maksimum A/V sinyal iletim aralığı 300 foot'lık bir mesafeye ulaşabilir. Ancak bu mesafe, verici kutusuyla alıcı kutusu arasında bulunan engeller veya duvarlar tarafından sınırlanır (optimum iç mekan aralığı 100 metreden azdır).
4. İyi bir kızılıötesi uzaktan kumanda kullanımını sağlamak için uzaktan kumandanızı KN-WLHDMI20 cihazının IR test ucuna doğru tutun ve düğmelere sıkıca basın (bazı uzaktan kumandalardan her düğmeye yaklaşık 1 saniye basılı tutmanız gerekebilir). IR test ucunun çalışma açısı +/- 15°dir.
5. Uzaktan kumandaya alıcı arasındaki mesafe 0,3 metre ile 5 metre arasında olmalıdır (çalışma açısı +/- 15°).

B. TX ve RX eşleştirme modu

RX'teki MODE tuşuna basın.

1. "Bağlantı" ekranda görüntülenir.
2. TX'teki MODE tuşuna basın.
3. Otomatik bağlantıyı bekleyin.

C. IR uzatma fonksiyonu

1. R yayıcısı test ucunu TX'e bağlayın.
2. IR alıcısı test ucunu RX'e bağlayın.
3. Kaynak cihazı artık uzaktan kumandaya çalıştırılabilirsiniz


Uyarı: Aşırı ısınmadan kaçınmak için vericinin ya da alıcıının üzerini örtmeyin

DİKKAT

- Üretici donanımda, ambalajda ve donanımla birlikte gelen herhangi bir belgede önceden haber vermemek sizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ile HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki HDMI Licensing LLC'nin ticari markaların ya da tescilli ticari markalarıdır.
- KN-WLHDMI20, HDMI™ teknolojisine sahiptir.

ANSLUTNING OCH ANVÄNDNING

Överföringsbox (TX)



Front



Bakre

**Anslutning**

Steg 1: Använd en HDMI™-kabel för att ansluta en HDMI IN-mottagarport till en källenhets, t.ex. en satellitmottagare, CATV STB, Blu-ray-spelare eller spelkonsol. För att se samma tv-program på två tv-apparater, anslut även en HDMI™-kabel till HDMI UT-överföringsporten och till den andra (HDTV) skärmen.

Steg 2: Använd en HDMI™-kabel för att ansluta HDMI UT-mottagarporten till en skärm (HDTV, projektor etc.).


Steg 3: Anslut IR-sändarna till överföraren. Placera sändarproben framför IR-mottagaren på källenheten. Anslut IR-mottagaren till mottagaren. Placer mottagarproben framför den.

Steg 4: Anslut en DC 5 V/1 A strömadapter till Micro USB-porten på mottagaren.

Steg 5: Anslut en annan DC 5 V/1 A strömadapter till Micro USB-porten på mottagaren. Anslutningen ska nu vara upprättad.

Steg 6: Om skärmen inte visar någon bild, para först ihop överföringsboxen (TX) och mottagarboxen (RX) (tryck på PAIRING-knappen på RX och sedan på PAIRING-knappen på TX).


Mottagarbox (RX)



Front



Bakre



Användning

A. Installation

1. Se till att ingångsspänningen (AC) är kompatibel med adapterns specifikationer.
2. Använd bara strömadaptern som levereras med KN-WLHDMI20. Om du använder en egen adapter, se till att uteffekten är DC 5 V, 1 A, positivt centrum.
3. Med en direkt siktlinje är den maximala räckvidden för A/V-signalöverföringen upp till 300 fot. Detta avstånd begränsas dock av hinder eller väggar placerade mellan sändarboxen och mottagarboxen (optimal räckvidd inomhus är mindre än 100 meter).
4. För att säkerställa att den infraröda fjärrkontrollen fungerar bra, rikta fjärrkontrollen mot IR-proben på KN-WLHDMI20 och tryck på knapparna ordentligt (med vissa fjärrkontroller kan det vara nödvändigt att trycka på och hålla ned varje knapp i ca 1 sekund). Arbetsvinkeln för IR-proben är +/- 15°.
5. Avståndet mellan fjärrkontrolen och mottagaren ska vara mellan 0,3 meter och 5 meter (arbetsvinkel +/- 15°).

B. TX och RX ihopparningsläge

Tryck på MODE-knappen på RX.

1. "Anslutning" visas på skärmen.
2. Tryck på MODE-knappen på TX.
3. Vänta på autoanslutning.

C. IR-förlängningsfunktion

1. Anslut IR-sändarproben till TX.
2. Anslut IR-mottagarproben till RX.
3. Nu kan du styra källenheten med en fjärrkontroll.

Varning: För att undvika överhettning, täck inte för sändaren eller mottagaren

OBS!

- Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i maskinvaran, förpackningen och medföljande dokumentation utan föregående skriftligt meddelande.
- Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
- KN-WLHDMI20 innehåller HDMI™-teknik.


LIITÄNTÄ JA KÄYTÖÖ

Lähetintynkisikö (TX)


YLÄOSA



Etuosa



Takaosa



Liitää

Vaihe 1: Liitä HDMI™-kaapeli HDMI IN -lähetinporttiin ja lähdelaitteeseen, esimerkiksi satelliittivastaanottimeen, kaapelidigisovittimeen, Blu-ray-soittimeen tai pelikonsoliin. Jos haluat katsoa samaa TV-ohjelman kahdesta televisiosta, liitä HDMI™-kaapeli myös HDMI OUT -lähetinporttiin ja toiseen näyttöön (HDTV).

Vaihe 2: Liitä HDMI™-kaapeli HDMI OUT -vastaanotinporttiin ja näyttöön (esimerkiksi HDTV tai projektori).

Vaihe 3: Yhdistä IR-lähetin lähettimeen. Sijoita lähetysanturi lähdelaitteen IR-vastaanottimen eteen. Liitä IR-vastaanotin vastaanottimeen. Sijoita vastaanottantosi sen eteen.


Vaihe 4: Liitä virtasovitin (DC 5 V / 1 A) lähettimen Micro USB -porttiin.

Vaihe 5: Liitä toinen virtasovitin (DC 5 V / 1 A) vastaanottimen Micro USB -porttiin. Yhteys on nyt muodostettu.


Vaihe 6: Jos näytössä ei näy kuvaaa, muodosta ensin yhteys lähetintynkisikö (TX) ja vastaanotintynkisikö (RX) välille (painaa RX:n PAIRING-näppäintä ja sitten TX:n PAIRING-näppäintä).

Receiver box (RX)


YLÄOSA



Etuosa



Takaosa



Käyttö

A. Asennus

1. Varmista, että AC-tulojännite on yhteensopiva sovittimen kanssa.
2. Käytä vain KN-WLHDMI20:n mukana toimitettua virtasovitinta. Jos käytät omaa sovitintasi, varmista, että lähtöteho on DC 5 V, 1 A ja keskinästä on positiivinen.
3. Kun näköhyteys on suora, A/V-signaalin siirron suurin mahdollinen kantama on jopa 100 metriä (300 jalkaa). Tätä etäisyyttä rajoittavat kuitenkin lähetinryksikön ja vastaanotinryksikön välillä olevat esteet ja seinät (ihanteellinen kantama sisätiloissa on alle 100 metriä).
4. Jotta infrapunkauko-ohjaus toimii hyvin, osoita kaukosäätimellä KN-WLHDMI20:n IR-anturia ja paina painikkeita napakasti (joissakin kaukosäätimissä painikkeita voi olla tarpeen painaa noin 1 sekunnin ajan). IR-anturin toimintakulma on $\pm 15^\circ$.
5. Etäisyys kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä on oltava 0,3–5 metriä (toimintakulma $\pm 15^\circ$).

B. TX:n ja RX:n pariliitostila

Paina RX:n MODE-näppäintä.

1. Näyttöön ilmestyy Connection (Yhteys).
2. Paina TX:n MODE-näppäintä.
3. Odota automaattisen yhteyden muodostumista.

C. IR-laajennustoiminto

1. Yhdistä IR-lähetyasanturi TX-yksikköön.
2. Yhdistä IR-vastaanottoanturi RX-yksikköön.
3. Ota nyt käyttää lähdelaitetta kaukosäätimellä.


Varoitus: Älä peitä lähetintä tai vastaanointia, jotta ne eivät ylikuumene

TIEDONANTO

- Valmistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia laitteistoon, pakkaukseen sekä mukana toimitettaviin asiakirjoihin ilman edeltävää kirjallista tiedonantoa.
- Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- KN-WLHDMI20 sisältää HDMI™-tekniikkaa.

TILSLUTNING OG BETJENING

Senderboks (TX)



Forside



Bagside



Tilslutning

Trin 1: Brug et HDMI™-kabel til at tilslutte HDMI IN-senderporten til en kildeenhed, f.eks. en satellitmodtager, CATV STB, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol. Hvis du vil se det samme TV-program på to TV'er, skal du også tilslutte et HDMI™-kabel til HDMI OUT-senderporten og til den anden (HDTV) skærm.


Trin 2: Brug et HDMI™-kabel til at tilslutte HDMI OUT-modtagerporten til en skærm (HDTV, projektor osv.).

Trin 3: Tilsłut IR-senderen til senderen. Placer senderføleren foran kildeenhedens IR-modtager. Tilsłut IR-modtageren til modtageren. Placer modtagerføleren foran den.

Trin 4: Tilsłut en DC 5 V/1 A strømadapter til senderens mikro-USB-port.

Trin 5: Tilsłut en anden DC 5 V/1 A strømadapter til modtagerens mikro-USB-port. Forbindelsen bør nu være oprettet.

Trin 6: Hvis skærmen ikke viser nogen billeder, skal du først parre senderboksen (TX) og modtagerboksen (RX) (tryk på PAIRING-tasten på RX, og tryk derefter på PAIRING-tasten på TX).



Betjening

A. Installation

1. Sørg for, at AC-indgangsspændingen er kompatibel med adapterspecifikationerne.
2. Brug kun den strømadapter, der fulgte med KN-WLHDMI20. Hvis du bruger din egen adapter, skal du kontrollere, at udgangseffekten er DC 5 V, 1 A, center positiv.
3. I direkte linje uden forhindringer kan den maksimale rækkevidde for A/V-signaltransmission nå op på 300 fod. Denne afstand reduceres imidlertid, hvis der er forhindringer eller vægge mellem senderboksen og modtagerboksen (den optimale indendørs rækkevidde er mindre end 100 meter).
4. Du kan sikre en god funktion af den infrarøde fjernbetjening ved at pege din fjernbetjening i retning af IR-føleren på KN-WLHDMI20 og trykke på knapperne med et fast tryk (på nogle fjernbetjeninger kan det være nødvendigt at holde hver knap nede i ca. 1 sek.). Funktionsvinklen for IR-føleren er +/- 15°.
5. Afstanden mellem fjernbetjeningen og modtageren bør være mellem 0,3 meter og 5 meter (funktionsvinkel +/- 15°).

B. TX- og RX-parringstilstand

Tryk på MODE-tasten på RX.

1. "Connection" (tilslutning) vises på skærmen.
2. Tryk på MODE-tasten på TX.
3. Vent på automatisk tilslutning.

C. IR-extenderfunktion

1. Tilslut IR-senderens føler til TX.
2. Tilslut IR-modtagerens føler til RX.
3. Du kan nu betjene kildeenheden med en fjernbetjening.


Advarsel: For at undgå overophedning må senderen og modtageren ikke tildækkes.

BEMÆRK


- Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer af hardware, emballage og medfølgende dokumentation uden forudgående skriftligt varsel.
- Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
- KN-WLHDMI20 anvender HDMI™-teknologi

TILKOBLING OG DRIFT


Senderboks (TX)




Mottakerboks (RX)




Foran



Foran



Bak



Bak



Tilkobling

Trinn 1: Bruk en HDMI™-kabel for å koble HDMI IN-senderporten til en kildeenhets, for eksempel en satellittmottaker, CAVT STB, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll. Hvis du vil se det samme TV-programmet på to TV-er, kan du også koble en HDMI™-kabel til HDMI OUT-senderporten og til den andre skjermen (HDTV).


Trinn 2: Bruk en HDMI™-kabel for å koble HDMI OUT-mottakerporten til en skjerm (HDTV, projektor osv.).

Trinn 3: Koble IR-senderen til senderen. Plasser sendersonden foran IR-mottakeren til kildeenheten. Koble IR-mottakeren til mottakeren. Plasser mottakersonden foran den.

Trinn 4: Koble en DC 5 V / 1 A strømadapter til mikro-USB-porten til senderen.

Trinn 5: Koble en annen DC 5 V / 1 A strømadapter til mikro-USB-porten til mottakeren. Tilkoblingen skal nå være opprettet.

Trinn 6: Hvis skjermene ikke viser noe bilde, må du først pare senderboksen (TX) og mottakerboksen (RX) (trykk på PAIRING-tasten på RX og deretter på PAIRING-tasten på TX).



Drift

A. Installasjon

1. Kontroller at AC-inngangsspenningen er kompatibel med adapterspesifikasjonene.
2. Bruk bare stromadapteren som følger med KN-WLHDMI20. Hvis du bruker din egen adapter, må du kontrollere at utgangseffekten er DC 5 V, 1 A, positiv senter.
3. Med en uhindret siktlinje er den maksimale avstanden for A/V-signaloverføringen opptil 300 fot. Denne avstanden blir imidlertid begrenset av hindringer eller veggar mellom senderboksen og mottakerboksen (optimal avstand innendørs er mindre enn 100 meter).
4. For å sikre god infråred fjernstyring må du sikte fjernkontrolen din mot IR-sonden på KN-WLHDMI20 og trykke bestemt på knappene (på noen fjernkontroller er det nødvendig å trykke og holde nede hver knapp i omrent ett sekund). Betjeningsvinkelen til IR-sonden er $\pm 15^\circ$.
5. Avstanden mellom fjernkontrolen og mottakeren bør være mellom 0,3 og 5 meter (betjeningsvinkel på $\pm 15^\circ$).

B. Paringsmodus for TX og RX

Trykk på MODE-tasten på RX.

1. "Connection" (Tilkobling) vises på skjermen.
2. Trykk på MODE-tasten på TX.
3. Vent på automatisk tilkobling.

C. IR-utvidelsesfunksjon

1. Koble IR-sendersonden til TX.
2. Koble IR-mottakersonden til RX.
3. Nå kan du betjene kildeenheten med en fjernkontroll.

Advarsel: Du må ikke dekke til senderen eller mottakeren, da dette kan føre til overopphetning.

MERK

- Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer i maskinvare, innpakning og medfølgende dokumentasjon uten forutgående skriftlig varsel.
- Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
- KN-WLHDMI20 har integrert HDMI™-teknologi.

PŘIPOJENÍ A PROVOZ

Vysílač (TX)
POHLED SHORA



Přijímač (RX)
POHLED SHORA




Přední část



Přední část



Zadní část



Zadní část

**Připojení**

Krok 1: Pomocí HDMI™ kabelu připojte port HDMI IN vysílače ke zdrojovému zařízení, např. satelitnímu přijímači, zařízení CATV STB, Blu-ray přehrávači nebo herní konzoli. Chcete-li sledovat stejný program na dvou televizorech, HDMI™ kabel připojte také k portu HDMI OUT vysílače a ke druhé obrazovce (HDTV).


Krok 2: Pomocí HDMI™ připojte port HDMI OUT přijímače k obrazovce (HDTV, projektor apod.).

Krok 3: Připojte k vysílači vysílač infračerveného signálu. Sondu vysílače umístěte před vysílač infračerveného signálu zdrojového zařízení. Připojte vysílač infračerveného signálu k vysílači. Umístěte před něj sondu vysílače.

Krok 4: Připojte napájecí adaptér DC 5 V/1 A k portu Micro USB vysílače.

Krok 5: Připojte k portu Micro USB vysílače další napájecí adaptér DC 5 V/1 A. Připojení by mělo být vytvořené.

Krok 6: Pokud se na obrazovce neobjeví obraz, nejprve spárujte vysílač (TX) a přijímač (RX) (stiskněte tlačítko PAIRING na přijímači a poté na vysílači).



Provoz

A. Instalace

1. Vstupní střídavé napětí musí být kompatibilní se specifikacemi adaptéra.
2. Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s modelem KN-WLHDMI20. Pokud použijete vlastní adaptér, musí se jednat o typ stejnosměrném výstupním napětím 5 V, 1 A, kladný střed.
3. Maximální dosah pro přenos A/V signálu je 100 m při přímé viditelnosti. Pokud se však mezi vysílačem a přijímačem nachází překážky nebo příčky, může se tato vzdálenost snížit (optimální dosah v interiéru je méně než 100 metrů).
4. Aby infračervené dálkové ovládání uspokojivě fungovalo, zamilíte ovládání na sondu infračerveného signálu přístroje KN-WLHDMI20 a stlačujte tlačítka pevně (u některých dálkových ovladačů může být nutné každé tlačítko stisknout a podržet po dobu přibližně 1 sekundy). Sonda infračerveného signálu je funkční v úhlu +/- 15°.
5. Vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a přijímačem by měla být v rozmezí 0,3 metrů až 5 metrů (funkční v úhlu +/- 15°).

B. Režim párování TX a RX

Stiskněte tlačítko MODE na přijímači.

1. Na obrazovce se zobrazí nápis „Connection“.
2. Stiskněte tlačítko MODE na vysílači.
3. Počkejte na automatické připojení.

C. Funkce příjmu infračerveného signálu


1. Připojte k vysílači sondu vysílače infračerveného signálu.
2. Připojte sondu vysílače infračerveného signálu k přijímači.
3. Zdrojové zařízení nyní lze ovládat pomocí dálkového ovládání.

Varování: Aby nedošlo k přehráti, vysílač ani přijímač nezakrývejte.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobce si vyhrazuje právo provádět bez předchozího písemného upozornění změny hardwaru, balení a připojené dokumentace.
- Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
- Model KN-WLHDMI20 zahrnuje technologii HDMI™.


PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA

Nadajnik (TX)


Przód



Tyl


Podłączenie

Krok 1: Użyj przewodu HDMI™, aby połączyć port wejścia HDMI nadajnika z urządzeniem źródłowym, np. odbiornikiem satelitarnym, dekoderem CATV, odtwarzaczem Blu-ray lub konsolą do gier. Aby oglądać ten sam program TV na dwóch telewizorach, należy także podłączyć przewód HDMI™ do portu wyjścia HDMI nadajnika i do drugiego ekranu (HDTV).


Krok 2: Użyj przewodu HDMI™, aby połączyć port wyjścia HDMI odbiornika z ekranem (HDTV, projektor itp.).

Krok 3: Podłącz emiter podczerwieni do nadajnika. Umieść sondę emitera przed odbiornikiem podczerwieni urządzenia źródłowego. Podłącz odbiornik podczerwieni do odbiornika. Umieść sondę odbiornika przed urządzeniem.


Krok 4: Podłącz adapter zasilania DC 5 V/1 A do portu Micro USB nadajnika.

Krok 5: Podłącz kolejny adapter zasilania DC 5 V/1 A do portu Micro USB odbiornika. Teraz połączenie powinno zostać ustalone.


Krok 6: Jeśli na ekranie nie wyświetla się żadne obrazy, najpierw sparuj nadajnik (TX) i odbiornik (RX) (naciśnij przycisk PAIRING odbiornika, a następnie przycisk PAIRING nadajnika).

Odbiornik (RX)


Przód



Tyl



Obsługa

A. Instalacja

1. Upewnij się, że napięcie wejściowe prądu przemiennego jest zgodne ze specyfikacjami adaptera.
2. Używaj tylko adaptera zasilania dostarczonego z KN-WLHDMI20. W przypadku korzystania z własnego adaptera upewnij się, że posiada wyjście mocy 5 V DC, 1 A, biegun dodatni w środku.
3. W prostej linii maksymalny zasięg transmisji sygnału A/V może sięgać do 300 stóp. Odległość tę ograniczają jednak przeszkody i ściany, które mogą się znajdować między nadajnikiem a odbiornikiem (optymalny zasięg w pomieszczeniach wynosi mniej niż 100 metrów).
4. Dla zapewnienia dobrej pracy pilota na podczerwieni należy kierować go w stronę sondy podczerwieni urządzenia KN-WLHDMI20 i zdecydowanie naciśkać przyciski (w przypadku niektórych pilotów może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie każdego przycisku przez ok. 1 sekundę). Kąt roboczy sondy podczerwieni wynosi +/- 15°.
5. Odległość między pilotem a odbiornikiem powinna wynosić od 0,3 metra do 5 metrów (kąt roboczy +/- 15°).

B. Tryb parowania nadajnika i odbiornika

Naciśnij przycisk MODE na odbiorniku.

1. Na ekranie wyświetli się komunikat „Connection” (Połączenie).
2. Naciśnij przycisk MODE na nadajniku.
3. Zaczekaj na automatyczne połączenie.

C. Rozszerzenie funkcji podczerwieni

1. Podłącz sondę emitera podczerwieni do nadajnika.
2. Podłącz sondę odbiornika podczerwieni do odbiornika.
3. Teraz można obsługiwać urządzenie źródłowe za pomocą pilota.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać nadajnika ani odbiornika.


INFORMACJA

- Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zakresie sprzętu, opakowania i dołączonej dokumentacji bez uprzedniego pisemnego powiadomienia.
- Pojęcia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- W urządzeniu KN-WLHDMI20 wykorzystano technologię HDMI™.


CONEXIUNE ȘI FUNCȚIONARE

Cutie transmițător (TX)


SUS



Față



Spate

**Conexiune**

Pasul 1: Utilizați un cablu HDMI™ pentru a conecta portul transmitător HDMI IN la un dispozitiv sursă, de ex. un receptor de satelit, STB CATV, player Blu-ray sau consolă de jocuri. Pentru a viziona același program TV la două televizoare, conectați de asemenea un cablu HDMI™ la portul HDMI OUT al transmițătorului și la cel doilea ecran (HDTV).


Pasul 2: Utilizați un cablu HDMI™ pentru a conecta portul HDMI OUT al receptorului la un ecran (HDTV, proiectoare etc.).

Pasul 3: Conectați emițătorul IR la transmițător. Poziționați sonda emițătorului în fața receptorului IR a dispozitivului sursă. Conectați receptorul IR la receptor. Poziționați sonda receptorului în fața acestuia.

Pasul 4: Conectați un adaptor de alimentare c.c. de 5 V / 1 A la portul Micro USB al transmițătorului.

Pasul 5: Conectați un alt adaptor de alimentare c.c. de 5 V / 1 A la portul Micro USB al receptorului. Acum, conexiunea ar trebui să fie stabilită.

Pasul 6: Dacă pe ecran nu apar imagini, asociați mai întâi caseta transmițătorului (TX) și cea a receptorului (RX) (apăsați pe tasta PAIRING a receptorului și apoi pe tasta similară a transmițătorului).



Funcționare

A. Instalare

1. Asigurați-vă că tensiunea c.a. de intrare este compatibilă cu specificațiile adaptorului.
2. Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat cu dispozitivul KN-WLHDMI20. Dacă utilizați propriul dvs. adaptor, asigurați-vă că puterea de ieșire este de 5 V c.c. la 1 A, cu centru pozitiv.
3. Într-o linie vizuală dreaptă, distanța maximă de acoperire a semnalului de transmisie A/V poate atinge 300 ft (100 m). Totuși, această distanță este limitată de obstacole sau de ziduri poziționate între caseta transmițătorului și cea a receptorului (distanță optimă de interior este de sub 100 de metri).
4. Pentru a asigura o bună funcționare a telecomenzi, îndreptați telecomanda spre sonda IR a dispozitivului KN-WLHDMI20 și apăsați ferm pe butoane (la unele telecomenzi este necesar ca butonul să fie apăsat și menținut timp de circa 1 secundă). Unghiul de lucru al sondei IR este +/- 15°.
5. Distanța dintre telecomandă și receptor trebuie să fie cuprinsă între 0,3 metri 5 metri (unghi de lucru +/- 15°).

B. Modul de asociere dintre TX și RX

Apăsați pe butonul MODE (Mod) de la receptor.

1. Pe ecran se afișează mesajul „Connection” (Conexiune).
2. Apăsați pe butonul MODE (Mod) de la transmițător.
3. Așteptați conectarea automată.

C. Funcția de extensie IR

1. Conectați sonda emițătoare IR la transmițător.
2. Conectați sonda receptoare IR la receptor.
3. Acum, puteți opera dispozitivul sursă cu ajutorul unei telecomenzi.

Avertisment: Pentru evitarea supraîncălzirii, nu acoperiți transmițătorul sau receptorul.

OBSERVAȚIE

- Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări componentelor hardware, ambalajului și documentației însoțitoare fără notificare scrisă prealabilă.
- Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.
- KN-WLHDMI20 încorporează tehnologie HDMI™.


CSATLAKOZÁS & ÜZEMELTETÉS

Adókészülék (TX)


FELSŐ RÉSZ




Elülső rész



Elülső rész

**Csatlakozás**

1. lépés: Egy HDMI™ kábellel csatlakoztassa az adókészülék HDMI BE bemeneti portját a jelforrásként szolgáló készülékhez, pl. egy műholdvevőhöz, kábel TV beltéri egységéhez, Blu-ray lejátszóhoz vagy játékkonzolhoz. Ha ugyanazt a TV-műsort akarja két TV-készüléken megnézni, akkor ahol soha szintén csatlakoztatnia kell egy HDMI™ kábelet az adókészülék HDMI Ki kimeneti portjához, valamint a második (HDTV) képernyőhöz.
2. lépés: Egy HDMI™ kábellel csatlakoztassa a vevőkészülék HDMI Ki kimeneti portját egy képernyőhöz (HDTV, projektor stb.).
3. lépés: Csatlakoztassa az IR emittort az adókészülékhez. Helyezze az emitterszondát a jelforrásként szolgáló készülék IR vevője elől. Csatlakoztassa az IR vevőt a vevőkészülékehez. Helyezze eljé a vevőszondát.
4. lépés: Csatlakoztasson egy DC 5 V/1 A kimeneti áramot biztosító hálózati adaptort az adókészülék Micro USB portjához.
5. lépés: Csatlakoztasson egy másik DC 5 V/1 A kimeneti áramot biztosító hálózati adaptort a vevőkészülék Micro USB portjához. Létre kell jönnie a kapcsolatnak.
6. lépés: Ha a képernyőn nem jelenik meg semmilyen kép, akkor először párosítsa az adókészüléket (TX) és a vevőkészüléket (RX) (nyomja meg az RX PAIRING gombját, aztán pedig nyomja meg a TX PAIRING gombját).



Használat

A. Telepítés

1. Győződjön meg róla, hogy a bemeneti váltakozó feszültség kompatibilis-e az adapterre vonatkozó műszaki előírásokkal.
2. Csak azt a hálózati adaptort használja, amelyet a KN-WLHDMI20 készülékkel együttadtak. Ha a saját adapterét használja, győződjön meg róla, hogy az adapter kimeneti feszültsége: 5 V DC, a kimeneti árama: 1 A; valamint, hogy az adapter pozitív polaritású.
3. Egyenes irányú terjedést biztosító, akadálymentes tér esetén az A/V jeltválbítás maximális hatótávolsága akár a 100 m-t is elérheti. Ezt a távolságot azonban az adókészülék és a vevőkészülék közé helyezett akadályok vagy falak korlátozzák (az optimális beltéri hatótávolság 100 m-nél kevesebb).
4. Az infravörös távirányító helyes működtetésének biztosításához irányítsa a távirányítót a KN-WLHDMI20 készülék IR érzékelőjére, és határozottan nyomja meg a gombokat (egyes távirányítók esetében szükséges lehet minden egyes gombot lenyomni, és kb. 1 másodpercig lenyomva tartani). Az IR érzékelő működési szöge +/- 15°.
5. A távolságnak a távirányító és a vevő között 0,3 m és 5 m között kell lennie (működési szög +/- 15°).

B. TX & RX párosítási üzemmód

- Nyomja meg a MODE gombot az RX készüléken.
1. Képernyőn megjelenik a „Csatlakozás” felirat.
 2. Nyomja meg a MODE gombot a TX készüléken.
 3. Várja meg az automatikus csatlakozást.

C. Az IR funkció kiterjesztése

1. Csatlakoztassa az IR emitterszondát a TX készülékehez.
2. Csatlakoztassa az IR vevőszondát az RX készülékehez.
3. Most már működtetheti a jelforrásként szolgáló készüléket a távirányítóval.

Figyelmeztetés: a túlmelegedés elkerülésének érdekében sem az adó, sem pedig a vevőkészüléket ne fedje be.

MEGJEGYZÉS

- A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a hardverben, a csomagolásban, valamint bármelyik kísérő dokumentációban előzetes írásbeli értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.
- A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface szakkifejezés, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing LLC cégnak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A KN-WLHDMI20 készülék HDMI™ technológiával rendelkezik

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модуль передатчика (TX)

ВЕРХ




Модуль приемника (RX)

ВЕРХ




Передняя панель




Передняя панель



Задняя панель



Задняя панель



Подключение

Шаг 1: Через кабель HDMI™ подключите к порту передатчика HDMI IN устройство -источник, например, спутниковый ресивер, телеприставку кабельного телевидения, проигрыватель Blu-ray или игровую приставку. Для просмотра одной и той же телевизионной передаче на двух телевизорах также подключите кабель HDMI™ к порту передатчика HDMI OUT и ко второму экрану (HDTV).


Шаг 2: Через кабель HDMI™ подключите порт HDMI OUT приемника к экрану (HDTV, проектор и др.).

Шаг 3: Подключите ИК-модуль к передатчику. Расположите датчик ИК-модуля перед лицевой панелью ИК-модуля устройства-источника. Подключите ИК-модуль к приемнику. Расположите датчик приемника перед лицевой панелью.

Шаг 4: Подключите адаптер питания постоянного тока 5 В/1 А к порту Micro-USB передатчика.

Шаг 5: Подключите другой адаптер питания постоянного тока 5 В/1 А к порту Micro-USB приемника. К этому моменту подключение уже должно быть установлено.

Шаг 6: Если на экране нет никакого изображения, сначала выполните сопряжение модуля передатчика (TX) с модулем приемника (RX) (нажмите кнопку PAIRING (РЕЖИМ) на RX, затем нажмите кнопку PAIRING (РЕЖИМ) на TX).



Принцип работы

A. Установка

1. Убедитесь, что подаваемое сетевое напряжение переменного тока соответствует техническим характеристикам адаптера.
2. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки KN-WLHDMI20. Если используется другой адаптер, его характеристики должны быть следующими: выходное напряжение 5 В постоянного тока, 1 А, положительный контакт в центре.
3. В пределах прямой видимости максимальное расстояние для передачи аудио/видеосигнала может достигать 300 футов. Но это расстояние ограничивается препятствиями или стенами между модулем передатчика и модулем приемника (оптимальное расстояние в помещении менее 100 метров).
4. Для оптимальной работы ИК ПДУ наведите ПДУ на ИК-датчик модуля KN-WLHDMI20 и нажмите на кнопки с усилием (для некоторых ПДУ необходимо нажимать и удерживать каждую кнопку примерно 1 секунду). Рабочий угол ИК-датчика составляет +/- 15°.
5. Расстояние между ПДУ и приемником должно составлять от 0,3 метров до 5 метров (рабочий угол +/- 15°).

B. Режим сопряжения TX и RX

Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) на RX.

1. На экране отображается "Connection" (Подключение).
2. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) на TX.
3. Дождитесь автоматического подключения.

B. Расширение функциональности ИК

1. Подключите датчик ИК-модуля к TX.
2. Подключите датчик ИК-приемника к RX.
3. Теперь можно управлять устройством-источником при помощи ПДУ.

Предупреждение! Во избежание перегрева не нарывайтесь передатчик или приемник.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в аппаратную составляющую, упаковку и любую сопровождающую документацию без предварительного письменного уведомления.
- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками организации HDMI Licensing LLC в США и других странах.
- В KN-WLHDMI20 используется технология HDMI™.