

1. Caractéristiques

1.1 Prévision météo

- Ensoleillé, Légèrement nuageux, nuageux, pluvieux enneigé

1.2 Heure

- Heure contrôlée par la radio avec option de réglage manuel de l'heure
- Réglage de la double heure
- Phase lunaire
- Ecran avec 12/24 h sélectionnable
- Fonction d'alarme de réveil quotidienne
- Calendrier continue jusqu'en 2069
- Jour de la semaine sélectionnable en 8 langues d'utilisation

1.3 Humidité

- Plage mesurable: 20 ~ 99%
- Mémoire Max/Min


1.4 Température

- Plage intérieure mesurable: 0 ~ 50°C [+32 ~ +122°F]
- Mesures en °C / °F sélectionnables
- Plage extérieure mesurable: -20 ~ 50°C [-4 ~ + 122°F]
- Mémoire Max/Min [intérieur & extérieur]
- Barre indicatrice de confort

1.5 Capteur extérieur sans fil

- Indicateur de batterie basse pour capteur thermique extérieur
- S'accroche au mur ou peut se poser sur table
- Un capteur thermique sans fil compris
- Fréquence de transmission de 433MHz RF
- Plage de transmission de 30 mètres dans une zone ouverte

2. Aspect de l'unité principale



2.1 Partie A- LCD

A1: Evolution de la pression de l'air

A2: Préviation météo

A3: Canal sélectionné

A4: Température extérieure

A5: Evolution de la température extérieure

A6: Température intérieure

A7: Humidité intérieure

A8: Barre indicatrice de confort

A9: Date

A10: Phase lunaire

A11: Heure

A12: Icône contrôlée par radio

2.2 Partie B- Boutons

B1: Bouton « WEATHER »

B2: Bouton « AL ON/OFF »

B3: Bouton « MODE »

B4: Bouton « CHANNEL »

B5: Bouton « MAX/MIN »

B6: Bouton « SNOOZE/LIGHT »

B7: Bouton « C/F »

B8: Bouton « +(12/24) »

B9: Bouton « -/📶 »


B10: Bouton « RESET »

2.3 Partie C- Structure

C1: Trou pour montage mural C2: Couvercle de batterie

C3: Montant

3. Capteur thermique extérieur



D1: Indication de transmission LED

D3: Compartiment à batterie

D5: Interrupteur de canal

D2: Trou pour montage mural

D4: Bouton « RESET »

D6: Montant

4. Mise en service:

4.1 Unité principale:

- Ouvrez l'unité principale en glissant le couvercle du compartiment à batterie [C2]
- Insérez 3 x AA batteries en respectant la polarité [marques « + » et « - »]
- Remplacez le couvercle du compartiment à batterie de l'unité principale [C2]
- Utilisez une épingle afin d'appuyer sur le bouton RESET [B10] à l'arrière de l'unité principale, l'unité principale est prête à être utilisée

4.2 Capteur thermique extérieur

- Le compartiment à batterie (D3) du capteur thermique se trouve derrière le couvercle arrière, dévissez le couvercle des batteries pour l'ouvrir.
- Insérez 2 x AAA batteries en respectant la polarité [marques « + » et « - »]

5. Installation

5.1 Unité principale

L'unité principale peut être placée sur une quelconque surface plate (C3), ou accrochée au mur par le trou d'accrochage (C1) à l'arrière de l'unité.

5.2 Capteur thermique extérieur

Le capteur à distance doit être installé de manière sécurisée sur une surface horizontale.

Remarque: les transmissions entre le récepteur et le transmetteur peuvent atteindre jusqu'à 30m dans une zone ouverte. Zone ouverte : il n'y a pas d'obstacles interférence comme des bâtiments, des arbres, des véhicules, des lignes à haute tension, etc.


6. Fonction de prévision météo

6.1 Opérations

- Une fois les batteries insérées, OU en enfonçant le bouton « WEATHER » (B1) pendant 3 secondes, une icône météo (A2) clignotera à l'écran LCD. Rentrez la météo actuelle en appuyant sur le bouton « - » (B9) ou « + » (B8). Appuyez sur le bouton « WEATHER » (B1) afin de confirmer le réglage. La prévision météo ne sera pas peut-être pas précise si la météo actuelle n'est pas rentrée correctement.
- Le statut actuel de la météo doit être rentré à nouveau lorsque l'altitude de l'unité principale change. (la pression barométrique est plus basse à une altitude plus élevée. C'est pour cela que le changement d'altitude affectera la prévision météo). La station météo commencera la première prévision 6 heures après l'enregistrement de la situation météo actuelle.

6.2 Conditions météo

Il y a au total 5 différentes animations météo dans la prévision météo.



Remarque:

- “  ” est montré lorsque la prévision météo est pluvieuse
Température extérieure (n'importe quel canal) sous 0°C.

- Alerte gel: «  » est montré lorsque la température extérieure (n'importe quel canal) est entre -2°C ~ +3 °C
- S'il y a une quelconque inconsistance quant à la prévision météo entre la station météo locale et cette unité, la prévision de la station météo sera prioritaire. Le fabricant n'est pas responsable d'un quelconque problème découlant de la prévision erronée de cette unité.

6.3 Indicateur d'évolution barométrique (A1)

L'indicateur d'évolution affiché à l'écran LCD (A1) indique l'évolution de la pression barométrique.

		
Indique que l'évolution de la pression barométrique est en hausse	Indique que l'évolution de la pression barométrique est stable	Indique que l'évolution de la pression barométrique est en baisse

7. Thermomètre

7.1 Procédure de transmission RF:


- L'unité principale démarre automatiquement en recevant la transmission du capteur thermique extérieur pour la température extérieure après le réglage des conditions météo.
- L'unité de capteur thermique transmettra automatiquement le signal de température à l'unité principale une fois les batteries insérées.
- Lorsqu'il y a plus d'un transmetteur externe (Maximum3), sélectionnez le canal, CH1, CH2 ou CH3 afin de garantir que chaque capteur transmet un canal de différence avant d'insérer les batteries. L'interrupteur de canal (D5) se trouve à l'arrière du capteur thermique.
- Lorsque l'unité principale ne réussit pas à recevoir la transmission du capteur thermique extérieur durant les 3 premières minutes après l'insertion des batteries (« - - . -« écran sur l'écran LCD), enfoncez le Bouton « CHANNEL » (B4) pendant 3 secondes afin de recevoir manuellement la transmission. L'icône RF «  » clignote à l'écran LCD

Remarque: Les boutons (excepté les boutons « Canal » (B4) & »Lumière » (B6)) ne fonctionneront pas lors de la recherche du signal du capteur thermique sauf si cela est reçu ou arrêté manuellement.

7.2 Température & Humidité

(1) Température extérieure--- Sélection de canal

- Appuyez sur le Bouton « CHANNEL » (B4) afin de voir les 3 températures de canal. L'ordre est le suivant:



- En visualisant l'enregistrement du CANAL 1 ou 2, ou 3, enfoncez le Bouton « CHANNEL » (B4) pendant 3 secondes afin d'annuler l'enregistrement manuellement sur ce canal et de recevoir automatiquement à nouveau la transmission des canaux.

(2) Evolution de la température extérieure

- L'indicateur d'évolution (A5) affiché à l'écran LCD indique l'évolution de la température extérieure.

		
Indique que la temp. extérieure est en hausse	Indique que la temp. extérieure est stable	Indique que la temp. extérieure est en baisse

(3) Celsius / Fahrenheit

- Appuyez sur le bouton « °C /°F » (B7) afin de sélectionner la Température extérieure/intérieure en mode Celsius ou Fahrenheit.
- Si la température se trouve en dehors de la plage mesurable, LL.L (hors de la température minimum) ou HH.H (hors de la température maximum) apparaîtront à l'écran LCD.

(4) Température Maximale / Minimale & fonction d'enregistrement d'humidité extérieure:

- Appuyez sur le bouton « MAX/MIN » (B5) afin d'afficher la Température extérieure/intérieure maximale enregistrée et l'humidité extérieure. « **MAX** » est montré à l'écran LCD.
- Appuyez à nouveau sur le bouton « MAX/MIN » afin d'afficher la Température extérieure/intérieure minimale enregistrée et l'humidité intérieure. « **MIN** » est montré à l'écran LCD.
- Enfoncez le Bouton « MAX/MIN » (B5) pendant 3 secondes afin d'effacer la lecture maximale et minimale enregistrée.

(5) La barre indicatrice de confort "  " (A16) pour l'affichage d'un climat agréable/pas agréable.

(6) L'utilisation de la corde de 1,5m de la sonde de température

- Insérez la sonde (D6) dans la prise à droite de l'Unité de capteur thermique.
- Sortez le câble et laissez l'Unité de capteur thermique à l'intérieur afin de ne pas geler la batterie lorsque la température extérieure est inférieure à -20 °C.

Utilisez toujours la sonde de température afin de connaître la température lorsque la température se trouve dans la plage suivante : -50 °C ~ 0°C et +50°C ~ + 70°

8. Réglage de l'heure et de l'alarme

8.1 Horloge contrôlée par la radio:

- Une fois les batteries insérées et que l'unité principale commence à recevoir la transmission du capteur thermique extérieur, l'horloge commencera automatiquement à chercher le signal de l'heure DCF. L'icône de contrôle radio «  » (A12) clignote à l'écran LCD.

• .

 (A12) clignote, Indique la réception du signal DCF à ce moment	 (A12) s'allume, Indique que le signal a été reçu avec succès	 (A12) disparaît, Indique la réception du signal a échoué
---	---	---

- L'horloge cherche automatiquement le signal de l'heure à 3h00, chaque jour afin de garder l'heure précise. Si la réception échoue, la recherche s'arrête («  » à l'écran LCD disparaît) et se répète à nouveau à 4h00, 5h00 et 6h00.
- L'horloge peut être réglée afin de rechercher le signal de l'heure manuellement en enfonçant le bouton «  » (B5) pendant 3 secondes. Chaque réception prend environ 5 minutes. Si la réception échoue, la recherche s'arrête. («  » à l'écran LCD disparaît) et est répétée à l'heure précise suivante. Par ex. la recherche échoue à 8h20. La recherche redémarrera à 9h00.
- Arrêtez la recherche en enfonçant le bouton «  » (B9) pendant 3 secondes.
 - « DST » est affiché à l'écran LCD en mode d'économie d'heure en journée
 - *Remarque: les boutons ne fonctionneront pas (excepte le bouton « LUMIERE » bouton (B6)) en cherchant le signal de l'heure DCF sauf s'ils ont bien été arrêtés ou réceptionnés manuellement.*

8.2 Réglage manuel de l'heure:

- Enfoncez le bouton « MODE » (B3) pendant 3 secondes afin d'accéder au mode de réglage de l'horloge/calendrier.
- Appuyez sur le bouton « -< » (B9) ou « + » (B8) pour le réglage et sur le bouton « MODE » (B3) afin de confirmer chaque réglage.
- L'ordre de réglage est le suivant: Heure, Minute, Seconde, Année, Mois, Jour, Fuseau horaire, Jour de semaine Langue.
- Il y a 8 langues pour chaque jour de la semaine: Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol, Danois, Russe et Anglais.
- Les langues et les abréviations sélectionnées pour chaque jour de la semaine sont montrées dans le tableau suivant.

Langue	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
Allemand, GER	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Anglais, ENG	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Russe, RU	BC	ПH	BT	CP	ЧT	ПT	СБ
Danois, DAN	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Néerlandais, NET	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italien, ITA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Espagnol, ESP	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Français, FRA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Le fuseau horaire est utilisé dans les pays ne pouvant pas recevoir de signal de fréquence DCF mais le fuseau horaire est différent de l'heure allemande (par ex. GMT+1).
- Lorsque l'heure du pays devance l'heure allemande d'une heure, la zone doit être positionnée sur +1. L'horloge se positionnera automatiquement 1 heure avant le temps de signal reçu.

Remarque:

(1) Les secondes sont uniquement ajustées à zéro.

(2) Tous les modes de réglage disparaîtront automatiquement en 15 secondes sans aucun ajustement

8.3 Mode d'affichage 12/24 h:

Appuyez sur le bouton « (12/24) » (B8) afin de sélectionner le mode 12 ou 24 h.

8.4 Fonction d'alarme de veille quotidienne :

- Appuyez sur le bouton « MODE » (B3) afin de sélectionner la visualisation :

Heure	→	Jour de sem	→	heure d'alarme (« AL » montré à l'écran LCD)
-------	---	-------------	---	--

- En voyant l'heure d'Alarme, appuyez sur le bouton « MODE » (B3) pendant 3 secondes afin de rentrer le réglage de l'heure d'Alarme. Appuyez sur le bouton « - » (B9) ou « + » (B8) afin de régler l'heure d'alarme. Appuyez sur le bouton « MODE » (B3) afin de confirmer le réglage.
- Appuyez sur le bouton « AL ON/OFF » (B2) afin d'activer ou de désactiver l'alarme.

Lorsque l'alarme est activée, " ((●)) " est montré à l'écran LCD.

- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton « VEILLE / LUMIERE » (B6) afin d'activer l'alarme de veille, (" ((●)) " clignote à l'écran LCD). L'alarme clignotera pendant

5 minutes, puis l'alarme sonnera à nouveau. Cette fonction de veille peut être enclenchée maximum 7 fois.

8.5 Fonction de réglage de double heure


- Appuyez sur le bouton « MODE » (B3) afin de sélectionner la visualisation :

Heure → Jour de semaine → Heure d'alarme → Heure double (« DT » montré à l'écran LCD)

- En voyant l'heure double, appuyez sur le Bouton « MODE » (B3) pendant 3 secondes afin de rentrer la réglage de double heure. Les chiffres de « Heure » & « Min » clignotent. Appuyez sur le bouton « - » (B9) ou « + » (B8) afin d'adapter « l'heure », appuyez sur le bouton « MODE » (B3) pour confirmer et quitter le réglage.

9. Affichage de la phase lunaire

La phase de la lune (A7) de chaque jour est montrée à l'écran LCD.



A: Nouvelle lune B: Lune croissante C: Premier Quartier
D: Lune gibbeuse croissante E: Pleine lune F: Lune gibbeuse décroissante
G: Dernier Quartier H: Lune croissante

10. Indication de batterie basse :

L'icône de batterie basse «  » s'affiche à un canal spécifique indiquant que l'unité de capteur thermique du canal se trouve en mode batterie basse. Les batteries doivent être remplacées.

11. Lumière arrière

Appuyez sur le bouton « SNOOZE/LIGHT (B6) et la lumière arrière s'allume pendant 5 secondes.

12. Précautions

- *Utilisez une épingle afin d'appuyer sur le bouton RESET (B7) lorsque l'Unité ne fonctionne pas bien.*
- *Tous les modes de réglage disparaissent automatiquement après 15 secondes sans le moindre ajustement.*
- *L'horloge perd ses informations de l'heure en enlevant la batterie.*
- *Évitez de placer l'horloge à côté de sources d'interférence /cadres métalliques comme un ordinateur ou un téléviseur.*
- *Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, au froid, à l'humidité ou à des zones mouillées*
- *Le capteur extérieur ne doit pas être installé et mis en service lorsqu'il y a de l'eau. Il faut l'installer à l'abri du soleil et de la pluie.*
- *Ne jamais nettoyer l'engin avec des matériaux ou produits abrasifs ou corrosifs. Les agents de nettoyage abrasifs peuvent griffer les parties plastiques et faire rouiller les circuits électroniques*
- *S'il y a une quelconque inconsistance quant à la prévision météo entre la station météo locale et cette unité, la prévision de la station météo sera prioritaire. Le fabricant n'est pas responsable d'un quelconque problème découlant de la prévision erronée de cette unité.*

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.



EU-DECLARATION DE CONFORMITÉ:

Nous déclarons que cet appareil émetteur récepteur d'ondes radio répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de info@combimex.nl.

www.combimex.nl

